

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Leitungsverlegung und -befestigung	1
2 Kontaktkorrosion	2
68 - Innenausstattung	3
1 Ablagen/Abdeckungen	3
1.1 Übersicht Ablagen/Abdeckungen	3
1.2 Montageübersicht Schalttafelabdeckung Fahrerseite	5
1.3 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	5
1.4 Fußraumabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	6
1.5 Montageübersicht Verkleidung für Lenkstockschatzer	6
1.6 Spaltabdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen	7
1.7 Verkleidung oben für Lenkstockschatzer aus- und einbauen	8
1.8 Verkleidung unten für Lenkstockschatzer aus- und einbauen	9
1.9 Montageübersicht Handschuhfach	9
1.10 Handschuhfachöffner mit Schloss aus- und einbauen	11
1.11 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	12
1.12 Blende für Handschuhfach aus- und einbauen	13
1.13 Handschuhfach aus- und einbauen - Fahrzeuge ohne Knieairbag	14
1.14 Handschuhfach aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Knieairbag	16
1.15 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	18
1.16 Bremselement für Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	18
2 Mittelkonsole	19
2.1 Montageübersicht Mittelkonsole	19
2.2 Abdeckung für Schaltbetätigung aus- und einbauen	24
2.3 Blende für Mittelkonsole aus- und einbauen	24
2.4 Blende für Handbremshebel aus- und einbauen	25
2.5 Ascher aus- und einbauen - R8 Coupé	26
2.6 Blende für Ascherdeckel aus- und einbauen - R8 Coupé	26
2.7 Ascher aus- und einbauen - R8 Spyder	26
2.8 Halterrahmen für Taster aus- und einbauen - R8 Spyder	27
2.9 Blende für Taster aus- und einbauen - R8 Spyder	27
2.10 Abdeckung für Mittelkonsole aus- und einbauen	27
2.11 Ablagefach für Mittelkonsole aus- und einbauen	28
2.12 Klappe für Ablagefach aus- und einbauen	29
2.13 Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	29
2.14 Seitenverkleidung links für Mittelkonsole aus- und einbauen	30
2.15 Seitenverkleidung rechts für Mittelkonsole aus- und einbauen	31
2.16 Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	31
2.17 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	32
3 Verkleidungen für Handbremse	33
3.1 Montageübersicht Verkleidungen für Handbremse	33
3.2 Verkleidung für Handbremsgriff aus- und einbauen	34
3.3 Verkleidungen für Handbremse links und rechts aus- und einbauen	34
4 Innenspiegel	35
4.1 Montageübersicht Innenspiegel	35
4.2 Innenspiegel aus- und einbauen	36
4.3 Sicherheitsvorschriften zum Innenspiegel	37
4.4 Allgemeine Hinweise zum Innenspiegel	37
4.5 Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	38
4.6 Aus- und Einschalten der Kompassanzeige	38
4.7 Einstellung der magnetischen Ablenkungszone	38

4.8	Digitalkompass kalibrieren	39
4.9	Automatisch abblendbarer Innenspiegel Y7 auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	40
4.10	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	40
4.11	Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels	46
69 - Insassenschutz		48
1	Sicherheitsvorschriften und Prüfmethoden für pyrotechnische, elektrische und mechanische Bauteile des Rückhaltesystems	49
1.1	Allgemeine Sicherheitsvorschriften	49
1.2	Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	51
1.3	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	52
1.4	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	53
1.5	Sicherheitsvorschriften für Crashsensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	53
1.6	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	54
1.7	Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	54
1.8	Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	55
1.9	Überprüfung von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	57
1.10	Unfall ohne Airbag-Auslösung	57
1.11	Überprüfung von Sicherheitsgurten	57
1.12	Gurtband prüfen	58
1.13	Aufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	58
1.14	Gurtschloss-Sichtprüfung	59
1.15	Gurtschloss-Funktionsprüfung	59
1.16	Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	59
1.17	Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	60
1.18	Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze (nicht für den Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	60
1.19	Überprüfung der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall (Isofix, Top tether)	60
1.20	Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Überrollschutz	61
2	Dreipunkt-Sicherheitsgurte - R8 Coupé	62
2.1	Übersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	62
2.2	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt	64
2.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus- und einbauen	64
2.4	Gurtendbeschlag aus- und einbauen	66
2.5	Gurtumlenkbeschlag aus- und einbauen	68
2.6	Montageübersicht Gurtschloss am elektrischen und mechanischen Sitz	68
2.7	Gurtschloss am elektrischen und mechanischen Sitz aus- und einbauen	69
2.8	Montageübersicht Gurtschloss am Schalensitz	70
2.9	Gurtschloss am Schalensitz aus- und einbauen	72
2.10	Montageübersicht Gurtschloss am Rennschalensitz - R8 GT	72
2.11	Gurtschloss am Rennschalensitz aus- und einbauen - R8 GT	74
3	Vierpunkt-Sicherheitsgurt - R8 GT mit Race-Paket	75
3.1	Montageübersicht Vierpunkt-Sicherheitsgurt	75
3.2	Schultergurt aus- und einbauen	77
3.3	Gurtöse für Schultergurt einbauen und ausrichten	77
3.4	Schultergurt an Sitzposition anpassen	78
3.5	Beckengurt außen aus- und einbauen	78
3.6	Beckengurt innen mit Gurtschloss aus- und einbauen	79
3.7	Gurtschloss aus- und einbauen	79
4	Dreipunkt-Sicherheitsgurte - R8 Spyder	80
4.1	Übersicht Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	80
4.2	Montageübersicht Dreipunkt-Sicherheitsgurt	82
4.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer aus- und einbauen	83

4.4	Gurtendbeschlag aus- und einbauen	85
4.5	Aufnahme für Dreipunkt-Sicherheitsgurt aus- und einbauen	86
4.6	Gurtumlenkbeschlag aus- und einbauen	87
4.7	Aufnahme für Gurtumlenkbeschlag aus- und einbauen	87
4.8	Montageübersicht Gurtschloss am elektrischen und mechanischen Sitz	88
4.9	Gurtschloss am elektrischen und mechanischen Sitz aus- und einbauen	88
4.10	Montageübersicht Gurtschloss am Schalensitz	88
4.11	Gurtschloss am Schalensitz aus- und einbauen	88
5	Gurtrageerkennung	89
5.1	Gurtschalter Fahrerseite E24 aus- und einbauen	89
5.2	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	89
6	ISOFIX-Kindersitzverankerungen	91
6.1	Montageübersicht ISOFIX-Kindersitzverankerungen	91
6.2	ISOFIX-Kindersitzverankerung aus- und einbauen	92
7	Airbag	94
7.1	Übersicht Einbauorte - R8 Coupé	94
7.2	Übersicht Einbauorte - R8 Spyder	96
7.3	Montageübersicht Steuergerät für Airbag J234	97
7.4	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	98
7.5	Montageübersicht Zünder für Batterieunterbrechung N253	99
7.6	Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen	100
8	Airbag Fahrerseite	103
8.1	Montageübersicht Airbag-Einheit Fahrerseite	103
8.2	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite N95 und Zünder 2 für Airbag Fahrerseite N250 aus- und einbauen	104
8.3	Steckverbindung an der Airbag-Einheit ersetzen	107
9	Airbag Beifahrerseite	108
9.1	Montageübersicht Airbag-Einheit Beifahrerseite	108
9.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite N131 und Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite N132 aus- und einbauen	109
9.3	Halter für Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen	111
9.4	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen	111
9.5	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen - R8 Coupé	114
9.6	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen - R8 Spyder	114
10	Knieairbag - Ländervariante	115
10.1	Montageübersicht Knieairbag Fahrerseite	115
10.2	Knieairbag Fahrerseite mit Zünder für Knieairbag Fahrerseite N295 aus- und einbauen	116
10.3	Halter für Knieairbag Fahrerseite aus- und einbauen	118
10.4	Montageübersicht Knieairbag Beifahrerseite	118
10.5	Knieairbag Beifahrerseite mit Zünder für Knieairbag Beifahrerseite N296 aus- und einbauen	119
11	Seitenairbag	121
11.1	Montageübersicht Seitenairbag	121
11.2	Seitenairbag mit Zünder für Seitenairbag Fahrerseite N199 oder Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite N200 aus- und einbauen	122
12	Crashsensoren für Airbags	125
12.1	Übersicht Crashsensoren für Airbag - R8 Coupé	125
12.2	Übersicht Crashsensoren für Airbag - R8 Spyder	126
12.3	Crashsensor für Frontairbag aus- und einbauen	126
12.4	Crashsensor für Seitenairbag aus- und einbauen	129
13	Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbagdeaktivierung - Ländervariante	132
13.1	Montageübersicht Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbagdeaktivierung - Ländervariante	132
13.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen - Ländervariante	133
14	Überrollkäfig - R8 GT mit Race-Paket	137

14.1	Montageübersicht Überrollkäfig	137
14.2	Überrollkäfig aus- und einbauen	137
15	Überrollsitz - R8 Spyder	139
15.1	Montageübersicht Querstrebe Anbindung für Überrollsitz	139
15.2	Abdeckung vorn für Steuergeräte aus- und einbauen	140
15.3	Abdeckung oben für Steuergeräte aus- und einbauen	140
15.4	Querstrebe Anbindung für Überrollsitz aus- und einbauen	140
15.5	Montageübersicht Überrollsitz	142
15.6	Überrollsitz aus- und einbauen	144
15.7	Führung für Überrollbügel aus- und einbauen	145
15.8	Ausgefahrene Überrollbügel einfahren	147
16	Feuerlöscher	148
16.1	Montageübersicht Feuerlöscher	148
16.2	Aufnahme für Feuerlöscher aus- und einbauen	148
70 - Verkleidungen/Dämpfungen	150	
1	Türverkleidung	150
1.1	Montageübersicht Türverkleidung	150
1.2	Lautsprecherblende für Tieftonlautsprecher aus- und einbauen	153
1.3	Abdeckung für Zuziehgriff aus- und einbauen	155
1.4	Zuziehgriff Fahrerseite aus- und einbauen, einstellen	156
1.5	Zuziehgriff Beifahrerseite aus- und einbauen	157
1.6	Zierblende aus- und einbauen	157
1.7	Halter für Zierblende aus- und einbauen	158
1.8	Schalteraufnahme für Fensterheberschalter und Spiegelverstellung aus- und einbauen	158
1.9	Türverkleidung aus- und einbauen	159
1.10	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	162
1.11	Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	162
2	Schalttafel	164
2.1	Übersicht - Schalttafel	164
2.2	Montageübersicht Schalttafel	166
2.3	Abdeckung seitlich für Schalttafel aus- und einbauen	169
2.4	Schalttafelausströmer links aus- und einbauen	170
2.5	Schalttafelausströmer rechts aus- und einbauen	170
2.6	Einbaurahmen für Schalttafelausströmer Mitte aus- und einbauen	171
2.7	Schalttafelausströmer Mitte aus- und einbauen	172
2.8	Lautsprecherblende Mitte aus- und einbauen	173
2.9	Spaltabdeckung für Mittelkonsole aus- und einbauen	173
2.10	Einbaurahmen für Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	173
2.11	Schalttafel aus- und einbauen	174
2.12	Abdeckung für Kombiinstrument aus- und einbauen	178
2.13	Defrosterdüse oben Mitte aus- und einbauen	180
2.14	Abdeckung für Schalttafel aus- und einbauen	180
2.15	Rahmen für Kombiinstrument aus- und einbauen	181
2.16	Blende für Kombiinstrument aus- und einbauen	181
3	Zentralrohr	182
3.1	Montageübersicht Zentralrohr	182
3.2	Zentralrohr aus- und einbauen	184
3.3	Haltewinkel für Zentralrohr aus- und einbauen	187
3.4	Pralldämpfer Bauteileübersicht - Ländervariante	187
3.5	Anschlussplatte aus- und einbauen - Ländervariante	189
3.6	Pralldämpfer links Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante	189
3.7	Pralldämpfer rechts Fahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante	190
3.8	Pralldämpfer Beifahrerseite aus- und einbauen - Ländervariante	190
4	Verkleidungen Kofferraum	191

4.1	Übersicht Verkleidungen Kofferraum	191
4.2	Montageübersicht Kofferraumwanne	192
4.3	Kofferraumwanne aus- und einbauen	193
5	Verkleidungen Fahrzeuginnenraum - R8 Coupé	196
5.1	Übersicht Verkleidungen Fahrzeuginnenraum	197
5.2	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung oben	198
5.3	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	198
5.4	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung unten	199
5.5	Betätigungshebel für Seilzug aus- und einbauen	200
5.6	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	201
5.7	Montageübersicht Fußstütze Fahrerseite	202
5.8	Abdeckung für Fußstütze Fahrerseite aus- und einbauen	203
5.9	Halter für Fußstütze Fahrerseite aus- und einbauen	204
5.10	Montageübersicht Fußstütze Beifahrerseite	204
5.11	Fußstütze Beifahrerseite aus- und einbauen	205
5.12	Halter für Fußstütze Beifahrerseite aus- und einbauen	205
5.13	Montageübersicht Einstiegsleiste	206
5.14	Einstiegsleiste aus- und einbauen	206
5.15	Montageübersicht C-Säulen-Verkleidung	207
5.16	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	209
5.17	Montageübersicht Hutablage	211
5.18	Kugelbolzen für Gepäcknetz aus- und einbauen	213
5.19	Halter für Gepäcknetz aus- und einbauen	214
5.20	Hutablage aus- und einbauen	214
5.21	Rahmen für CD-Player aus- und einbauen	215
5.22	Montageübersicht Rückwandabschlussverkleidung	216
5.23	Rückwandabschlussverkleidung aus- und einbauen	217
5.24	Montageübersicht Rückwandverkleidung	218
5.25	Rückwandverkleidung aus- und einbauen	219
5.26	Montageübersicht Seitenverkleidung	220
5.27	Lautsprecherblende aus- und einbauen	221
5.28	Seitenverkleidung aus- und einbauen	221
5.29	Gurtaustrittsblende aus- und einbauen	224
5.30	Schalteraufnahme für Heckklappenentriegelung aus- und einbauen	224
5.31	Montageübersicht Bodenbelag	224
5.32	Abdeckkappe aus- und einbauen	225
5.33	Bodenbelag aus- und einbauen	226
6	Verkleidungen Fahrzeuginnenraum - R8 Spyder	229
6.1	Übersicht Verkleidungen Fahrzeuginnenraum	230
6.2	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung oben	231
6.3	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	231
6.4	Lautsprecherblende aus- und einbauen	232
6.5	Montageübersicht A-Säulen-Verkleidung unten	234
6.6	Betätigungshebel für Seilzug aus- und einbauen	234
6.7	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	234
6.8	Montageübersicht Fußstütze Fahrerseite	234
6.9	Abdeckung für Fußstütze Fahrerseite aus- und einbauen	234
6.10	Halter für Fußstütze Fahrerseite aus- und einbauen	234
6.11	Montageübersicht Fußstütze Beifahrerseite	234
6.12	Fußstütze Beifahrerseite aus- und einbauen	234
6.13	Halter für Fußstütze Beifahrerseite aus- und einbauen	234
6.14	Montageübersicht Einstiegsleiste	234
6.15	Einstiegsleiste aus- und einbauen	234
6.16	Montageübersicht Rückwandverkleidung	234
6.17	Rückwandverkleidung aus- und einbauen	235
6.18	Montageübersicht B-Säulen-Verkleidung	236

6.19	Schalteraufnahme für Heckklappenentriegelung aus- und einbauen	237
6.20	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	238
6.21	Montageübersicht Ablagefach hinten	238
6.22	Abdeckung aus- und einbauen	239
6.23	Ablagefach hinten aus- und einbauen	240
6.24	Halter für Ablagefach aus- und einbauen	241
6.25	Montageübersicht Abdeckung für Verdeckgestell	241
6.26	Abdeckung für Verdeckgestell aus- und einbauen	242
6.27	Montageübersicht Rückwandabschlussverkleidung	242
6.28	Lautsprecherblende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	244
6.29	Rückwandabschlussverkleidung aus- und einbauen	244
6.30	Gurtaustrittsblende aus- und einbauen	246
6.31	Montageübersicht Bodenbelag	247
6.32	Abdeckkappe aus- und einbauen	247
6.33	Bodenbelag aus- und einbauen	247
7	Dachverkleidungen - R8 Coupé	248
7.1	Übersicht Dachverkleidungen	248
7.2	Montageübersicht Sonnenblende	249
7.3	Sonnenblende aus- und einbauen	249
7.4	Montageübersicht Formhimmel	250
7.5	Formhimmel aus- und einbauen	251
7.6	Halter für Formhimmel aus- und einbauen	253
7.7	Dachversteifung aus- und einbauen	253
8	Dachverkleidungen - R8 Spyder	255
8.1	Übersicht Dachverkleidung	255
8.2	Montageübersicht Sonnenblende	256
8.3	Sonnenblende aus- und einbauen	256
8.4	Montageübersicht Dachrahmenverkleidung	257
8.5	Dachrahmenverkleidung aus- und einbauen	258
9	Windschott - R8 Spyder	260
9.1	Montageübersicht Windschott	260
9.2	Aufnahme für Windschott aus- und einbauen	260
9.3	Führung für Windschott aus- und einbauen	261
9.4	Montageübersicht Steckfuß für Windschott	261
9.5	Steckfuß für Windschott aus- und einbauen	262
72 - Sitzgestelle		266
1	Übersicht Sitze	266
1.1	Sitz auf Halter für Sitzreparatur VAS 6136 montieren	267
2	Sitze (mechanisch verstellbar)	270
2.1	Montageübersicht Sitz	271
2.2	Sitz aus- und einbauen	272
2.3	Steckverbindungen trennen und anschließen	274
2.4	Airbag-Adapter anschließen	275
2.5	Steckverbindungen Steckerstation	275
2.6	Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	275
2.7	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	275
2.8	Sitzlehnenverstellrad aus- und einbauen	276
2.9	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	277
2.10	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	279
2.11	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	280
2.12	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	281
2.13	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	281
2.14	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	282
2.15	Montageübersicht Sitzhöhenverstellung und Sitzhöhenverstellgriff	283

2.16	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	284
2.17	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	285
2.18	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	287
2.19	Montageübersicht Lehne	287
2.20	Lehne aus- und einbauen	289
2.21	Montageübersicht Lehnenabdeckung	293
2.22	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	293
2.23	Montageübersicht Federmatte	293
2.24	Federmatte aus- und einbauen	293
2.25	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	296
2.26	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	296
2.27	Montageübersicht Einstiegshilfe	296
2.28	Blende mit Griff für Einstiegshilfe aus- und einbauen	296
2.29	Halter für Einstiegshilfe aus- und einbauen	296
2.30	Bowdenzug links und rechts aus- und einbauen	296
2.31	Bowdenzüge für Einstiegshilfe einstellen	297
2.32	Montageübersicht Kopfstütze	297
2.33	Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	297
2.34	Kopfstützenführung ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	297
2.35	Montageübersicht Sitzwanne	297
2.36	Sitzwanne ersetzen	298
2.37	Montageübersicht Schublade mit Halter	299
2.38	Schublade mit Halter aus- und einbauen	299
3	Sitze (elektrisch verstellbar)	301
3.1	Montageübersicht Sitz	302
3.2	Sitz aus- und einbauen	305
3.3	Sitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V288	309
3.4	Steckverbindungen trennen und anschließen	310
3.5	Airbag-Adapter anschließen	313
3.6	Steckverbindungen Kupplungsstation	316
3.7	Spindelabdeckung aus- und einbauen	316
3.8	Abdeckung für Sitzschiene aus- und einbauen	317
3.9	Montageübersicht Blenden schweller- und tunnelseitig	318
3.10	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	319
3.11	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	321
3.12	Montageübersicht Haltebügel für Blende schwellerseitig	323
3.13	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	323
3.14	Montageübersicht Betätigung für Sitz- und Lehnenverstellung	323
3.15	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	324
3.16	Betätigung Lehnenverstellung aus- und einbauen	324
3.17	Montageübersicht Lehne	325
3.18	Lehne aus- und einbauen	327
3.19	Montageübersicht Lehnenabdeckung	330
3.20	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	331
3.21	Montageübersicht Vierwege-Lendenwirbelstütze	334
3.22	Vierwege-Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	336
3.23	Montageübersicht Einstiegshilfe	338
3.24	Blende mit Griff für Einstiegshilfe aus- und einbauen	340
3.25	Halter für Einstiegshilfe aus- und einbauen	341
3.26	Bowdenzug links und rechts aus- und einbauen	341
3.27	Bowdenzüge für Einstiegshilfe einstellen	344
3.28	Montageübersicht Kopfstütze	346
3.29	Kopfstützen mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	347
3.30	Kopfstützenführungen ohne und mit Entriegelungstaste aus- und einbauen	348
3.31	Montageübersicht Sitzwanne	351
3.32	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	352

3.33	Montageübersicht Schublade	355
3.34	Schublade mit Halter aus- und einbauen	356
3.35	Montageübersicht Motor für Neigungsverstellung des Sitzes	358
3.36	Motor für Neigungsverstellung des Sitzes aus- und einbauen	359
3.37	Montageübersicht Motor für Sitzlängsverstellung V288	360
3.38	Motor für Sitzlängsverstellung V288 aus- und einbauen	361
3.39	Montageübersicht Motor für Lehnenverstellung	363
3.40	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	364
3.41	Montageübersicht Endschalter für Sitzlehne	366
3.42	Endschalter für Sitzlehne aus- und einbauen	367
3.43	Montageübersicht Motor für Längs- und Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	368
3.44	Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	369
3.45	Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	371
3.46	Montageübersicht Motor für Sitzhöhenverstellung	373
3.47	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	374
3.48	Zahnsegment für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	376
3.49	Montageübersicht Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze	378
3.50	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	379
3.51	Montageübersicht Bedienungseinheit und Betätigung für Sitzverstellung	380
3.52	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	381
4	Schalensitz	382
4.1	Montageübersicht Schalensitz	382
4.2	Sitz aus- und einbauen	383
4.3	Sitzschienenabdeckung aus- und einbauen	384
4.4	Steckverbindungen trennen und anschließen	385
4.5	Seitenblenden aus- und einbauen	385
4.6	Handrad für Lehnenverstellung aus- und einbauen	387
4.7	Sitzhöhenverstellgriff aus- und einbauen	388
4.8	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	388
4.9	Taster für Sitzlehnenwangenverstellung und Taster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	389
4.10	Steuergerät aus- und einbauen	389
4.11	Lehne und Sitzwanne vorne aus- und einbauen	389
4.12	Betätigungszug für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	392
4.13	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	393
4.14	Lehnenabdeckungen aus- und einbauen	394
4.15	Pneumatikblock - Bauteilbelegung	396
4.16	Montageübersicht Betätigungszug für Lehnenverriegelung	398
4.17	Betätigungszug für Lehnenverriegelung aus- und einbauen	399
4.18	Betätigungszeuge für Lehnenverriegelung einstellen	401
5	Rennschalensitz	402
5.1	Montageübersicht Rennschalensitz	402
5.2	Rennschalensitz aus- und einbauen	403
5.3	Abdeckung vorn für Sitzschiene aus- und einbauen	404
5.4	Montageübersicht Sitzgestell	404
5.5	Sitzschale aus- und einbauen	407
5.6	Adapterplatte aus- und einbauen	407
5.7	Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	408
5.8	Querstrebe für Sitzversteifung aus- und einbauen	408
74 - Sitz - Polster, Bezüge	409	
1	Bezüge und Polster Sitz	409
1.1	Montageübersicht Bezug und Polster für Sitzwanne	409
1.2	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	410
1.3	Bezug vom Polster trennen (Sitzwanne)	412
1.4	Montageübersicht Bezug und Polster für Lehne	413

1.5	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	414
1.6	Bezug vom Polster trennen (Lehne)	415
1.7	Montageübersicht Sitz-Heizelement	416
1.8	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	418
1.9	Montageübersicht Lehnen-Heizelement	418
1.10	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	420
1.11	Montageübersicht Bezug und Polster für Kopfstütze	420
1.12	Bezug und Polster für Kopfstütze mit Einschiebeverriegelung aus- und einbauen	421
2	Bezüge und Polster Schalensitz	423
2.1	Bezug und Polster für Sitzwanne aus- und einbauen	423
2.2	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	424
2.3	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	427
2.4	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	428
3	Bezüge und Polster Rennschalensitz	429
3.1	Montageübersicht Bezug und Polster für Rennschalensitz	429