

## Inhaltsverzeichnis

<b>27 - Anlasser, Stromversorgung, GRA</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheits- und Reparaturhinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitshinweise .....	1
1.2 Reparaturhinweise .....	1
<b>2 Batterie</b> .....	<b>2</b>
2.1 Batterie prüfen, 12V .....	2
2.2 Batterie laden .....	4
<b>92 - Scheibenwisch- und -waschanlage</b> .....	<b>7</b>
<b>1 Sicherheits- und Reparaturhinweise</b> .....	<b>7</b>
1.1 Sicherheitshinweise .....	7
1.2 Reparaturhinweise .....	7
<b>2 Waschwasserleitungen</b> .....	<b>8</b>
2.1 Waschwasserleitungen abziehen und aufstecken .....	8
2.2 Reparatur Glattrohr .....	8
2.3 Reparatur für Wellrohr .....	8
<b>97 - Leitungen</b> .....	<b>10</b>
<b>1 Sicherheits- und Reparaturhinweise</b> .....	<b>10</b>
1.1 Sicherheitshinweise .....	10
1.2 Reparaturhinweise .....	10
<b>2 Leitungen</b> .....	<b>11</b>
2.1 Reparatur von Leitungssträngen .....	11
2.2 Reparatur von Lichtwellenleitern .....	24
2.3 Reparatur von Antennenleitungen .....	29
<b>3 Kontaktflächen reinigen</b> .....	<b>33</b>
3.1 Batteriepolklemme und Batteriepol reinigen .....	33
3.2 Kontaktflächen konservieren .....	34
3.3 Kabelschuhe reinigen .....	35
3.4 Schraubverbindungen reinigen .....	35
<b>4 Steckergehäuse</b> .....	<b>37</b>
4.1 Steckergehäuse zerlegen .....	37
4.2 Reparatur von Kontakten in Steckergehäusen .....	37
<b>5 ESD-Arbeitsplatz</b> .....	<b>38</b>
5.1 Reparaturhinweise ESD-Arbeitsplatz .....	38