

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	1
1.1 Sicherheitshinweise	1
1.2 Reparaturhinweise	1
2 Kennzeichnung	2
2.1 Kennzeichnung Getriebe	2
3 Technische Daten	3
3.1 Zuordnung Getriebe - Motor	3
3.2 Füllmengen	3
34 - Betätigung, Gehäuse	4
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	4
1.1 Sicherheitshinweise	4
1.2 Reparaturhinweise	4
2 Getriebe aus- und einbauen	5
2.1 Getriebe ausbauen	5
2.2 Getriebe einbauen	5
3 Getriebegehäuse, Kupplungsgehäuse	6
3.1 Montageübersicht - Getriebegehäuse	6
3.2 Verschlussdeckel aus- und einbauen	6
4 Getriebeöl	9
4.1 Getriebeölstand prüfen	9
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	11
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	11
1.1 Sicherheitshinweise	11
1.2 Reparaturhinweise	11
2 Dichtringe	12
2.1 Montageübersicht - Dichtringe	12
2.2 Dichtring links ersetzen	12
2.3 Dichtring rechts ersetzen	14