

001 - Elektrisches Antriebssystem, Motorsteuergerät , EBJC	1-5
1. Elektrisches Antriebssystem, Motorsteuergerät , EBJC	1
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2
3. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	3
4. Motorsteuergerät	4
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Stellmotor für Kühlerrollo	5
002 - Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EBJC	6-9
1. Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EBJC	6
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	7
3. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS	8
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	9
003 - Pilotlinie für Hochvoltsystem , EBJC	10-11
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem , EBJC	10
2. Steuergerät für Batterieregelung, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	11
004 - Hochvoltbatteriesystem , (J9A)	12-38
1. Hochvoltbatteriesystem , (J9A)	12
2. Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	13
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	14
4. Spannungswandler, Sicherungshalter A	15
5. Spannungswandler, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Heizelement (PTC) 3	16
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	17
7. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung	18
8. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	19
9. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	20
10. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol	21
11. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	22
12. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	23
13. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Batteriemodul 5, Steuergerät 9 für Batteriemodule	24
14. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Steuergerät 9 für Batteriemodule	25
15. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Batteriemodul 5, Steuergerät 9 für Batteriemodule	26
16. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Steuergerät 9 für Batteriemodule	27
17. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 3, Batteriemodul 4, Steuergerät 9 für Batteriemodule	28
18. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 3, Steuergerät 9 für Batteriemodule	29
19. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 3, Steuergerät 5 für Batteriemodule, Steuergerät 9 für Batteriemodule	30
20. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 7, Steuergerät 5 für Batteriemodule	31
21. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 7, Steuergerät 5 für Batteriemodule	32
22. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 6, Steuergerät 5 für Batteriemodule	33
23. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 6, Steuergerät 5 für Batteriemodule	34
24. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 2, Steuergerät 5 für Batteriemodule	35
25. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Steuergerät 5 für Batteriemodule	36
26. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Steuergerät 5 für Batteriemodule	37
27. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Steuergerät 5 für Batteriemodule	38
005 - Hochvoltbatteriesystem , (J9C)	39-70
1. Hochvoltbatteriesystem , (J9C)	39
2. Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	40
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	41
4. Spannungswandler, Sicherungshalter A	42
5. Spannungswandler, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Heizelement (PTC) 3	43
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	44
7. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung	45
8. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieregelung, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	46
9. Hochvoltbatterie 1. Steuergerät für Batterieregelung. Schaltkasten der Hochvoltbatterie. Pluspol.	47

Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	48
10. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol	49
11. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	50
12. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	51
13. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Batteriemodul 7, Steuergerät 9 für Batteriemodule	52
14. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 7, Steuergerät 9 für Batteriemodule	53
15. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 6, Batteriemodul 7, Steuergerät 9 für Batteriemodule	54
16. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 6, Steuergerät 9 für Batteriemodule	55
17. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Batteriemodul 6, Steuergerät 9 für Batteriemodule	56
18. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Steuergerät 9 für Batteriemodule	57
19. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Steuergerät 9 für Batteriemodule	58
20. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Steuergerät 9 für Batteriemodule	59
21. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät 5 für Batteriemodule, Steuergerät 9 für Batteriemodule	60
22. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 9, Steuergerät 5 für Batteriemodule	61
23. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 9, Steuergerät 5 für Batteriemodule	62
24. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 8, Steuergerät 5 für Batteriemodule	63
25. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 8, Steuergerät 5 für Batteriemodule	64
26. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 3, Steuergerät 5 für Batteriemodule	65
27. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 3, Steuergerät 5 für Batteriemodule	66
28. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 2, Steuergerät 5 für Batteriemodule	67
29. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 2, Steuergerät 5 für Batteriemodule	68
30. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batteriemodule, Steuergerät 5 für Batteriemodule	69
31. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Steuergerät für Batteriemodule	70
32. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Steuergerät für Batteriemodule	71-108
006 - Hochvoltbatteriesystem , (J9D)	71
1. Hochvoltbatteriesystem , (J9D)	72
2. Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	73
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	74
4. Spannungswandler, Sicherungshalter A	75
5. Spannungswandler, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Heizelement (PTC) 3	76
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	77
7. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung	78
8. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieregelung, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	79
9. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	80
10. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol	81
11. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	82
12. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	83
13. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Batteriemodul 8, Steuergerät 9 für Batteriemodule	84
14. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 8, Steuergerät 9 für Batteriemodule	85
15. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 7, Batteriemodul 8, Steuergerät 9 für Batteriemodule	86
16. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 7, Steuergerät 9 für Batteriemodule	87
17. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 6, Batteriemodul 7, Steuergerät 9 für Batteriemodule	88
18. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 6, Steuergerät 9 für Batteriemodule	89
19. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Steuergerät 9 für Batteriemodule	90
20. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Steuergerät 9 für Batteriemodule	91
21. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät 5 für Batteriemodule, Steuergerät 9 für Batteriemodule	92
22. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 10, Steuergerät 5 für Batteriemodule	93
23. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 10, Steuergerät 5 für Batteriemodule	94
24. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 9, Steuergerät 5 für Batteriemodule	95
25. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 9, Steuergerät 5 für Batteriemodule	96
26. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Steuergerät 5 für Batteriemodule	97
27. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Steuergerät 5 für Batteriemodule	98
28. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 3, Steuergerät 5 für Batteriemodule	99
29. Hochvoltbatterie 1. Batteriemodul 3. Steuergerät 5 für Batteriemodule	

30. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batteriemodule, Steuergerät 5 für Batteriemodule	100
31. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 12, Steuergerät für Batteriemodule	101
32. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 12, Steuergerät für Batteriemodule	102
33. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 11, Steuergerät für Batteriemodule	103
34. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 2, Batteriemodul 11, Steuergerät für Batteriemodule	104
35. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 2, Steuergerät für Batteriemodule	105
36. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Steuergerät für Batteriemodule	106
37. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Steuergerät für Batteriemodule	107
38. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Steuergerät für Batteriemodule	108
007 - Hochvoltbatterieladung , (ES7)	109-113
1. Hochvoltbatterieladung , (ES7)	109
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Sicherungshalter B	110
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, LED-Modul für Ladesteckdose 1	111
4. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	112
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	113
008 - Hochvoltheizung (PTC) für Hochvoltbatteriesystem	114-116
1. Hochvoltheizung (PTC) für Hochvoltbatteriesystem	114
2. Sicherungshalter B, Heizelement (PTC) 3	115
3. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung	116
009 - Motorgeräuscherzeugung	117-118
1. Motorgeräuscherzeugung	117
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter B	118
010 - Kühlerlüfter	119-121
1. Kühlerlüfter	119
2. Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	120
3. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor für Kühlerrollo	121
011 - Bremssystem	122-129
1. Bremssystem	122
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	123
3. Steuergerät für ABS	124
4. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	125
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	126
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	127
7. Bremskraftverstärker, Feststellmotor rechts	128
8. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	129
012 - Lenksäulenelektronik , (2FM)	130-132
1. Lenksäulenelektronik , (2FM)	130
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	131
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	132
013 - Multifunktionslenkrad , (2FM)	133-136
1. Multifunktionslenkrad , (2FM)	133
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	134
3. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	135
4. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	136
014 - Elektromechanische Lenkung	137-139
1. Elektromechanische Lenkung	137
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A	138
3. Diagnose-Interface für Datenbus	139
015 - Climatronic	140-151
1. Climatronic	140
2. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	141
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	142
4. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät	143
5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Hochvoltheizung (PTC)	144
6. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	145
7. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Defrostklappe	146
8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	147

9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe vorn links, Luftverteilerklappe vorn rechts	148
10. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen	149
11. Hochvoltbatterie 1, Klimakompressor	150
12. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluft- und Umluftklappe	151
016 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E7)	152-154
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E7)	152
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, Hochvoltheizung (PTC)	153
3. Hochvoltbatterie 1	154
017 - Thermomanagement , (9M0)	155-158
1. Thermomanagement , (9M0)	155
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	156
3. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät	157
4. Sensor für Luftgüte, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Expansionsventil 1 für Kältemittel	158
018 - Thermomanagement , (9M3)	159-170
1. Thermomanagement , (9M3)	159
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	160
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	161
4. Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	162
5. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen	163
6. Motorsteuergerät	164
7. Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 4 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 5 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur	165
8. Expansionsventil 1 für Kältemittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel	166
9. Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 1 für Kältemittel	167
10. Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	168
11. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	169
12. Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	170
019 - Sitzheizung , (4A3)	171-173
1. Sitzheizung , (4A3)	171
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Sitzheizung vorn links	172
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sitzheizung vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	173
020 - Sitzverstellung , (L0L),(3L5)	174-178
1. Sitzverstellung , (L0L),(3L5)	174
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	175
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	176
4. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	177
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	178
021 - Sitzverstellung , (L0R),(3L5)	179-183
1. Sitzverstellung , (L0R),(3L5)	179
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Airbag, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	180
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	181
4. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	182
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	183
022 - Lendenwirbelstützenverstellung , (8I6)	184-188
1. Lendenwirbelstützenverstellung , (8I6)	184
2. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Sicherungshalter C	185
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	186
4. Taster für Massadefunktion Beifahrerseite. Steuergerät für Massagesitz vorn rechts. Koppelstelle	187

für Sitz vorn rechts	
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	188
023 - Scheinwerfer , (8IT)	189-191
1. Scheinwerfer , (8IT)	189
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	190
3. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	191
024 - Schlussleuchten , (8VG)	192-195
1. Schlussleuchten , (8VG)	192
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	193
3. Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	194
4. Bordnetzsteuergerät	195
025 - Notrufmodul	196-200
1. Notrufmodul	196
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	197
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Centerlautsprecher, Lautsprecher für Notrufmodul	198
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte vorn	199
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 2	200
026 - Automatische Distanzregelung , (8T8)	201-203
1. Automatische Distanzregelung , (8T8)	201
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter B	202
3. Diagnose-Interface für Datenbus	203
027 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	204-208
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	204
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	205
3. Steuergerät für Einparkhilfe	206
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	207
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	208
028 - Multimediasystem , (7UT)	209-216
1. Multimediasystem , (7UT)	209
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	210
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	211
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Halterung für Telefon	212
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	213
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, USB-Anschluss 1	214
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	215
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne	216
029 - Soundsystem , (9VG)	217-221
1. Soundsystem , (9VG)	217
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	218
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Subwoofer	219
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts	220
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	221
030 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ)	222-223
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ)	222
2. Interface für Zugang und Startsystem, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	223
031 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	224-225
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	224
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	225

032 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	226-228
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	226
2. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	227
3. Heckklappengriff	228
033 - Umfeld-Kamera , (KA6)	229-232
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	229
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter C	230
3. Heckklappengriff, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	231
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	232
034 - Zugang und Startberechtigung , (4K5),(4K6)	233-240
1. Zugang und Startberechtigung , (4K5),(4K6)	233
2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	234
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem	235
4. Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	236
5. Türaußengriff Fahrertür, Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	237
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	238
7. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	239
8. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz	240
035 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	241-242
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	241
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Sicherungshalter C	242
036 - Spurwechselassistent , (7Y1)	243-245
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	243
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	244
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	245
037 - Dachrollo , (3FG)	246-248
1. Dachrollo , (3FG)	246
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C, Motor für Schiebedachrollo	247
3. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Innenleuchte vorn	248
038 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	249-251
1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	249
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	250
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	251
039 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Antrieb	252-253
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Antrieb	252
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	253
040 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Infotainment	254-255
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Infotainment	254
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	255
041 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Hochvoltbatterie	256-258
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Hochvoltbatterie	256
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	257
3. Hochvoltbatterie 1, Spannungswandler, Steuergerät für Batterieregelung	258
042 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrwerk	259-262
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrwerk	259
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Umfeld-Kamera	260
3. Heckklappengriff, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	261
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Bremskraftverstärker	262
043 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Komfort	263-266
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Komfort	263
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	264
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus	265
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung	266
044 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerinformationssystem	267-268
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerinformationssystem	267

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	268
045 - Datenbusvernetzung Ethernet	269-273
1. Datenbusvernetzung Ethernet	269
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Informationselektronik 1, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	270
3. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	271
4. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	272
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	273
046 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Kommunikation	274-276
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Kommunikation	274
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Interface für Zugang und Startsystem	275
3. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz	276
047 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (210)	277-280
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (210)	277
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Sicherungshalter C	278
3. Drehwinkelsensor, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Drehwinkelsensor 2, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	279
4. Drehwinkelsensor 3, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	280
048 - Airbag-Systeme , (LOL)	281-295
1. Airbag-Systeme , (LOL)	281
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	282
3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite	283
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	284
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	285
6. Gurtschalter Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	286
7. Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	287
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	288
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	289
10. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	290
11. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieregelung	291
12. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	292
13. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	293
14. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	294
15. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	295
049 - Airbag-Systeme	296-311
1. Airbag-Systeme	296
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	297
3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite	298
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	299
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	300
6. Gurtschalter Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite. Steuergerät für Airbag	301

7. Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	302
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	303
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	304
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	305
11. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieregelung	306
12. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	307
13. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	308
14. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	309
15. Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	310
16. Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	311
050 - Türsteuergeräte Fahrerseite , (LOL)	312-320
1. Türsteuergeräte Fahrerseite , (LOL)	312
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	313
3. Türsteuergerät Fahrerseite	314
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite	315
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	316
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	317
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	318
8. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	319
9. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	320
051 - Türsteuergeräte Beifahrerseite , (LOL)	321-328
1. Türsteuergeräte Beifahrerseite , (LOL)	321
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	322
3. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	323
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	324
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	325
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	326
7. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	327
8. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	328
052 - Ambientebeleuchtung	329-333
1. Ambientebeleuchtung	329
2. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Innenleuchte hinten	330
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Koppelstelle für Tür vorn links	331
4. Türsteuergerät Beifahrerseite	332
5.	333
053 - Innenleuchten	334-338
1. Innenleuchten	334
2. Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	335
3. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	336
4. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	337
5. Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	338
054 - Lichtschalter	339-340
1. Lichtschalter	339
2. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sicherungshalter C	340
055 - Kontaktschalter für Frontklappe	341-342
1. Kontaktschalter für Frontklappe	341
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	342
056 - Heckklappenentriegelung	343-344
1. Heckklappenentriegelung	343
2. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe	344
057 - Kofferraumsteckdosen	345-346
1. Kofferraumsteckdosen	345

2. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 3	346
058 - Innenspiegel , (4L6)	347-348
1. Innenspiegel , (4L6)	347
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	348
060 - Beheizbare Heckscheibe	349-350
1. Beheizbare Heckscheibe	349
2. Bordnetzsteuergerät, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	350
061 - Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage	351-355
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage	351
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	352
3. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwischermotor Beifahrerseite	353
4. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	354
5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	355
063 - USB-Ladesteckdosen , (U9C)	356-358
1. USB-Ladesteckdosen , (U9C)	356
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	357
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	358
064 - Schalttafeleinsatz	359-361
1. Schalttafeleinsatz	359
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem, Sicherungshalter C	360
3. Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	361
065 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS3)	362-364
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS3)	362
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	363
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	364
066 - Bordnetzsteuergerät	365-366
1. Bordnetzsteuergerät	365
2. Bordnetzsteuergerät, Lüfter für Steuergerät	366
068 - Sicherungen im Innenraum	367-384
1. Sicherungen im Innenraum	367
2. Steuergerät für Airbag, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	368
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C	369
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	370
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	371
6. Alarmhorn, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Sicherungshalter C	372
7. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	373
8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter C	374
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter C	375
10. Spannungswandler, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieregelung, Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	376
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	377
12. Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	378
13. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	379
14. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 3, Anschluss für Diagnose	380

15. Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	381
16. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	382
17. Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	383
18. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	384
069 - Sicherungen im Motorraum	385-394
1. Sicherungen im Motorraum	385
2. Batterie, Spannungswandler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	386
3. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B	387
4. Sicherungshalter B, Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Heizelement (PTC) 3	388
5. Steuergerät für Abstandsregelung, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwischermotor Beifahrerseite	389
6. Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Stellmotor für Kühlerrollo	390
7. Sensor für Luftgüte, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B	391
8. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Expansionsventil 1 für Kältemittel, Hochvoltheizung (PTC)	392
9. Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	393
10. Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 4 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 1 für Kältemittel	394
070 - Massekonzept im Innenraum	395-410
1. Massekonzept im Innenraum	395
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	396
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Fußraumleuchte links	397
4. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	398
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagesitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	399
6. Türaußengriff Fahrertür, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Schließenheit Fahrertür	400
7. Schließenheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	401
8. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Lüfter für Steuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	402
9. Steuergerät für Schiebedach, Motorsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Schließenheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fußraumleuchte rechts	403
10. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Schließenheit Beifahrertür	404
11. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Sitzheizung vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	405
12. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Halterung für Telefon	406
13. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Interface für Zugang und Startsystem, USB-Ladesteckdose 1	407
14. Sensor für Luftgüte, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Hochvoltheizung (PTC)	408
15. Expansionsventil 1 für Kältemittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 2 für Kältemittel, Klimakompressor	409
16. Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	410
071 - Massekonzept im Kofferraum	411-416
1. Massekonzept im Kofferraum	411
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Internetzugang, Sicherheitsgurt vorn links, Kofferraumleuchte	412
3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte. Motor für Heckscheibenwischer. Schließenheit für Heckklappe.	413

beheizbare Heckscheibe	
4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherheitsgurt vorn rechts, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, 12-V-Steckdose 3	414
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Umfeld-Kamera, LED-Modul für Ladesteckdose 1, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	415
6. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	416
073 - Massekonzept im Motorraum	417-422
1. Massekonzept im Motorraum	417
2. Batterie, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	418
3. Klimakompressor, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwischermotor Beifahrerseite, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, Heizelement (PTC) 3	419
4. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Sicherungshalter B, Stellmotor für Kühlerrollo	420
5. Spannungswandler, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Abstandsregelung, Kühlerlüfter	421
6. Signalhorn und Doppeltonhorn, Steuergerät für ABS, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn rechts, Bremskraftverstärker	422
074 - Elektrisches Antriebssystem, Motorsteuergerät , EBJC,EBJD	423-427
1. Elektrisches Antriebssystem, Motorsteuergerät , EBJC,EBJD	423
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	424
3. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	425
4. Motorsteuergerät	426
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Stellmotor für Kühlerrollo	427
075 - Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EBJC,EBJD	428-431
1. Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EBJC,EBJD	428
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	429
3. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS	430
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	431
076 - Pilotlinie für Hochvoltsystem , EBJC,EBJD	432-433
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem , EBJC,EBJD	432
2. Steuergerät für Batterieregelung, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	433
077 - Bremssystem	434-441
1. Bremssystem	434
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	435
3. Steuergerät für ABS	436
4. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus	437
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	438
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	439
7. Bremskraftverstärker, Feststellmotor rechts	440
8. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	441
078 - Elektromechanische Lenkung	442-444
1. Elektromechanische Lenkung	442
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A	443
3. Diagnose-Interface für Datenbus	444
079 - Lendenwirbelstützenverstellung , (8I6)	445-449
1. Lendenwirbelstützenverstellung , (8I6)	445
2. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Sicherungshalter C	446
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	447
4. Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	448
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	449
080 - Umfeld-Kamera , (KA6)	450-454
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	450
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter C	451
3. Heckklappenariff. Steuergerät für Umfeld-Kamera. Umfeld-Kamera vorn	452

	4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Fahrerseite	453
	5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Beifahrerseite	454
081 -	Zugang und Startberechtigung , (4K5),(4K6)	455-462
	1. Zugang und Startberechtigung , (4K5),(4K6)	455
	2. Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	456
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem	457
	4. Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	458
	5. Türaußengriff Fahrertür, Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	459
	6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	460
	7. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	461
	8. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz	462
082 -	Spurwechselassistent , (7Y1)	463-465
	1. Spurwechselassistent , (7Y1)	463
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	464
	3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	465
083 -	Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrwerk	466-470
	1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrwerk	466
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Umfeld-Kamera	467
	3. Heckklappengriff, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	468
	4. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	469
	5. Steuergerät für Lenkhilfe	470
084 -	Datenbusvernetzung CAN-Bus Komfort	471-474
	1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Komfort	471
	2. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	472
	3. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus	473
	4. Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung	474
085 -	Datenbusvernetzung Ethernet	475-479
	1. Datenbusvernetzung Ethernet	475
	2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Informationselektronik 1, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	476
	3. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	477
	4. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	478
	5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	479
087 -	Türsteuergeräte Fahrerseite	480-491
	1. Türsteuergeräte Fahrerseite	480
	2. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	481
	3. Türsteuergerät Fahrerseite	482
	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	483
	5. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite	484
	6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrertür	485
	7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrertür	486
	8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	487
	9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	488
	10. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	489
	11. Bordnetzsteuergerät, Schließenheit Tür hinten Fahrerseite	490
	12. Bordnetzsteuergerät, Schließenheit Tür hinten Fahrerseite	491
088 -	Türsteuergeräte Beifahrerseite	492-501
	1. Türsteuergeräte Beifahrerseite	492
	2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	493
	3. Türsteuergerät Beifahrerseite	494
	4. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	495
	5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrertür	496
	6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	497
	7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	498
	8. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite. Bordnetzsteuergerät. Motor für Fensterheber hinten	499

Beifahrerseite	
9. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	500
10. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	501
089 - Ambientebeleuchtung	502-506
1. Ambientebeleuchtung	502
2. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Innenleuchte hinten	503
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Koppelstelle für Tür vorn links	504
4. Türsteuergerät Beifahrerseite	505
5.	506
090 - Bordnetzsteuergerät	507-508
1. Bordnetzsteuergerät	507
2. Bordnetzsteuergerät, Lüfter für Steuergerät	508
091 - Sicherungen im Innenraum	509-526
1. Sicherungen im Innenraum	509
2. Steuergerät für Airbag, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	510
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C	511
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	512
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	513
6. Alarmhorn, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Sicherungshalter C	514
7. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem, Halterung für Telefon, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	515
8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter C	516
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter C	517
10. Spannungswandler, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieregelung, Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	518
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	519
12. Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	520
13. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	521
14. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 3, Anschluss für Diagnose	522
15. Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	523
16. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	524
17. Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	525
18. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	526
092 - Massekonzept im Innenraum	527-542
1. Massekonzept im Innenraum	527
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	528
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Fußraumleuchte links	529
4. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	530
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagesitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	531
6. Türaußengriff Fahrertür, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Schließeinheit Fahrertür	532
7. Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite. Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	533

8. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Lüfter für Steuergerät, Fußraumleuchte rechts, automatisch abblendbarer Innenspiegel	534
9. Steuergerät für Schiebedach, Motorsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	535
10. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Schließeinheit Beifahrertür	536
11. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Sitzheizung vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	537
12. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Halterung für Telefon	538
13. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Interface für Zugang und Startsystem, USB-Ladesteckdose 1	539
14. Sensor für Luftgüte, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Hochvoltheizung (PTC)	540
15. Expansionsventil 1 für Kältemittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 2 für Kältemittel, Klimakompressor	541
16. Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	542
093 - Massekonzept im Kofferraum	543-548
1. Massekonzept im Kofferraum	543
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Internetzugang, Sicherheitsgurt vorn links, Kofferraumleuchte	544
3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Schließeinheit für Heckklappe, beheizbare Heckscheibe	545
4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherheitsgurt vorn rechts, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, 12-V-Steckdose 3	546
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Umfeld-Kamera, LED-Modul für Ladesteckdose 1, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	547
6. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	548
094 - Massekonzept im Motorraum	549-554
1. Massekonzept im Motorraum	549
2. Batterie, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	550
3. Klimakompressor, Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwischermotor Beifahrerseite, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, Heizelement (PTC) 3	551
4. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Sicherungshalter B, Stellmotor für Kühlerrolle	552
5. Spannungswandler, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Abstandsregelung, Kühlerlüfter	553
6. Signalhorn und Doppeltonhorn, Steuergerät für ABS, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn rechts, Bremskraftverstärker	554
801 - - Einbauorte: Massepunkte - 3	555-564
1. Massepunkte	555-564
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	556-557
1.1.1 Front von links	557
1.1.2 Front von rechts	557
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	558-560
1.2.1 Innenraum vorn links	559
1.2.2 Innenraum vorn rechts	559
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	560
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	561-562
1.3.1 Kofferraum links	561
1.3.2 Kofferraum rechts, Heckklappe	562
1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	563-564
1.4.1 Unterboden hinten	563-564
802 - - Einbauorte: Sicherungen - 3	565-585
1. Sicherungen	565-585
1.1 Sicherungshalter A -SA-	565-566
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	565-566

1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab August 2021	567
1.2 Sicherungshalter B -SB-	567-570
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	567
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab August 2021	568-569
1.2.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2021	570
1.3 Sicherungshalter C -SC-	571-581
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	571-572
1.3.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	573-574
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab August 2021	575-578
1.3.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2021	579-581
1.4 Einzelsicherungen	582-585
1.4.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker	583
1.4.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker	584
1.4.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker, ab August2021	585
1.4.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab August2021	585
803 - - Einbauorte: Relais - 3	586-590
1. Relais	586-590
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-	586
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-	586
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-	587-590
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	588
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	589-590
804 - - Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	591-602
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	591-602
1.1 Front, Ansicht von vorn	594
1.2 Front, Ansicht von links	595-598
1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil 1	596
1.2.2 Front, Ansicht von links, Teil 2, für Fahrzeuge ohne Wärmepumpe	597
1.2.3 Front, Ansicht von links, Teil 2, für Fahrzeuge mit Wärmepumpe	598
1.3 Front, Ansicht von rechts	599-600
1.4 Steckerzuordnungen	601-602
1.4.1 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	601-602
805 - - Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	603-643
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	603-643
1.1 Innenraum vorn	612-625
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	613-614
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	615
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	616
1.1.4 Fußraum rechts, Rechtslenker	617
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	618
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	619
1.1.7 Schalttafel, Linkslenker	620
1.1.8 Schalttafel, Rechtslenker	621
1.1.9 Lenkrad	622
1.1.10 Lenksäule	622-623
1.1.11 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	624
1.1.12 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	625
1.2 Vordersitze	626
1.2.1 Elektrischer Vordersitz links	626
1.2.2 Elektrischer Vordersitz rechts	627
1.3 Innenraum Hinten	627-628
1.3.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	628
1.3.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	629
1.4 Dach	629-630
1.4.1 Dach, Teil 1	630
1.4.2 Dach, Teil 2	630
1.5 Türen	631-637
1.5.1 Fahrertür, Linkslenker	632-633
1.5.2 Fahrertür, Rechtslenker	634
1.5.3 Beifahrertür, Linkslenker	635
1.5.4 Beifahrertür, Rechtslenker	636
1.5.5 Tür hinten links	637
1.5.6 Tür hinten rechts	637
1.6 Heiz- und Klimagerät	638-640
1.6.1 Climatronic, KH4, Teil 1	639
1.6.2 Climatronic. KH4. Teil 2	640

1.7 Steckerzuordnungen	641-643
1.7.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	641
1.7.2 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	642-643
806 - - Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	644-649
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	644-649
1.1 Heckklappe	646
1.2 Stoßfänger hinten	647
1.3 Heckseite, Ansicht von links	647
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	648-649
807 - - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	650-658
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	650-658
1.1 Unterboden, vorderer Teil	652
1.2 Unterboden, hinterer Teil	653
1.3 Hochvoltbatteriesystem	654-658
1.3.1 Hochvoltbatteriesystem, 55 kWh	655
1.3.2 Hochvoltbatteriesystem, 62 kWh	656
1.3.3 Hochvoltbatteriesystem, 82 kWh	657-658
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	659-710
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	659-710
1.1 Spannungswandler -A19-	659-661
1.1.1 Steckverbindung -T2hm-	659
1.1.2 Steckverbindung -T2lv-	660
1.1.3 Steckverbindung -T8a-	660
1.1.4 Steckverbindung -T8bw-	661
1.1.5 Steckverbindung -T8j-	662
1.2 Spannungswandler für 800 V, 400 V, 48 V, 12 V -A48-	662
1.2.1 Steckverbindung -T2dw-	662
1.3 Hochvoltbatterie 1 -AX2-	663-703
1.3.1 Steckverbindung -T2-	665
1.3.2 Steckverbindung -T2a-	666
1.3.3 Steckverbindung -T2ae-	667
1.3.4 Steckverbindung -T2af-	667
1.3.5 Steckverbindung -T2dx-	668
1.3.6 Steckverbindung -T2dy-	669
1.3.7 Steckverbindung -T2e-	669
1.3.8 Steckverbindung -T2eu-	670
1.3.9 Steckverbindung -T2gg-	671
1.3.10 Steckverbindung -T2gs-	671
1.3.11 Steckverbindung -T2gt-	672
1.3.12 Steckverbindung -T2ic-	673
1.3.13 Steckverbindung -T2id-	673
1.3.14 Steckverbindung -T2ie-	674
1.3.15 Steckverbindung -T2if-	675
1.3.16 Steckverbindung -T2ig-	675
1.3.17 Steckverbindung -T2ih-	676
1.3.18 Steckverbindung -T2jl-	677
1.3.19 Steckverbindung -T2jm-	677
1.3.20 Steckverbindung -T2jn-	678
1.3.21 Steckverbindung -T2jo-	679
1.3.22 Steckverbindung -T2jp-	679
1.3.23 Steckverbindung -T2jq-	680
1.3.24 Steckverbindung -T2jr-	681
1.3.25 Steckverbindung -T2js-	681
1.3.26 Steckverbindung -T2ko-	682
1.3.27 Steckverbindung -T2kp-	683
1.3.28 Steckverbindung -T2kq-	683
1.3.29 Steckverbindung -T2kr-	684
1.3.30 Steckverbindung -T2ks-	685
1.3.31 Steckverbindung -T2ml-	685
1.3.32 Steckverbindung -T2mm-	686
1.3.33 Steckverbindung -T2mn-	687
1.3.34 Steckverbindung -T2mo-	687
1.3.35 Steckverbindung -T2mp-	688
1.3.36 Steckverbindung -T2mq-	689
1.3.37 Steckverbindung -T2mr-	689
1.3.38 Steckverbindung -T2ms-	690

1.3.39 Steckverbindung -T2mt-	691
1.3.40 Steckverbindung -T2mu-	691
1.3.41 Steckverbindung -T2mv-	692
1.3.42 Steckverbindung -T2mw-	693
1.3.43 Steckverbindung -T2mx-	693
1.3.44 Steckverbindung -T2na-	694
1.3.45 Steckverbindung -T2nb-	695
1.3.46 Steckverbindung -T2nc-	695
1.3.47 Steckverbindung -T32aa-	696
1.3.48 Steckverbindung -T32ab-	697
1.3.49 Steckverbindung -T32ad-	697
1.3.50 Steckverbindung -T32g-	698
1.3.51 Steckverbindung -T32j-	699
1.3.52 Steckverbindung -T32m-	699
1.3.53 Steckverbindung -T32n-	700
1.3.54 Steckverbindung -T32r-	701
1.3.55 Steckverbindung -T32s-	701
1.3.56 Steckverbindung -T32t-	702
1.3.57 Steckverbindung -T32v-	703
1.3.58 Steckverbindung -T32w-	703
1.4 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	704-709
1.4.1 Steckverbindung -T2eq-	704
1.4.2 Steckverbindung -T2ho-	705
1.4.3 Steckverbindung -T2lw-	706
1.4.4 Steckverbindung -T32a-	706
1.4.5 Steckverbindung -T5ak-	707
1.4.6 Steckverbindung -T5al-	708
1.4.7 Steckverbindung -T5f-	708
1.4.8 Steckverbindung -T5g-	709
1.5 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	710
1.5.1 Steckverbindung -T2ai-	710
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	711-767
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	711-767
1.1 Warnlichtschalter -E3-	712
1.1.1 Steckverbindung -T4k-	712
1.2 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	712-714
1.2.1 Steckverbindung -T2ak-	713
1.2.2 Steckverbindung -T2ix-	713
1.2.3 Steckverbindung -T2kb-	714
1.3 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	715-716
1.3.1 Steckverbindung -T2fk-	715
1.3.2 Steckverbindung -T2jf-	716
1.3.3 Steckverbindung -T2km-	716
1.4 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-	717
1.4.1 Steckverbindung -T4v-	717
1.5 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-	718
1.5.1 Steckverbindung -T4w-	718
1.6 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	719
1.6.1 Steckverbindung -T4r-	719
1.7 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	720
1.7.1 Steckverbindung -T6ap-	720
1.8 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes -E177-	721-722
1.8.1 Steckverbindung -T6ab-	721
1.8.2 Steckverbindung -T6aq-	722
1.9 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	723-724
1.9.1 Steckverbindung -T6aj-	723
1.9.2 Steckverbindung -T6am-	724
1.9.3 Steckverbindung -T6c-	724
1.10 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	725-726
1.10.1 Steckverbindung -T4s-	725
1.10.2 Steckverbindung -T8v-	726
1.11 Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258-	727-730
1.11.1 Steckverbindung -T2al-	727
1.11.2 Steckverbindung -T2jb-	728
1.11.3 Steckverbindung -T2kd-	728
1.11.4 Steckverbindung -T4cv-	729

1.11.5 Steckverbindung -T4cx-	730
1.11.6 Steckverbindung -T4t-	730
1.12 Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259-	731-734
1.12.1 Steckverbindung -T2an-	731
1.12.2 Steckverbindung -T2io-	732
1.12.3 Steckverbindung -T2jt-	733
1.12.4 Steckverbindung -T4cw-	733
1.12.5 Steckverbindung -T4cy-	734
1.12.6 Steckverbindung -T4u-	735
1.13 Taster für Startanlage -E378-	735-736
1.13.1 Steckverbindung -T6at-	735
1.13.2 Steckverbindung -T6d-	736
1.14 Multifunktionstasten im Lenkrad rechts -E441-	737
1.14.1 Steckverbindung -T10u-	737
1.15 Taster für Massagefunktion Fahrerseite -E670-	738
1.15.1 Steckverbindung -T4db-	738
1.16 Taster für Massagefunktion Beifahrerseite -E671-	738-739
1.16.1 Steckverbindung -T4ce-	738
1.16.2 Steckverbindung -T4dc-	739
1.17 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links -E752-	740
1.17.1 Steckverbindung -T6e-	740
1.18 Taster für Sitz mit Memory- und Massagefunktion vorn links -E842-	740
1.18.1 Steckverbindung -T4y-	741
1.19 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	741-742
1.19.1 Steckverbindung -T8at-	741
1.19.2 Steckverbindung -T8ch-	742
1.20 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	743
1.20.1 Steckverbindung -T8au-	743
1.20.2 Steckverbindung -T8ci-	743
1.21 Türaußengriff Tür hinten links -EX8-	744
1.21.1 Steckverbindung -T8av-	744
1.22 Türaußengriff Tür hinten rechts -EX9-	745
1.22.1 Steckverbindung -T8aw-	745
1.23 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	746
1.23.1 Steckverbindung -T4x-	746
1.24 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	747-752
1.24.1 Steckverbindung -T10aa-	747
1.24.2 Steckverbindung -T10ac-	748
1.24.3 Steckverbindung -T10k-	749
1.24.4 Steckverbindung -T10y-	749
1.24.5 Steckverbindung -T6ak-	750
1.24.6 Steckverbindung -T6an-	751
1.24.7 Steckverbindung -T6ar-	751
1.24.8 Steckverbindung -T6u-	752
1.25 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34-	753-757
1.25.1 Steckverbindung -T10ab-	753
1.25.2 Steckverbindung -T10ad-	754
1.25.3 Steckverbindung -T10t-	754
1.25.4 Steckverbindung -T10z-	755
1.25.5 Steckverbindung -T6al-	756
1.25.6 Steckverbindung -T6ao-	756
1.25.7 Steckverbindung -T6as-	757
1.25.8 Steckverbindung -T6y-	758
1.26 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	758
1.26.1 Steckverbindung -T4z-	758
1.27 Heckklappengriff -EX37-	759-765
1.27.1 Steckverbindung -T2aj-	759
1.27.2 Steckverbindung -T4ch-	760
1.27.3 Steckverbindung -T4di-	761
1.27.4 Steckverbindung -T8bj-	761
1.27.5 Steckverbindung -T8bk-	762
1.27.6 Steckverbindung -T8ck-	763
1.27.7 Steckverbindung -T8cs-	763
1.27.8 Steckverbindung -T8da-	764
1.27.9 Steckverbindung -T8db-	765
1.27.10 Steckverbindung -T8u-	765

1.28 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59-	766-767
1.28.1 Steckverbindung -T4aa-	766-767
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	768-772
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	768-772
1.1 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	768
1.1.1 Steckverbindung -T2ap-	768
1.2 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	769
1.2.1 Steckverbindung -T2aq-	769
1.3 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	769
1.3.1 Steckverbindung -T2ar-	769
1.4 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 -F496-	770
1.4.1 Steckverbindung -T2as-	770
1.5 Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1 -F498-	771-772
1.5.1 Steckverbindung -T4ac-	771-772
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	773-841
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	773-841
1.1 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	774
1.1.1 Steckverbindung -T2ay-	774
1.2 Temperaturfühler -G18-	775-776
1.2.1 Steckverbindung -T2bc-	775
1.2.2 Steckverbindung -T2nr-	776
1.3 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	777
1.3.1 Steckverbindung -T2bj-	777
1.4 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	777-778
1.4.1 Steckverbindung -T2bn-	778
1.4.2 Steckverbindung -T2nq-	778
1.5 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	779-780
1.5.1 Steckverbindung -T2bq-	779
1.5.2 Steckverbindung -T2nf-	780
1.6 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	781
1.6.1 Steckverbindung -T2br-	781
1.6.2 Steckverbindung -T2nk-	781
1.7 Drehzahlfühler hinten links -G46-	782-783
1.7.1 Steckverbindung -T2bs-	782
1.7.2 Steckverbindung -T2ng-	783
1.8 Drehzahlfühler vorn links -G47-	784
1.8.1 Steckverbindung -T2bt-	784
1.8.2 Steckverbindung -T2nj-	784
1.9 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	785
1.9.1 Steckverbindung -T3u-	785
1.10 Wasserstandsgeber -G120-	786
1.10.1 Steckverbindung -T2av-	786
1.11 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	787-788
1.11.1 Steckverbindung -T2fl-	787
1.11.2 Steckverbindung -T2jg-	788
1.11.3 Steckverbindung -T2kg-	789
1.12 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	789
1.12.1 Steckverbindung -T2aw-	789
1.13 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	790
1.13.1 Steckverbindung -T2ax-	790
1.14 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	791-792
1.14.1 Steckverbindung -T2az-	791
1.14.2 Steckverbindung -T2ja-	792
1.14.3 Steckverbindung -T2kl-	793
1.15 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	793-795
1.15.1 Steckverbindung -T2ba-	794
1.15.2 Steckverbindung -T2iy-	794
1.15.3 Steckverbindung -T2kc-	795
1.16 Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	796-797
1.16.1 Steckverbindung -T2bb-	796
1.16.2 Steckverbindung -T2jh-	797
1.16.3 Steckverbindung -T2kh-	797
1.17 Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	798-799
1.17.1 Steckverbindung -T2bd-	798
1.17.2 Steckverbindung -T2je-	799
1.17.3 Steckverbindung -T2kf-	800

1.18	Crashsensor für Frontairbag -G190-	800-802
1.18.1	Steckverbindung -T2be-	801
1.18.2	Steckverbindung -T2jd-	801
1.18.3	Steckverbindung -T2ke-	802
1.19	Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	803
1.19.1	Steckverbindung -T3h-	803
1.19.2	Steckverbindung -T3i-	803
1.20	Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	804-805
1.20.1	Steckverbindung -T3j-	804
1.20.2	Steckverbindung -T3k-	805
1.21	Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	806
1.21.1	Steckverbindung -T3l-	806
1.21.2	Steckverbindung -T3m-	806
1.22	Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	807-808
1.22.1	Steckverbindung -T3n-	807
1.22.2	Steckverbindung -T3o-	808
1.23	Drehwinkelsensor -G208-	809
1.23.1	Steckverbindung -T3p-	809
1.24	Sensor für Luftgüte -G238-	809
1.24.1	Steckverbindung -T3q-	810
1.25	Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	810-811
1.25.1	Steckverbindung -T2bf-	810
1.25.2	Steckverbindung -T2iu-	811
1.25.3	Steckverbindung -T2jy-	812
1.26	Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	812-814
1.26.1	Steckverbindung -T2bg-	813
1.26.2	Steckverbindung -T2iv-	813
1.26.3	Steckverbindung -T2jz-	814
1.27	Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	815
1.27.1	Steckverbindung -T2bi-	815
1.28	Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	815
1.28.1	Steckverbindung -T2bk-	816
1.29	Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	816
1.29.1	Steckverbindung -T2bl-	816
1.30	Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links -G385-	817
1.30.1	Steckverbindung -T2bo-	817
1.31	Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386-	818
1.31.1	Steckverbindung -T2bp-	818
1.32	Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G395-	819-820
1.32.1	Steckverbindung -T3r-	819
1.32.2	Steckverbindung -T4ae-	820
1.33	Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	821
1.33.1	Steckverbindung -T3w-	821
1.34	Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	821
1.34.1	Steckverbindung -T4af-	822
1.35	Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	822
1.35.1	Steckverbindung -T3s-	822
1.36	Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	823
1.36.1	Steckverbindung -T3t-	823
1.37	Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	824
1.37.1	Steckverbindung -T3v-	824
1.38	Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G827-	825
1.38.1	Steckverbindung -T3x-	825
1.39	Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie -G898-	826-827
1.39.1	Steckverbindung -T2bu-	826
1.39.2	Steckverbindung -T2hj-	827
1.39.3	Steckverbindung -T2lt-	828
1.40	Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie -G899-	828-830
1.40.1	Steckverbindung -T2bv-	829
1.40.2	Steckverbindung -T2hk-	829
1.40.3	Steckverbindung -T2lu-	830
1.41	Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum -G929-	831
1.41.1	Steckverbindung -T3y-	831
1.42	Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen -G935-	831
1.42.1	Steckverbindung -T3z-	832
1.43	Sitzbeleaunassensor hinten Mitte -G1010-	832-833

1.43.1 Steckverbindung -T2at-	832
1.43.2 Steckverbindung -T2iz-	833
1.43.3 Steckverbindung -T2kk-	834
1.44 Sitzbelegungssensor Fahrerseite -G1067-	834-836
1.44.1 Steckverbindung -T2au-	835
1.44.2 Steckverbindung -T2iw-	835
1.44.3 Steckverbindung -T2ka-	836
1.45 Drehwinkelsensor 2 -G1085-	837
1.45.1 Steckverbindung -T3f-	837
1.46 Drehwinkelsensor 3 -G1086-	837
1.46.1 Steckverbindung -T3g-	838
1.47 Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum -G1090-	838
1.47.1 Steckverbindung -T4ad-	838
1.48 Gaspedalmodul -GX2-	839-841
1.48.1 Steckverbindung -T6ba-	839
1.48.2 Steckverbindung -T6f-	840-841
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	842-843
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	842-843
1.1 Signalhorn und Doppeltonhorn -H1-	842
1.1.1 Steckverbindung -T2bw-	842
1.2 Alarmhorn -H12-	842-843
1.2.1 Steckverbindung -T3ab-	842-843
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	844-1092
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	844-1092
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	846-847
1.1.1 Steckverbindung -T46a-	846
1.1.2 Steckverbindung -T46e-	846
1.1.3 Steckverbindung -T46f-	847
1.1.4 Steckverbindung -T46i-	848
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	848
1.2.1 Steckverbindung -T4ca-	848
1.3 Steuergerät für Airbag -J234-	849-853
1.3.1 Steckverbindung -T140a-	849
1.3.2 Steckverbindung -T140b-	850
1.3.3 Steckverbindung -T140c-	851
1.3.4 Steckverbindung -T140d-	851
1.3.5 Steckverbindung -T140e-	852
1.3.6 Steckverbindung -T140f-	853
1.3.7 Steckverbindung -T140-	853
1.4 Steuergerät für Schiebedach -J245-	854-859
1.4.1 Steckverbindung -T16o-	854
1.4.2 Steckverbindung -T16p-	855
1.4.3 Steckverbindung -T16u-	856
1.4.4 Steckverbindung -T4cd-	856
1.4.5 Steckverbindung -T4ct-	857
1.4.6 Steckverbindung -T4dv-	858
1.4.7 Steckverbindung -T5am-	858
1.4.8 Steckverbindung -T5t-	859
1.4.9 Steckverbindung -T5y-	860
1.5 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	860-863
1.5.1 Steckverbindung -T32ai-	861
1.5.2 Steckverbindung -T32b-	861
1.5.3 Steckverbindung -T32o-	862
1.5.4 Steckverbindung -T32p-	863
1.5.5 Steckverbindung -T32x-	863
1.6 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	864-865
1.6.1 Steckverbindung -T10p-	864
1.6.2 Steckverbindung -T24a-	865
1.6.3 Steckverbindung -T6v-	866
1.7 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	866-870
1.7.1 Steckverbindung -T16q-	867
1.7.2 Steckverbindung -T20f-	867
1.7.3 Steckverbindung -T20o-	868
1.7.4 Steckverbindung -T32aj-	869
1.7.5 Steckverbindung -T32h-	869
1.7.6 Steckverbindung -T6bb-	870

1.7.7 Steckverbindung -T6k-	871
1.8 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	871-875
1.8.1 Steckverbindung -T16r-	872
1.8.2 Steckverbindung -T20i-	872
1.8.3 Steckverbindung -T20p-	873
1.8.4 Steckverbindung -T32i-	874
1.8.5 Steckverbindung -T6bc-	874
1.8.6 Steckverbindung -T6l-	875
1.9 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	876-877
1.9.1 Steckverbindung -T8-	876
1.9.2 Steckverbindung -T8ak-	877
1.9.3 Steckverbindung -T8cz-	877
1.10 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	878-879
1.10.1 Steckverbindung -T18a-	878
1.10.2 Steckverbindung -T26c-	879
1.11 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	880
1.11.1 Steckverbindung -T10v-	880
1.11.2 Steckverbindung -T6z-	880
1.12 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	881-884
1.12.1 Steckverbindung -T2bx-	881
1.12.2 Steckverbindung -T2kt-	882
1.12.3 Steckverbindung -T2ob-	883
1.12.4 Steckverbindung -T3ao-	883
1.12.5 Steckverbindung -T3cg-	884
1.12.6 Steckverbindung -T3cx-	885
1.13 Bordnetzsteuergerät -J519-	885-899
1.13.1 Steckverbindung -T46b-	886
1.13.2 Steckverbindung -T46c-	887
1.13.3 Steckverbindung -T46d-	888
1.13.4 Steckverbindung -T46g-	888
1.13.5 Steckverbindung -T46h-	889
1.13.6 Steckverbindung -T73a-	890
1.13.7 Steckverbindung -T73b-	890
1.13.8 Steckverbindung -T73c-	891
1.13.9 Steckverbindung -T73d-	892
1.13.10 Steckverbindung -T73e-	892
1.13.11 Steckverbindung -T73f-	893
1.13.12 Steckverbindung -T73g-	894
1.13.13 Steckverbindung -T73h-	894
1.13.14 Steckverbindung -T73i-	895
1.13.15 Steckverbindung -T73j-	896
1.13.16 Steckverbindung -T73k-	896
1.13.17 Steckverbindung -T73l-	897
1.13.18 Steckverbindung -T73m-	898
1.13.19 Steckverbindung -T73n-	898
1.13.20 Steckverbindung -T73o-	899
1.13.21 Steckverbindung -T73p-	900
1.14 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	900-901
1.14.1 Steckverbindung -T38a-	900
1.14.2 Steckverbindung -T38b-	901
1.15 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	902-908
1.15.1 Steckverbindung -T12f-	902
1.15.2 Steckverbindung -T12o-	903
1.15.3 Steckverbindung -T12q-	904
1.15.4 Steckverbindung -T12r-	904
1.15.5 Steckverbindung -T17ah-	905
1.15.6 Steckverbindung -T17ao-	906
1.15.7 Steckverbindung -T17av-	906
1.15.8 Steckverbindung -T17cj-	907
1.15.9 Steckverbindung -T17cq-	908
1.15.10 Steckverbindung -T17t-	908
1.16 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	909-947
1.16.1 Steckverbindung -T2fc-	911
1.16.2 Steckverbindung -T2fd-	912
1.16.3 Steckverbindung -T2ff-	913
1.16.4 Steckverbindung -T2fa-	913

1.16.5 Steckverbindung -T2fh-	914
1.16.6 Steckverbindung -T2gy-	915
1.16.7 Steckverbindung -T2ky-	915
1.16.8 Steckverbindung -T2kz-	916
1.16.9 Steckverbindung -T2la-	917
1.16.10 Steckverbindung -T2lo-	917
1.16.11 Steckverbindung -T2nl-	918
1.16.12 Steckverbindung -T2nm-	919
1.16.13 Steckverbindung -T2nn-	919
1.16.14 Steckverbindung -T2no-	920
1.16.15 Steckverbindung -T2np-	921
1.16.16 Steckverbindung -T2ns-	921
1.16.17 Steckverbindung -T2nt-	922
1.16.18 Steckverbindung -T2nu-	923
1.16.19 Steckverbindung -T2nv-	923
1.16.20 Steckverbindung -T2nw-	924
1.16.21 Steckverbindung -T2nx-	925
1.16.22 Steckverbindung -T2ny-	925
1.16.23 Steckverbindung -T2nz-	926
1.16.24 Steckverbindung -T2od-	927
1.16.25 Steckverbindung -T2oe-	927
1.16.26 Steckverbindung -T2of-	928
1.16.27 Steckverbindung -T2og-	929
1.16.28 Steckverbindung -T2oh-	929
1.16.29 Steckverbindung -T3aq-	930
1.16.30 Steckverbindung -T3ar-	931
1.16.31 Steckverbindung -T3ch-	931
1.16.32 Steckverbindung -T3ct-	932
1.16.33 Steckverbindung -T3cu-	933
1.16.34 Steckverbindung -T3cv-	933
1.16.35 Steckverbindung -T3cw-	934
1.16.36 Steckverbindung -T3cy-	935
1.16.37 Steckverbindung -T3cz-	935
1.16.38 Steckverbindung -T40a-	936
1.16.39 Steckverbindung -T40c-	937
1.16.40 Steckverbindung -T40e-	937
1.16.41 Steckverbindung -T40f-	938
1.16.42 Steckverbindung -T40g-	939
1.16.43 Steckverbindung -T40i-	939
1.16.44 Steckverbindung -T40j-	940
1.16.45 Steckverbindung -T40l-	941
1.16.46 Steckverbindung -T40m-	941
1.16.47 Steckverbindung -T40n-	942
1.16.48 Steckverbindung -T40o-	943
1.16.49 Steckverbindung -T40p-	943
1.16.50 Steckverbindung -T40q-	944
1.16.51 Steckverbindung -T40t-	945
1.16.52 Steckverbindung -T40u-	945
1.16.53 Steckverbindung -T40v-	946
1.16.54 Steckverbindung -T40w-	947
1.16.55 Steckverbindung -T40x-	947
1.17 Motorsteuergerät -J623-	948-953
1.17.1 Steckverbindung -T32ae-	948
1.17.2 Steckverbindung -T32af-	949
1.17.3 Steckverbindung -T32ag-	950
1.17.4 Steckverbindung -T32ah-	950
1.17.5 Steckverbindung -T32c-	951
1.17.6 Steckverbindung -T32f-	952
1.17.7 Steckverbindung -T4bn-	952
1.17.8 Steckverbindung -T4dp-	953
1.17.9 Steckverbindung -T4dq-	954
1.18 Steuergerät für Internetzugang -J666-	954-957
1.18.1 Steckverbindung -T11a-	955
1.18.2 Steckverbindung -T11b-	955
1.18.3 Steckverbindung -T2ey-	956
1.18.4 Steckverbindung -T2oi-	957

1.18.5 Steckverbindung -T4cu-	957
1.19 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	958-959
1.19.1 Steckverbindung -T5h-	958
1.19.2 Steckverbindung -T8m-	959
1.20 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	960-961
1.20.1 Steckverbindung -T4an-	960
1.20.2 Steckverbindung -T4dd-	961
1.20.3 Steckverbindung -T4du-	961
1.21 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	962-963
1.21.1 Steckverbindung -T8cc-	962
1.21.2 Steckverbindung -T8cq-	963
1.21.3 Steckverbindung -T8k-	964
1.22 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	964-966
1.22.1 Steckverbindung -T8cr-	965
1.22.2 Steckverbindung -T8f-	965
1.22.3 Steckverbindung -T8l-	966
1.23 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	967-979
1.23.1 Steckverbindung -T12b-	967
1.23.2 Steckverbindung -T12c-	968
1.23.3 Steckverbindung -T12y-	969
1.23.4 Steckverbindung -T12z-	969
1.23.5 Steckverbindung -T2fe-	970
1.23.6 Steckverbindung -T3as-	971
1.23.7 Steckverbindung -T3da-	971
1.23.8 Steckverbindung -T4br-	972
1.23.9 Steckverbindung -T5an-	973
1.23.10 Steckverbindung -T5ao-	973
1.23.11 Steckverbindung -T5ap-	974
1.23.12 Steckverbindung -T5m-	975
1.23.13 Steckverbindung -T5n-	975
1.23.14 Steckverbindung -T5q-	976
1.23.15 Steckverbindung -T5r-	977
1.23.16 Steckverbindung -T8ad-	977
1.23.17 Steckverbindung -T8cx-	978
1.23.18 Steckverbindung -T8cy-	979
1.23.19 Steckverbindung -T8n-	979
1.24 Steuergerät für Massagesitz vorn links -J803-	980-981
1.24.1 Steckverbindung -T10ae-	980
1.24.2 Steckverbindung -T10l-	981
1.25 Steuergerät für Massagesitz vorn rechts -J804-	982
1.25.1 Steckverbindung -T10af-	982
1.25.2 Steckverbindung -T10m-	982
1.26 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	983-996
1.26.1 Steckverbindung -T12g-	984
1.26.2 Steckverbindung -T12k-	985
1.26.3 Steckverbindung -T12p-	985
1.26.4 Steckverbindung -T12s-	986
1.26.5 Steckverbindung -T12t-	987
1.26.6 Steckverbindung -T12w-	987
1.26.7 Steckverbindung -T2ew-	988
1.26.8 Steckverbindung -T32-	989
1.26.9 Steckverbindung -T32ac-	989
1.26.10 Steckverbindung -T32k-	990
1.26.11 Steckverbindung -T32l-	991
1.26.12 Steckverbindung -T32q-	991
1.26.13 Steckverbindung -T32u-	992
1.26.14 Steckverbindung -T32z-	993
1.26.15 Steckverbindung -T40b-	993
1.26.16 Steckverbindung -T40d-	994
1.26.17 Steckverbindung -T40h-	995
1.26.18 Steckverbindung -T40k-	995
1.26.19 Steckverbindung -T40r-	996
1.26.20 Steckverbindung -T40s-	997
1.27 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	997-998
1.27.1 Steckverbindung -T5i-	997
1.27.2 Steckverbindung -T6m-	998

1.28 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	999-1017
1.28.1 Steckverbindung -T20g-	1000
1.28.2 Steckverbindung -T20h-	1000
1.28.3 Steckverbindung -T20j-	1001
1.28.4 Steckverbindung -T20k-	1002
1.28.5 Steckverbindung -T20l-	1002
1.28.6 Steckverbindung -T20m-	1003
1.28.7 Steckverbindung -T20n-	1004
1.28.8 Steckverbindung -T20q-	1004
1.28.9 Steckverbindung -T2by-	1005
1.28.10 Steckverbindung -T2eb-	1006
1.28.11 Steckverbindung -T2ex-	1006
1.28.12 Steckverbindung -T2ez-	1007
1.28.13 Steckverbindung -T2fa-	1008
1.28.14 Steckverbindung -T2gz-	1008
1.28.15 Steckverbindung -T2ha-	1009
1.28.16 Steckverbindung -T2hb-	1010
1.28.17 Steckverbindung -T2hc-	1010
1.28.18 Steckverbindung -T2hd-	1011
1.28.19 Steckverbindung -T2lh-	1012
1.28.20 Steckverbindung -T2li-	1012
1.28.21 Steckverbindung -T2lj-	1013
1.28.22 Steckverbindung -T2lk-	1014
1.28.23 Steckverbindung -T2ll-	1014
1.28.24 Steckverbindung -T2ok-	1015
1.28.25 Steckverbindung -T2ol-	1016
1.28.26 Steckverbindung -T2om-	1016
1.28.27 Steckverbindung -T2on-	1017
1.28.28 Steckverbindung -T2oo-	1018
1.29 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1018-1023
1.29.1 Steckverbindung -T2ej-	1019
1.29.2 Steckverbindung -T2oj-	1019
1.29.3 Steckverbindung -T36a-	1020
1.29.4 Steckverbindung -T36c-	1021
1.29.5 Steckverbindung -T3ap-	1021
1.29.6 Steckverbindung -T3db-	1022
1.29.7 Steckverbindung -T4bp-	1023
1.29.8 Steckverbindung -T4dx-	1023
1.30 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	1024-1025
1.30.1 Steckverbindung -T32e-	1024
1.30.2 Steckverbindung -T32y-	1025
1.31 Steuergerät für Heizung und Klimaanlage -J979-	1026-1028
1.31.1 Steckverbindung -T16m-	1026
1.31.2 Steckverbindung -T16n-	1027
1.31.3 Steckverbindung -T20e-	1027
1.31.4 Steckverbindung -T22a-	1028
1.32 Batteriemodul 1 -J991-	1029-1030
1.32.1 Steckverbindung -T22aq-	1029
1.32.2 Steckverbindung -T22bc-	1030
1.32.3 Steckverbindung -T22e-	1030
1.33 Batteriemodul 2 -J992-	1031-1032
1.33.1 Steckverbindung -T22ao-	1031
1.33.2 Steckverbindung -T22bb-	1032
1.33.3 Steckverbindung -T22f-	1033
1.34 Batteriemodul 3 -J993-	1033-1035
1.34.1 Steckverbindung -T22am-	1034
1.34.2 Steckverbindung -T22ba-	1034
1.34.3 Steckverbindung -T22g-	1035
1.35 Batteriemodul 4 -J994-	1036-1037
1.35.1 Steckverbindung -T22ak-	1036
1.35.2 Steckverbindung -T22az-	1037
1.35.3 Steckverbindung -T22l-	1037
1.36 Batteriemodul 5 -J995-	1038-1039
1.36.1 Steckverbindung -T22ai-	1038
1.36.2 Steckverbindung -T22ay-	1039
1.36.3 Steckverbindung -T22m-	1040

1.37 Batteriemodul 6 -J996-	1040-1041
1.37.1 Steckverbindung -T22ag-	1040
1.37.2 Steckverbindung -T22n-	1041
1.38 Batteriemodul 7 -J997-	1042
1.38.1 Steckverbindung -T22ah-	1042
1.38.2 Steckverbindung -T22o-	1043
1.39 Batteriemodul 8 -J998-	1043-1044
1.39.1 Steckverbindung -T22af-	1043
1.39.2 Steckverbindung -T22r-	1044
1.40 Batteriemodul 9 -J999-	1045
1.40.1 Steckverbindung -T22al-	1045
1.40.2 Steckverbindung -T22s-	1045
1.41 Batteriemodul 10 -J1000-	1046
1.41.1 Steckverbindung -T22aj-	1046
1.42 Batteriemodul 11 -J1001-	1047
1.42.1 Steckverbindung -T22ap-	1047
1.43 Batteriemodul 12 -J1002-	1048
1.43.1 Steckverbindung -T22an-	1048
1.44 Steuergerät 2 für Einbruchschutz -J1192-	1049-1050
1.44.1 Steckverbindung -T6aw-	1049
1.44.2 Steckverbindung -T6g-	1050
1.45 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193-	1051
1.45.1 Steckverbindung -T6ax-	1051
1.45.2 Steckverbindung -T6h-	1051
1.46 Steuergerät 4 für Einbruchschutz -J1194-	1052-1053
1.46.1 Steckverbindung -T6au-	1052
1.46.2 Steckverbindung -T6i-	1053
1.47 Steuergerät 5 für Einbruchschutz -J1195-	1054
1.47.1 Steckverbindung -T6av-	1054
1.47.2 Steckverbindung -T6j-	1054
1.48 Steuergerät für Batteriemodule -J1208-	1055-1059
1.48.1 Steckverbindung -T12j-	1055
1.48.2 Steckverbindung -T12n-	1056
1.48.3 Steckverbindung -T22ab-	1057
1.48.4 Steckverbindung -T22ac-	1057
1.48.5 Steckverbindung -T22ad-	1058
1.48.6 Steckverbindung -T22ae-	1059
1.48.7 Steckverbindung -T22p-	1059
1.49 Steuergerät 5 für Batteriemodule -J1212-	1060-1070
1.49.1 Steckverbindung -T12i-	1061
1.49.2 Steckverbindung -T12m-	1061
1.49.3 Steckverbindung -T12v-	1062
1.49.4 Steckverbindung -T22aa-	1063
1.49.5 Steckverbindung -T22au-	1063
1.49.6 Steckverbindung -T22av-	1064
1.49.7 Steckverbindung -T22aw-	1065
1.49.8 Steckverbindung -T22ax-	1065
1.49.9 Steckverbindung -T22h-	1066
1.49.10 Steckverbindung -T22i-	1067
1.49.11 Steckverbindung -T22j-	1067
1.49.12 Steckverbindung -T22k-	1068
1.49.13 Steckverbindung -T22x-	1069
1.49.14 Steckverbindung -T22y-	1069
1.49.15 Steckverbindung -T22z-	1070
1.50 Steuergerät 9 für Batteriemodule -J1216-	1071-1080
1.50.1 Steckverbindung -T12h-	1071
1.50.2 Steckverbindung -T12l-	1072
1.50.3 Steckverbindung -T12u-	1073
1.50.4 Steckverbindung -T22ar-	1073
1.50.5 Steckverbindung -T22as-	1074
1.50.6 Steckverbindung -T22at-	1075
1.50.7 Steckverbindung -T22b-	1075
1.50.8 Steckverbindung -T22c-	1076
1.50.9 Steckverbindung -T22d-	1077
1.50.10 Steckverbindung -T22q-	1077
1.50.11 Steckverbindung -T22t-	1078

1.50.12 Steckverbindung -T22u-	1079
1.50.13 Steckverbindung -T22v-	1079
1.50.14 Steckverbindung -T22w-	1080
1.51 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem -J1254-	1081
1.51.1 Steckverbindung -T13a-	1081
1.52 Steuergerät für mobilfunkgesteuertes Zugangs- und Fahrberechtigungssystem -J1308-	1081-1083
1.52.1 Steckverbindung -T2b-	1082
1.52.2 Steckverbindung -T2ea-	1082
1.52.3 Steckverbindung -T32d-	1083
1.53 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1084-1092
1.53.1 Steckverbindung -T10ah-	1084
1.53.2 Steckverbindung -T10ai-	1085
1.53.3 Steckverbindung -T10j-	1086
1.53.4 Steckverbindung -T2er-	1086
1.53.5 Steckverbindung -T2es-	1087
1.53.6 Steckverbindung -T2hs-	1088
1.53.7 Steckverbindung -T2lr-	1088
1.53.8 Steckverbindung -T2my-	1089
1.53.9 Steckverbindung -T2mz-	1090
1.53.10 Steckverbindung -T8aj-	1090
1.53.11 Steckverbindung -T8cn-	1091
1.53.12 Steckverbindung -T8cp-	1092
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1093-1115
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1093-1115
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1093
1.1.1 Steckverbindung -T2bz-	1093
1.2 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L193-	1094
1.2.1 Steckverbindung -T4al-	1094
1.3 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel Mitte -L231-	1095
1.3.1 Steckverbindung -T4ag-	1095
1.4 Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L243-	1096
1.4.1 Steckverbindung -T4ai-	1096
1.5 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L244-	1097
1.5.1 Steckverbindung -T4aj-	1097
1.6 Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L245-	1098
1.6.1 Steckverbindung -T4ak-	1098
1.7 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	1099
1.7.1 Steckverbindung -T4bh-	1099
1.8 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L252-	1100
1.8.1 Steckverbindung -T4bi-	1100
1.9 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links -L296-	1101
1.9.1 Steckverbindung -T4bj-	1101
1.10 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L297-	1102
1.10.1 Steckverbindung -T4ah-	1102
1.11 LED-Modul für Ladestandsanzeige -L345-	1103
1.11.1 Steckverbindung -T4am-	1103
1.12 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1104
1.12.1 Steckverbindung -T2cc-	1104
1.13 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1105-1106
1.13.1 Steckverbindung -T14aq-	1105
1.13.2 Steckverbindung -T14i-	1106
1.13.3 Steckverbindung -T8o-	1107
1.14 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1107-1109
1.14.1 Steckverbindung -T14ar-	1108
1.14.2 Steckverbindung -T14j-	1108
1.14.3 Steckverbindung -T8p-	1109
1.15 Schlussleuchte links -MX3-	1110-1111
1.15.1 Steckverbindung -T6ag-	1110
1.15.2 Steckverbindung -T8q-	1111
1.15.3 Steckverbindung -T8r-	1111
1.16 Schlussleuchte rechts -MX4-	1112-1113
1.16.1 Steckverbindung -T6ah-	1112
1.16.2 Steckverbindung -T8s-	1113
1.16.3 Steckverbindung -T8t-	1114
1.17 Schlussleuchte Mitte -MX13-	1114-1115
1.17.1 Steckverbindung -T6ai-	1114-1115

837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1116-1159
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1116-1159
1.1 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	1116-1118
1.1.1 Steckverbindung -T2fm-	1117
1.1.2 Steckverbindung -T2ji-	1117
1.1.3 Steckverbindung -T2kn-	1118
1.2 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1119-1120
1.2.1 Steckverbindung -T3ac-	1119
1.2.2 Steckverbindung -T3bw-	1120
1.2.3 Steckverbindung -T3cb-	1120
1.3 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	1121-1123
1.3.1 Steckverbindung -T2ce-	1121
1.3.2 Steckverbindung -T2ip-	1122
1.3.3 Steckverbindung -T5k-	1123
1.3.4 Steckverbindung -T5z-	1123
1.4 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	1124-1125
1.4.1 Steckverbindung -T2cf-	1124
1.4.2 Steckverbindung -T2iq-	1125
1.4.3 Steckverbindung -T2ju-	1126
1.5 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	1126-1128
1.5.1 Steckverbindung -T2cg-	1127
1.5.2 Steckverbindung -T2ir-	1127
1.5.3 Steckverbindung -T2jv-	1128
1.6 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1129-1130
1.6.1 Steckverbindung -T3ad-	1129
1.6.2 Steckverbindung -T3bx-	1130
1.6.3 Steckverbindung -T3cc-	1130
1.7 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1131-1132
1.7.1 Steckverbindung -T3bf-	1131
1.7.2 Steckverbindung -T3bz-	1132
1.7.3 Steckverbindung -T3ce-	1133
1.8 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1133-1135
1.8.1 Steckverbindung -T2ch-	1134
1.8.2 Steckverbindung -T2is-	1134
1.8.3 Steckverbindung -T2jw-	1135
1.9 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1136-1137
1.9.1 Steckverbindung -T2ci-	1136
1.9.2 Steckverbindung -T2it-	1137
1.9.3 Steckverbindung -T2jx-	1137
1.10 Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite -N297-	1138-1139
1.10.1 Steckverbindung -T2jj-	1138
1.10.2 Steckverbindung -T2ki-	1139
1.11 Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite -N298-	1140
1.11.1 Steckverbindung -T2kj-	1140
1.12 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1140
1.12.1 Steckverbindung -T2cj-	1141
1.13 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1141
1.13.1 Steckverbindung -T2ck-	1141
1.14 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	1142
1.14.1 Steckverbindung -T2cl-	1142
1.15 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	1143
1.15.1 Steckverbindung -T2cm-	1143
1.16 Expansionsventil 1 für Kältemittel -N636-	1144
1.16.1 Steckverbindung -T4ao-	1144
1.17 Absperrventil 5 für Kältemittel -N643-	1145
1.17.1 Steckverbindung -T4bz-	1145
1.18 Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite -N737-	1146-1147
1.18.1 Steckverbindung -T3ae-	1146
1.18.2 Steckverbindung -T3by-	1147
1.18.3 Steckverbindung -T3cd-	1148
1.19 Bremskraftverstärker -NX6-	1148-1152
1.19.1 Steckverbindung -T26a-	1149
1.19.2 Steckverbindung -T26g-	1149
1.19.3 Steckverbindung -T26h-	1150
1.19.4 Steckverbindung -T2ec-	1151
1.19.5 Steckverbindung -T2ne-	1151

1.19.6 Steckverbindung -T2oa-	1152
1.20 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	1153-1156
1.20.1 Steckverbindung -T2cd-	1153
1.20.2 Steckverbindung -T2g-	1154
1.20.3 Steckverbindung -T2jc-	1154
1.20.4 Steckverbindung -T5aa-	1155
1.20.5 Steckverbindung -T5ab-	1156
1.20.6 Steckverbindung -T5j-	1156
1.21 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	1157-1159
1.21.1 Steckverbindung -T2h-	1157
1.21.2 Steckverbindung -T5-	1158-1159
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1160-1198
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1160-1198
1.1 Antenne -R11-	1161
1.1.1 Steckverbindung -T2ee-	1161
1.2 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1161
1.2.1 Steckverbindung -T2im-	1161
1.3 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1162
1.3.1 Steckverbindung -T2in-	1162
1.4 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1163-1164
1.4.1 Steckverbindung -T2cq-	1163
1.4.2 Steckverbindung -T2cr-	1164
1.5 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1165
1.5.1 Steckverbindung -T4ap-	1165
1.5.2 Steckverbindung -T4aq-	1165
1.6 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1166-1167
1.6.1 Steckverbindung -T2cv-	1166
1.6.2 Steckverbindung -T2cw-	1167
1.7 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1168
1.7.1 Steckverbindung -T4as-	1168
1.7.2 Steckverbindung -T4at-	1168
1.8 Radioantenne 2 -R93-	1169-1170
1.8.1 Steckverbindung -T2eh-	1169
1.8.2 Steckverbindung -T2ei-	1170
1.9 Interface für Navigationssystem -R94-	1171
1.9.1 Steckverbindung -T36b-	1171
1.10 Halterung für Telefon -R126-	1171-1172
1.10.1 Steckverbindung -T2ef-	1172
1.10.2 Steckverbindung -T6o-	1172
1.11 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1173-1174
1.11.1 Steckverbindung -T2cn-	1173
1.11.2 Steckverbindung -T2ld-	1174
1.12 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1175
1.12.1 Steckverbindung -T2co-	1175
1.12.2 Steckverbindung -T2le-	1175
1.13 Digitalradio-Antenne -R183-	1176
1.13.1 Steckverbindung -T4bl-	1176
1.14 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	1177-1178
1.14.1 Steckverbindung -T2cs-	1177
1.14.2 Steckverbindung -T2lf-	1178
1.15 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	1179
1.15.1 Steckverbindung -T2ct-	1179
1.15.2 Steckverbindung -T2lg-	1179
1.16 Centerlautsprecher -R208-	1180
1.16.1 Steckverbindung -T3af-	1180
1.17 Subwoofer -R211-	1181
1.17.1 Steckverbindung -T4ar-	1181
1.18 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1182-1183
1.18.1 Steckverbindung -T12a-	1182
1.18.2 Steckverbindung -T12aa-	1183
1.18.3 Steckverbindung -T12x-	1184
1.19 Umfeld-Kamera vorn -R243-	1184-1186
1.19.1 Steckverbindung -T8bb-	1185
1.19.2 Steckverbindung -T8bo-	1185
1.19.3 Steckverbindung -T8cj-	1186
1.19.4 Steckverbindung -T8dc-	1187

1.20 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	1187
1.20.1 Steckverbindung -T6n-	1187
1.21 LTE-Antenne 2 -R306-	1188-1189
1.21.1 Steckverbindung -T2cx-	1188
1.21.2 Steckverbindung -T2cy-	1189
1.22 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	1190-1191
1.22.1 Steckverbindung -T2cz-	1190
1.22.2 Steckverbindung -T2eg-	1191
1.22.3 Steckverbindung -T4bo-	1191
1.23 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1192
1.23.1 Steckverbindung -T2da-	1192
1.24 Breitbandlautsprecher hinten links -R385-	1193
1.24.1 Steckverbindung -T4cf-	1193
1.25 Breitbandlautsprecher hinten rechts -R386-	1194
1.25.1 Steckverbindung -T4cg-	1194
1.26 Dachantenne -RX5-	1195-1196
1.26.1 Steckverbindung -T2cu-	1195
1.26.2 Steckverbindung -T2ed-	1196
1.27 Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung -RX21-	1197-1198
1.27.1 Steckverbindung -T4au-	1197
1.27.2 Steckverbindung -T4dw-	1197-1198
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1199-1404
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1199-1404
1.1 Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol -SX7-	1200-1212
1.1.1 Steckverbindung -T2ge-	1201
1.1.2 Steckverbindung -T2gf-	1202
1.1.3 Steckverbindung -T2ht-	1202
1.1.4 Steckverbindung -T2hu-	1203
1.1.5 Steckverbindung -T2mb-	1204
1.1.6 Steckverbindung -T2mc-	1204
1.1.7 Steckverbindung -T4cm-	1205
1.1.8 Steckverbindung -T4cr-	1206
1.1.9 Steckverbindung -T4dm-	1206
1.1.10 Steckverbindung -T6ac-	1207
1.1.11 Steckverbindung -T6ae-	1208
1.1.12 Steckverbindung -T6ay-	1208
1.1.13 Steckverbindung -T7b-	1209
1.1.14 Steckverbindung -T7c-	1210
1.1.15 Steckverbindung -T7d-	1210
1.1.16 Steckverbindung -T7e-	1211
1.1.17 Steckverbindung -T7f-	1212
1.1.18 Steckverbindung -T7g-	1212
1.2 Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol -SX8-	1213-1216
1.2.1 Steckverbindung -T4cn-	1213
1.2.2 Steckverbindung -T4cs-	1214
1.2.3 Steckverbindung -T4dn-	1215
1.2.4 Steckverbindung -T6ad-	1215
1.2.5 Steckverbindung -T6af-	1216
1.2.6 Steckverbindung -T6az-	1217
1.3 Koppelstelle an der Hochvoltbatterie -TAHV-	1217-1221
1.3.1 Steckverbindung -T4b-	1218
1.3.2 Steckverbindung -T4cp-	1218
1.3.3 Steckverbindung -T4cq-	1219
1.3.4 Steckverbindung -T4dk-	1220
1.3.5 Steckverbindung -T4dl-	1220
1.3.6 Steckverbindung -T4l-	1221
1.4 Koppelstelle an der Schalttafel links -TCPL-	1222
1.4.1 Steckverbindung -T4e-	1222
1.4.2 Steckverbindung -T4g-	1222
1.5 Koppelstelle am Dach -TH-	1223-1224
1.5.1 Steckverbindung -T16c-	1223
1.5.2 Steckverbindung -T16d-	1224
1.6 Koppelstelle für Heckklappe -THK-	1225-1227
1.6.1 Steckverbindung -T10a-	1225
1.6.2 Steckverbindung -T10b-	1226
1.6.3 Steckverbindung -T10c-	1226

1.6.4 Steckverbindung -T10d-	1227
1.7 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	1228
1.7.1 Steckverbindung -T10w-	1228
1.7.2 Steckverbindung -T10x-	1228
1.8 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	1229-1230
1.8.1 Steckverbindung -T14e-	1229
1.8.2 Steckverbindung -T14h-	1230
1.9 Koppelstelle für Heizung und Klimaanlage vorn -THUKV-	1231-1233
1.9.1 Steckverbindung -T6b-	1231
1.9.2 Steckverbindung -T6w-	1232
1.9.3 Steckverbindung -T8c-	1232
1.9.4 Steckverbindung -T8d-	1233
1.10 Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose -THVL1-	1234
1.10.1 Steckverbindung -T16e-	1234
1.10.2 Steckverbindung -T16f-	1234
1.11 Koppelstelle für Hochvoltnetz -THVN-	1235-1238
1.11.1 Steckverbindung -T2en-	1235
1.11.2 Steckverbindung -T2hq-	1236
1.11.3 Steckverbindung -T2hr-	1237
1.11.4 Steckverbindung -T2i-	1237
1.11.5 Steckverbindung -T2lx-	1238
1.11.6 Steckverbindung -T2ly-	1239
1.12 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	1239-1266
1.12.1 Steckverbindung -T17-	1241
1.12.2 Steckverbindung -T17ai-	1242
1.12.3 Steckverbindung -T17aj-	1242
1.12.4 Steckverbindung -T17aw-	1243
1.12.5 Steckverbindung -T17az-	1244
1.12.6 Steckverbindung -T17ba-	1244
1.12.7 Steckverbindung -T17bd-	1245
1.12.8 Steckverbindung -T17be-	1246
1.12.9 Steckverbindung -T17bn-	1246
1.12.10 Steckverbindung -T17bo-	1247
1.12.11 Steckverbindung -T17br-	1248
1.12.12 Steckverbindung -T17bs-	1248
1.12.13 Steckverbindung -T17bt-	1249
1.12.14 Steckverbindung -T17bu-	1250
1.12.15 Steckverbindung -T17bz-	1250
1.12.16 Steckverbindung -T17ca-	1251
1.12.17 Steckverbindung -T17cd-	1252
1.12.18 Steckverbindung -T17ce-	1252
1.12.19 Steckverbindung -T17ch-	1253
1.12.20 Steckverbindung -T17ci-	1254
1.12.21 Steckverbindung -T17cm-	1254
1.12.22 Steckverbindung -T17cn-	1255
1.12.23 Steckverbindung -T17co-	1256
1.12.24 Steckverbindung -T17cp-	1256
1.12.25 Steckverbindung -T17cs-	1257
1.12.26 Steckverbindung -T17ct-	1258
1.12.27 Steckverbindung -T17cu-	1258
1.12.28 Steckverbindung -T17e-	1259
1.12.29 Steckverbindung -T17f-	1260
1.12.30 Steckverbindung -T17g-	1260
1.12.31 Steckverbindung -T17h-	1261
1.12.32 Steckverbindung -T17i-	1262
1.12.33 Steckverbindung -T17j-	1262
1.12.34 Steckverbindung -T17k-	1263
1.12.35 Steckverbindung -T17l-	1264
1.12.36 Steckverbindung -T17v-	1264
1.12.37 Steckverbindung -T17w-	1265
1.12.38 Steckverbindung -T17x-	1266
1.12.39 Steckverbindung -T17y-	1266
1.13 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	1267-1275
1.13.1 Steckverbindung -T17bf-	1268
1.13.2 Steckverbindung -T17bg-	1268
1.13.3 Steckverbindung -T17bd-	1269

1.13.4 Steckverbindung -T17bq-	1270
1.13.5 Steckverbindung -T17cf-	1270
1.13.6 Steckverbindung -T17cg-	1271
1.13.7 Steckverbindung -T17ck-	1272
1.13.8 Steckverbindung -T17cl-	1272
1.13.9 Steckverbindung -T17cr-	1273
1.13.10 Steckverbindung -T17m-	1274
1.13.11 Steckverbindung -T17n-	1274
1.13.12 Steckverbindung -T17o-	1275
1.13.13 Steckverbindung -T17p-	1276
1.14 Koppelstelle für Rückfahrkamera -TKAM1-	1276-1277
1.14.1 Steckverbindung -T8b-	1276
1.14.2 Steckverbindung -T8e-	1277
1.15 Koppelstelle 1 für Lenkung -TLENK1-	1278-1281
1.15.1 Steckverbindung -T4cz-	1278
1.15.2 Steckverbindung -T4da-	1279
1.15.3 Steckverbindung -T4ds-	1279
1.15.4 Steckverbindung -T4dt-	1280
1.15.5 Steckverbindung -T4n-	1281
1.15.6 Steckverbindung -T4o-	1281
1.16 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1282-1284
1.16.1 Steckverbindung -T14f-	1282
1.16.2 Steckverbindung -T14g-	1283
1.16.3 Steckverbindung -T14p-	1284
1.16.4 Steckverbindung -T14q-	1284
1.17 Koppelstelle 2 in der Tür vorn links -TS5-	1285-1287
1.17.1 Steckverbindung -T4ci-	1285
1.17.2 Steckverbindung -T4cj-	1286
1.17.3 Steckverbindung -T4de-	1287
1.17.4 Steckverbindung -T4df-	1287
1.18 Koppelstelle 2 in der Tür vorn rechts -TS6-	1288-1290
1.18.1 Steckverbindung -T4ck-	1288
1.18.2 Steckverbindung -T4cl-	1289
1.18.3 Steckverbindung -T4dg-	1290
1.18.4 Steckverbindung -T4dh-	1290
1.19 Koppelstelle 2 in der Tür hinten links -TS7-	1291-1292
1.19.1 Steckverbindung -T2fx-	1291
1.19.2 Steckverbindung -T2fy-	1292
1.20 Koppelstelle 2 in der Tür hinten rechts -TS8-	1293
1.20.1 Steckverbindung -T2fz-	1293
1.20.2 Steckverbindung -T2ga-	1293
1.21 Koppelstelle 1 in der Mittelkonsole -TS34-	1294-1295
1.21.1 Steckverbindung -T4p-	1294
1.21.2 Steckverbindung -T4q-	1295
1.22 Koppelstelle für Fahrwerk vorn -TS65-	1296-1307
1.22.1 Steckverbindung -T14aa-	1296
1.22.2 Steckverbindung -T14ad-	1297
1.22.3 Steckverbindung -T14ae-	1298
1.22.4 Steckverbindung -T14ag-	1298
1.22.5 Steckverbindung -T14ah-	1299
1.22.6 Steckverbindung -T14ai-	1300
1.22.7 Steckverbindung -T14aj-	1300
1.22.8 Steckverbindung -T14ak-	1301
1.22.9 Steckverbindung -T14al-	1302
1.22.10 Steckverbindung -T14am-	1302
1.22.11 Steckverbindung -T14an-	1303
1.22.12 Steckverbindung -T14t-	1304
1.22.13 Steckverbindung -T14u-	1304
1.22.14 Steckverbindung -T14w-	1305
1.22.15 Steckverbindung -T14x-	1306
1.22.16 Steckverbindung -T14y-	1306
1.22.17 Steckverbindung -T14z-	1307
1.23 Koppelstelle für Fahrwerk hinten -TS66-	1308-1321
1.23.1 Steckverbindung -T17aa-	1309
1.23.2 Steckverbindung -T17ab-	1309
1.23.3 Steckverbindung -T17ac-	1310

1.23.4 Steckverbindung -T17ak-	1311
1.23.5 Steckverbindung -T17al-	1311
1.23.6 Steckverbindung -T17ap-	1312
1.23.7 Steckverbindung -T17aq-	1313
1.23.8 Steckverbindung -T17ax-	1313
1.23.9 Steckverbindung -T17ay-	1314
1.23.10 Steckverbindung -T17bb-	1315
1.23.11 Steckverbindung -T17bc-	1315
1.23.12 Steckverbindung -T17bv-	1316
1.23.13 Steckverbindung -T17bw-	1317
1.23.14 Steckverbindung -T17bx-	1317
1.23.15 Steckverbindung -T17by-	1318
1.23.16 Steckverbindung -T17c-	1319
1.23.17 Steckverbindung -T17cb-	1319
1.23.18 Steckverbindung -T17cc-	1320
1.23.19 Steckverbindung -T17d-	1321
1.23.20 Steckverbindung -T17z-	1321
1.24 Koppelstelle für Schiebedach -TSD-	1322-1323
1.24.1 Steckverbindung -T6a-	1322
1.24.2 Steckverbindung -T6aa-	1323
1.25 Koppelstelle 1 für Stoßfänger vorn -TSFV1-	1324
1.25.1 Steckverbindung -T2c-	1324
1.25.2 Steckverbindung -T2fo-	1324
1.26 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	1325-1335
1.26.1 Steckverbindung -T14ab-	1326
1.26.2 Steckverbindung -T14ac-	1326
1.26.3 Steckverbindung -T14ao-	1327
1.26.4 Steckverbindung -T14ap-	1328
1.26.5 Steckverbindung -T14r-	1328
1.26.6 Steckverbindung -T14s-	1329
1.26.7 Steckverbindung -T2d-	1330
1.26.8 Steckverbindung -T2gx-	1330
1.26.9 Steckverbindung -T2he-	1331
1.26.10 Steckverbindung -T2hf-	1332
1.26.11 Steckverbindung -T2lm-	1332
1.26.12 Steckverbindung -T2ln-	1333
1.26.13 Steckverbindung -T2op-	1334
1.26.14 Steckverbindung -T2oq-	1334
1.26.15 Steckverbindung -T2or-	1335
1.26.16 Steckverbindung -T2os-	1336
1.27 Koppelstelle für Rücksitz -TSH-	1336-1340
1.27.1 Steckverbindung -T8by-	1337
1.27.2 Steckverbindung -T8bz-	1337
1.27.3 Steckverbindung -T8ca-	1338
1.27.4 Steckverbindung -T8cb-	1339
1.27.5 Steckverbindung -T8h-	1339
1.27.6 Steckverbindung -T8i-	1340
1.28 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1341-1347
1.28.1 Steckverbindung -T17ad-	1341
1.28.2 Steckverbindung -T17ae-	1342
1.28.3 Steckverbindung -T17am-	1342
1.28.4 Steckverbindung -T17an-	1343
1.28.5 Steckverbindung -T17ar-	1344
1.28.6 Steckverbindung -T17as-	1344
1.28.7 Steckverbindung -T17bh-	1345
1.28.8 Steckverbindung -T17bi-	1346
1.28.9 Steckverbindung -T17q-	1346
1.28.10 Steckverbindung -T17r-	1347
1.29 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1348-1354
1.29.1 Steckverbindung -T17af-	1348
1.29.2 Steckverbindung -T17ag-	1349
1.29.3 Steckverbindung -T17at-	1349
1.29.4 Steckverbindung -T17au-	1350
1.29.5 Steckverbindung -T17bj-	1351
1.29.6 Steckverbindung -T17bk-	1351
1.29.7 Steckverbindung -T17bl-	1352

1.29.8 Steckverbindung -T17bm-	1353
1.29.9 Steckverbindung -T17s-	1353
1.29.10 Steckverbindung -T17u-	1354
1.30 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1355
1.30.1 Steckverbindung -T27e-	1355
1.30.2 Steckverbindung -T27f-	1355
1.31 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1356-1357
1.31.1 Steckverbindung -T27g-	1356
1.31.2 Steckverbindung -T27h-	1357
1.32 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	1358-1361
1.32.1 Steckverbindung -T8bf-	1358
1.32.2 Steckverbindung -T8bg-	1359
1.32.3 Steckverbindung -T8bp-	1359
1.32.4 Steckverbindung -T8bq-	1360
1.32.5 Steckverbindung -T8cv-	1361
1.32.6 Steckverbindung -T8cw-	1361
1.33 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1362-1365
1.33.1 Steckverbindung -T8bh-	1362
1.33.2 Steckverbindung -T8bi-	1363
1.33.3 Steckverbindung -T8br-	1364
1.33.4 Steckverbindung -T8bs-	1364
1.33.5 Steckverbindung -T8ct-	1365
1.33.6 Steckverbindung -T8cu-	1366
1.34 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1366-1378
1.34.1 Steckverbindung -T33-	1367
1.34.2 Steckverbindung -T33a-	1368
1.34.3 Steckverbindung -T33ad-	1368
1.34.4 Steckverbindung -T33ae-	1369
1.34.5 Steckverbindung -T33af-	1370
1.34.6 Steckverbindung -T33ag-	1370
1.34.7 Steckverbindung -T33aj-	1371
1.34.8 Steckverbindung -T33ak-	1372
1.34.9 Steckverbindung -T33b-	1372
1.34.10 Steckverbindung -T33i-	1373
1.34.11 Steckverbindung -T33j-	1374
1.34.12 Steckverbindung -T33o-	1374
1.34.13 Steckverbindung -T33p-	1375
1.34.14 Steckverbindung -T33s-	1376
1.34.15 Steckverbindung -T33t-	1376
1.34.16 Steckverbindung -T33u-	1377
1.34.17 Steckverbindung -T33x-	1378
1.34.18 Steckverbindung -T33y-	1378
1.35 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1379-1391
1.35.1 Steckverbindung -T33aa-	1380
1.35.2 Steckverbindung -T33ab-	1380
1.35.3 Steckverbindung -T33ac-	1381
1.35.4 Steckverbindung -T33ah-	1382
1.35.5 Steckverbindung -T33ai-	1382
1.35.6 Steckverbindung -T33al-	1383
1.35.7 Steckverbindung -T33am-	1384
1.35.8 Steckverbindung -T33c-	1384
1.35.9 Steckverbindung -T33d-	1385
1.35.10 Steckverbindung -T33k-	1386
1.35.11 Steckverbindung -T33l-	1386
1.35.12 Steckverbindung -T33m-	1387
1.35.13 Steckverbindung -T33n-	1388
1.35.14 Steckverbindung -T33q-	1388
1.35.15 Steckverbindung -T33r-	1389
1.35.16 Steckverbindung -T33v-	1390
1.35.17 Steckverbindung -T33w-	1390
1.35.18 Steckverbindung -T33z-	1391
1.36 Wartungsstecker für Hochvoltsystem -TW-	1392-1394
1.36.1 Steckverbindung -T4ax-	1392
1.36.2 Steckverbindung -T4co-	1393
1.36.3 Steckverbindung -T4dj-	1393
1.36.4 Steckverbindung -T4do-	1394

1.37 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1395
1.37.1 Steckverbindung -T13b-	1395
1.38 12-V-Steckdose 3 -U19-	1395
1.38.1 Steckverbindung -T3ag-	1396
1.39 Anschluss für Diagnose -U31-	1396-1397
1.39.1 Steckverbindung -T16l-	1396
1.39.2 Steckverbindung -T16s-	1397
1.39.3 Steckverbindung -T16t-	1398
1.40 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1398
1.40.1 Steckverbindung -T4ay-	1398
1.41 USB-Anschluss 1 -U41-	1399-1400
1.41.1 Steckverbindung -T4az-	1399
1.41.2 Steckverbindung -T5l-	1400
1.42 Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung -UX4-	1401-1404
1.42.1 Steckverbindung -T14af-	1401
1.42.2 Steckverbindung -T14m-	1402
1.42.3 Steckverbindung -T14n-	1402
1.42.4 Steckverbindung -T14v-	1403-1404
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1405-1475
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1405-1475
1.1 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1407
1.1.1 Steckverbindung -T4bb-	1407
1.2 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	1407
1.2.1 Steckverbindung -T5ad-	1407
1.3 Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	1408-1409
1.3.1 Steckverbindung -T5ah-	1408
1.3.2 Steckverbindung -T5v-	1409
1.4 Wasserpumpe -V36-	1410
1.4.1 Steckverbindung -T3aj-	1410
1.4.2 Steckverbindung -T3ak-	1410
1.5 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	1411
1.5.1 Steckverbindung -T5ae-	1411
1.6 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	1412-1413
1.6.1 Steckverbindung -T5ai-	1412
1.6.2 Steckverbindung -T5w-	1413
1.7 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	1414
1.7.1 Steckverbindung -T2dj-	1414
1.8 Stellmotor der Defrostklappe -V107-	1414
1.8.1 Steckverbindung -T6p-	1415
1.9 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1415
1.9.1 Steckverbindung -T3ah-	1415
1.10 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	1416
1.10.1 Steckverbindung -T3ai-	1416
1.11 Stellmotor der Temperaturklappe links -V158-	1417
1.11.1 Steckverbindung -T6q-	1417
1.12 Stellmotor der Temperaturklappe rechts -V159-	1418
1.12.1 Steckverbindung -T6r-	1418
1.13 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216-	1419
1.13.1 Steckverbindung -T4bf-	1419
1.14 Scheibenwischermotor Beifahrerseite -V217-	1420
1.14.1 Steckverbindung -T4bg-	1420
1.15 Stellmotor des Mannanströmers vorn links -V237-	1421
1.15.1 Steckverbindung -T6s-	1421
1.16 Stellmotor des Mannanströmers vorn rechts -V238-	1422
1.16.1 Steckverbindung -T6t-	1422
1.17 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	1423
1.17.1 Steckverbindung -T5af-	1423
1.18 Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	1424-1425
1.18.1 Steckverbindung -T5aj-	1424
1.18.2 Steckverbindung -T5x-	1425
1.19 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	1426
1.19.1 Steckverbindung -T5ac-	1426
1.20 Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	1426-1427
1.20.1 Steckverbindung -T5ag-	1427
1.20.2 Steckverbindung -T5u-	1427
1.21 Motor für Schiebedachrollo -V260-	1428-1429

1.21.1 Steckverbindung -T8am-	1428
1.21.2 Steckverbindung -T8bx-	1429
1.22 Lüfter für Steuergerät -V274-	1430
1.22.1 Steckverbindung -T4bc-	1430
1.23 Feststellmotor links -V282-	1430-1431
1.23.1 Steckverbindung -T2df-	1431
1.23.2 Steckverbindung -T2nh-	1431
1.24 Feststellmotor rechts -V283-	1432-1433
1.24.1 Steckverbindung -T2dg-	1432
1.24.2 Steckverbindung -T2ni-	1433
1.25 Absperrventil für Kältemittel -V424-	1434
1.25.1 Steckverbindung -T2dh-	1434
1.26 Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz -V439-	1434-1435
1.26.1 Steckverbindung -T2di-	1435
1.26.2 Steckverbindung -T2ku-	1435
1.27 Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz -V440-	1436-1437
1.27.1 Steckverbindung -T2fu-	1436
1.27.2 Steckverbindung -T2kv-	1437
1.28 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	1438
1.28.1 Steckverbindung -T10n-	1438
1.29 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	1438
1.29.1 Steckverbindung -T10o-	1439
1.30 Motor für Sitzlängsverstellung vorn links -V493-	1439
1.30.1 Steckverbindung -T5b-	1439
1.31 Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links -V495-	1440
1.31.1 Steckverbindung -T5c-	1440
1.32 Motor für Sitzneigungsverstellung vorn links -V497-	1441
1.32.1 Steckverbindung -T5d-	1441
1.33 Motor für Sitzhöhenverstellung vorn links -V499-	1442
1.33.1 Steckverbindung -T5e-	1442
1.34 Stellmotor für Kühlerjalousie -V544-	1443
1.34.1 Steckverbindung -T4bd-	1443
1.35 Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie -V590-	1444-1445
1.35.1 Steckverbindung -T3-	1444
1.35.2 Steckverbindung -T3bp-	1445
1.36 Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie -V683-	1446-1447
1.36.1 Steckverbindung -T2dk-	1446
1.36.2 Steckverbindung -T2hg-	1447
1.36.3 Steckverbindung -T2lp-	1447
1.37 Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie -V696-	1448-1449
1.37.1 Steckverbindung -T2dl-	1448
1.37.2 Steckverbindung -T2hh-	1449
1.37.3 Steckverbindung -T2lq-	1450
1.38 Stellmotor für Kühlerrollo -V711-	1450
1.38.1 Steckverbindung -T4m-	1450
1.39 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1451-1456
1.39.1 Steckverbindung -T8ab-	1451
1.39.2 Steckverbindung -T8ap-	1452
1.39.3 Steckverbindung -T8bd-	1453
1.39.4 Steckverbindung -T8bt-	1453
1.39.5 Steckverbindung -T8cd-	1454
1.39.6 Steckverbindung -T8ce-	1455
1.39.7 Steckverbindung -T8cl-	1455
1.39.8 Steckverbindung -T8dd-	1456
1.40 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1457-1461
1.40.1 Steckverbindung -T8ac-	1457
1.40.2 Steckverbindung -T8as-	1458
1.40.3 Steckverbindung -T8be-	1458
1.40.4 Steckverbindung -T8bu-	1459
1.40.5 Steckverbindung -T8cf-	1460
1.40.6 Steckverbindung -T8cg-	1460
1.40.7 Steckverbindung -T8cm-	1461
1.40.8 Steckverbindung -T8de-	1462
1.41 Schließereinheit Fahrertür -VX21-	1462
1.41.1 Steckverbindung -T8w-	1462
1.42 Schließereinheit Beifahrertür -VX22-	1463

1.42.1 Steckverbindung -T8ax-	1463
1.43 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	1464
1.43.1 Steckverbindung -T4ab-	1464
1.44 Kühlerlüfter -VX57-	1465-1466
1.44.1 Steckverbindung -T4be-	1465
1.44.2 Steckverbindung -T4dr-	1466
1.45 Sitzlehne vorn links -VX71-	1467
1.45.1 Steckverbindung -T2dm-	1467
1.46 Sitzlehne vorn rechts -VX72-	1467
1.46.1 Steckverbindung -T2dn-	1468
1.47 Klimakompressor -VX81-	1468-1471
1.47.1 Steckverbindung -T2el-	1468
1.47.2 Steckverbindung -T2hp-	1469
1.47.3 Steckverbindung -T2ma-	1470
1.47.4 Steckverbindung -T3al-	1470
1.47.5 Steckverbindung -T3bq-	1471
1.47.6 Steckverbindung -T3d-	1472
1.48 Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite -VX83-	1472
1.48.1 Steckverbindung -T8x-	1472
1.49 Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite -VX84-	1473
1.49.1 Steckverbindung -T8y-	1473
1.50 Frischluft- und Umluftklappe -VX96-	1474-1475
1.50.1 Steckverbindung -T6x-	1474-1475
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1476-1503
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1476-1503
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	1476
1.1.1 Steckverbindung -T2dp-	1476
1.2 Fußraumleuchte links -W9-	1477
1.2.1 Steckverbindung -T2ca-	1477
1.3 Fußraumleuchte rechts -W10-	1478
1.3.1 Steckverbindung -T2cb-	1478
1.4 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1479
1.4.1 Steckverbindung -T2do-	1479
1.5 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1480
1.5.1 Steckverbindung -T2dq-	1480
1.6 Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links -W76-	1481
1.6.1 Steckverbindung -T2fp-	1481
1.7 Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts -W77-	1482
1.7.1 Steckverbindung -T2fq-	1482
1.8 Innenleuchte vorn -WX1-	1483-1484
1.8.1 Steckverbindung -T26d-	1483
1.8.2 Steckverbindung -T26e-	1484
1.8.3 Steckverbindung -T26f-	1485
1.9 Innenleuchte hinten -WX2-	1485
1.9.1 Steckverbindung -T7a-	1485
1.10 Dachmodul vorn -WX3-	1486
1.10.1 Steckverbindung -T26b-	1486
1.11 Nebelschlussleuchte -X3-	1487
1.11.1 Steckverbindung -T3am-	1487
1.12 Kennzeichenleuchte links -X4-	1488
1.12.1 Steckverbindung -T2dr-	1488
1.13 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1489
1.13.1 Steckverbindung -T2ds-	1489
1.14 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1490
1.14.1 Steckverbindung -T2du-	1490
1.15 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1491
1.15.1 Steckverbindung -T2dv-	1491
1.16 beheizbarer Sitz vorn links -Z45-	1492
1.16.1 Steckverbindung -T4bk-	1492
1.17 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1493
1.17.1 Steckverbindung -T2dt-	1493
1.18 Hezelement (PTC) 1 -Z130-	1494-1495
1.18.1 Steckverbindung -T2em-	1494
1.18.2 Steckverbindung -T3an-	1495
1.19 Hezelement (PTC) 3 -Z132-	1496-1499
1.19.1 Steckverbindung -T2eo-	1496

1.19.2 Steckverbindung -T2hi-	1497
1.19.3 Steckverbindung -T2ls-	1497
1.19.4 Steckverbindung -T8aa-	1498
1.19.5 Steckverbindung -T8bv-	1499
1.19.6 Steckverbindung -T8co-	1499
1.20 Sitzheizung vorn rechts -ZX13-	1500
1.20.1 Steckverbindung -T4cb-	1500
1.21 Hochvoltheizung (PTC) -ZX17-	1501-1503
1.21.1 Steckverbindung -T2hn-	1501
1.21.2 Steckverbindung -T2lz-	1502-1503

059 - Signalhorn

1. Signalhorn

2. Signalhorn und Doppeltonhorn, Sicherungshalter B

1-2

1

2