

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	1
1.1 Sicherheitshinweise	1
1.2 Reparaturhinweise	1
2 Kennzeichnung	2
2.1 Kennzeichnung Getriebe	2
3 Technische Daten	3
3.1 Füllmengen	3
4 Elektrische Bauteile	4
4.1 Diagnoseeinstiege	4
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	5
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	5
1.1 Sicherheitshinweise	5
1.2 Reparaturhinweise	5
2 Achsantrieb	6
2.1 Montageübersicht - Achsantrieb	6
2.2 Achsantrieb aus- und einbauen	6
3 Aggregatelagerung	10
3.1 Montageübersicht - Aggregatelagerung	10
3.2 Gummimetalllager aus- und einbauen	11
4 Achsöl	13
4.1 Montageübersicht - Ablass- und Kontrollschrauben	13
4.2 Achsölstand prüfen	13
4.3 Achsöl ablassen und auffüllen	15
5 Dichtringe	17
5.1 Montageübersicht - Dichtringe	17
5.2 Dichtring rechts ersetzen	17
5.3 Dichtring links ersetzen	19
5.4 Dichtring für Antriebswelle ersetzen	21
6 Allradkupplung	25
6.1 Montageübersicht - Allradkupplung	25
6.2 Steuergerät aus- und einbauen	25
6.3 Öl für Allradkupplung ablassen und auffüllen	27
6.4 Ölstand prüfen	30
7 Kardanwelle	32
7.1 Montageübersicht - Kardanwelle	32
7.2 Kardanwelle aus- und einbauen	32