

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Elektrische Bauteile</b>	1
1.1 Diagnoseeinstiege	1
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>2</b>
2.1 Allgemeine Hinweise für Anwendung von Klebstoffen	2
2.2 Klebeflächen für Klebebänder	3
<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>5</b>
<b>1 Sicherheits- und Reparaturhinweise</b>	<b>5</b>
1.1 Sicherheitshinweise	5
1.2 Reparaturhinweise	5
<b>2 Schlossträger</b>	<b>6</b>
2.1 Montageübersicht - Schlossträger	6
2.2 Schlossträger aus- und einbauen	8
2.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	9
2.4 Strebe für Schlossträger aus- und einbauen	18
2.5 Halter für Schutzabdeckung aus- und einbauen	20
<b>3 Kotflügel</b>	<b>22</b>
3.1 Montageübersicht - Kotflügel	22
3.2 Montageübersicht - Kotflügel, Hybridmotoren	22
3.3 Kotflügel aus- und einbauen	23
3.4 Schließteil aus- und einbauen	27
<b>4 Stirnwand</b>	<b>29</b>
4.1 Montageübersicht - Stirnwand	29
4.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	29
4.3 Frontwand aus- und einbauen	30
4.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	32
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>38</b>
<b>1 Sicherheits- und Reparaturhinweise</b>	<b>38</b>
1.1 Sicherheitshinweise	38
1.2 Reparaturhinweise	38
<b>2 Frontklappe</b>	<b>39</b>
2.1 Montageübersicht - Frontklappe	39
2.2 Montageübersicht - Bowdenzug	40
2.3 Frontklappe aus- und einbauen	42
2.4 Frontklappe einstellen	43
2.5 Scharnier einstellen	43
2.6 Schließbügel einstellen	45
2.7 Einstellpuffer einstellen	46
2.8 Klappenschloss aus- und einbauen	47
2.9 Betätigungshebel für Frontklappenschloss aus- und einbauen	51
2.10 Betätigungshebel Fanghaken aus- und einbauen	52
2.11 Bowdenzug aus- und einbauen	52
2.12 Bowdenzug für Betätigungshebel Frontklappenschloss aus- und einbauen	54
2.13 Lagerbock für Betätigungshebel Heckklappenschloss aus- und einbauen	56
2.14 Kupplung für Bowdenzug aus- und einbauen	56
2.15 Schließbügel aus- und einbauen	58
2.16 Scharnier aus- und einbauen	58
2.17 Geräuschdämpfung aus- und einbauen	59
2.18 Stützstange aus- und einbauen	60
<b>3 Heckklappe</b>	<b>62</b>

3.1	Montageübersicht - Heckklappe . . . . .	62
3.2	Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	68
3.3	Heckklappe einstellen . . . . .	71
3.4	Einstellpuffer unten einstellen . . . . .	73
3.5	Schließbügel einstellen . . . . .	74
3.6	Einstellpuffer unten aus- und einbauen . . . . .	75
3.7	Schließbügel aus- und einbauen . . . . .	76
3.8	Scharnier aus- und einbauen . . . . .	76
3.9	Schließeinheit für Heckklappe VX25, Leon . . . . .	78
3.10	Schließeinheit für Heckklappe VX25, Leon Sportstourer . . . . .	79
3.11	Zuziehhilfe der Heckklappe VX16 aus- und einbauen . . . . .	82
3.12	Heckklappendichtung aus- und einbauen . . . . .	83
3.13	Heckklappengriff EX37 aus- und einbauen . . . . .	84
3.14	Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen . . . . .	85
3.15	Gasdruckfeder aus- und einbauen . . . . .	85
3.16	Gasdruckfeder zur Entsorgung vorbereiten . . . . .	87
3.17	Kugelbolzen aus- und einbauen . . . . .	87
3.18	Antriebseinheit für Heckklappe aus- und einbauen . . . . .	89
3.19	Antriebseinheit für Heckklappe zur Entsorgung vorbereiten . . . . .	90
<b>4</b>	<b>Tankklappeneinheit . . . . .</b>	<b>92</b>
4.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit . . . . .	92
4.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen . . . . .	92
4.3	Tankklappe aus- und einbauen . . . . .	96
<b>5</b>	<b>Ladeklappeneinheit . . . . .</b>	<b>97</b>
5.1	Montageübersicht - Ladeklappeneinheit . . . . .	97
5.2	Ladeklappeneinheit aus- und einbauen . . . . .	97
5.3	Ladeklappe aus- und einbauen . . . . .	99
5.4	LED-Modul für Ladesteckdose L263/L264 aus- und einbauen . . . . .	100
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung . . . . .</b>	<b>101</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheits- und Reparaturhinweise . . . . .</b>	<b>101</b>
1.1	Sicherheitshinweise . . . . .	101
1.2	Reparaturhinweise . . . . .	101
<b>2</b>	<b>Tür . . . . .</b>	<b>102</b>
2.1	Montageübersicht - Tür . . . . .	102
2.2	Türinnendichtung aus- und einbauen . . . . .	102
2.3	Türaußendichtung aus- und einbauen . . . . .	104
2.4	Tür aus- und einbauen . . . . .	108
2.5	Tür einstellen . . . . .	111
2.6	Schließbügel einstellen . . . . .	113
2.7	Türfeststeller aus- und einbauen . . . . .	114
<b>3</b>	<b>Türeinbauteile . . . . .</b>	<b>116</b>
3.1	Montageübersicht - Türeinbauteile . . . . .	116
3.2	Montageübersicht - Fensterheber . . . . .	118
3.3	Montageübersicht - Türaußengriff EX6/EX7 und Schließeinheit VX21/VX22 . . . . .	118
3.4	Türinnenabdeckung aus- und einbauen . . . . .	121
3.5	Schließbügel aus- und einbauen . . . . .	122
3.6	Türaußengriff EX6/EX7 aus- und einbauen . . . . .	123
3.7	Schließzylinder aus- und einbauen . . . . .	127
3.8	Lagerbügel aus- und einbauen . . . . .	128
3.9	Schließeinheit VX21/VX22 aus- und einbauen . . . . .	130
3.10	Türaußengriff EX6/EX7 zusammenbauen . . . . .	131
3.11	Betätigungszug für Türaußentätigung aus- und einbauen . . . . .	132
3.12	Betätigungszug für Türinnenbetätigung aus- und einbauen . . . . .	133
3.13	Fensterheber aus- und einbauen . . . . .	134

3.14	Fensterhebermotor V14/V15 aus- und einbauen . . . . .	134
3.15	Fensterführung aus- und einbauen . . . . .	136
3.16	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen . . . . .	138
3.17	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen . . . . .	139
3.18	Blende A- Säule aus- und einbauen . . . . .	140
<b>4</b>	<b>Zentralverriegelung . . . . .</b>	<b>142</b>
4.1	Einbauübersicht - Zentralverriegelung . . . . .	142
4.2	Türsteuergerät J386/J387 aus- und einbauen . . . . .	144
4.3	Tankklappenentriegelung EX13 aus- und einbauen . . . . .	146
4.4	Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1F496 aus- und einbauen . . . . .	146
4.5	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen . . . . .	147
<b>58 - Türen hinten/Türeinbauteile . . . . .</b>	<b>148</b>	
<b>1</b>	<b>Sicherheits- und Reparaturhinweise . . . . .</b>	<b>148</b>
1.1	Sicherheitshinweise . . . . .	148
1.2	Reparaturhinweise . . . . .	148
<b>2</b>	<b>Tür . . . . .</b>	<b>149</b>
2.1	Montageübersicht - Tür . . . . .	149
2.2	Tür aus- und einbauen . . . . .	150
2.3	Türinnendichtung aus- und einbauen . . . . .	153
2.4	Türaußendichtung aus- und einbauen . . . . .	155
2.5	Schließbügel einstellen . . . . .	156
2.6	Tür einstellen . . . . .	157
2.7	Türfeststeller aus- und einbauen . . . . .	159
<b>3</b>	<b>Türeinbauteile . . . . .</b>	<b>161</b>
3.1	Montageübersicht - Türeinbauteile . . . . .	161
3.2	Montageübersicht - Fensterheber . . . . .	163
3.3	Montageübersicht - Türaußengriff Tür hinten EX8/EX9 und Schließeinheit Tür hinten VX83/ VX84 . . . . .	163
3.4	Türinnenabdeckung aus- und einbauen . . . . .	164
3.5	Schließbügel aus- und einbauen . . . . .	166
3.6	Türaußengriff Tür hinten EX8/EX9 aus- und einbauen . . . . .	167
3.7	Lagerbügel aus- und einbauen . . . . .	168
3.8	Schließeinheit Tür hinten VX83/VX84 aus- und einbauen . . . . .	171
3.9	Betätigungszug für Türaußentbetätigung aus- und einbauen . . . . .	173
3.10	Betätigungszug für Türinnenbetätigung aus- und einbauen . . . . .	173
3.11	Motor für Fensterheber hinten V26/V27 aus- und einbauen . . . . .	174
3.12	Fensterheber aus- und einbauen . . . . .	176
3.13	Fensterführung aus- und einbauen . . . . .	177
3.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen . . . . .	181
3.15	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen . . . . .	181
<b>60 - Schiebe-/Ausstelldach . . . . .</b>	<b>183</b>	
<b>1</b>	<b>Sicherheits- und Reparaturhinweise . . . . .</b>	<b>183</b>
1.1	Sicherheitshinweise . . . . .	183
1.2	Reparaturhinweise . . . . .	183
<b>2</b>	<b>Schiebedach . . . . .</b>	<b>184</b>
2.1	Montageübersicht - Schiebedach, Leon . . . . .	184
2.2	Montageübersicht - Schiebedach, Leon Sportstourer . . . . .	186
2.3	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen, Leon . . . . .	188
2.4	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo, Leon . . . . .	189
2.5	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo, Leon Sportstourer . . . . .	190
2.6	Schiebedachrahmen aus- und einbauen, Leon . . . . .	191
2.7	Schiebedachrahmen aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	199
2.8	Windabweiser aus- und einbauen, Leon . . . . .	204

2.9	Windabweiser aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	206
2.10	Schiebedachdeckel aus- und einbauen, Leon . . . . .	207
2.11	Glasdeckel vorn aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	208
2.12	Glasdeckel hinten aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	210
2.13	Schiebedachdeckel einstellen, Leon . . . . .	212
2.14	Schiebedachdeckel einstellen, Leon Sportstourer . . . . .	213
2.15	Kulissenführung aus- und einbauen, Leon . . . . .	215
2.16	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen, Leon . . . . .	219
2.17	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen, Leon . . . . .	220
2.18	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	221
2.19	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen . . . . .	222
2.20	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen, Leon . . . . .	222
2.21	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	228
2.22	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Leon . . . . .	231
2.23	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	233
2.24	Spiegel für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen . . . . .	236
2.25	Griff für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen . . . . .	237
2.26	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen, Leon . . . . .	238
2.27	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	239
2.28	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	240
2.29	Stromlose Betätigung . . . . .	241
2.30	Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	242
2.31	Seilzüge für Schiebedachrollo aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	244
<b>3</b>	<b>Wasserablaufschläuche . . . . .</b>	<b>246</b>
3.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche, Leon . . . . .	246
3.2	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche, Leon Sportstourer . . . . .	246
3.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen, Leon . . . . .	247
3.4	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	248
3.5	Wasserablaufschläuche reinigen, Leon . . . . .	250
3.6	Wasserablaufschläuche reinigen, Leon Sportstourer . . . . .	251
<b>63 - Stoßfänger . . . . .</b>	<b>253</b>	
<b>1</b>	<b>Sicherheits- und Reparaturhinweise . . . . .</b>	<b>253</b>
1.1	Sicherheitshinweise . . . . .	253
1.2	Reparaturhinweise . . . . .	253
<b>2</b>	<b>Stoßfänger vorn . . . . .</b>	<b>254</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung, FR . . . . .	254
2.2	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung, CUPRA . . . . .	257
2.3	Montageübersicht - Stoßfängerträger . . . . .	260
2.4	Einbauorteübersicht - Halter für Geber Einparkhilfe und Parklenkassistent . . . . .	260
2.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen . . . . .	261
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen . . . . .	266
2.7	Verstärkung für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen, CUPRA 2025 . . . . .	266
2.8	Stoßfängerträger aus- und einbauen . . . . .	266
2.9	Halter aus- und einbauen . . . . .	269
2.10	Träger für Scheinwerfer aus- und einbauen . . . . .	270
2.11	Stoßfängerabdeckung oben aus- und einbauen . . . . .	271
2.12	Lufteinlassgitter Mitte aus- und einbauen . . . . .	272
2.13	Lufteinlassgitter seitlich für Stoßfänger vorn aus- und einbauen . . . . .	274
2.14	Luftleitteil aus- und einbauen . . . . .	275
2.15	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen . . . . .	277
2.16	Halter des Gebers für Parklenkassistent vorn, Klebefestigung, ersetzen . . . . .	279
2.17	Versteifungsprofil für Stoßfänger vorn aus- und einbauen . . . . .	282
2.18	Abdeckkappe Abschleppöse aus- und einbauen, einteilig . . . . .	283
2.19	Abdeckkappe Abschleppöse aus- und einbauen, zweiteilig . . . . .	284
2.20	Anbauteile aus- und einbauen . . . . .	284

2.21	Spoiler der Stoßfängerabdeckung X-PERIENCE vorn aus- und einbauen . . . . .	286
<b>3</b>	<b>Stoßfänger hinten</b> . . . . .	<b>287</b>
3.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung, Leon . . . . .	287
3.2	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung, Leon Sportstourer . . . . .	289
3.3	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung, CUPRA Leon eHybrid . . . . .	292
3.4	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung, CUPRA Leon 221 Kw . . . . .	294
3.5	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung, CUPRA Leon Sportstourer . . . . .	297
3.6	Geberhalter für Stoßfänger hinten: Einbauort der Bauteile, Leon . . . . .	299
3.7	Geberhalter für Stoßfänger hinten: Einbauort der Bauteile, Leon Sportstourer . . . . .	300
3.8	Montageübersicht - Stoßfängerträger . . . . .	301
3.9	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen, Leon . . . . .	302
3.10	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	304
3.11	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen . . . . .	307
3.12	Stoßfängerträger aus- und einbauen . . . . .	307
3.13	Zwangsentlüftung des Fahrgastraums aus- und einbauen . . . . .	308
3.14	Zwangsentlüftung des Fahrgastraums prüfen . . . . .	308
3.15	Rückstrahler für Stoßfänger hinten aus- und einbauen . . . . .	309
3.16	Führungsprofil für Schlußleuchte aus- und einbauen, Leon . . . . .	309
3.17	Führungprofil für Schlußleuchte aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	311
3.18	Führungprofil für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen, Leon . . . . .	312
3.19	Führungprofil für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	313
3.20	Geberhalter für Einparkhilfe einbauen . . . . .	314
3.21	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen, Leon . . . . .	317
3.22	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen, Leon Sportstourer . . . . .	320
3.23	Befestigungsleiste aus- und einbauen . . . . .	320
3.24	Spoilerleiste aus- und einbauen . . . . .	322
3.25	Abdeckkappe Abschleppöse einteilig aus- und einbauen . . . . .	323
3.26	Anbauteile aus- und einbauen . . . . .	324
<b>64 - Verglasung</b> . . . . .	<b>335</b>	
<b>1</b>	<b>Sicherheits- und Reparaturhinweise</b> . . . . .	<b>335</b>
1.1	Sicherheitshinweise . . . . .	335
1.2	Reparaturhinweise . . . . .	335
<b>2</b>	<b>Reparaturhinweise</b> . . . . .	<b>336</b>
2.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben . . . . .	336
2.2	Scheibeninstandsetzung . . . . .	336
2.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben . . . . .	336
2.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten . . . . .	343
2.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten . . . . .	344
2.6	Karosserieflansch zum Einbauen vorbereiten . . . . .	345
2.7	Zerstörte Scheibe ausbauen . . . . .	347
2.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff . . . . .	348
<b>3</b>	<b>Frontscheibe</b> . . . . .	<b>350</b>
3.1	Montageübersicht - Frontscheibe . . . . .	350
3.2	Frontscheibe aus- und einbauen . . . . .	350
3.3	Zerstörte Frontscheibe ausbauen . . . . .	354
<b>4</b>	<b>Heckscheibe</b> . . . . .	<b>355</b>
4.1	Montageübersicht - Heckscheibe . . . . .	355
4.2	Heckscheibe aus- und einbauen . . . . .	355
4.3	Zerstörte Heckscheibe ausbauen . . . . .	358
<b>5</b>	<b>Seitenscheiben</b> . . . . .	<b>359</b>
5.1	Montageübersicht - Seitenscheibe, hinten . . . . .	359
5.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen . . . . .	359
5.3	Zerstörte Seitenscheibe hinten ausbauen . . . . .	361
5.4	Zierblende Seitenscheibe hinten: ersetzen . . . . .	361

<b>6</b>	<b>Türscheiben</b>	<b>365</b>
6.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	365
6.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	365
6.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	366
6.4	Türscheibe vorn einstellen	370
6.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	371
6.6	Türscheibe hinten einstellen	376
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>378</b>
1	<b>Sicherheits- und Reparaturhinweise</b>	<b>378</b>
1.1	Sicherheitshinweise	378
1.2	Reparaturhinweise	378
<b>2</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b>	<b>379</b>
2.1	Montageübersicht - Kühlergrill	379
2.2	Kühlergrill aus- und einbauen	379
2.3	Frontblende aus- und einbauen	380
<b>3</b>	<b>Spoiler</b>	<b>382</b>
3.1	Montageübersicht - Spoiler, Leon	382
3.2	Montageübersicht - Spoiler, Leon Sportstourer	382
3.3	Spoiler aus- und einbauen	383
3.4	Spoiler seitlich aus- und einbauen	385
<b>4</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>387</b>
4.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	387
4.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	387
4.3	Montageübersicht - Blende B-Säule	388
4.4	Zierleiste aus- und einbauen	389
4.5	Halteleiste aus- und einbauen	391
4.6	Wasserfangleiste aus- und einbauen	392
4.7	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	393
4.8	Einstiegsblende ohne Einstiegsleuchte aus- und einbauen	396
4.9	Einstiegsblende mit Einstiegsleuchte aus- und einbauen	397
4.10	Unterholmverkleidung aus- und einbauen, CUPRA	400
4.11	Heckklappenblende aus- und einbauen, Leon Sportstourer	404
<b>5</b>	<b>Geräuschedämpfung</b>	<b>408</b>
5.1	Montageübersicht - Geräuschedämpfung	408
5.2	Geräuschedämpfung aus- und einbauen	410
<b>6</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>413</b>
6.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	413
6.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	420
6.3	Unterbodenverkleidung seitlich aus- und einbauen	421
6.4	Unterbodenverkleidung vorn aus- und einbauen	422
6.5	Unterbodenverkleidung Mitte hinten rechts aus- und einbauen	423
6.6	Unterbodenverkleidung Mitte hinten links aus- und einbauen	424
6.7	Unterbodenverkleidung Mitte aus- und einbauen	425
6.8	Unterbodenverkleidung hinten rechts aus- und einbauen	426
6.9	Unterbodenverkleidung hinten, Erdgasanlage, aus- und einbauen	427
6.10	Unterbodenverkleidung hinten, Hochvoltsystem aus- und einbauen	433
6.11	Unterfahrschutz aus- und einbauen	434
6.12	Tunnelbrücke vorn aus- und einbauen	435
6.13	Tunnelbrücke hinten aus- und einbauen	435
6.14	Schutzbügel für Hinterachse aus- und einbauen	436
<b>7</b>	<b>Dachleisten / Dachreling</b>	<b>438</b>
7.1	Montageübersicht - Dachreling	438
7.2	Dachreling aus- und einbauen	438

<b>8</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>442</b>
8.1	Montageübersicht - Außenspiegel	442
8.2	Außenspiegel VX4/VX5 aus- und einbauen	444
8.3	Spiegelglas aus- und einbauen	445
8.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	447
8.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	448
<b>9</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>449</b>
9.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	449
9.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	449
9.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	450
9.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	453
<b>10</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b>	<b>456</b>
10.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme, Leon	456
10.2	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme, Leon Sportstourer	456
10.3	Emblem Front aus- und einbauen, SEAT	457
10.4	Emblem Front aus- und einbauen, CUPRA	458
10.5	Schriftzüge am Heck LEON aus- und einbauen, Leon	459
10.6	Schriftzüge am Heck FR aus- und einbauen, Leon	460
10.7	Schriftzüge am Heck e-HYBRID aus- und einbauen, Leon	462
10.8	Schriftzüge am Heck FR e-HYBRID aus- und einbauen, Leon	463
10.9	Schriftzüge am Heck CUPRA aus- und einbauen, Leon	464
10.10	Schriftzüge am Heck LEON aus- und einbauen, Leon Sportstourer	465
10.11	Schriftzüge am Heck FR aus- und einbauen, Leon Sportstourer	466
10.12	Schriftzüge am Heck CUPRA aus- und einbauen, Leon Sportstourer	467
10.13	Emblem Front aus- und einbauen, CUPRA 2025	469
<b>11</b>	<b>Anhängevorrichtung</b>	<b>473</b>
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	473
11.2	Anhängevorrichtung VX15 aus- und einbauen	473
11.3	Motor für schwenkbaren Kugelkopf V317 aus- und einbauen	475
11.4	Steuergerät für Anhängererkennung J345 aus- und einbauen	476
<b>12</b>	<b>Wärmeschutzbleche</b>	<b>478</b>
12.1	Montageübersicht - Wärmeschutzbleche	478
12.2	Wärmeschutzblech vorn aus- und einbauen	480
12.3	Wärmeschutzblech Mitte aus- und einbauen	482
12.4	Wärmeschutzblech hinten aus- und einbauen	484