

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Grundsätzliche Hinweise	1
2 Sicherheitshinweise	2
3 Spezifische Modelldaten	3
4 Aufkleber	4
4.1 Anbringung von Aufklebern	4
5 Karosseriespaltmaße	13
5.1 Spaltmaße, vorne	13
5.2 Karosseriespaltmaße, Hinterteil	25
6 Maße	32
6.1 Karosseriemaße, Vorderteil	32
6.2 Karosseriemaße, Mittel- und Seitenteil	34
6.3 Karosseriemaße, Mittelteil	41
6.4 Maße für Unterboden, ohne Mechanik	45
7 Karosserieelemente aus ultrahochfestem Stahl	52
7.1 Stellen von Komponenten aus ultrahochfestem Stahl	52
8 Laserschweißen, MIG-Schweißen und MIG-Brazing (CuSi3)	59
8.1 Laser-Hybridschweißstellen	59
8.2 Stellen für MIG-Schweißen und MIG-Brazing	59
9 Folien	61
9.1 Stellen für Strukturkleber	61
9.2 Stellen für Teilstrukturkleber	62
10 Produkte für Korrosionsschutz und Geräuschdämmung	65
10.1 Geräuschdämmung	65
10.2 Vibrationsdämmfolien	66
10.3 Hohlraumwachs	74
10.4 Unterbodenschutz	83
10.5 Dichtmasse	91
11 Richtarbeiten, Zugangsbereiche	111
11.1 Zugangsbereiche für manuelles Richten	111
12 Prüfbereiche der Karosserie nach Verformungsart	120
12.1 Frontalaufprall	120
12.2 Seitenkollision vorn	121
12.3 Seitenkollision Mitte	121
12.4 Seitenkollision hinten	122
12.5 Kollision Mitte hinten	123
13 Instandsetzung auf der Richtbank	124
13.1 Arbeiten an der Richtbank mit System MZ -V.A.G 1920- eingebaute Mechanik	124
13.2 Arbeiten an der Richtbank mit System MZ -V.A.G 1920- ausgebaute Mechanik	125
13.3 Arbeiten an der Richtbank mit Elektrischer Anlage -VAS 6528-	126
50 - Karosserie vorn	129
1 Ersatzteilaufschlüsselung	129
1.1 Ersatzteilaufschlüsselung, Leon 5-Türer	129
1.2 Ersatzteilaufschlüsselung, León Sportstourer	131
2 Motorkonsole - Motorlagerung: ersetzen, Vollstück	134
2.1 Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	134
2.2 Ersatzteil	134
2.3 Trennstellen	135
2.4 Vorbereitung für Neuteil	136
2.5 Richten der Verbindungsstellen	136

2.6	Einstellung	137
2.7	Einsetzen des Neuteils	137
2.8	Abschließende Arbeiten	138
3	Längsträger-Endstück oben: ersetzen, Komplettteil	140
3.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	140
3.2	Ersatzteil	141
3.3	Trennstellen	141
3.4	Vorbereitung für Neuteil	142
3.5	Richten der Verbindungsstellen	143
3.6	Einstellung	144
3.7	Einsetzen des Neuteils	145
4	Oberholm außen: ersetzen, Komplettteil	147
4.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	148
4.2	Ersatzteil	149
4.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	149
4.4	Trennstellen	150
4.5	Vorbereitung für Neuteil	152
4.6	Richten der Verbindungsstellen	153
4.7	Einstellung	153
4.8	Einsetzen des Neuteils	155
4.9	Abschließende Montagearbeiten	156
4.10	Gewindezapfen, Oberholm außen links ersetzen	157
5	Oberholm außen: ersetzen, Teilstück	159
5.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	159
5.2	Ersatzteil	160
5.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	160
5.4	Trennstellen	161
5.5	Vorbereitung für Neuteil	162
5.6	Richten der Verbindungsstellen	163
5.7	Einstellung	164
5.8	Einsetzen des Neuteils	166
5.9	Abschließende Montagearbeiten	167
5.10	Gewindezapfen, Oberholm außen links ersetzen	168
6	Oberholm innen: ersetzen, Komplettteil	170
6.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	170
6.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	171
6.3	Ersatzteil	171
6.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	171
6.5	Trennstellen	172
6.6	Vorbereitung für Neuteil	173
6.7	Richten der Verbindungsstellen	174
6.8	Einstellung	175
6.9	Einsetzen des Neuteils	177
6.10	Abschließende Montagearbeiten	178
7	Radhaus vorn: ersetzen, Komplettteil	179
7.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	179
7.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	180
7.3	Ersatzteil	180
7.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	180
7.5	Trennstellen	181
7.6	Vorbereitung für Neuteil	183
7.7	Richten der Verbindungsstellen	184
7.8	Einstellung	184
7.9	Einsetzen des Neuteils	186
7.10	Abschließende Montagearbeiten	187

7.11	Gewindezapfen Radhaus vorn rechts ersetzen	188
7.12	Gewindezapfen Radhaus vorn rechts ersetzen	189
8	Radhaus vorn: ersetzen, Teilstück	191
8.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	191
8.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	192
8.3	Ersatzteil	192
8.4	Trennstellen	192
8.5	Vorbereitung für Neuteil	194
8.6	Richten der Verbindungsstellen	195
8.7	Einsetzen des Neuteils	196
8.8	Abschließende Montagearbeiten	196
8.9	Gewindezapfen Radhaus vorn rechts ersetzen	197
8.10	Gewindezapfen Radhaus vorn rechts ersetzen	198
9	Linker Längsträgers vorn: ersetzen, Komplettteil	200
9.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	200
9.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	201
9.3	Ersatzteil	201
9.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	202
9.5	Trennstellen	203
9.6	Vorbereitung für Neuteil	204
9.7	Richten der Verbindungsstellen	206
9.8	Einstellung	207
9.9	Einsetzen des Neuteils	208
9.10	Abschließende Montagearbeiten	209
9.11	Gewindezapfen Längsträger vorn rechts ersetzen	209
9.12	Gewindezapfen Längsträger vorn links ersetzen	210
10	Linker Längsträgers vorn: ersetzen, Teilstück	213
10.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	213
10.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	214
10.3	Ersatzteil	214
10.4	Trennstellen	214
10.5	Vorbereitung für Neuteil	216
10.6	Richten der Verbindungsstellen	217
10.7	Einstellung	218
10.8	Einsetzen des Neuteils	218
10.9	Gewindezapfen Längsträger vorn links ersetzen	219
11	Längsträger vorne rechts ersetzen, Teilstück	221
11.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	221
11.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	222
11.3	Ersatzteil	222
11.4	Trennstellen	222
11.5	Vorbereitung für Neuteil	224
11.6	Richten der Verbindungsstellen	225
11.7	Einstellung	226
11.8	Einsetzen des Neuteils	226
11.9	Gewindezapfen Längsträger vorn rechts ersetzen	227
12	Halter (für Aggregateträger) ersetzen, Komplettteil	229
12.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	229
12.2	Ersatzteil	230
12.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	230
12.4	Trennstellen	231
12.5	Vorbereitung für Neuteil	233
12.6	Richten der Verbindungsstellen	234
12.7	Einstellung	235
12.8	Einsetzen des Neuteils	236

12.9	Abschließende Montagearbeiten	237
13	Längsträger-Endstück: ersetzen, Kompletteil	239
13.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	239
13.2	Ersatzteil	240
13.3	Trennstellen	240
13.4	Vorbereitung für Neuteil	241
13.5	Richten der Verbindungsstellen	241
13.6	Einstellung	242
13.7	Einsetzen des Neuteils	243
13.8	Abschließende Montagearbeiten	243
14	Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers (Fahrschemel): reparieren	245
14.1	Inhalt des Gewindereparatursatzes	246
14.2	Gewinde in Stand setzen	248
51	- Karosserie mitte	252
1	Ersatzteilaufschlüsselung	252
1.1	Ersatzteilaufschlüsselung, Leon 5-Türer	252
1.2	Ersatzteilaufschlüsselung, Leon Sportstourer	254
2	Dach: ersetzen, Kompletteil	257
2.1	Dach ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	257
2.2	Dach ersetzen, Kompletteil, Leon Sportstourer	269
3	Panoramadach: ersetzen, Kompletteil	283
3.1	Panoramadach ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	283
3.2	Panoramadach ersetzen, Kompletteil, Leon Sportstourer	296
4	Vorderer Dachquerträger: ersetzen, Kompletteil	310
4.1	Dachquerträger vorne ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	310
4.2	Dachquerträger vorne ersetzen, Kompletteil, Leon Sportstourer	315
5	Verstärkung Dachquerträger vorne für Panoramadach ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	321
5.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	321
5.2	Ersatzteil	322
5.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	322
5.4	Trennstellen	323
5.5	Vorbereitung für Neuteil	324
5.6	Richten der Verbindungsstellen	325
5.7	Einstellung	326
5.8	Einsetzen des Neuteils	328
5.9	Abschließende Montagearbeiten	329
6	Zwischendachquerträger ersetzen, Kompletteil	330
6.1	Zwischendachquerträger ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	330
6.2	Zwischendachquerträger ersetzen, Kompletteil, Leon Sportstourer	338
7	Hinterer Dachquerträger: ersetzen, Kompletteil	344
7.1	Dachquerträger hinten ersetzen, Kompletteil, Leon 5-Türer	344
7.2	Dachquerträger hinten ersetzen, Kompletteil, Leon Sportstourer	352
8	Dachholm: ersetzen	361
8.1	Dachholm ersetzen, Leon 5-Türer	361
8.2	Dachholm ersetzen, Leon Sportstourer	369
9	Dachrahmenverstärkung ersetzen, Leon Sportstourer	378
9.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	378
9.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	379
9.3	Ersatzteil	379
9.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	379
9.5	Trennstellen	380
9.6	Vorbereitung für Neuteil	381

9.7	Richten der Verbindungsstellen	382
9.8	Einstellung	383
9.9	Einsetzen des Neuteils	385
10	Scharniersäule ersetzen, Komplettteil	387
10.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	388
10.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	389
10.3	Ersatzteil	389
10.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	390
10.5	Trennstellen	391
10.6	Vorbereitung für Neuteil	392
10.7	Richten der Verbindungsstellen	394
10.8	Einstellung	395
10.9	Einsetzen des Neuteils	396
10.10	Abschließende Montagearbeiten	398
11	Scharniersäule ersetzen, Teilstück mit Unterholm	400
11.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	400
11.2	Ersatzteil	401
11.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	402
11.4	Trennstellen	403
11.5	Vorbereitung für Neuteil	404
11.6	Richten der Verbindungsstellen	406
11.7	Einstellung	407
11.8	Einsetzen des Neuteils	408
11.9	Abschließende Montagearbeiten	410
12	Scharniersäule ersetzen, Teilstück ohne Unterholm	412
12.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	412
12.2	Ersatzteil	413
12.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	414
12.4	Trennstellen	415
12.5	Vorbereitung für Neuteil	416
12.6	Richten der Verbindungsstellen	418
12.7	Einstellung	419
12.8	Einsetzen des Neuteils	420
12.9	Abschließende Montagearbeiten	422
13	Verstärkung für Scharniersäule ersetzen, Komplettteil	424
13.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	424
13.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	425
13.3	Ersatzteil	425
13.4	Spezialwerkzeuge	425
13.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	425
13.6	Trennstellen	426
13.7	Vorbereitung für Neuteil	427
13.8	Richten der Verbindungsstellen	428
13.9	Einstellung	429
13.10	Einsetzen des Neuteils	431
13.11	Abschließende Montagearbeiten	432
14	Verstärkung für Scharniersäule: ersetzen, Teilstück	434
14.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	434
14.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	435
14.3	Ersatzteil	435
14.4	Spezialwerkzeuge	435
14.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	435
14.6	Trennstellen	436
14.7	Vorbereitung für Neuteil	437
14.8	Richten der Verbindungsstellen	438

14.9	Einstellung	439
14.10	Einsetzen des Neuteils	441
14.11	Abschließende Montagearbeiten	443
15	Mittlere B-Säule: ersetzen, Kompletteil	444
15.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	445
15.2	Ersatzteil	446
15.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	447
15.4	Trennstellen	448
15.5	Vorbereitung für Neuteil	449
15.6	Richten der Verbindungsstellen	450
15.7	Einstellung	451
15.8	Einsetzen des Neuteils	453
15.9	Abschließende Montagearbeiten	454
16	Seitenteil innen der A-Säule ersetzen, Kompletteil	456
16.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	456
16.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	457
16.3	Ersatzteil	457
16.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	457
16.5	Trennstellen	458
16.6	Vorbereitung für Neuteil	459
16.7	Richten der Verbindungsstellen	460
16.8	Einstellung	461
16.9	Einsetzen des Neuteils	463
17	Obere Verstärkung der A-Säule ersetzen, Kompletteil	465
17.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	465
17.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	466
17.3	Ersatzteil	466
17.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	466
17.5	Trennstellen	467
17.6	Vorbereitung für Neuteil	468
17.7	Richten der Verbindungsstellen	469
17.8	Einstellung	470
17.9	Einsetzen des Neuteils	472
18	Verstärkung der mittlere B-Säule: ersetzen, Kompletteil	474
18.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	474
18.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	475
18.3	Ersatzteil	475
18.4	Spezialwerkzeuge	475
18.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	475
18.6	Trennstellen	476
18.7	Vorbereitung für Neuteil	477
18.8	Richten der Verbindungsstellen	478
18.9	Einstellung	479
18.10	Einsetzen des Neuteils	481
18.11	Abschließende Montagearbeiten	482
19	Unterholm außen: ersetzen, Kompletteil	484
19.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	485
19.2	Ersatzteil	486
19.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	486
19.4	Trennstellen	487
19.5	Vorbereitung für Neuteil	489
19.6	Richten der Verbindungsstellen	490
19.7	Einstellung	491
19.8	Einsetzen des Neuteils	492
19.9	Abschließende Montagearbeiten	494

19.10	Gewindebuchse ersetzen	495
20	Unterholm außen ersetzen -Teilstück-	496
20.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	497
20.2	Ersatzteil	497
20.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	498
20.4	Trennstellen	499
20.5	Vorbereitung für Neuteil	501
20.6	Richten der Verbindungsstellen	502
20.7	Einstellung	503
20.8	Einsetzen des Neuteils	504
20.9	Abschließende Montagearbeiten	505
20.10	Gewindebuchse ersetzen	506
21	Unterholm innen: ersetzen, Komplettteil	507
21.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	508
21.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	508
21.3	Ersatzteil	508
21.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	509
21.5	Trennstellen	510
21.6	Vorbereitung für Neuteil	511
21.7	Richten der Verbindungsstellen	512
21.8	Einstellung	513
21.9	Einsetzen des Neuteils	515
21.10	Abschließende Montagearbeiten	516
22	Unterholm innen: ersetzen, Teilstück	517
22.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	517
22.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	518
22.3	Ersatzteil	518
22.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	518
22.5	Trennstellen	519
22.6	Vorbereitung für Neuteil	520
22.7	Richten der Verbindungsstellen	523
22.8	Einstellung	524
22.9	Einsetzen des Neuteils	526
22.10	Abschließende Montagearbeiten	527
23	Längsträger innen Sitzführung	528
23.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	528
23.2	Ersatzteil	529
23.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	529
23.4	Trennstellen	530
23.5	Vorbereitung für Neuteil	531
23.6	Richten der Verbindungsstellen	532
23.7	Einsetzen des Neuteils	533
24	Querträger Sitzführung	535
24.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	535
24.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	535
24.3	Ersatzteil	536
24.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	536
24.5	Trennstellen	537
24.6	Vorbereitung für Neuteil	537
24.7	Richten der Verbindungsstellen	538
24.8	Einsetzen des Neuteils	539
25	Längsträger außen Sitzführung	541
25.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	541
25.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	542
25.3	Ersatzteil	542

25.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	542
25.5	Trennstellen	543
25.6	Vorbereitung für Neuteil	544
25.7	Richten der Verbindungsstellen	545
25.8	Einstellung	546
25.9	Einsetzen des Neuteils	548
26	Querwand Schalttafel, Linkslenker ersetzen, Komplett-Teil	550
26.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	550
26.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	551
26.3	Ersatzteil	552
26.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	552
26.5	Trennstellen	553
26.6	Vorbereitung für Neuteil	554
26.7	Richten der Verbindungsstellen	556
26.8	Einsetzen des Neuteils	557
26.9	Abschließende Montagearbeiten	559
27	Querwand Schalttafel, Rechtslenker ersetzen, Komplett-Teil	561
27.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	561
27.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	562
27.3	Ersatzteil	563
27.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	563
27.5	Trennstellen	564
27.6	Vorbereitung für Neuteil	565
27.7	Richten der Verbindungsstellen	567
27.8	Einsetzen des Neuteils	568
27.9	Abschließende Montagearbeiten	570
28	Unterholm-Vorderblech ersetzen	572
28.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	572
28.2	Ersatzteil	573
28.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	573
28.4	Trennstellen	574
28.5	Vorbereitung für Neuteil	575
28.6	Richten der Verbindungsstellen	576
28.7	Einstellung	577
28.8	Einsetzen des Neuteils	579
28.9	Abschließende Montagearbeiten	580
53	Karosserie hinten	582
1	Ersatzteilaufschlüsselung	582
1.1	Ersatzteilaufschlüsselung, Leon 5-Türer	582
1.2	Ersatzteilaufschlüsselung, Leon Sportstourer	584
2	Endblechquerträger: ersetzen, Komplettteil	587
2.1	Querträger Abschlussblech ersetzen, Komplettteil, Leon 5-Türer	587
2.2	Querträger Abschlussblech ersetzen, Komplettteil, Leon Sportstourer	597
3	Endblechquerträger: ersetzen, Teilstück	609
3.1	Querträger Abschlussblech ersetzen, Teilstück, Leon 5-Türer	609
3.2	Querträger Abschlussblech ersetzen, Teilstück, Leon Sportstourer	618
4	Endblech: ersetzen, Komplettteil	629
4.1	Abschlussblech ersetzen, Komplettteil, Leon 5-Türer	629
4.2	Abschlussblech ersetzen, Komplettteil, Leon Sportstourer	639
5	Abschlussblech: ersetzen, Teilstück	649
5.1	Abschlussblech ersetzen, Teilstück, Leon 5-Türer	649
5.2	Abschlussblech ersetzen, Teilstück, Leon Sportstourer	659
6	Aufnahmeblech: ersetzen, Komplettteil	670

6.1	Blech der Schlussleuchtaufnahme ersetzen, Vollteil, León 5-Türer	670
6.2	Aufnahmeblech ersetzen, Vollteil, León Sportstourer	677
7	Aufnahmeblech: ersetzen, Teilstück seitlich	686
7.1	Aufnahmeblech ersetzen, Teilstück seitlich, León 5-Türer	686
7.2	Aufnahmeblech ersetzen, Teilstück seitlich, León Sportstourer	693
8	Aufnahmeblech: ersetzen, Teilstück hinten	701
8.1	Aufnahmeblech ersetzen, Teilstück hinten, León 5-Türer	701
8.2	Aufnahmeblech ersetzen, Teilstück hinten, León Sportstourer	708
9	Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, León 5-Türer	716
9.1	Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, León 5-Türer	716
9.2	Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, León 5-Türer CNG	731
9.3	Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, León 5-Türer PHEV	742
10	Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, León Sportstourer	755
10.1	Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, León Sportstourer	755
10.2	Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, León Sportstourer CNG	767
10.3	Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, León Sportstourer PHEV	778
11	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, León 5-Türer	791
11.1	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, León 5-Türer	791
11.2	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, León 5-Türer CNG	801
11.3	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, León 5-Türer PHEV	810
12	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, León Sportstourer	821
12.1	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, León Sportstourer	821
12.2	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, León Sportstourer CNG	833
12.3	Gepäckraumboden ersetzen, Teilstück, León Sportstourer PHEV	843
13	Seitliche Verlängerung Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile	856
13.1	Seitliche Verlängerung Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, León 5-Türer	856
13.2	Seitliche Verlängerung Gepäckraumboden ersetzen, Kompletteile, León Sportstourer	864
14	Endstück Längsträger hinten: ersetzen	875
14.1	Endstück Längsträger hinten ersetzen, León 5-Türer	875
14.2	Endstück Längsträger hinten ersetzen, León Sportstourer	882
15	Längsträger hinten ersetzen -Teilstück-	895
15.1	Längsträger hinten ersetzen, Teilstück, León 5-Türer	895
15.2	Längsträger hinten ersetzen, Teilstück, León Sportstourer	906
16	Längsträger hinten ersetzen (zweiter Trennschnitt - Teilstück), León 5-Türer	918
16.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	918
16.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	919
16.3	Ersatzteil	919
16.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	919
16.5	Trennstellen	920
16.6	Vorbereitung für Neuteil	923
16.7	Richten der Verbindungsstellen	924
16.8	Einstellung	925
16.9	Einsetzen des Neuteils	925
16.10	Abschließende Montagearbeiten	927
17	Verlängerung Längsträger hinten ersetzen, Kompletteile, León Sportstourer	929
17.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	929
17.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	930
17.3	Ersatzteil	930
17.4	Trennstellen	930
17.5	Vorbereitung für Neuteil	931
17.6	Richten der Verbindungsstellen	932
17.7	Einstellung	933
17.8	Einsetzen des Neuteils	934
17.9	Abschließende Montagearbeiten	934

18	Seitenteil hinten ersetzen, Vollteil	936
18.1	Seitenflanke hinten ersetzen, Vollteil, Leon 5-Türer	936
18.2	Seitenteil hinten ersetzen, Leon Sportstourer	946
19	Seitenteil hinten: ersetzen, Teilstück	958
19.1	Seitenteil hinten ersetzen, Leon 5-Türer	958
19.2	Seitenteil hinten ersetzen, Leon Sportstourer	968
20	Hintere Ausrutschverstärkung: ersetzen, Komplettteil	979
20.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	979
20.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	980
20.3	Ersatzteil	980
20.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	980
20.5	Trennstellen	981
20.6	Vorbereitung für Neuteil	982
20.7	Richten der Verbindungsstellen	983
20.8	Einstellung	984
20.9	Einsetzen des Neuteils	986
21	Seitenteil innen hinten ersetzen, Komplettteil	988
21.1	Seitenteil innen hinten ersetzen, Komplettteil, Leon 5-Türer	988
21.2	Seitenteil innen hinten ersetzen, Komplettteil, Leon Sportstourer	997
22	Radhaus hinten außen links ersetzen, Komplett-Teil	1007
22.1	Radhaus hinten außen links ersetzen, Komplettteil, Leon 5-Türer	1007
22.2	Radhaus hinten außen links ersetzen, Komplettteil, Leon Sportstourer	1017
23	Verlängerung Radhaus hinten außen ersetzen, Komplettteil	1027
23.1	Verlängerung Radhaus hinten außen ersetzen, Komplettteil, Leon 5-Türer	1027
23.2	Verlängerung Radhaus hinten außen ersetzen, Komplettteil, Leon Sportstourer	1036
24	Wasserablaufrinne ersetzen Vollteil	1045
24.1	Wasserablaufrinne ersetzen, Vollteil, Leon 5-Türer	1045
24.2	Wasserablaufrinne ersetzen, Vollteil, Leon Sportstourer	1052