

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	1
1.1 Sicherheitshinweise	1
1.2 Reparaturhinweise	1
2 Elektrische Bauteile	2
2.1 Diagnoseeinstiege	2
68 - Innenausstattung	3
1 Sicherheits- und Reparaturhinweise	3
1.1 Sicherheitshinweise	3
1.2 Reparaturhinweise	3
2 Ablagen/Abdeckungen	4
2.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	4
2.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite, Linkslenker	6
2.3 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Beifahrerseite	7
2.4 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	8
2.5 Montageübersicht - Handschuhfach	9
2.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen, Linkslenker	10
2.7 Spaltabdeckung Schalttafелеinsatz aus- und einbauen	11
2.8 Handschuhfach mit Schalttafelverkleidung aus- und einbauen	12
2.9 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	13
2.10 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	13
2.11 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	14
2.12 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	15
2.13 Bremsenelement Handschuhfach aus- und einbauen	16
2.14 Handschuhfach Servicestellung	17
2.15 Fußraumabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	17
2.16 Deckel für Informationselektronik aus- und einbauen	18
2.17 Abdeckung Sicherungskasten aus- und einbauen, Linkslenker	19
3 Ausstattungen	20
3.1 Montageübersicht - Netztrennwand	20
3.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	20
3.3 Halter Netztrennwand aus- und einbauen	21
3.4 Sonnenblende aus- und einbauen	23
3.5 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	25
3.6 Dachhaltegriff aus- und einbauen	25
4 Mittelkonsole	28
4.1 Montageübersicht - Mittelkonsole	28
4.2 Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	31
4.3 Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	32
4.4 Mittelkonsole aus- und einbauen	33
4.5 Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	34
4.6 Halter Interface für externe Multimediageräte aus- und einbauen	35
4.7 Verkleidung seitlich Mittelkonsole aus- und einbauen	36
4.8 Ausströmer Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	37
4.9 Blende Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	37
4.10 Träger Mittelkonsole aus- und einbauen	38
4.11 Träger Mittelkonsole aus- und einbauen	39
4.12 Blende vorn Mittelkonsole aus- und einbauen	40
4.13 Blende hinten Mittelkonsole	42
5 Mittelarmlehne vorn	45
5.1 Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	45

5.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	45
6	Innenspiegel	47
6.1	Montageübersicht - Innenspiegel	47
6.2	Innenspiegel aus- und einbauen	47
6.3	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	49
69	- Insassenschutz	51
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	51
1.1	Sicherheitshinweise	51
1.2	Reparaturhinweise	51
2	Sicherheitsgurte	52
2.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	52
2.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	54
2.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	56
2.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte	56
2.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	57
2.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	58
2.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn NX10/NX11 aus- und einbauen	59
2.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	63
2.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	65
2.10	Gurtführung vorn aus- und einbauen	65
2.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	66
2.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	68
2.13	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	69
2.14	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	70
2.15	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	71
3	Kindersitzverankerungen	74
3.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	74
3.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	74
3.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	75
4	Airbag-System	77
4.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	77
5	Steuergerät für Airbag	80
5.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	80
5.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen, Linkslenker	80
6	Airbag Fahrerseite	83
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	83
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder für Airbag Fahrerseite N95 aus- und einbauen	83
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	86
7	Airbag Beifahrerseite	88
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	88
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	89
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen ..	91
8	Seitenairbags	93
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn, Außenseite	93
8.2	Montageübersicht - Seitenairbag vorn, Innenseite	93
8.3	Seitenairbag vorn Außenseite aus- und einbauen	94
8.4	Seitenairbag vorn Innenseite aus- und einbauen	96
9	Kopfairbags	99
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag	99
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	99
10	Crashsensoren für Airbag	104
10.1	Montageübersicht - Crashsensoren für Airbag	104
10.2	Crashsensor für Frontairbag G283/G284 aus- und einbauen	106

10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179/G180 aus- und einbauen	108
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256/G257 aus- und einbauen	109
10.5	Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule G1101/G1102 aus- und einbauen	111
11	Sitzbelegungserkennung	114
11.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	114
11.2	Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706 aus- und einbauen	114
11.3	Sitzbelegungssensor vorn G1067/G128 aus- und einbauen	115
11.4	Sitzbelegungssensor hinten G177/G178/G1010 aus- und einbauen	116
11.5	Sitzbelegungssensor hinten Mitte G1010 aus- und einbauen	117
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	118
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	118
1.1	Sicherheitshinweise	118
1.2	Reparaturhinweise	118
2	Türverkleidungen vorn	119
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	119
2.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	120
2.3	Blende für Taster aus- und einbauen	122
3	Türverkleidungen hinten	125
3.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	125
3.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	125
3.3	Blende für Taster aus- und einbauen	128
4	Schalttafel	131
4.1	Montageübersicht - Schalttafel	131
4.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	133
4.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	134
4.4	Lautsprecherblende aus- und einbauen	135
4.5	Schalttafel aus- und einbauen	136
4.6	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen	138
4.7	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	139
4.8	Blende Schalttafel einsatz aus- und einbauen	140
4.9	Mittenausströmer aus- und einbauen	141
4.10	Abdeckung für Schalttafel/Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen	142
4.11	Abdeckung Tunnelstütze aus- und einbauen	142
4.12	Zierblende für Schalttafel Fahrerseite oben aus- und einbauen	143
4.13	Zierblende für Schalttafel Beifahrerseite oben aus- und einbauen	143
4.14	Zierblende für Schalttafel Fahrerseite unten aus- und einbauen	145
5	Querträger für Schalttafel	147
5.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	147
5.2	Querträger Schalttafel aus- und einbauen	147
5.3	Crashstrebe aus- und einbauen	151
6	Verkleidungen Innenraum	153
6.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	153
6.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	154
6.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	154
6.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	155
6.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	156
6.6	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	157
6.7	Einstiegsleiste vorn aus- und einbauen	158
6.8	Einstiegsleiste hinten aus- und einbauen	159
6.9	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	160
6.10	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	162
6.11	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen	163
6.12	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	164
6.13	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	166

6.14	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	167
6.15	Bodenbelag aus- und einbauen	168
6.16	Fußstütze aus- und einbauen	169
7	Kofferraumverkleidungen	171
7.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	171
7.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	172
7.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	172
7.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	173
7.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	174
7.6	Verkleidung Heckklappe unten aus- und einbauen	175
7.7	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	176
7.8	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	177
7.9	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	178
7.10	Halter Kofferraumboden aus- und einbauen	179
7.11	Verkleidung seitlich Heckklappe aus- und einbauen	180
8	Dachverkleidungen	182
8.1	Montageübersicht - Formhimmel	182
8.2	Formhimmel aus- und einbauen	182
8.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	185
72	Sitzgestelle	188
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	188
1.1	Sicherheitshinweise	188
1.2	Reparaturhinweise	188
2	Übersicht Sitzvarianten	189
2.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	189
3	Vordersitze	190
3.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	190
3.2	Montageübersicht - Vordersitz	193
3.3	Montageübersicht - Lehne vorn	197
3.4	Montageübersicht - Kopfstütze	198
3.5	Montageübersicht - Sitzwanne	199
3.6	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung	203
3.7	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze	205
3.8	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	206
3.9	Vordersitz aus- und einbauen	207
3.10	Blende für Lehne mit integrierter Kopfstütze aus- und einbauen	210
3.11	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	211
3.12	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	212
3.13	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	213
3.14	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	215
3.15	Lehne vorn aus- und einbauen	215
3.16	Integrierte Kopfstütze aus- und einbauen	217
3.17	Kopfstützenführung aus- und einbauen, integrierte Kopfstütze	218
3.18	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176/E177 aus- und einbauen	219
3.19	Sitzlehnenverstellrad aus- und einbauen	220
3.20	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	220
3.21	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	221
3.22	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	223
3.23	Sitzverkleidung Innenseite aus- und einbauen	223
3.24	Sitzverkleidung Außenseite aus- und einbauen	224
3.25	Motor für Längsverstellung V28/V31 aus- und einbauen	227
3.26	Steuergerät für Sitzverstellung aus- und einbauen	228
3.27	Bedienungseinheit für Memoryeinstellung E464/E465 aus- und einbauen	229
3.28	Leitungssatz für Sitzgestell aus- und einbauen	230

3.29	Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470/E471 aus- und einbauen	231
4	Rücksitze	233
4.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	233
4.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	234
4.3	Montageübersicht - Verriegelung	236
4.4	Montageübersicht - Mittelarmlehne	236
4.5	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	237
4.6	Sitzwanne aus- und einbauen	239
4.7	Kopfstütze aus- und einbauen	240
4.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	241
4.9	Rücksitzlehne aus- und einbauen	241
4.10	Rückwandverkleidung aus- und einbauen	243
4.11	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	244
4.12	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	245
4.13	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	246
4.14	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	248
4.15	Mittelarmlehne aus- und einbauen	249
74	Sitz - Polster, Bezüge	250
1	Sicherheits- und Reparaturhinweise	250
1.1	Sicherheitshinweise	250
1.2	Reparaturhinweise	250
2	Bezüge und Polster Vordersitze	251
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	251
2.2	Montageübersicht - Bezug und Lehnenpolster	251
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	252
2.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	253
2.5	Bezug und Polster Sitzwanne aus- und einbauen	254
2.6	Lehnenbezug und Polster aus- und einbauen	255
2.7	Bezug und Polster Sitzwanne trennen	258
2.8	Bezug und Polster Lehne trennen	259
2.9	Sitz-Heizelement ZX11/ZX13 aus- und einbauen	260
2.10	Lehnen-Heizelement Z116/Z117 aus- und einbauen	261
3	Bezüge und Polster Rücksitze	263
3.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzbank	263
3.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	263
3.3	Bezug und Polster Rücksitzbank aus- und einbauen	264
3.4	Bezug und Polster Rücksitzlehne aus- und einbauen	265
3.5	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	268
3.6	Bezug und Polster Rücksitzbank trennen	268
3.7	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	269