

001 - Sicherungen im Motorraum	1-11
1. Sicherungen im Motorraum	1
2. Batterie, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2
3. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B	3
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Leistungs- und Steuerelektronik 2 für Elektroantrieb, Sicherungshalter B, Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Heizelement (PTC) 3	4
5. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Scheinwerfer vorn links, Sicherungshalter B	5
6. Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für Abstandsregelung, Scheinwerfer vorn rechts, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	6
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Stellmotor für Kühlerrollo	7
8. Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	8
9. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, Hochvoltheizung (PTC)	9
10. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Geber 4 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Expansionsventil 1 für Kältemittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 1 für Kältemittel	10
11. Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 5 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	11
002 - Sicherungen im Innenraum	12-27
1. Sicherungen im Innenraum	12
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	13
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Dachsystem, Sicherungshalter C	14
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schlussleuchte links, Schlussleuchte Mitte, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C	15
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	16
6. Alarmhorn, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Antenne für externe Fahrzeugkommunikation, Sicherungshalter C	17
7. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	18
8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Schlussleuchte rechts, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	19
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	20
10. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Leistungs- und Steuerelektronik 2 für Elektroantrieb, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	21
11. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Sicherungshalter C	22
12. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, dynamische Lichtleiste 3 für Information, Sicherungshalter C, Dachmodul vorn	23
13. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 3	24
14. Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	25
15. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	26
16. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	27
003 - Massekonzept im Motorraum	28-33
1. Massekonzept im Motorraum	28
2. Batterie, Klimakompressor, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Heizelement (PTC) 3	29
3. Signalhorn und Doppeltonhorn, Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für Lenkhilfe, Fahrmotor für Elektroantrieb an Vorderachse. Heizwiderstand für Spritzdüse links. Heizwiderstand für	30

Spritzdüse rechts	
4. Alarmhorn, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Bremskraftverstärker, Stellmotor für Kühlerrollo	31
5. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Antenne für externe Fahrzeugkommunikation, Sicherungshalter B	32
6. Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn rechts, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung, Kühlerlüfter	33
004 - Massekonzept im Innenraum	34-54
1. Massekonzept im Innenraum	34
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Diagnose-Interface für Datenbus, Koppelstelle für Sitz vorn links, automatisch abblendbarer Innenspiegel	35
3. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Steuergerät für Dachsystem, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Handschuhfachleuchte	36
4. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, beheizbare Frontscheibe	37
5. Türaußengriff Fahrertür, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite, Koppelstelle am Türaußengriff vorn links, Sitzheizung vorn rechts, Sitzheizung für Sitzlehne vorn rechts	38
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Koppelstelle für Sitz vorn rechts	39
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz, Sitzheizung vorn links, Sitzheizung für Sitzlehne vorn links	40
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 1 für Dekordurchleuchtung in der Tür vorn Fahrerseite, Schließseinheit Fahrertür, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	41
9. Türaußengriff Tür hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Dekordurchleuchtung in der Tür hinten links, Koppelstelle am Türaußengriff hinten links, Koppelstelle für Tür hinten links, Schließseinheit Tür hinten Fahrerseite	42
10. Türaußengriff Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte 1 für Dekorbeleuchtung in der Tür hinten rechts, Koppelstelle am Türaußengriff hinten rechts, Schließseinheit Tür hinten Beifahrerseite	43
11. Schalttafeleinsatz, Fußraumleuchte vorn links, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Einstiegsleuchte Fahrerseite	44
12. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Koppelstelle am Dach, Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	45
13. Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Expansionsventil 1 für Kältemittel, Koppelstelle im Innenraum unten links, Hochvoltheizung (PTC)	46
14. Sensor für Luftgüte, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	47
15. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel	48
16. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, USB-Anschluss 1	49
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Koppelstelle 1 in der Mittelkonsole, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1	50
18. Warnlichtschalter, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Taster für Startanlage, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Lampe für Ablagefachbeleuchtung, dynamische Lichtleiste 3 für Information	51
19. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Koppelstelle im Innenraum	52
20. Fußraumleuchte vorn rechts, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 5 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 6 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	53
21. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 1 für Dekordurchleuchtung in der Tür vorn Beifahrerseite, Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts, Schließseinheit Beifahrertür, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	54
005 - Massekonzept im Kofferraum	55-61
1. Massekonzept im Kofferraum	55

2. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Internetzugang, Schlussleuchte links, Kofferraumleuchte links	56
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schlussleuchte Mitte, Zuziehhilfe der Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	57
4. Taster für Schließung der Heckklappe, Schließenheit für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, 12-V-Steckdose 3, beheizbare Rücksitzlehne links, Massepunkt am Dachrahmen hinten Mitte	58
5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LED-Modul für Ladestandsanzeige, Rückfahrkamera	59
6. Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Schlussleuchte rechts, Kofferraumleuchte rechts	60
7. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	61
006 - Massekonzept am Unterboden	62-63
1. Massekonzept am Unterboden	62
2. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung, Drehstromantrieb	63
007 - Türsteuergeräte Fahrerseite , (L0L)	64-72
1. Türsteuergeräte Fahrerseite , (L0L)	64
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	65
3. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Fahrerseite	66
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	67
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrtür	68
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	69
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	70
8. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	71
9. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließenheit Tür hinten Fahrerseite	72
008 - Türsteuergeräte Beifahrerseite , (L0L)	73-80
1. Türsteuergeräte Beifahrerseite , (L0L)	73
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	74
3. Fensterheberschalter Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	75
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrertür	76
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	77
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	78
7. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	79
8. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließenheit Tür hinten Beifahrerseite	80
009 - Bremssystem	81-86
1. Bremssystem	81
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	82
3. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS	83
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	84
5. Bremskraftverstärker	85
6. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	86
010 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	87-89
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	87
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Sicherungshalter C	88
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Heckscheibe	89
011 - Panorama-Schiebedach , (3FG)	90-92
1. Panorama-Schiebedach , (3FG)	90
2. Steuergerät für Dachsystem, Antriebseinheit für Sonnenschutzrollo	91
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Dachsystem, Dachmodul vorn	92
012 - Innenleuchten	93-98
1. Innenleuchten	93
2. Sicherungshalter C, Dachmodul vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	94
3. Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn	95
4. Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	96
5. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	97
6. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	98
013 - Elektromechanische Lenkung	99-101

1. Elektromechanische Lenkung	99
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A	100
3. Diagnose-Interface für Datenbus	101
014 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	102-103
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	102
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik, Massepunkt an der A-Säule rechts	103
015 - USB-Ladesteckdosen , (U9C)	104-106
1. USB-Ladesteckdosen , (U9C)	104
2. Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	105
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	106
016 - Anhängerbetrieb , (1M7)	107-109
1. Anhängerbetrieb , (1M7)	107
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	108
3. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	109
017 - Automatische Distanzregelung , (8T2),(8T3)	110-112
1. Automatische Distanzregelung , (8T2),(8T3)	110
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Massepunkt 3 am Längsträger vorn links	111
3. Diagnose-Interface für Datenbus	112
018 - Hochvoltbatterieladung , (ES7),(KB9)	113-118
1. Hochvoltbatterieladung , (ES7),(KB9)	113
2. Bordladegerät, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Sicherungshalter B	114
3. Bordladegerät, Steuergerät für Batterieregelung, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	115
4. Bordladegerät, Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	116
5. Bordladegerät, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	117
6. Bordladegerät, Diagnose-Interface für Datenbus, LED-Modul für Ladesteckdose 1, Massepunkt 1 am Radhaus hinten rechts	118
019 - Klimaanlage , (KH7)	119-132
1. Klimaanlage , (KH7)	119
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	120
3. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	121
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	122
5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	123
6. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Hochvoltheizung (PTC)	124
7. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	125
8. Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	126
9. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	127
10. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Defrostklappe	128
11. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn rechts, Luftverteilerklappe vorn links	129
12. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe vorn rechts, Temperaturklappe hinten	130
13. Hochvoltbatterie 1, Klimakompressor	131
14. Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluft- und Umluftklappe	132
020 - Thermomanagement , (9M0)	133-138
1. Thermomanagement , (9M0)	133
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	134
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	135
4. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	136
5. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Expansionsventil 1 für Kältemittel	137
6. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum	138
021 - Thermomanagement , (9M3)	139-152
1. Thermomanagement , (9M3)	139
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	140
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	141
4. Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	142
5. Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	143
6.	144

7. Motorsteuergerät	145
8. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur	146
9. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Batterieregelung, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	147
10. Expansionsventil 1 für Kältemittel, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	148
11. Expansionsventil 1 für Kältemittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel	149
12. Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel	150
13. Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Absperrventil 5 für Kältemittel, Absperrventil 1 für Kältemittel	151
14. Geber 4 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 5 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum	152
022 - Signalhorn	153-154
1. Signalhorn	153
2. Signalhorn links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Massepunkt 3 am Längsträger vorn links	154
023 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(8A5)	155-161
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(8A5)	155
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	156
3. Steuergerät für Einparkhilfe	157
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe	158
5. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	159
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	160
7. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	161
024 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	162-163
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	162
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	163
025 - Umfeld-Kamera , (KA6)	164-167
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	164
2. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter C	165
3. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Rückfahrkamera, Umfeld-Kamera vorn	166
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	167
026 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS3)	168-170
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS3)	168
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	169
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem	170
027 - Zugang und Startberechtigung	171-179
1. Zugang und Startberechtigung	171
2. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C	172
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus	173
4. Taster für Startanlage, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	174
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts, Koppelstelle im Innenraum unten links	175
6. Türaußengriff Fahrertür, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	176
7. Türaußengriff Beifahrertür, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	177
8. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz	178
9. Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz	179
028 - Innenspiegel , (4L6)	180-181
1. Innenspiegel , (4L6)	180
2. Sicherungshalter C, Dachmodul vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	181
029 - Kommunikation , (GW2)	182-184
1. Kommunikation , (GW2)	182
2. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Internetzugang. Sicherungshalter C	183

3. Steuergerät für Internetzugang, Dachantenne, Antenne für Datenfunk	184
030 - Lüfter für Steuergeräte	185-186
1. Lüfter für Steuergeräte	185
2. Bordnetzsteuergerät, Lüfter für Steuergerät	186
031 - Kühlerlüfter	187-189
1. Kühlerlüfter	187
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	188
3. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor für Kühlerrollo	189
032 - Schalttafeleinsatz	190-193
1. Schalttafeleinsatz	190
2.	191
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	192
4. Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, dynamische Lichtleiste 3 für Information	193
033 - Lenksäulenelektronik	194-196
1. Lenksäulenelektronik	194
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	195
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	196
034 - Multifunktionslenkrad	197-200
1. Multifunktionslenkrad	197
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	198
3. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	199
4. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	200
035 - Scheibenwisch- und -waschanlage	201-204
1. Scheibenwisch- und -waschanlage	201
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	202
3. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	203
4. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	204
036 - Scheinwerfer , (8IV)	205-207
1. Scheinwerfer , (8IV)	205
2. Sicherungshalter B	206
3. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	207
037 - Schlussleuchten , (8VQ)	208-212
1. Schlussleuchten , (8VQ)	208
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	209
3. Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	210
4. Schlussleuchte Mitte	211
5. Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	212
038 - Lichtschalter	213-214
1. Lichtschalter	213
2. Warnlichtschalter, Bedienungseinheit für Beleuchtung	214
039 - Assistenzsysteme , (79H)	215-218
1. Assistenzsysteme , (79H)	215
2. Steuergerät für Spurwechselassistent	216
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	217
4. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	218
040 - Kommunikation , (NZ4)	219-223
1. Kommunikation , (NZ4)	219
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	220
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	221
4. Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachmodul vorn	222
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 2	223
042 - Sitzheizung , (4A3),(4A4)	224-228
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4)	224
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Sitzheizung vorn links, Sitzheizung für Sitzlehne vorn links	225
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage. Sitzheizung vorn rechts. Sitzheizung für Sitzlehne vorn	226

rechts	
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	227
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	228
043 - Frontscheibenheizung , (4GW)	229-230
1. Frontscheibenheizung , (4GW)	229
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	230
044 - Beheizbare Heckscheibe , (4GF)	231-232
1. Beheizbare Heckscheibe , (4GF)	231
2. Bordnetzsteuergerät, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung	232
045 - Heckklappenentriegelung	233-237
1. Heckklappenentriegelung	233
2. Geber für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter C	234
3. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Motor 1 für Heckklappe	235
4. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Zuziehhilfe der Heckklappe	236
5. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Schließseinheit für Heckklappe	237
046 - Kontaktschalter für Frontklappe	238-239
1. Kontaktschalter für Frontklappe	238
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	239
047 - 12-V-Steckdosen	240-241
1. 12-V-Steckdosen	240
2. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 3	241
048 - Multimediasystem	242-248
1. Multimediasystem	242
2. Warnlichtschalter, Sicherungshalter C	243
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	244
4. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	245
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	246
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, USB-Anschluss 1	247
7. Antennenverstärker, Radioantenne 2	248
049 - Soundsystem , (9VN)	249-255
1. Soundsystem , (9VN)	249
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Verstärker für digitales Soundpaket	250
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Körperschall, Verstärker für digitales Soundpaket	251
4. Zentralsteuergerät für Datenbuskommunikation, Subwoofer, Verstärker für digitales Soundpaket	252
5. Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links, Verstärker für digitales Soundpaket	253
6. Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Verstärker für digitales Soundpaket	254
7. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Verstärker für digitales Soundpaket	255
050 - Mobiltelefonsysteme , (9ZP)	256-258
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZP)	256
2.	257
3.	258
051 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0),(2H5)	259-263
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0),(2H5)	259
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Sicherungshalter C	260
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	261
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	262
5. Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	263
052 - Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	264-266
1. Diagnose-Interface für Datenbus und Diagnosestecker	264
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	265
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	266
053 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Antrieb	267-269

1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Antrieb	267
2. Diagnose-Interface für Datenbus	268
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Bremskraftverstärker	269
054 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Infotainment	270-271
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Infotainment	270
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für digitales Soundpaket	271
055 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Hochvoltsystem	272-274
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Hochvoltsystem	272
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	273
3. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Batteriemodule, Steuergerät 5 für Batteriemodule, Steuergerät 9 für Batteriemodule	274
056 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrwerk	275-277
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrwerk	275
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	276
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Bremskraftverstärker	277
057 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Komfort	278-283
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Komfort	278
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung	279
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Dachsystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	280
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	281
5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	282
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	283
058 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerinformationssystem	284-285
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerinformationssystem	284
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Fahrerinformationssystem, dynamische Lichtleiste 3 für Information	285
059 - Datenbusvernetzung Ethernet	286-290
1. Datenbusvernetzung Ethernet	286
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Rückfahrkamera, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	287
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für Diagnose	288
4. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	289
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Koppelstelle für Tür vorn rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	290
060 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Kommunikation	291-293
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Kommunikation	291
2. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Internetzugang, Interface für Navigationssystem	292
3. Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät 5 für Einbruchschutz, Koppelstelle im Innenraum unten rechts	293
061 - Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerassistenzsysteme	294-296
1. Datenbusvernetzung CAN-Bus Fahrerassistenzsysteme	294
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Rückfahrkamera, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Koppelstelle im Innenraum unten links	295
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	296
062 - Elektrisches Antriebssystem, Motorsteuergerät , EDFA,EDDA	297-301
1. Elektrisches Antriebssystem, Motorsteuergerät , EDFA,EDDA	297
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	298
3. Gaspedalmodul, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	299
4. Temperaturfühler, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	300
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Stellmotor für Kühlerrollo	301
063 - Airbaa-Svsteme . (4UF)	302-314

1. Airbag-Systeme , (4UF)	302
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Dachmodul vorn	303
3. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Anschluss für Diagnose	304
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	305
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	306
6. Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	307
7. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	308
8. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag	309
9. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	310
10. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	311
11. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	312
12. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	313
13. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	314
064 - Ambientebeleuchtung , (UD8)	315-327
1. Ambientebeleuchtung , (UD8)	315
2. Bordnetzsteuergerät	316
3. Bordnetzsteuergerät	317
4. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	318
5. Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 5 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 6 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	319
6. Einstiegsleuchte Fahrerseite	320
7. Leuchte für Türkonturbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte 1 für Dekordurchleuchtung in der Tür vorn Fahrerseite	321
8. Türaußengriff Fahrertür, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	322
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte 1 für Dekordurchleuchtung in der Tür vorn Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	323
10. Türaußengriff Beifahrertür, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	324
11. Türaußengriff Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte 1 für Dekorbeleuchtung in der Tür hinten rechts	325
12. Türaußengriff Tür hinten links, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten Fahrerseite	326
13. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Dekordurchleuchtung in der Tür hinten links	327
065 - Sitzverstellung , (3PR)	328-337
1. Sitzverstellung , (3PR)	328
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2	329
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	330
4. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	331
5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	332
6.	333
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	334
8. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung	335
9. Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	336

10. Zentralsteuergerät für Datenbuskommunikation	337
066 - Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EDFA	338-341
1. Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EDFA	338
2. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	339
3. Differenzdruckgeber für Kühlmittel, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Motorsteuergerät	340
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb an Hinterachse	341
067 - Hochvoltbatteriesystem , (J9D),(KB9)	342-377
1. Hochvoltbatteriesystem , (J9D),(KB9)	342
2. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	343
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus	344
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Hochvoltheizung (PTC)	345
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leitungsverteiler für Hochvoltnetz, Leitungsverteiler 2 für Hochvoltnetz, Leitungsverteiler 3 für Hochvoltnetz, Leitungsverteiler 4 für Hochvoltnetz	346
6. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Heizelement (PTC) 3	347
7. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Massepunkt 1 in der Hochvoltbatterie	348
8. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie, Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie, Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie	349
9. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	350
10. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol	351
11. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	352
12. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol	353
13. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Batteriemodule	354
14. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Steuergerät für Batteriemodule	355
15. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Steuergerät für Batteriemodule	356
16. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 2, Steuergerät für Batteriemodule	357
17. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 2, Batteriemodul 3, Steuergerät für Batteriemodule	358
18. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 3, Steuergerät für Batteriemodule	359
19. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Steuergerät für Batteriemodule	360
20. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 4, Steuergerät für Batteriemodule	361
21. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batteriemodule, Steuergerät 5 für Batteriemodule	362
22. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Steuergerät 5 für Batteriemodule	363
23. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Batteriemodul 6, Steuergerät 5 für Batteriemodule	364
24. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 6, Steuergerät 5 für Batteriemodule	365
25. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 6, Batteriemodul 7, Steuergerät 5 für Batteriemodule	366
26. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 7, Steuergerät 5 für Batteriemodule	367
27. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 8, Steuergerät 5 für Batteriemodule	368
28. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 8, Steuergerät 5 für Batteriemodule	369
29. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät 9 für Batteriemodule	370
30. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 9, Steuergerät 9 für Batteriemodule	371
31. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 9, Batteriemodul 10, Steuergerät 9 für Batteriemodule	372
32. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 10, Steuergerät 9 für Batteriemodule	373
33. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 10, Batteriemodul 11, Steuergerät 9 für Batteriemodule	374
34. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 11, Steuergerät 9 für Batteriemodule	375
35. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 12, Steuergerät 9 für Batteriemodule	376
36. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 12, Steuergerät 9 für Batteriemodule	377
068 - Pilotlinie für Hochvoltsystem	378-379
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem	378
2. Steuergerät für Batterieregelung, Pilotlinienstecker 1	379
069 - Elektrisches Antriebssystem der Vorderachse , EDDA	380-383
1. Elektrisches Antriebssystem der Vorderachse , EDDA	380
2. Leistungs- und Steuerelektronik 2 für Elektroantrieb, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	381
3. Leistungs- und Steuerelektronik 2 für Elektroantrieb, Leitungsverteiler 5 für Hochvoltnetz, Leitungsverteiler 6 für Hochvoltnetz	382
4. Leistungs- und Steuerelektronik 2 für Elektroantrieb, Drehstromantrieb 2	383
070 - Airbag-Systeme , (4UF)	384-400
1. Airbag-Systeme , (4UF)	384
2. Steuergerät für Airbaa. Sicherungshalter C	385

3. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Dachmodul vorn	386
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	387
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	388
6. Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	389
7. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	390
8. Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag	391
9. Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	392
10. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	393
11. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	394
12. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	395
13. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag	396
14. Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	397
15. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	398
16. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	399
17. Crashesensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Crashesensor Mitte für Fußgängerschutz	400
071 - Soundsystem , (8RT)	401-403
1. Soundsystem , (8RT)	401
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Breitbandlautsprecher hinten links, Breitbandlautsprecher hinten rechts	402
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	403
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	404-420
1. -Einbauorte: Massepunkte	404-420
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	406-407
1.1.1 Front von links	406
1.1.2 Front von rechts	407
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	408-414
1.2.1 Innenraum vorn links	409
1.2.2 Innenraum vorn rechts	410
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	411
1.2.4 Lenkrad	412
1.2.5 Vordersitz rechts	413
1.2.6 Dach	414
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	415-418
1.3.1 Heckseite, Ansicht von rechts	416
1.3.2 Kofferraum links	417
1.3.3 Kofferraum rechts, Heckklappe	418
1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	419-420
1.4.1 Unterboden hinten	419-420
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	421-433
1. Sicherungen	421-433
1.1 Sicherungshalter A -SA-	421-422
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	422
1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	423
1.2 Sicherungshalter B -SB-	423-425
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	423
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	424-425
1.3 Sicherungshalter C -SC-	426-430
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	426
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	427-430
1.4 Einzelsicherungen	431-433
1.4.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker	431-432
1.4.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker	433

803 - -Einbauorte: Relais - 3	434-437
1. Relais	434-437
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-	434
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-	435-437
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-	436-437
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	438-450
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	438-450
1.1 Front, Ansicht von vorn	441-442
1.2 Front, Ansicht von links	443-446
1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil 1	443-444
1.2.2 Front, Ansicht von links, Teil 2, für Fahrzeuge ohne Wärmepumpe	445
1.2.3 Front, Ansicht von links, Teil 2, für Fahrzeuge mit Wärmepumpe	446
1.3 Front, Ansicht von rechts	447-448
1.4 Steckerzuordnungen	449-450
1.4.1 Steckerzuordnungen: Koppelstelle am Stoßfänger vornlinks -TSFVL-	449-450
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	451-494
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	451-494
1.1 Innenraum vorn	462-474
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	463
1.1.2 Fußraum links, Linkslenker	464-465
1.1.3 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	466-467
1.1.4 Schalttafel, Linkslenker	468
1.1.5 Lenkrad	469
1.1.6 Lenksäule	469-470
1.1.7 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	471
1.1.8 Fahrersitz, Linkslenker	472-473
1.1.9 Beifahrersitz, Linkslenker	474
1.2 Innenraum Hinten	475-478
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	476
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	477
1.2.3 Sitzheizung hinten	478
1.3 Dach	479-483
1.3.1 Dach, Teil 1	479-480
1.3.2 Dach, Teil 2, Für Fahrzeuge ohne Glasdeckel	481-482
1.3.3 Dach, Teil 2, Für Fahrzeuge mit Glasdeckel	483
1.4 Türen	484-487
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	485
1.4.2 Beifahrertür, Linkslenker	486
1.4.3 Tür hinten links	487
1.4.4 Tür hinten rechts	487
1.5 Heiz- und Klimagerät	488-490
1.5.1 Climatronic, KH7, Teil 1	489
1.5.2 Climatronic, KH7, Teil 2	490
1.6 Steckerzuordnungen	491-494
1.6.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	491
1.6.2 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	492
1.6.3 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	493-494
806 - - Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	495-501
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	495-501
1.1 Heckklappe	497
1.2 Stoßfänger hinten	498
1.3 Heckseite, Ansicht von links	499
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	500-501
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	502-508
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	502-508
1.1 Unterboden, vorderer Teil, Allradantrieb	505
1.2 Unterboden, hinterer Teil, Allradantrieb	506
1.3 Hochvoltbatteriesystem	507-508
1.3.1 Hochvoltbatteriesystem, 82 kWh	507-508
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	509-513
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	509-513
1.1 Bordladegerät -A11-	509
1.1.1 Steckverbindung -T2fi-	509
1.1.2 Steckverbindung -T4cf-	509
1.2 Hochvoltbatterie 1 -AX2-	510-511
1.2.1 Steckverbindung -T32a-	510

1.2.2 Steckverbindung -T32o-	511
1.3 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	512-513
1.3.1 Steckverbindung -T32f-	512
1.3.2 Steckverbindung -T32g-	512-513
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	514-540
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix E	514-540
1.1 Warnlichtschalter -E3-	515
1.1.1 Steckverbindung -T4u-	515
1.2 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	515
1.2.1 Steckverbindung -T2aa-	515
1.3 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	516
1.3.1 Steckverbindung -T2ab-	516
1.4 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desFahrersitzes -E176-	517
1.4.1 Steckverbindung -T6e-	517
1.5 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desBeifahrersitzes -E177-	518
1.5.1 Steckverbindung -T6f-	518
1.6 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	519
1.6.1 Steckverbindung -T6g-	519
1.7 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	520
1.7.1 Steckverbindung -T2z-	520
1.8 Gurtschalter hinten Fahrerseite -E258-	521
1.8.1 Steckverbindung -T4s-	521
1.9 Gurtschalter hinten Beifahrerseite -E259-	522
1.9.1 Steckverbindung -T2ad-	522
1.10 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	523-524
1.10.1 Steckverbindung -T4cg-	523
1.10.2 Steckverbindung -T6h-	524
1.11 Taster für Startanlage -E378-	525
1.11.1 Steckverbindung -T6k-	525
1.12 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	525
1.12.1 Steckverbindung -T6i-	526
1.13 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite -E465-	526
1.13.1 Steckverbindung -T6j-	526
1.14 Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung -E470-	527
1.14.1 Steckverbindung -T12e-	527
1.15 Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-	528
1.15.1 Steckverbindung -T12f-	528
1.16 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängavorrichtung -E474-	529
1.16.1 Steckverbindung -T4v-	529
1.17 Türaußengriff Fahrtür -EX6-	530
1.17.1 Steckverbindung -T8p-	530
1.18 Türaußengriff Beifahrtür -EX7-	531-532
1.18.1 Steckverbindung -T8q-	531
1.18.2 Steckverbindung -T8r-	532
1.18.3 Steckverbindung -T8s-	533
1.19 Türaußengriff Tür hinten links -EX8-	533
1.19.1 Steckverbindung -T8j-	533
1.20 Türaußengriff Tür hinten rechts -EX9-	534-535
1.20.1 Steckverbindung -T8l-	534
1.20.2 Steckverbindung -T8m-	535
1.21 Fensterheberschalter Beifahrtür -EX27-	536
1.21.1 Steckverbindung -T4r-	536
1.22 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür -EX36-	536
1.22.1 Steckverbindung -T4x-	537
1.23 Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung -EX58-	537
1.23.1 Steckverbindung -T6l-	537
1.24 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59-	538
1.24.1 Steckverbindung -T4y-	538
1.25 Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite -EX61-	539-540
1.25.1 Steckverbindung -T4w-	539-540
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	541-545
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix F	541-545
1.1 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	541
1.1.1 Steckverbindung -T2ae-	541
1.2 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	542
1.2.1 Steckverbindung -T2af-	542

1.3 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	542
1.3.1 Steckverbindung -T2ag-	542
1.4 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung1 -F496-	543
1.4.1 Steckverbindung -T2aj-	543
1.5 Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung1 -F498-	544-545
1.5.1 Steckverbindung -T4aa-	544-545
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	546-601
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix G	546-601
1.1 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	548
1.1.1 Steckverbindung -T2aq-	548
1.2 Temperaturfühler -G18-	548
1.2.1 Steckverbindung -T2aw-	548
1.3 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	549
1.3.1 Steckverbindung -T2bc-	549
1.4 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	550
1.4.1 Steckverbindung -T2ao-	550
1.5 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	551
1.5.1 Steckverbindung -T2bj-	551
1.6 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	552
1.6.1 Steckverbindung -T3k-	552
1.7 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	553
1.7.1 Steckverbindung -T3t-	553
1.8 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	554
1.8.1 Steckverbindung -T2ap-	554
1.9 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	555
1.9.1 Steckverbindung -T2bh-	555
1.10 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	556
1.10.1 Steckverbindung -T2bi-	556
1.11 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174-	557
1.11.1 Steckverbindung -T2ar-	557
1.12 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	558
1.12.1 Steckverbindung -T2as-	558
1.13 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	559
1.13.1 Steckverbindung -T2at-	559
1.14 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	560
1.14.1 Steckverbindung -T2au-	560
1.15 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	561
1.15.1 Steckverbindung -T2ax-	561
1.16 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	562
1.16.1 Steckverbindung -T3m-	562
1.17 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	563
1.17.1 Steckverbindung -T3o-	563
1.18 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	564
1.18.1 Steckverbindung -T3q-	564
1.19 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	565
1.19.1 Steckverbindung -T3s-	565
1.20 Sensor für Luftgüte -G238-	566
1.20.1 Steckverbindung -T3u-	566
1.21 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	567
1.21.1 Steckverbindung -T3w-	567
1.22 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	568
1.22.1 Steckverbindung -T3y-	568
1.23 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	569
1.23.1 Steckverbindung -T3aa-	569
1.24 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	570
1.24.1 Steckverbindung -T3ac-	570
1.25 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	571
1.25.1 Steckverbindung -T2az-	571
1.26 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	572
1.26.1 Steckverbindung -T2ba-	572
1.27 Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	573
1.27.1 Steckverbindung -T2bb-	573
1.28 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	574
1.28.1 Steckverbindung -T3j-	574
1.29 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	575
1.29.1 Steckverbindung -T2bd-	575

1.30 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	576
1.30.1 Steckverbindung -T2be-	576
1.31 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	577
1.31.1 Steckverbindung -T2bf-	577
1.32 Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G395-	578-579
1.32.1 Steckverbindung -T3ad-	578
1.32.2 Steckverbindung -T4ac-	579
1.33 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	580
1.33.1 Steckverbindung -T3ao-	580
1.34 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	580
1.34.1 Steckverbindung -T3af-	581
1.35 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	581
1.35.1 Steckverbindung -T3ag-	581
1.36 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	582
1.36.1 Steckverbindung -T4ad-	582
1.37 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	583
1.37.1 Steckverbindung -T3aj-	583
1.38 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	584
1.38.1 Steckverbindung -T3ak-	584
1.39 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	585
1.39.1 Steckverbindung -T3an-	585
1.40 Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G826-	586
1.40.1 Steckverbindung -T3ap-	586
1.41 Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G827-	587
1.41.1 Steckverbindung -T3aq-	587
1.42 Geber 4 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G828-	588
1.42.1 Steckverbindung -T3ar-	588
1.43 Geber 5 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G829-	589
1.43.1 Steckverbindung -T3as-	589
1.44 Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie -G898-	590
1.44.1 Steckverbindung -T2bs-	590
1.45 Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie -G899-	591
1.45.1 Steckverbindung -T2bt-	591
1.46 Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum -G929-	592
1.46.1 Steckverbindung -T3at-	592
1.47 Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage -G930-	593
1.47.1 Steckverbindung -T3au-	593
1.48 Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen -G935-	594
1.48.1 Steckverbindung -T3av-	594
1.49 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	595
1.49.1 Steckverbindung -T2ak-	595
1.50 Sitzbelegungssensor Fahrerseite -G1067-	596
1.50.1 Steckverbindung -T2al-	596
1.51 Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum -G1090-	597
1.51.1 Steckverbindung -T4ab-	597
1.52 Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite -G1101-	598
1.52.1 Steckverbindung -T2am-	598
1.53 Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite -G1102-	599
1.53.1 Steckverbindung -T2an-	599
1.54 Gaspedalmodul -GX2-	600-601
1.54.1 Steckverbindung -T6p-	600-601
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	602-604
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	602-604
1.1 Alarmhorn -H12-	602
1.1.1 Steckverbindung -T3ax-	602
1.2 Warnsummer für Heckklappe -H32-	602
1.2.1 Steckverbindung -T2bu-	602
1.3 Signalhorn links -H33-	603-604
1.3.1 Steckverbindung -T2bv-	603-604
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	605-694
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix J	605-694
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	606
1.1.1 Steckverbindung -T46e-	607
1.2 Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion -J136-	607-609
1.2.1 Steckverbindung -T20j-	607
1.2.2 Steckverbindung -T26b-	608

1.2.3 Steckverbindung -T26g-	609
1.2.4 Steckverbindung -T4cl-	609
1.3 Steuergerät für Airbag -J234-	610
1.3.1 Steckverbindung -T140a-	610
1.4 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	611
1.4.1 Steckverbindung -T32i-	611
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	612-613
1.5.1 Steckverbindung -T10t-	612
1.5.2 Steckverbindung -T10u-	613
1.5.3 Steckverbindung -T6aq-	614
1.6 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	614-616
1.6.1 Steckverbindung -T20f-	615
1.6.2 Steckverbindung -T32p-	615
1.6.3 Steckverbindung -T32q-	616
1.6.4 Steckverbindung -T6u-	617
1.7 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	617
1.7.1 Steckverbindung -T32r-	617
1.8 Steuergerät für Wischermotor -J400-	618
1.8.1 Steckverbindung -T4bw-	618
1.9 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	619
1.9.1 Steckverbindung -T8t-	619
1.10 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	620-621
1.10.1 Steckverbindung -T18a-	620
1.10.2 Steckverbindung -T26e-	621
1.11 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	622
1.11.1 Steckverbindung -T6o-	622
1.12 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	622-623
1.12.1 Steckverbindung -T2bx-	623
1.12.2 Steckverbindung -T3br-	623
1.13 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	624
1.13.1 Steckverbindung -T4af-	624
1.14 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	625
1.14.1 Steckverbindung -T32l-	625
1.15 Bordnetzsteuergerät -J519-	626-627
1.15.1 Steckverbindung -T46f-	626
1.15.2 Steckverbindung -T73a-	627
1.15.3 Steckverbindung -T73b-	628
1.16 Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion -J521-	628-630
1.16.1 Steckverbindung -T20i-	629
1.16.2 Steckverbindung -T26a-	629
1.16.3 Steckverbindung -T26f-	630
1.16.4 Steckverbindung -T4ck-	631
1.17 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	631
1.17.1 Steckverbindung -T38a-	631
1.18 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	632-633
1.18.1 Steckverbindung -T12l-	632
1.18.2 Steckverbindung -T20d-	633
1.19 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	634-641
1.19.1 Steckverbindung -T2fx-	634
1.19.2 Steckverbindung -T2ga-	635
1.19.3 Steckverbindung -T2gb-	636
1.19.4 Steckverbindung -T2gc-	636
1.19.5 Steckverbindung -T2gd-	637
1.19.6 Steckverbindung -T2ge-	638
1.19.7 Steckverbindung -T3ca-	638
1.19.8 Steckverbindung -T3cb-	639
1.19.9 Steckverbindung -T3cd-	640
1.19.10 Steckverbindung -T40b-	640
1.19.11 Steckverbindung -T40c-	641
1.20 Steuergerät für Heckklappe -J605-	642
1.20.1 Steckverbindung -T4ae-	642
1.21 Motorsteuergerät -J623-	642-644
1.21.1 Steckverbindung -T32k-	643
1.21.2 Steckverbindung -T32m-	643
1.21.3 Steckverbindung -T4cj-	644
1.22 Steuergerät für Internetzugang -J666-	645

1.22.1 Steckverbindung -T11a-	645
1.22.2 Steckverbindung -T2fv-	645
1.23 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	646-647
1.23.1 Steckverbindung -T5p-	646
1.23.2 Steckverbindung -T8u-	647
1.24 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	648
1.24.1 Steckverbindung -T4ay-	648
1.25 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	648
1.25.1 Steckverbindung -T8v-	649
1.26 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	649
1.26.1 Steckverbindung -T8w-	649
1.27 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	650-655
1.27.1 Steckverbindung -T12n-	650
1.27.2 Steckverbindung -T3cc-	651
1.27.3 Steckverbindung -T5v-	652
1.27.4 Steckverbindung -T5w-	652
1.27.5 Steckverbindung -T5x-	653
1.27.6 Steckverbindung -T5y-	654
1.27.7 Steckverbindung -T8am-	654
1.27.8 Steckverbindung -T8an-	655
1.27.9 Steckverbindung -T8x-	656
1.28 Steuergerät für Massagesitz vorn links -J803-	656
1.28.1 Steckverbindung -T6z-	656
1.29 Steuergerät für Massagesitz vorn rechts -J804-	657
1.29.1 Steckverbindung -T6aa-	657
1.30 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	658-661
1.30.1 Steckverbindung -T12m-	658
1.30.2 Steckverbindung -T2es-	659
1.30.3 Steckverbindung -T2fk-	660
1.30.4 Steckverbindung -T2fr-	660
1.30.5 Steckverbindung -T32j-	661
1.30.6 Steckverbindung -T40d-	662
1.31 Steuergerät für Körperschall -J869-	662
1.31.1 Steckverbindung -T5q-	662
1.32 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	663-664
1.32.1 Steckverbindung -T5r-	663
1.32.2 Steckverbindung -T6x-	664
1.33 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	665-667
1.33.1 Steckverbindung -T16f-	665
1.33.2 Steckverbindung -T20g-	666
1.33.3 Steckverbindung -T32s-	666
1.33.4 Steckverbindung -T6v-	667
1.34 Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	668-670
1.34.1 Steckverbindung -T16g-	668
1.34.2 Steckverbindung -T20h-	669
1.34.3 Steckverbindung -T32t-	669
1.34.4 Steckverbindung -T6w-	670
1.35 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	671-674
1.35.1 Steckverbindung -T20k-	671
1.35.2 Steckverbindung -T2by-	672
1.35.3 Steckverbindung -T2ev-	672
1.35.4 Steckverbindung -T2fs-	673
1.35.5 Steckverbindung -T2fw-	674
1.35.6 Steckverbindung -T2fy-	674
1.36 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	675-676
1.36.1 Steckverbindung -T10l-	675
1.36.2 Steckverbindung -T32n-	676
1.37 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	677-679
1.37.1 Steckverbindung -T2fd-	677
1.37.2 Steckverbindung -T36a-	678
1.37.3 Steckverbindung -T3bv-	678
1.37.4 Steckverbindung -T4cn-	679
1.38 Steuergerät für Heizung und Klimaanlage -J979-	680-681
1.38.1 Steckverbindung -T16h-	680
1.38.2 Steckverbindung -T20e-	681
1.38.3 Steckverbindung -T22a-	681

1.39 Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146-	682-683
1.39.1 Steckverbindung -T2ez-	682
1.39.2 Steckverbindung -T6ad-	683
1.39.3 Steckverbindung -T6ae-	684
1.40 Steuergerät 2 für Einbruchschutz -J1192-	684
1.40.1 Steckverbindung -T6q-	684
1.41 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193-	685
1.41.1 Steckverbindung -T6r-	685
1.42 Steuergerät 4 für Einbruchschutz -J1194-	686
1.42.1 Steckverbindung -T6s-	686
1.43 Steuergerät 5 für Einbruchschutz -J1195-	687
1.43.1 Steckverbindung -T6t-	687
1.44 Steuergerät für Batteriemodule -J1208-	688
1.44.1 Steckverbindung -T12i-	688
1.45 Steuergerät 5 für Batteriemodule -J1212-	689
1.45.1 Steckverbindung -T12h-	689
1.46 Steuergerät 9 für Batteriemodule -J1216-	690
1.46.1 Steckverbindung -T12g-	690
1.47 Steuergerät für Dachsystem -J1355-	691
1.47.1 Steckverbindung -T5b-	691
1.48 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	692
1.48.1 Steckverbindung -T10g-	692
1.49 Leistungs- und Steuerelektronik 2 für Elektroantrieb -JX4-	693-694
1.49.1 Steckverbindung -T10j-	693-694
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	695-723
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	695-723
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	696
1.1.1 Steckverbindung -T2bz-	696
1.2 Fußraumleuchte vorn links -K268-	696
1.2.1 Steckverbindung -T2ca-	696
1.3 Fußraumleuchte vorn rechts -K269-	697
1.3.1 Steckverbindung -T2cb-	697
1.4 Schalttafeleinsatz -KX2-	698
1.4.1 Steckverbindung -T13a-	698
1.5 Lampe für Ablagefachbeleuchtung -L120-	699
1.5.1 Steckverbindung -T2cc-	699
1.6 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links -L201-	700
1.6.1 Steckverbindung -T2cd-	700
1.7 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts -L202-	701
1.7.1 Steckverbindung -T2ce-	701
1.8 Leuchte für Türkonturbeleuchtung Fahrerseite -L247-	702
1.8.1 Steckverbindung -T4aj-	702
1.9 Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite -L248-	703
1.9.1 Steckverbindung -T4ak-	703
1.10 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten Fahrerseite -L249-	704
1.10.1 Steckverbindung -T4al-	704
1.11 LED-Modul für Ladesteckdose 1 -L263-	705
1.11.1 Steckverbindung -T4aq-	705
1.12 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L292-	706
1.12.1 Steckverbindung -T4am-	706
1.13 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L293-	707
1.13.1 Steckverbindung -T4an-	707
1.14 Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L294-	708
1.14.1 Steckverbindung -T4ao-	708
1.15 Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L295-	709
1.15.1 Steckverbindung -T4ap-	709
1.16 dynamische Lichtleiste 3 für Information -L385-	710
1.16.1 Steckverbindung -T4ai-	710
1.17 Leuchte 5 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L387-	711
1.17.1 Steckverbindung -T4ar-	711
1.18 Leuchte 6 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L388-	712
1.18.1 Steckverbindung -T4as-	712
1.19 Leuchte 1 für Dekordurchleuchtung in der Tür vorn Fahrerseite -L430-	713
1.19.1 Steckverbindung -T4au-	713
1.20 Leuchte 1 für Dekordurchleuchtung in der Tür vorn Beifahrerseite -L440-	714
1.20.1 Steckverbindung -T4av-	714

1.21 Leuchte 1 für Dekordurchleuchtung in der Tür hinten links -L449-	715
1.21.1 Steckverbindung -T4aw-	715
1.22 Leuchte 1 für Dekorbeleuchtung in der Tür hinten rechts -L460-	716
1.22.1 Steckverbindung -T4ax-	716
1.23 Scheinwerfer vorn links -MX1-	717-718
1.23.1 Steckverbindung -T14m-	717
1.23.2 Steckverbindung -T8y-	718
1.24 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	719
1.24.1 Steckverbindung -T14n-	719
1.24.2 Steckverbindung -T8aa-	719
1.25 Schlussleuchte links -MX3-	720
1.25.1 Steckverbindung -T8ab-	720
1.26 Schlussleuchte rechts -MX4-	721
1.26.1 Steckverbindung -T8ac-	721
1.27 Schlussleuchte Mitte -MX13-	722-723
1.27.1 Steckverbindung -T8ai-	722-723
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	724-754
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix N	724-754
1.1 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	725
1.1.1 Steckverbindung -T3bf-	725
1.2 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	725
1.2.1 Steckverbindung -T3az-	725
1.3 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	726
1.3.1 Steckverbindung -T2cg-	726
1.4 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	727
1.4.1 Steckverbindung -T2ch-	727
1.5 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	728
1.5.1 Steckverbindung -T2ci-	728
1.6 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	729
1.6.1 Steckverbindung -T2cj-	729
1.7 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	730
1.7.1 Steckverbindung -T3ba-	730
1.8 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	731
1.8.1 Steckverbindung -T3bb-	731
1.9 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	732
1.9.1 Steckverbindung -T3bc-	732
1.10 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	733
1.10.1 Steckverbindung -T3bd-	733
1.11 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	734
1.11.1 Steckverbindung -T2ck-	734
1.12 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	735
1.12.1 Steckverbindung -T2cl-	735
1.13 Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite -N297-	736
1.13.1 Steckverbindung -T2cm-	736
1.14 Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite -N298-	737
1.14.1 Steckverbindung -T2cn-	737
1.15 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	738
1.15.1 Steckverbindung -T2co-	738
1.16 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	739
1.16.1 Steckverbindung -T2cp-	739
1.17 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	740
1.17.1 Steckverbindung -T2cq-	740
1.18 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	741
1.18.1 Steckverbindung -T2cr-	741
1.19 Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät -N541-	742
1.19.1 Steckverbindung -T2dr-	742
1.20 Expansionsventil 1 für Kältemittel -N636-	743
1.20.1 Steckverbindung -T4az-	743
1.21 Expansionsventil 2 für Kältemittel -N637-	744
1.21.1 Steckverbindung -T4ba-	744
1.22 Expansionsventil 3 für Kältemittel -N638-	745
1.22.1 Steckverbindung -T4bb-	745
1.23 Absperrventil 2 für Kältemittel -N640-	746
1.23.1 Steckverbindung -T4bc-	746
1.24 Absperrventil 3 für Kältemittel -N641-	747
1.24.1 Steckverbindung -T4bd-	747

1.25 Absperrventil 4 für Kältemittel -N642-	748
1.25.1 Steckverbindung -T4be-	748
1.26 Absperrventil 5 für Kältemittel -N643-	749
1.26.1 Steckverbindung -T4bf-	749
1.27 Absperrventil 1 für Kältemittel -N696-	750
1.27.1 Steckverbindung -T4bg-	750
1.28 Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite -N737-	751
1.28.1 Steckverbindung -T3be-	751
1.29 Bremskraftverstärker -NX6-	752-754
1.29.1 Steckverbindung -T26c-	752
1.29.2 Steckverbindung -T2ew-	753-754
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	755-787
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix R	755-787
1.1 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	756
1.1.1 Steckverbindung -T2cy-	756
1.2 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	756
1.2.1 Steckverbindung -T4bh-	756
1.3 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	757
1.3.1 Steckverbindung -T2cz-	757
1.4 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	758
1.4.1 Steckverbindung -T4bi-	758
1.5 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	759-760
1.5.1 Steckverbindung -T2db-	759
1.5.2 Steckverbindung -T2dc-	760
1.6 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	761
1.6.1 Steckverbindung -T4bj-	761
1.6.2 Steckverbindung -T4bk-	761
1.7 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	762-763
1.7.1 Steckverbindung -T2dg-	762
1.7.2 Steckverbindung -T2dh-	763
1.8 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	764
1.8.1 Steckverbindung -T4bm-	764
1.8.2 Steckverbindung -T4bn-	764
1.9 Antennenverstärker -R24-	765-766
1.9.1 Steckverbindung -T2ey-	765
1.9.2 Steckverbindung -T4ci-	766
1.10 Radioantenne 2 -R93-	767
1.10.1 Steckverbindung -T2fc-	767
1.11 Mitteltonlautsprecher vorn links -R103-	767
1.11.1 Steckverbindung -T2cu-	768
1.12 Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104-	768
1.12.1 Steckverbindung -T2cv-	768
1.13 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	769
1.13.1 Steckverbindung -T2cw-	769
1.14 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	770
1.14.1 Steckverbindung -T2cx-	770
1.15 Antenne für Datenfunk -R180-	771
1.15.1 Steckverbindung -T2da-	771
1.16 Rückfahrkamera -R189-	772
1.16.1 Steckverbindung -T8ae-	772
1.17 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	773
1.17.1 Steckverbindung -T2dd-	773
1.18 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	774
1.18.1 Steckverbindung -T2de-	774
1.19 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	775
1.19.1 Steckverbindung -T12j-	775
1.20 Umfeld-Kamera vorn -R243-	776
1.20.1 Steckverbindung -T8ad-	776
1.21 LTE-Antenne 2 -R306-	777-778
1.21.1 Steckverbindung -T2di-	777
1.21.2 Steckverbindung -T2dj-	778
1.22 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	779-780
1.22.1 Steckverbindung -T2dk-	779
1.22.2 Steckverbindung -T2fa-	780
1.22.3 Steckverbindung -T4cm-	780
1.23 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	781

1.23.1 Steckverbindung -T2dl-	781
1.24 Breitbandlautsprecher hinten links -R385-	782
1.24.1 Steckverbindung -T4bp-	782
1.25 Breitbandlautsprecher hinten rechts -R386-	783
1.25.1 Steckverbindung -T4bq-	783
1.26 Antenne für externe Fahrzeugkommunikation -R387-	784
1.26.1 Steckverbindung -T6af-	784
1.27 Dachantenne -RX5-	785-786
1.27.1 Steckverbindung -T2df-	785
1.27.2 Steckverbindung -T2ex-	786
1.28 Modul 1 für Motorgeräuscherzeugung -RX21-	787
1.28.1 Steckverbindung -T4bo-	787
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	788-876
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	788-876
1.1 Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Minuspol -SX7-	789-790
1.1.1 Steckverbindung -T4d-	789
1.1.2 Steckverbindung -T7a-	790
1.1.3 Steckverbindung -T7b-	791
1.2 Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Pluspol -SX8-	791
1.2.1 Steckverbindung -T4b-	791
1.3 Koppelstelle an der Hochvoltbatterie -TAHV-	792-793
1.3.1 Steckverbindung -T4a-	792
1.3.2 Steckverbindung -T4c-	793
1.4 Koppelstelle am Türaußengriff hinten links -TGHL-	794
1.4.1 Steckverbindung -T2e-	794
1.4.2 Steckverbindung -T2g-	794
1.5 Koppelstelle am Türaußengriff hinten rechts -TGHR-	795-796
1.5.1 Steckverbindung -T2f-	795
1.5.2 Steckverbindung -T2h-	796
1.6 Koppelstelle am Türaußengriff vorn links -TGVL-	797
1.6.1 Steckverbindung -T4g-	797
1.6.2 Steckverbindung -T8c-	797
1.7 Koppelstelle am Türaußengriff vorn rechts -TGVR-	798
1.7.1 Steckverbindung -T8d-	798
1.8 Koppelstelle am Dach -TH-	799-800
1.8.1 Steckverbindung -T16a-	799
1.8.2 Steckverbindung -T16b-	800
1.9 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	801-804
1.9.1 Steckverbindung -T10a-	801
1.9.2 Steckverbindung -T10b-	802
1.9.3 Steckverbindung -T10c-	802
1.9.4 Steckverbindung -T10d-	803
1.9.5 Steckverbindung -T10e-	804
1.9.6 Steckverbindung -T10f-	804
1.10 Koppelstelle für Heizung und Klimaanlage vorn -THUKV-	805-806
1.10.1 Steckverbindung -T6b-	805
1.10.2 Steckverbindung -T6c-	806
1.10.3 Steckverbindung -T6d-	807
1.11 Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose -THVL1-	807-808
1.11.1 Steckverbindung -T16c-	807
1.11.2 Steckverbindung -T16d-	808
1.12 Koppelstelle für Hochvoltnetz -THVN-	809
1.12.1 Steckverbindung -T2i-	809
1.12.2 Steckverbindung -T2j-	810
1.13 Koppelstelle im Innenraum -TI-	810-811
1.13.1 Steckverbindung -T4k-	810
1.13.2 Steckverbindung -T4l-	811
1.13.3 Steckverbindung -T8h-	812
1.14 Koppelstelle im Sitz hinten links -TISHL-	812
1.14.1 Steckverbindung -T8e-	812
1.15 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	813-818
1.15.1 Steckverbindung -T17c-	813
1.15.2 Steckverbindung -T17d-	814
1.15.3 Steckverbindung -T17e-	815
1.15.4 Steckverbindung -T17f-	815
1.15.5 Steckverbindung -T17a-	816

1.15.6 Steckverbindung -T17h-	817
1.15.7 Steckverbindung -T17i-	817
1.15.8 Steckverbindung -T17j-	818
1.16 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	819-821
1.16.1 Steckverbindung -T17k-	819
1.16.2 Steckverbindung -T17l-	820
1.16.3 Steckverbindung -T17m-	820
1.16.4 Steckverbindung -T17n-	821
1.16.5 Steckverbindung -T17o-	822
1.17 Koppelstelle 1 für Lenkung -TLENK1-	822-823
1.17.1 Steckverbindung -T4m-	822
1.17.2 Steckverbindung -T4n-	823
1.18 Koppelstelle 2 in der Tür vorn links -TS5-	824
1.18.1 Steckverbindung -T8a-	824
1.19 Koppelstelle 2 in der Tür vorn rechts -TS6-	825
1.19.1 Steckverbindung -T8b-	825
1.20 Koppelstelle 1 für Ethernet -TS12-	825-827
1.20.1 Steckverbindung -T2a-	825
1.20.2 Steckverbindung -T2k-	826
1.20.3 Steckverbindung -T2m-	827
1.20.4 Steckverbindung -T2n-	827
1.21 Koppelstelle für Gebläse -TS26-	828
1.21.1 Steckverbindung -T3b-	828
1.22 Koppelstelle 1 in der Mittelkonsole -TS34-	829-831
1.22.1 Steckverbindung -T14d-	829
1.22.2 Steckverbindung -T14e-	830
1.22.3 Steckverbindung -T8f-	831
1.22.4 Steckverbindung -T8g-	831
1.23 Koppelstelle für Fahrwerk vorn -TS65-	832-834
1.23.1 Steckverbindung -T14f-	832
1.23.2 Steckverbindung -T14g-	833
1.23.3 Steckverbindung -T14h-	834
1.23.4 Steckverbindung -T14i-	834
1.24 Koppelstelle für Fahrwerk hinten -TS66-	835-837
1.24.1 Steckverbindung -T17a-	835
1.24.2 Steckverbindung -T17b-	836
1.24.3 Steckverbindung -T17p-	837
1.24.4 Steckverbindung -T17q-	837
1.25 Koppelstelle für Frischluft- und Umluftklappe -TS68-	838
1.25.1 Steckverbindung -T5a-	838
1.26 Koppelstelle am Stoßfänger hinten rechts -TSFHR-	839-840
1.26.1 Steckverbindung -T14a-	839
1.26.2 Steckverbindung -T14j-	840
1.27 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	841-843
1.27.1 Steckverbindung -T14b-	841
1.27.2 Steckverbindung -T14c-	842
1.27.3 Steckverbindung -T14k-	842
1.27.4 Steckverbindung -T14l-	843
1.27.5 Steckverbindung -T2l-	844
1.28 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	844-846
1.28.1 Steckverbindung -T17r-	845
1.28.2 Steckverbindung -T17s-	845
1.28.3 Steckverbindung -T17t-	846
1.28.4 Steckverbindung -T17u-	847
1.29 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	847-849
1.29.1 Steckverbindung -T17v-	848
1.29.2 Steckverbindung -T17w-	848
1.29.3 Steckverbindung -T17x-	849
1.29.4 Steckverbindung -T17y-	850
1.30 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	850-851
1.30.1 Steckverbindung -T27a-	850
1.30.2 Steckverbindung -T27c-	851
1.31 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	852
1.31.1 Steckverbindung -T27b-	852
1.31.2 Steckverbindung -T27d-	853
1.32 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	853-854

1.32.1 Steckverbindung -T4o-	853
1.32.2 Steckverbindung -T4p-	854
1.33 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	855
1.33.1 Steckverbindung -T4q-	855
1.34 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	855-856
1.34.1 Steckverbindung -T12a-	856
1.34.2 Steckverbindung -T12b-	856
1.35 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	857-858
1.35.1 Steckverbindung -T12c-	857
1.35.2 Steckverbindung -T12d-	858
1.36 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	859-862
1.36.1 Steckverbindung -T2b-	859
1.36.2 Steckverbindung -T2c-	860
1.36.3 Steckverbindung -T2o-	860
1.36.4 Steckverbindung -T2p-	861
1.36.5 Steckverbindung -T46a-	862
1.36.6 Steckverbindung -T46b-	862
1.37 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	863-865
1.37.1 Steckverbindung -T2q-	863
1.37.2 Steckverbindung -T2r-	864
1.37.3 Steckverbindung -T46c-	865
1.37.4 Steckverbindung -T46d-	865
1.38 Wartungsstecker für Hochvoltsystem -TW-	866
1.38.1 Steckverbindung -T4bs-	866
1.39 12-V-Steckdose -U5-	867
1.39.1 Steckverbindung -T3bi-	867
1.40 12-V-Steckdose 3 -U19-	868
1.40.1 Steckverbindung -T3bh-	868
1.41 Anschluss für Diagnose -U31-	869
1.41.1 Steckverbindung -T16e-	869
1.42 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	870
1.42.1 Steckverbindung -T4bt-	870
1.43 USB-Anschluss 1 -U41-	871-872
1.43.1 Steckverbindung -T4bu-	871
1.43.2 Steckverbindung -T4bv-	872
1.43.3 Steckverbindung -T5u-	873
1.44 Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung -UX4-	873-876
1.44.1 Steckverbindung -T10o-	874
1.44.2 Steckverbindung -T5d-	874
1.44.3 Steckverbindung -T5e-	875
1.44.4 Steckverbindung -T8aj-	876
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	877-907
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix V	877-907
1.1 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	878
1.1.1 Steckverbindung -T5j-	878
1.2 Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	878
1.2.1 Steckverbindung -T5k-	879
1.3 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	879
1.3.1 Steckverbindung -T5l-	879
1.4 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	880
1.4.1 Steckverbindung -T5m-	880
1.5 Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe -V59-	881
1.5.1 Steckverbindung -T2dw-	881
1.6 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	882
1.6.1 Steckverbindung -T3bk-	882
1.7 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	883
1.7.1 Steckverbindung -T5g-	883
1.8 Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	884
1.8.1 Steckverbindung -T5h-	884
1.9 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	885
1.9.1 Steckverbindung -T5f-	885
1.10 Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	886
1.10.1 Steckverbindung -T5i-	886
1.11 Feststellmotor rechts -V283-	887
1.11.1 Steckverbindung -T2dq-	887
1.12 Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz -V439-	888

1.12.1 Steckverbindung -T2ds-	888
1.13 Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz -V440-	889-890
1.13.1 Steckverbindung -T2du-	889
1.13.2 Steckverbindung -T2dv-	890
1.14 Motor 1 für Heckklappe -V444-	891
1.14.1 Steckverbindung -T10p-	891
1.15 Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf -V468-	891
1.15.1 Steckverbindung -T3bo-	892
1.16 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	892
1.16.1 Steckverbindung -T3bl-	892
1.17 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	893
1.17.1 Steckverbindung -T3bm-	893
1.18 Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie -V590-	894
1.18.1 Steckverbindung -T3aw-	894
1.19 Mischventil für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie -V683-	895
1.19.1 Steckverbindung -T2dx-	895
1.20 Mischventil 2 für Batterievorwärmung der Hochvoltbatterie -V696-	896
1.20.1 Steckverbindung -T2dy-	896
1.21 Stellmotor für Kühlerrollo -V711-	897
1.21.1 Steckverbindung -T4bx-	897
1.22 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	898
1.22.1 Steckverbindung -T8ak-	898
1.23 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	899
1.23.1 Steckverbindung -T8al-	899
1.24 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	900
1.24.1 Steckverbindung -T6ap-	900
1.25 Schließereinheit Fahrertür -VX21-	901
1.25.1 Steckverbindung -T10q-	901
1.26 Schließereinheit für Heckklappe -VX25-	902
1.26.1 Steckverbindung -T4z-	902
1.27 Kühlerlüfter -VX57-	903
1.27.1 Steckverbindung -T4ca-	903
1.28 Klimakompressor -VX81-	904
1.28.1 Steckverbindung -T3bp-	904
1.29 Schließereinheit Tür hinten Fahrerseite -VX83-	905
1.29.1 Steckverbindung -T10r-	905
1.30 Schließereinheit Tür hinten Beifahrerseite -VX84-	906-907
1.30.1 Steckverbindung -T10s-	906-907
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	908-937
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	908-937
1.1 Handschuhfachleuchte -W6-	909
1.1.1 Steckverbindung -T2eg-	909
1.2 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	909
1.2.1 Steckverbindung -T2ec-	909
1.3 Kofferraumleuchte links -W18-	910
1.3.1 Steckverbindung -T2ed-	910
1.4 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	911
1.4.1 Steckverbindung -T2ee-	911
1.5 Kofferraumleuchte rechts -W35-	912
1.5.1 Steckverbindung -T2ef-	912
1.6 Innenleuchte hinten links -W47-	913
1.6.1 Steckverbindung -T5n-	913
1.7 Innenleuchte hinten rechts -W48-	914
1.7.1 Steckverbindung -T5o-	914
1.8 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-	915
1.8.1 Steckverbindung -T2eh-	915
1.9 Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W87-	915
1.9.1 Steckverbindung -T2ei-	915
1.10 Einstiegsleuchte Fahrerseite -W92-	916
1.10.1 Steckverbindung -T2ej-	916
1.11 Einstiegsleuchte Beifahrerseite -W93-	917
1.11.1 Steckverbindung -T2ek-	917
1.12 Innenleuchte hinten -WX2-	918
1.12.1 Steckverbindung -T7d-	918
1.13 Dachmodul vorn -WX3-	919
1.13.1 Steckverbindung -T26d-	919

1.14 Kennzeichenleuchte links -X4-	920
1.14.1 Steckverbindung -T2el-	920
1.15 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	921
1.15.1 Steckverbindung -T2em-	921
1.16 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	922
1.16.1 Steckverbindung -T8ag-	922
1.17 beheizbare Rücksitzlehne links -Z11-	923
1.17.1 Steckverbindung -T2en-	923
1.18 beheizbare Rücksitzlehne rechts -Z13-	924
1.18.1 Steckverbindung -T2ep-	924
1.19 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	925
1.19.1 Steckverbindung -T2eq-	925
1.20 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	926
1.20.1 Steckverbindung -T2er-	926
1.21 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	927
1.21.1 Steckverbindung -T2eo-	927
1.22 Hezelement (PTC) 1 -Z130-	928-929
1.22.1 Steckverbindung -T2ff-	928
1.22.2 Steckverbindung -T2fg-	929
1.23 Hezelement (PTC) 3 -Z132-	930
1.23.1 Steckverbindung -T2fh-	930
1.23.2 Steckverbindung -T8ah-	930
1.24 Heckscheibe -ZX1-	931
1.24.1 Steckverbindung -T2fu-	931
1.25 Sitzheizung hinten links -ZX10-	932
1.25.1 Steckverbindung -T4cd-	932
1.26 Sitzheizung vorn links -ZX11-	933
1.26.1 Steckverbindung -T4cb-	933
1.27 Sitzheizung hinten rechts -ZX12-	934
1.27.1 Steckverbindung -T4ce-	934
1.28 Sitzheizung vorn rechts -ZX13-	935
1.28.1 Steckverbindung -T4cc-	935
1.29 Hochvoltheizung (PTC) -ZX17-	936-937
1.29.1 Steckverbindung -T3bq-	936-937