

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheits- und Reparaturhinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitshinweise .....	1
1.2 Reparaturhinweise .....	1
<b>2 Technische Daten</b> .....	<b>2</b>
2.1 Prüf- und Einstellwerte .....	2
<b>3 Elektrische Bauteile</b> .....	<b>3</b>
3.1 Diagnoseeinstiege .....	3
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Sicherheits- und Reparaturhinweise</b> .....	<b>4</b>
1.1 Sicherheitshinweise .....	4
1.2 Reparaturhinweise .....	4
<b>2 Kraftstoffbehälter, Ibiza, Arona</b> .....	<b>5</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	5
2.2 Kraftstoffbehälter entleeren .....	7
2.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	16
2.4 Dichtring für Verschlussdeckel ersetzen .....	21
2.5 Masseleitung am Einfüllstutzen vom Kraftstoffbehälter prüfen .....	22
<b>3 Kraftstoffbehälter, Frontantrieb, Leon, Leon SP, Cupra Leon, Cupra Leon SP, Formentor, Ateca</b> .....	<b>24</b>
3.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter, Verbundlenkerhinterachse .....	24
3.2 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter, Mehrlenkerhinterachse .....	26
3.3 Kraftstoffbehälter entleeren .....	28
3.4 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen, Verbundlenkerhinterachse .....	37
3.5 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen, Mehrlenkerhinterachse .....	43
3.6 Dichtring für Verschlussdeckel ersetzen .....	50
3.7 Masseleitung am Einfüllstutzen vom Kraftstoffbehälter prüfen .....	51
<b>4 Kraftstoffbehälter, Allradantrieb, Leon SP, Cupra Leon SP, Formentor, Ateca</b> .....	<b>53</b>
4.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	53
4.2 Kraftstoffbehälter entleeren .....	55
4.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	64
4.4 Dichtring für Verschlussdeckel ersetzen .....	71
4.5 Masseleitung am Einfüllstutzen vom Kraftstoffbehälter prüfen .....	72
<b>5 Kraftstoffbehälter, Allradantrieb, Tarraco, Terramar</b> .....	<b>74</b>
5.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	74
5.2 Kraftstoffbehälter entleeren .....	76
5.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	86
5.4 Dichtring für Verschlussdeckel ersetzen .....	93
5.5 Masseleitung am Einfüllstutzen vom Kraftstoffbehälter prüfen .....	94
<b>6 Kraftstoffbehälter, Frontantrieb, Tarraco, Terramar</b> .....	<b>96</b>
6.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	96
6.2 Kraftstoffbehälter entleeren .....	98
6.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	107
6.4 Dichtring für Verschlussdeckel ersetzen .....	114
6.5 Masseleitung am Einfüllstutzen vom Kraftstoffbehälter prüfen .....	114
<b>7 Kraftstoffbehälter, Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose</b> .....	<b>116</b>
7.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	116
7.2 Kraftstoffbehälter entleeren .....	118
7.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	127
7.4 Masseleitung am Einfüllstutzen vom Kraftstoffbehälter prüfen .....	134
<b>8 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b> .....	<b>136</b>

8.1	Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber, Frontantrieb .....	136
8.2	Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber, Allradantrieb .....	137
8.3	Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen, Frontantrieb .....	139
8.4	Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen, Allradantrieb .....	144
8.5	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen .....	151
8.6	Kraftstoffvorratsgeber 2 G169 aus- und einbauen .....	154
8.7	Abdeckung Montageöffnung aus- und einbauen .....	157
<b>9</b>	<b>Steckkupplungen</b> .....	<b>159</b>
9.1	Steckkupplungen trennen .....	159
<b>10</b>	<b>Aktivkohlebehälteranlage, mit Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose</b> .....	<b>164</b>
10.1	Anschlussplan - Aktivkohlebehälteranlage .....	164
10.2	Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....	165
10.3	Aktivkohlebehälter aus- und einbauen .....	167
10.4	Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit prüfen .....	169
10.5	Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem aus- und einbauen, V144 .....	179
10.6	Luftfilter für Aktivkohlebehälter aus- und einbauen .....	180
10.7	Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose aus- und einbauen, J909 .....	180
<b>11</b>	<b>Aktivkohlebehälteranlage</b> .....	<b>182</b>
11.1	Anschlussplan - Aktivkohlebehälteranlage .....	182
11.2	Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....	186
11.3	Aktivkohlebehälter aus- und einbauen .....	187
11.4	Kraftstoffbehälter-Entlüftung prüfen .....	189
<b>12</b>	<b>Gasbetätigung</b> .....	<b>196</b>
12.1	Montageübersicht - Gaspedalmodul .....	196
12.2	Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen .....	197
<b>13</b>	<b>Kraftstoffpumpe, EA888evo4</b> .....	<b>198</b>
13.1	Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen .....	198
13.2	Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen .....	202
13.3	Saugstrahlpumpe prüfen .....	203
<b>14</b>	<b>Kraftstoffpumpe, EA211, EA888</b> .....	<b>204</b>
14.1	Kraftstoffdruck prüfen .....	204
14.2	Kraftstofffördermenge prüfen .....	209
14.3	Adapter für Messtechnik an Kraftstofffördereinheit anschließen .....	215
14.4	Fernbedienung an Kraftstofffördereinheit anschließen .....	216
14.5	Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen .....	218
14.6	Saugstrahlpumpe prüfen .....	219
<b>15</b>	<b>Kraftstoffleitungen</b> .....	<b>221</b>
15.1	Kraftstoffleitungen aus- und einbauen .....	221
15.2	Kraftstoffleitung für Stand-/Zusatzheizung aus- und einbauen .....	226
<b>16</b>	<b>Geber und Sensoren</b> .....	<b>229</b>
16.1	Montageübersicht - Geber für Kraftstoffqualität .....	229
16.2	Geber für Kraftstoffqualität aus- und einbauen .....	229