



## Inhaltsverzeichnis

### **Elektrisch verstellbare Sitze**

Leitungsverbindungsreparatur - Sitze.....	1-7
Schalter Verstellung Fahrersitz ersetzen (8fach Sitzverstellung) .....	8-9
Schalter Verstellung Fahrersitz ersetzen (Elektrische Neigungsverstellung) .....	10
Austausch Memoryschalter, Einsteller Fahrersitz.....	11-12
Speichermodul elektrische Höhenverstellung Fahrersitz ersetzen .....	13
Stellmotor Sitzneigungsverstellung ersetzen .....	14-15
Stellglied vertikale Verstellung Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen .....	16-17
Stellmotor Vordersitzverstellung ersetzen .....	18-19
Austausch Motor Stellglied, Neigungsverstellung Vordersitz .....	20-21
Lendenwirbelstütze Beschr. / Funktion (Steuergerät Speicher Sitzpolster + A45).....	22-23
Lendenwirbelstütze Beschreibung und Funktion (Ohne A45).....	24
Sitzspeicher - Beschreibung und Funktion.....	25-27
Elektrisch verstellbare Sitze Beschreibung und Funktion (Klappbarer Rücksitz).....	28
Elektrisch verstellbare Sitze Beschreibung und Funktion (Vordersitz) .....	29
Technische Daten Befestigungselemente .....	30
Wiederanschließen Verbinder – Sitze.....	31-36

### **Sitzgestell, Sitzpolster und Sitzbezüge**

Fahrer- oder Beifahrersitz ausbauen und einbauen .....	37-38
Austausch vordere Abschlussverkleidung, äußerer Einsteller, Fahrer- oder Beifahrersitz (AG1).....	39-40
Austausch vordere Abschlussverkleidung, äußerer Einsteller, Fahrer- oder Beifahrersitz (AVK).....	41-42
Kabelsatz Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen.....	43-54
Austausch Knopf, Vordersitzverstellung .....	55
Griff Höhenverstellung Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen.....	56
Hebel Höhenverstellung Vordersitz ersetzen.....	57
Griff Verstellung Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen .....	58
Abdeckung Hebel Vordersitzneigungsverstellung ersetzen.....	59
Verkleidung Führungsschiene Vordersitz ersetzen .....	60
Kopfstütze Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen .....	61-62

Führung Kopfstütze Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen.....	63
Abdeckung Führung Kopfstütze Vordersitz ersetzen .....	64
Abdeckung Spannvorrichtung Ankerplatte Sicherheitsgurt vorn ersetzen .....	65
Abdeckung Fahrer- oder Beifahrersitzverstellung ersetzen .....	66-67
Blendenhalterung des äußeren Vordersitzlehnenverstellers ersetzen .....	68-69
Abdeckung Sitzrückenverstellung innen Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen .....	70
Gestell Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (Basisvariante) .....	71-86
Gestell Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (Elektrisch verstellbare Sitze) .....	87-108
Halter Polsterauflage Vordersitz ersetzen.....	109
Polsterbezug/Polsterauflage Vordersitz ersetzen (außer 8-fach Sitzverstellung) ...	110-119
Polsterbezug und Polsterauflage Vordersitz ersetzen (8fach Sitzverstellung) .....	120-126
Polsterauflage Oberschenkelaufgabe Vordersitz ersetzen .....	127-130
Gestell Oberschenkelaufgabe Vordersitz ersetzen .....	131-134
Austausch Stütze, Belag Kissen Vordersitzlehne .....	135
Polsterbezug/Polsterauflage Sitzrücken Fahrer- o. Beifahrersitz ersetzen Basis....	136-146
Gestell Sitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (Basisvariante).....	147-160
Gestell Sitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (Elektr. verstellbare Sitze)	161-179
Griff Sitzneigungsverstellung Vordersitz ersetzen.....	180
Knopf Sitzneigungsverstellung Vordersitz ersetzen.....	181
Lendenwirbelstütze Vordersitzlehne ersetzen .....	182-192
Schalter Verstellung Lendenwirbelstütze Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (Abdeckung Verkleidung vorne äußere Sitzverstellung) .....	193-194
Schalter Verstellung Lendenwirbelstütze Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (Griff Höhenversteller) .....	195-196
Armlehne Hintersitz ersetzen .....	197
Halter Armlehne Hintersitz ersetzen .....	198
Abdeckung Halterung Hintersitzarmlehne ersetzen.....	199
Führung Kopfstütze Hintersitz ersetzen .....	200
Drehhalterung Hintersitzrücken ersetzen .....	201-202
Halter Hintersitz ersetzen .....	203
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitz ersetzen .....	204-205
Hintersitz ausbauen und einbauen .....	206-207
Verriegelung Hintersitzrücken ersetzen (Sitzteil 40 Prozent) .....	208
Verriegelung Hintersitzrücken ersetzen (Sitzteil 60 Prozent) .....	209
Hintersitzrücken ausbauen und einbauen (Mittlerer Sitz) .....	210-213



Abdeckung Sicherheitsgurtöffnung Hintersitzrücken ersetzen .....	214
Schalter Klappmechanismus Hintersitzrücken ersetzen .....	215
Verkleidung Hintersitzrücken ersetzen .....	216
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen (Sitzteil 40 Prozent) .....	217
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen (Sitzteil 60 Prozent) .....	218
Hintersitzrücken ausbauen und einbauen - rechts (Sitzteil 60 Prozent) .....	219-220
Hintersitzrücken ausbauen und einbauen - links .....	221-222
Gestell Hintersitzrücken ersetzen (Mittlerer Sitz) .....	223-232
Gestell Hintersitzrücken ersetzen - links .....	233-234
Gestell Hintersitzrücken ersetzen - rechts (Sitzteil 40 Prozent) .....	235-236
Gestell Hintersitzrücken ersetzen - rechts (Sitzteil 60 Prozent) .....	237-238
Scharnier Hintersitzrücken ersetzen .....	239
Einfassung Entriegelungsgriff Rücksitzlehne ersetzen .....	240
Motor klappbarer Hintersitzrücken ersetzen .....	241-242
Austausch Abschlussabdeckung außen, Neigungsverstellung Rücksitz .....	243
Technische Daten Befestigungselemente .....	244-245

### **Sitzheizung und Kühlung**

Steuergerät Sitzheizung Vordersitz ersetzen .....	246-247
Sitzheizung Vordersitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen .....	248-258
Sitzheizung Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen .....	259-268
Austausch Heizungsschalter, Rücksitz .....	269
Austausch Steuergerät Rücksitzheizung .....	270
Austausch Heizelement, Kissen Rücksitzlehne .....	271
Austausch Heizung, Rücksitzkissen .....	272
Gebälse Vordersitzbelüftung ersetzen .....	273-275
Austausch Matte Vordersitzlüfter .....	276-284
Austausch Lüftungsgebälse Vordersitzlehnenkissen .....	285-290
Austausch Matte Sitzkissenlüfter Vordersitzlehne .....	291-300
Beschreibung und Betrieb, beheiz-/ belüftbarer Sitz .....	301-303
Beschreibung und Betrieb, Sitzheizung hinten .....	304-305

### **Stromlaufpläne – Elektrisch verstellbare Sitze**

Stromversorgung, Masse, serielle Daten und Speicherschalter (AG1 mit A74) .....	307-309
Stromvers., Masse, serielle Daten & Pumpe Lendenwirbelstütze (AVK mit AHE)...	310-314
Stromversorgung, Masse, serielle Daten und Pumpe Lendenwirbelstütze (AVK) .....	315
Stromversorgung, Masse, serielle Daten und Pumpe Lendenwirbelstütze (AVU) .....	316
Schalter Sitzverstellung und Motoren (AG1 mit A74) .....	317-318
Schalter Sitzverstellung und Motoren (AH4) .....	319-320
Schalter Sitzverstellung und Motoren (A53) .....	321-322
Strom, Masse, serielle Daten und Pumpe Lendenwirbelstütze (AG1 mit A74, AF6, AHE oder AVK) .....	323
Strom, Masse und Pumpe Lendenwirbelstütze (AVU) .....	324
Bedienelemente und serielle Daten Lendenwirbelstütze (AG1 mit A74, AF6, AHE oder AVK) .....	325
Bedienelemente Lendenwirbelstütze (AVK mit AHE) .....	326
Strom, Masse und Pumpe Lendenwirbelstütze (ohne AG1) .....	327
Bedienschalter und Motoren klappbarer Sitz (A9U) .....	328-331

### **Stromlaufpläne- Sitzheizung und Kühlung**

Sitzbelüftung (KU1 oder KU3) .....	333-335
Steuergerät Sitzheizung - Vordersitze (KA1 mit UTR) .....	336-338
Steuergerät Sitzheizung - Vordersitze (KA1 ohne UTR) .....	339-340
Steuergerät Sitzheizung - Rücksitze (KA6) .....	341
Steuergerät Sitzheizung - Rücksitze (KA6 ohne ATR) .....	342
Steuergerät Sitzheizung - Rücksitze (KA6 mit UTR) .....	343
Steuergerät Sitzheizung - Rücksitze (KA6 ohne UTR) .....	344