



Inhaltsverzeichnis

Elektrisch verstellbare Sitze

Instandsetzungen (Ein- und Ausbau)

Kabel instand setzen	1-6
Schalter Verstellung Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen	7
Austausch Memoryschalter, Versteller Vordersitz	8
Halter Speichermodul Vordersitzversteller ersetzen.....	9
Speichermodul elektrische Höhenverstellung Fahrersitz ersetzen	10
Stellmotor Sitzneigungsverstellung ersetzen	11
Stellglied vertikale Verstellung Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen	12
Stellmotor Vordersitzverstellung ersetzen	13-14
Schalter Verstellung Lendenwirbelstütze Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen.....	15
Lendenwirbelstütze Vordersitzlehne ersetzen	16-24
Austausch Stellglied Neigungsverstellung, Fahrer- oder Beifahrersitz	25
Kabelsatz Vordersitz ersetzen	26
Austausch Stellglied, Neigungsverstellung Rücksitz.....	27

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Lendenwirbelstütze Beschreibung und Funktion (Mit Steuergerät Speicher Sitzpolster und A45)	28-29
Lendenwirbelstütze Beschreibung und Funktion (Ohne A45).....	30
Sitzspeicher - Beschreibung und Funktion.....	31-33
Elektrisch verstellbare Sitze Beschreibung und Funktion (Vordersitz)	34
Elektrisch verstellbare Sitze Beschreibung und Funktion (Klappbarer Rücksitz).....	35

Technische Daten

Technische Daten Befestigungselemente	36
Wackelkontakt und schlechte Verbindungen prüfen.....	37-42

Sitzgestell, Sitzpolster und Sitzbezüge

Instandsetzungen (Ein- und Ausbau)

Fahrer- oder Beifahrersitz ausbauen und einbauen	43-44
Griff Höhenverstellung Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen.....	45
Hebel Höhenverstellung Vordersitz ersetzen.....	46
Verkleidung Führungsschiene Vordersitz ersetzen (GSI)	47
Kopfstütze Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen	48
Führung Kopfstütze Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen.....	49
Führung Kopfstütze Vordersitz ersetzen (GSI)	50-58
Abdeckung Fahrer- oder Beifahrersitzverstellung ersetzen	59
Abdeckung Sitzrückenverstellung innen Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen	60
Gestell Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen	61-81
Halter Polsterauflage Vordersitz ersetzen.....	82
Außenabdeckung Vordersitzfläche ersetzen (Manuell)	83
Außenabdeckung Vordersitzfläche ersetzen (Elektr. Sitz)	84
Polsterbezug und Polsterauflage Vordersitz ersetzen	85-93
Polsterauflage Oberschenkelaufgabe Vordersitz ersetzen	94-102
Gestell Oberschenkelaufgabe Vordersitz ersetzen	103-112
Obere Stütze Rückenlehne Vordersitz ersetzen (GSI)	113-121
Emblem Rückenlehne Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (GSI)	122
Polsterbezug und Polsterauflage Sitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen... ..	123-133
Polster Sitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (GSI)	134-139
Vordersitzlehne ersetzen (GSI).....	140-148
Stütze Polsterauflage Vordersitzlehne ersetzen (GSI)	149-157
Drahtmatte Polsterauflage Sitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen.....	158
Gestell Sitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (Außer GSI)	159-178
Gestell Sitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (GSI)	179-198
Griff Sitzneigungsverstellung Vordersitz ersetzen.....	199
Einfassung Öffnung Vordersitzlehne ersetzen (GSI)	200
Verkleidung Vordersitzlehne ersetzen (GSI)	201
Lendenwirbelstütze Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (GSI)	202-212
Lendenwirbelstütze Vordersitzlehne ersetzen (GSI).....	213-224
Austausch Verkleidung, Lehnenkörper Vordersitz (GSI)	225-237
Armlehne Hintersitz ersetzen	238-243



Kopfstütze Hintersitz ersetzen	244
Führung Kopfstütze Hintersitz ersetzen	245
Seitenpolster Rücksitzlehne ersetzen	246-247
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitz ersetzen	248
Hintersitz ausbauen und einbauen	249
Verriegelung Hintersitzrücken ersetzen.....	250
Hintersitzrücken ausbauen und einbauen (Mittlerer Sitz)	251-256
Abdeckung Halterung Kindersitz ersetzen	257
Schalter Klappmechanismus Hintersitzrücken ersetzen.....	258
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen (Mittlerer Sitz)	259-271
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen - links.....	272-276
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen rechts (Sitzteil 40 Prozent)	277-287
Polsterbezug und Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen rechts (Sitzteil 60 Prozent)	288-294
Hintersitzrücken ausbauen und einbauen - rechts (Sitzteil 40 Prozent)	295-300
Hintersitzrücken ausbauen und einbauen - rechts (Sitzteil 60 Prozent)	301-302
Hintersitzrücken ausbauen und einbauen - links	303-304
Einfassung Riegel Rücksitzlehne ersetzen	305
Gestell Hintersitzrücken ersetzen (Mittlerer Sitz)	306-319
Gestell Hintersitzrücken ersetzen - links	320-326
Gestell Hintersitzrücken ersetzen - rechts (Sitzteil 40 Prozent)	327-339
Gestell Hintersitzrücken ersetzen - rechts (Sitzteil 60 Prozent)	340-348
Scharnier Hintersitzrücken ersetzen	349

Technische Daten

Technische Daten Befestigungselemente	350
---	-----

Sitzheizung und Kühlung

Instandsetzungen (Ein- und Ausbau)

Kabel instand setzen	351-356
Steuergerät Lüftung Vordersitzheizung ersetzen	357
Sitzheizung Vordersitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (Außer GSI)	358-369
Sitzheizung Vordersitzrücken Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen (GSI).....	370-378
Sitzheizung Fahrer- oder Beifahrersitz ersetzen	379-388
Austausch Heizungsschalter, Rücksitz	389
Austausch Steuergerät Rücksitzheizung.....	390
Austausch Heizelement, Kissen Rücksitzlehne	391
Austausch Heizung, Rücksitzkissen	392
Gebälse Vordersitzbelüftung ersetzen.....	393-394
Austausch Lüftungsgebälse Vordersitzlehnenkissen (Außer GSI)	395-400
Austausch Lüftungsgebälse Vordersitzlehnenkissen (GSI)	401-410
Austausch Matte Sitzkissenlüfter Vordersitzlehne (GSI)	411-419

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Beschreibung und Betrieb, beheiz- belüftbarer Sitz	420-422
Beschreibung und Betrieb, Sitzheizung hinten	423-424
Wackelkontakt und schlechte Verbindungen prüfen.....	425-430