

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Montageübersicht - Innenspiegel	1
1.2 Innenspiegel aus- und einbauen	3
1.3 Halteplatte für Innenspiegel ankleben	7
2 Abdeckungen, Staufächer und Blenden	9
2.1 Mittelkonsole: Montageübersicht	9
2.2 Mittelkonsole: aus- und einbauen	10
2.3 Anpassung der Mittelkonsole	13
2.4 Armauflage: aus- und einbauen	13
2.5 Aufnahme für Armlehne aus- und einbauen	16
2.6 Halter für Mittelkonsole aus- und einbauen	17
2.7 Sonnenblende aus- und einbauen	18
3 Haltegriffe	20
3.1 Dachhaltegriff aus- und einbauen	20
4 Brillenfach im Formhimmel	22
4.1 Brillenfach im Formhimmel aus- und einbauen	22
5 Feuerlöscher	23
5.1 Feuerlöscher – Montageübersicht	23
5.2 Feuerlöscher aus- und einbauen	23
69 - Insassenschutz	25
1 Sicherheitsgurte	25
1.1 Sicherheitsgurte vorn aus- und einbauen	25
1.2 Gurthöhenverstellung: aus- und einbauen	27
1.3 Gurtschloss vorne aus- und einbauen	27
1.4 Gurtschloss vorn mit Gurtschlosserkennung: aus- und einbauen	28
1.5 Sicherheitsgurte hinten außen aus- und einbauen	29
1.6 Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen	31
1.7 Gurtschloss mit Beckengurt hinten aus- und einbauen	31
1.8 Doppelgurtschloss hinten aus- und einbauen	31
2 Sicherheitsgurte prüfen	33
2.1 Prüfpunkte	33
2.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer	36
2.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	36
3 Airbag	37
3.1 Werkzeuge	37
3.2 Einbauorteübersicht - Airbag-System	37
3.3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	39
3.4 Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag	40
3.5 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	40
3.6 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	40
3.7 Steuergerät für Airbag aus- und einbauen	41
3.8 Seitencrash-Sensor in der B-Säule aus- und einbauen	42
3.9 Seitencrash-Sensor in der C-Säule aus- und einbauen	43
3.10 Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen	43
3.11 Airbageinheit Fahrerseite: Montageübersicht	44
3.12 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	45
3.13 Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	48
3.14 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	48

3.15	Kopfairbag: Montageübersicht	50
3.16	Kopfairbag aus- und einbauen	51
3.17	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite: Montageübersicht	53
3.18	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	54
3.19	Bauteile anpassen	56
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	58
1	Schalttafel	58
1.1	Schalttafel: Montageübersicht I	58
1.2	Schalttafel: Montageübersicht II	59
1.3	Schalttafel aus- und einbauen	59
1.4	Zierleiste aus- und einbauen	65
1.5	Handschuhfach aus- und einbauen	66
1.6	Oberteil Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	68
1.7	Unterteil Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen	70
1.8	Querträger: Montageübersicht	71
1.9	Querstrebe aus- und einbauen	72
2	Tür- und Seitenverkleidungen	76
2.1	Türverkleidung vorn Fahrerseite aus- und einbauen	76
2.2	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	78
2.3	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	79
3	Säulenverkleidungen	83
3.1	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	83
3.2	A-Säulen-Verkleidung unten Fahrerseite aus- und einbauen	84
3.3	A-Säulen-Verkleidung unten Beifahrerseite aus- und einbauen	85
3.4	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen	86
3.5	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	88
3.6	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	90
3.7	Einstiegleiste und Radhausverkleidung	91
4	Verkleidung Heckklappe	94
4.1	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	94
5	Gepäckraumverkleidung	95
5.1	Abdeckung Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen	95
5.2	Oberteil der seitlichen Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	96
5.3	Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	97
6	Formhimmel	99
6.1	Formhimmel aus- und einbauen	99
6.2	Dämpfungen und Dachversteifungen aus- und einbauen	100
72	- Sitzgestelle	103
1	Vordersitze	103
1.1	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	103
1.2	Vordersitz aus- und einbauen	104
1.3	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	107
1.4	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen (Sitz ohne Höhenverstellung)	108
1.5	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen (Sitz mit Höhenverstellung)	109
1.6	Betätigungshebel Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	111
1.7	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	111
1.8	Griff Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	112
1.9	Bauen Sie die Kopfstützenführungen aus	113
2	Sitze hinten	115
2.1	Sitzbank aus- und einbauen	115
3	Rücksitzlehne aus- und einbauen	119
4	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	120

74 - Sitz - Polster, Bezüge	122
1 Bezüge und Polster Sitze vorn	122
1.1 Werkzeuge	122
1.2 Bezug und Polster Vordersitzkissen aus- und einbauen	122
1.3 Bezug und Polster Vordersitzlehne aus- und einbauen	124
2 Bezüge und Polster Sitze hinten	128
2.1 Werkzeuge	128
2.2 Bezug und Polster Sitzbank durchgehend aus- und einbauen	128
2.3 Bezug und Polster Lehne durchgehend aus- und einbauen	131