



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
2 Kotflügel	8
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	8
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	9
3 Stirnwand	14
3.1 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	14
3.2 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	14
51 - Karosserie mitte	17
1 Leiterrahmen aus- und einbauen	17
1.1 Allgemeine Hinweise, Karosserie-Instandsetzung, Karosserie-Montagearbeiten	17
1.2 Montageübersicht - Leiterrahmen	17
1.3 Halter für Hydraulikeinheit für ABS N55 mit Steuergerät für ABS J104 einbauen	19
1.4 Querträger hinten aus- und einbauen	21
1.5 Reserveradhalter einbauen	22
1.6 Bremsleitungen einbauen	22
1.7 Kraftstoffleitungen einbauen	24
55 - Deckel, Klappen	26
1 Frontklappe	26
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	26
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	27
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	28
1.4 Frontklappe einstellen	30
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	33
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	35
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	35
1.8 Scharniere aus- und einbauen	35
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	37
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	38
1.11 Stützstange aus- und einbauen	39
2 Heckklappe	41
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	41
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	51
2.3 Heckklappe einstellen	52
2.4 Scharnier aus- und einbauen	52
2.5 Schloss für Heckklappe aus- und einbauen	54
2.6 Griff Heckklappe aus- und einbauen	55
2.7 Schließkeil aus- und einbauen	58
2.8 Drehstabfeder aus und einbauen	61
3 Ladefläche	62
3.1 Montageübersicht - Ladefläche	62
3.2 Ladefläche aus- und einbauen	65
4 Fahrerhaus	68
4.1 Montageübersicht - Fahrerhaus	68
4.2 Montageübersicht - Lager vorn, Fahrerhaus	69
4.3 Montageübersicht - Lager Mitte, Fahrerhaus	70
4.4 Montageübersicht - Lager hinten, Fahrerhaus	71
4.5 Montageübersicht - Fangband, Fahrerhaus	73



4.6	Fahrerhaus - aus- und einbauen	74
4.7	Fangband für Fahrerhaus aus- und einbauen	76
4.8	Druckschläuche und Schlauchverbindungen mit Schraubschellen aus- und einbauen	77
5	Tankklappeneinheit	81
5.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	81
5.2	Tankklappe aus- und einbauen	81
5.3	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	83
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	87
1	Tür	87
1.1	Montageübersicht - Tür	87
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	89
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	91
1.4	Tür aus- und einbauen	94
1.5	Schließbügel einstellen	96
1.6	Türscharnier aus- und einbauen	97
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	100
2	Türeinbauteile	102
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	102
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	106
2.3	Fensterhebermotor aus- und einbauen	108
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	110
2.5	Fensterkurbel aus- und einbauen	111
2.6	Türgriff aus- und einbauen	111
2.7	Türschloss aus- und einbauen	112
2.8	Fensterführung aus- und einbauen	115
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	116
2.10	Gehäuse (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	118
2.11	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	120
2.12	Lagerbügel aus- und einbauen	122
2.13	Schließbügel aus- und einbauen	123
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	123
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	125
2.16	Montageübersicht - Aufprallträger Tür vorn	128
3	Zentralverriegelung	129
3.1	Montageübersicht - Zündschlüssel	129
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	130
58	Türen hinten/Türeinbauteile	131
1	Tür	131
1.1	Montageübersicht - Tür	131
1.2	Tür aus- und einbauen	133
1.3	Schließbügel einstellen	135
1.4	Türscharnier aus- und einbauen	136
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	138
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	139
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	140
2	Türeinbauteile	142
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	142
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	146
2.3	Fensterhebermotor aus- und einbauen	148
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	150
2.5	Fensterkurbel aus- und einbauen	151
2.6	Türgriff aus- und einbauen	151
2.7	Türschloss aus- und einbauen	152



2.8	Gehäuse (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	153
2.9	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	155
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	157
2.11	Schließbügel aus- und einbauen	158
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	158
2.13	Fensterschachteiste innen aus- und einbauen	160
60	- Schiebe-/Ausstelldach	163
1	Schiebe-/Ausstelldach	163
61	- Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane	164
1	Hardtop	164
1.1	Montageübersicht - Hardtop	164
1.2	Hardtop aus- und einbauen	167
2	Klappe für Hardtop	178
2.1	Montageübersicht - Klappe für Hardtop	178
2.2	Montageübersicht - Scharnier	179
2.3	Montageübersicht - Drehfallenschloss	180
2.4	Montageübersicht - Handgriff mit Schließzylinder	181
2.5	Montageübersicht - Halter für Gasdruckfeder	182
2.6	Montageübersicht - Schließbügel für Klappe	183
2.7	Klappe für Hardtop aus- und einbauen	184
2.8	Klappenscharnier Hardtop aus- und einbauen	186
2.9	Drehfallenschloss aus- und einbauen	187
2.10	Handgriff mit Schließzylinder aus- und einbauen	188
2.11	Halter für Gasdruckfeder aus- und einbauen	189
2.12	Schließbügel für Klappe, Hardtop aus- und einbauen	190
2.13	Gasdruckfeder ausbauen	191
2.14	Gasdruckfeder entgasen	193
2.15	Schlossabdeckung aus- und einbauen	193
2.16	Bremslicht, hochgesetzt aus- und einbauen	194
2.17	Dichtung für Klappe, Hardtop aus- und einbauen	196
3	Verglasung	198
3.1	Montageübersicht - Verglasung	198
3.2	Montageübersicht - Heckscheibe	198
3.3	Heckscheibe aus und einbauen	199
3.4	Schiebefenster seitlich aus- und einbauen	205
3.5	Schiebefenster, vorn aus- und einbauen	207
4	Verkleidungen, Schaumteile	209
4.1	Abschlussleiste aus- und einbauen	209
4.2	Verkleidung D-Säule rechts aus- und einbauen	210
4.3	Verkleidung D-Säule links aus- und einbauen	213
4.4	Verkleidung Mitte Hardtop aus- und einbauen	216
4.5	Verkleidung vorn aus- und einbauen	221
4.6	Kantenschutzprofil aus- und einbauen	223
4.7	Dichtung hinten aus- und einbauen	223
63	- Stoßfänger	225
1	Stoßfänger vorn	225
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	225
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	227
1.3	Montageübersicht - Anbauteile	228
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	233
1.5	Aufprallträger aus- und einbauen	237
1.6	Anbauteile aus- und einbauen	239



1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	243
2	Stoßfänger hinten	248
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	248
2.2	Stoßfängerträger aus- und einbauen	250
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	251
2.4	Schließplatte aus- und einbauen	251
2.5	Trittstufe aus- und einbauen	252
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	253
64	- Verglasung	254
1	Reparaturhinweise	254
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	254
1.2	Scheibeninstandsetzung	255
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	256
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	257
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	258
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	258
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	259
2	Frontscheibe	261
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	261
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	261
3	Heckscheibe	268
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	268
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	268
4	Türscheiben	275
4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	275
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	275
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	276
4.4	Führungsschiene aus- und einbauen	278
4.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	278
4.6	Feststehende Türscheibe aus- und einbauen	281
66	- Außenausstattung	286
1	Kühlergrill/Frontblende	286
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	286
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	287
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	290
2.1	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	290
2.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	291
3	Geräuschkämpfung	295
3.1	Montageübersicht - Triebwerkunterschutz	295
3.2	Triebwerkunterschutz aus- und einbauen	296
4	Dekorfolie / Schutzfolien	300
4.1	Schutzfolien ersetzen	300
5	Dachleisten / Dachreling	312
5.1	Dachleiste ersetzen	312
6	Außenspiegel	314
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	314
6.2	Spiegelglas aus- und einbauen	315
6.3	Spiegelblende aus- und einbauen	317
6.4	Spiegelkappe aus- und einbauen	318
6.5	Außenspiegel aus- und einbauen	320
7	Radhausschale	323
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	323



7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	324
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	326
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	327
8	Schriftzüge und Embleme	328
8.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	328
8.2	Schriftzüge aus- und einbauen	329
8.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	330
8.4	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	334
8.5	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	335
8.6	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	336
9	Sonderanbauteile	338
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	338
9.2	Montageübersicht - Schwellerrohr	342
9.3	Montageübersicht - Design Doppelrollbügel	343
9.4	Montageübersicht - Trägerteil Zusatz-Fernscheinwerfer	345
9.5	Montageübersicht - Trittstufe hinten	346
9.6	Trägerteil Zusatz-Fernscheinwerfer aus- und einbauen	347
9.7	Abdeckrollo für Kofferraum	349
9.8	Sportsbar aus- und einbauen	374
9.9	Design Doppelrollbügel mit Abdeckrollo für Kofferraum aus- und einbauen	378
10	Radlaufabdeckung	381
10.1	Reparaturhinweise	381
10.2	Radabdeckung vorn aus- und einbauen	385
10.3	Radabdeckung hinten aus- und einbauen	393
11	Anschlagpuffer - Abschlussblech	408
11.1	Montageübersicht - Anschlagpuffer - Abschlussblech	408
12	Anhängevorrichtung	409
12.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	409
12.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	410
13	Reserveradhalter	412
13.1	Fangband Reserverad aus und einbauen	412
13.2	Montageübersicht - Reserveradhalter	414
14	Schmutzfänger	417
14.1	Montageübersicht - Schmutzfänger	417
14.2	Schmutzfänger aus- und einbauen	422