



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.2 Airbag-Sicherheitsvorschriften	4
1.3 Airbagdeaktivierung	4
1.4 Überrollschutz	5
1.5 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	6
1.7 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.8 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	7
1.9 Unfall ohne Airbag-Auslösung	8
1.10 Gurtband prüfen	8
1.11 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	9
1.12 Gurtschloss-Sichtprüfung	10
1.13 Gurtschloss-Funktionsprüfung	10
1.14 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	11
1.15 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	11
1.16 Sicherheitshinweise für Gurtstraffer	12
68 - Innenausstattung	13
1 Ablagen/Abdeckungen	13
1.1 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	13
1.2 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen	16
1.3 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	20
1.4 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	20
1.5 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	21
1.6 Handschuhfach aus- und einbauen	24
1.7 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	26
1.8 Verkleidung Handbremshebel aus- und einbauen	27
2 Ausstattungen	31
2.1 Montageübersicht - Windschott	31
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen	31
2.3 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	33
2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen	34
2.5 Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen	36
3 Mittelkonsole	38
3.1 Montageübersicht - Befestigungswinkel für Mittelkonsole	38
3.2 Mittelkonsole aus- und einbauen	38
3.3 Befestigungswinkel für Mittelkonsole aus- und einbauen	43
4 Mittelarmlehne vorn	46
4.1 Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	46
4.2 Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	47
5 Innenspiegel	48
5.1 Aufbau - Innenspiegel	48
5.2 Montageübersicht - Innenspiegel	48
5.3 Innenspiegel aus- und einbauen	50
5.4 Halteplatte für Innenspiegel aus- und einbauen	54
69 - Insassenschutz	58
1 Sicherheitsgurte	58



1.1	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	58
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	60
1.3	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	62
1.4	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	71
1.5	Gurtführung vorn aus- und einbauen	75
1.6	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	75
1.7	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	78
2	Kindersitzverankerungen	81
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	81
2.2	Prüfung nach einem Unfall	81
2.3	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	82
3	Airbag-System	84
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	84
4	Steuergerät für Airbag	85
4.1	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	85
5	Airbag Fahrerseite	87
5.1	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	87
5.2	Rückstellring mit Schleifring (Wickelfeder) aus- und einbauen	91
6	Airbag Beifahrerseite	92
6.1	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	92
6.2	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	98
7	Seitenairbags	99
7.1	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	99
8	Crashsensoren für Airbag	103
8.1	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	103
8.2	Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 aus- und einbauen	104
8.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	106
9	Gurttrageerkennung	109
9.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	109
10	Sitzbelegungserkennung	111
10.1	Montageübersicht - Sitzbelegungserkennung	111
10.2	Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen	116
11	Überrollschutz	135
11.1	Montageübersicht - Überrollschutz	135
11.2	Überrollschutz aus- und einbauen	137
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	142
1	Türverkleidungen vorn	142
1.1	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	142
1.2	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	146
2	Schalttafel	150
2.1	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	150
2.2	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	152
2.3	Ablage I-Phone aus- und einbauen	153
2.4	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen	159
2.5	Halterahmen Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	160
2.6	Schalttafel aus- und einbauen	162
2.7	Schalttafel im Fahrzeug ausrichten	170
2.8	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	173
2.9	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	174
3	Zentralrohr Schalttafel	176
3.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel	176
3.2	Montageübersicht - Pralldämpfer und Halter für Handschuhfach	177
3.3	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen	178



3.4	Lagerbock aus- und einbauen	182
3.5	Pralldämpfer aus- und einbauen	183
4	Verkleidungen Innenraum	185
4.1	Montageübersicht - Seitenverkleidung	185
4.2	Montageübersicht - Rückwandverkleidungen	187
4.3	Einstiegsleiste aus- und einbauen	188
4.4	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	190
4.5	Deformationselement A-Säule aus- und einbauen	196
4.6	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	197
4.7	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	202
4.8	Seitenverkleidung aus- und einbauen	204
4.9	Hutablage aus- und einbauen	212
4.10	Rückwandverkleidungen aus- und einbauen	213
5	Kofferraumverkleidungen	217
5.1	Kofferraumboden aus- und einbauen	217
5.2	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	218
5.3	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	220
5.4	Auflage Hutablage aus- und einbauen	223
5.5	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	225
5.6	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	227
5.7	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	229
5.8	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	231
6	Dachverkleidungen	232
6.1	Montageübersicht - Dachrahmenverkleidung	232
6.2	Formhimmel lösen und befestigen	232
6.3	Formhimmel aus- und einbauen	235
6.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	239
6.5	Dachrahmenverkleidung aus- und einbauen	242
7	Verdeckkasten	245
7.1	Montageübersicht - Verdeckkasten	245
7.2	Halter für Spanngurt Verdeck aus- und einbauen	245
72	Sitzgestelle	247
1	Vordersitze	248
1.1	Vordersitz aus- und einbauen	248
1.2	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	253
1.3	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	254
1.4	Sitzverkleidung Tunnelseite aus- und einbauen	256
1.5	Sitzverkleidung Schwellerseite aus- und einbauen	257
1.6	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	258
1.7	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	259
1.8	Lehnenverstellung aus- und einbauen	260
1.9	Lehne vorn aus- und einbauen	261
1.10	Kopfstütze aus- und einbauen	263
1.11	Kopfstützenführung aus- und einbauen	263
1.12	Blende Lehnenentriegelung aus- und einbauen	265
1.13	Lehnenentriegelung aus- und einbauen	266
1.14	Halter für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	268
1.15	Bowdenzug für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	269
1.16	Bowdenzug für Lehnenentriegelung einstellen	272
1.17	Verbindungsbowdenzug aus- und einbauen	273
1.18	Bowdenzug A Einstiegshilfe aus- und einbauen	275
1.19	Bowdenzug A Einstiegshilfe einstellen	277
1.20	Bowdenzug B Einstiegshilfe aus- und einbauen	279
1.21	Gleitstein aus- und einbauen	281



1.22	Torsionsstab aus- und einbauen	282
1.23	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	285
1.24	Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774 aus- und einbauen	286
2	Rücksitze	288
2.1	Montageübersicht - Rücksitzlehne	288
2.2	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	289
2.3	Kopfstützenführung aus- und einbauen	290
2.4	Rücksitzlehne aus- und einbauen	292
2.5	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	298
2.6	Bowdenzug für Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	302
2.7	Rahmen für Rücksitzlehne aus- und einbauen	303
2.8	Druckstift für Lehnenentriegelung aus- und einbauen	306
74	- Sitz - Polster, Bezüge	307
1	Bezüge und Polster Vordersitze	307
1.1	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	307
1.2	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	313
2	Bezüge und Polster Rücksitze	319
2.1	Bezug und Polster aus- und einbauen	319
2.2	Bezug und Polster trennen	324