

001 - Grundausrüstung	1-25
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Hauptrelais, Steuergerät für Batterieüberwachung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor	3
4. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	4
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	5
6. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	6
7. Bordnetzsteuergerät	7
8. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Tankdeckelverriegelung	8
9. Lichtdreheschalter, Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	9
10. Kontaktschalter für Frontklappe, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Verbindung (Doppeltonhorn) im Leitungsstrang Motorraum	10
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	11
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	12
13. Warnblinklichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	13
14. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten	14
15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	15
16. Schalter für Handschuhfachleuchte, Regensensor, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	16
17. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	17
18. Innenspiegel, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	18
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	19
20. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe, Kofferraumleuchte	20
21. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts	21
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	22
23. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Antennenverstärker, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	23
24. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	24
25. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	25
002 - Komfortsystem , (LOL)	26-41
1. Komfortsystem , (LOL)	26
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	27
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Fensterhebermotor Fahrerseite	28
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	29
5. Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	30
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	31
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	32
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	33
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	34
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	35
11. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	36
12. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts.	37

Fensterhebermotor hinten rechts	
13. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	38
14. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung	39
15. Bordnetzsteuergerät, Einstiegsleuchte Fahrerseite	40
16. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	41
003 - Komfortsystem , (LOR)	42-59
1. Komfortsystem , (LOR)	42
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	43
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C	44
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	45
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	46
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Beifahrerseite	47
7. Türsteuergerät Fahrerseite	48
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	49
9. Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	50
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	51
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	52
12. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	53
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links	54
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Schließeinheit Tür hinten rechts	55
15. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	56
16. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung	57
17. Bordnetzsteuergerät, Einstiegsleuchte Fahrerseite	58
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	59
004 - Airbag-Systeme , (L0L)	60-71
1. Airbag-Systeme , (L0L)	60
2. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	61
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	62
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Anschluss für Diagnose	63
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	64
6. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	65
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	66
8. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	67
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	68
10. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	69
11. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	70
12. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag	71
005 - Airbag-Systeme , (LOR)	72-83
1. Airbag-Systeme , (LOR)	72
2. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	73
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	74
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite. Steuergerät für Airbag. Anschluss für Diagnose	75

5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	76
6. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	77
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	78
8. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	79
9. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite	80
10. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	81
11. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	82
12. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag	83
006 - Multifunktionslenkrad , (2PZ),(2ZD),(2ZW)	84-89
1. Multifunktionslenkrad , (2PZ),(2ZD),(2ZW)	84
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	85
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	86
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	87
5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	88
6. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad	89
007 - Multifunktionslenkrad , (2FJ),(2FQ)	90-94
1. Multifunktionslenkrad , (2FJ),(2FQ)	90
2. Blinklichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	91
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	92
4. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	93
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	94
008 - Elektromechanische Lenkung	95-97
1. Elektromechanische Lenkung	95
2. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	96
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	97
009 - Mobiltelefonsysteme	98-102
1. Mobiltelefonsysteme	98
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	99
3. Dachantenne, Antennenmodul rechts, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	100
4. Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	101
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Innenmikrofon	102
010 - Notrufmodul , (NZ4)	103-108
1. Notrufmodul , (NZ4)	103
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	104
3. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	105
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	106
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenmikrofon, Lautsprecher für Notrufmodul	107
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antennenmodul links	108
011 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	109-116
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	109
2. Batterie, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	110
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	111
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	112
5. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite, Sensor für Türäußenriffberührung vorn links, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	113
6. Sensor für Türäußenriffberührung Fahrerseite. Sensor für Türäußenriffberührung Beifahrerseite.	114

Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
7. Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	115
8. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	116
012 - Radio-Navigationssystem , (8AR)	117-123
1. Radio-Navigationssystem , (8AR)	117
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Relais für Steckdosen, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	118
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	119
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Innenmikrofon, Interface für externe Multimediageräte	120
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz	121
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Digitalradio-Antenne, Radioantenne	122
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	123
013 - Soundsystem , (8RE),(8RM)	124-128
1. Soundsystem , (8RE),(8RM)	124
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	125
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn links	126
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	127
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	128
014 - Soundsystem , (9VG)	129-135
1. Soundsystem , (9VG)	129
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	130
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn links	131
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	132
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	133
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Centerlautsprecher, Subwoofer	134
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	135
015 - Umfeld-Kamera , (KA6)	136-140
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	136
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera	137
3. Taster für Einparkhilfe, Schaltermodul für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Umfeld-Kamera	138
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	139
5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	140
016 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	141-143
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	141
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Rückfahrkamera	142
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	143
017 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	144-147
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	144
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	145
3. Steuergerät für Abstandsregelung	146
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	147
018 - Spurwechselassistent	148-151
1. Spurwechselassistent	148
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung	149
3. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel links, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel rechts, Sicherungshalter C	150
4. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel links, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel rechts	151
019 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten . (7X5)	152-158

1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X5)	152
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	153
3. Schaltermodul für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	154
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	155
5. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	156
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	157
7. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	158
020 - Beheizbare Sitze , (L0L)	159-163
1. Beheizbare Sitze , (L0L)	159
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	160
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, Sitzheizung Fahrerseite	161
4. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, Sitzheizung Beifahrerseite	162
5. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für beheizbaren Fahrersitz, Kontrollleuchte für beheizbaren Beifahrersitz	163
021 - Beheizbare Sitze , (L0R)	164-168
1. Beheizbare Sitze , (L0R)	164
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	165
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, Sitzheizung Fahrerseite	166
4. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, Sitzheizung Beifahrerseite	167
5. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für beheizbaren Fahrersitz, Kontrollleuchte für beheizbaren Beifahrersitz	168
022 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	169-174
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	169
2. Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	170
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links	171
4. Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzlängsverstellung vorn links, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links	172
5. Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzneigungsverstellung vorn links, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn links	173
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links	174
023 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	175-180
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	175
2. Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	176
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts	177
4. Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Sitzlängsverstellung vorn rechts, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn rechts	178
5. Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Sitzneigungsverstellung vorn rechts, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn rechts	179
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts	180
024 - Klimaanlage , (9AK)	181-189
1. Klimaanlage , (9AK)	181
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	182
3. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter C	183
4. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	184
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Diagnose-Interface für Datenbus. Temperaturklappe vorn links. Stellmotor der Temperaturklappe links	185

6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Steuergerät für Climatronic, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	186
7. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Defrostklappe, Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	187
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	188
9. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf	189
025 - LED-Scheinwerfer	190-195
1. LED-Scheinwerfer	190
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	191
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät	192
4. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	193
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Scheinwerfer vorn rechts	194
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	195
026 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM)	196-199
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM)	196
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	197
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	198
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	199
027 - Panorama-Schiebedach , (PTC)	200-204
1. Panorama-Schiebedach , (PTC)	200
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	201
3. Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	202
4. Taster für Sonnenrollo und Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	203
5. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät	204
028 - Elektrische Heckklappe	205-211
1. Elektrische Heckklappe	205
2. Batterie, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	206
3. Taster für Schließung der Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	207
4. Steuergerät für Heckklappe, Steckverbindung, 10-fach, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	208
5. Warnsummer für Heckklappe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Schließenheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung	209
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenentriegelung	210
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Heckklappenöffnung	211
029 - 230-V-Steckdose , (9Z3)	212-213
1. 230-V-Steckdose , (9Z3)	212
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	213
030 - Frontscheibenheizung , (4GW)	214-215
1. Frontscheibenheizung , (4GW)	214
2. Batterie, Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	215
031 - Datenbusvernetzung	216-227
1. Datenbusvernetzung	216
2. Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	217
3. Regensensor, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät	218
4. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Allradantrieb	219
5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	220
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Multimediasystem, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	221
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	222
8. Heizung-/Klimabedienung, Druckschalter für Klimaanlage, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heckklappe	223
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	224
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Steuergerät für Anhängerkennuna. Türsteuergerät	225

Beifahrerseite	
11. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät	226
12. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	227
032 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	228-232
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	228
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	229
3. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	230
4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	231
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	232
033 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	233-239
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	233
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	234
3. Steuergerät für ABS	235
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für ABS	236
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	237
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	238
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	239
034 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	240-246
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	240
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	241
3. Steuergerät für ABS	242
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für ABS	243
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	244
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	245
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	246
035 - Allradantrieb , (1X1)	247-249
1. Allradantrieb , (1X1)	247
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	248
3. Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Pumpe für Allradkupplung	249
036 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	250-255
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	250
2. Batterie, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	251
3. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	252
4. Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Geber 3 für Getriebeeingangsdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	253
5. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	254
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	255
037 - Anhängerbetrieb	256-261
1. Anhängerbetrieb	256
2. Sicherungshalter C	257
3. Steuergerät für Anhängererkennung	258
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	259
5. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	260
6. Bremslichtschalter, Sperrdiode, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	261
038 - Kühlerlüfter	262-264
1. Kühlerlüfter	262
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	263
3. Kühlerlüfter. Kühlerlüfter	264

039 - Kraftstoffsystem , DNFC, DNNA, DXDB	265-267
1. Kraftstoffsystem , DNFC, DNNA, DXDB	265
2. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	266
3. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	267
040 - 2,0-l-Benzinmotor , DNFC	268-292
1. 2,0-l-Benzinmotor , DNFC	268
2. Sicherungshalter B	269
3. Sicherungshalter B	270
4. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3	271
5. Motorsteuergerät	272
6. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	273
7. Bremslichtschalter, Doppel-Abgastemperatursensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	274
8. Gaspedalmodul, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	275
9. Motorsteuergerät	276
10. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	277
11. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	278
12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	279
13. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	280
14. Saugrohrgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	281
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	282
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	283
17. Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	284
18. Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	285
19. Modul für Ladedruckregelung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	286
20. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	287
21. Motorsteuergerät, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	288
22. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	289
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	290
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Kühlmittelventil für Getriebe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Pumpe für Kühlmittelumlauf	291
25. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4	292
041 - 2,0-l-Benzinmotor , DNNA	293-315
1. 2,0-l-Benzinmotor , DNNA	293
2. Sicherungshalter B	294
3. Sicherungshalter B	295
4. Sicherungshalter B	296
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	297
6. Motorsteuergerät	298
7. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	299
8. Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	300
9. Gaspedalmodul, Doppel-Abgastemperatursensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	301
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	302
11. Ladedruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	303
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	304
13. Motorsteuergerät	305
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	306
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	307
16. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	308
17. Motordrehzahlgeber, Hallgeber 2, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	309
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	310
19. Modul für Ladedruckregelung. Motorsteuergerät. Ventil für Kraftstoffdosierung. Stellelement für	311

Motortemperaturregelung	
20. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	312
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	313
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	314
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	315
042 - 1,5-l-Benzinmotor , DXDB	316-338
1. 1,5-l-Benzinmotor , DXDB	316
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	317
3. Starterrelais 1, Starterrelais 2	318
4. Hauptrelais	319
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	320
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät	321
7. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	322
8. Funktionseinheit für aktive Ölabscheidung, Motorsteuergerät, Steuereinheit für aktive Ölabscheidung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	323
9. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	324
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	325
11. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlebehälters, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	326
12. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Klopfsensor 1, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	327
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Pumpe für Ladeluftkühlung	328
14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	329
15. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	330
16. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	331
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	332
18. Modul für Motortemperaturregelung, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	333
19. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	334
20. Gaspedalmodul, Drosselklappensteuereinheit, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	335
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	336
22. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	337
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	338
043 - Grundausrüstung	339-362
1. Grundausrüstung	339
2. Batterie, Hauptrelais, Steuergerät für Batterieüberwachung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	340
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor	341
4. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	342
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	343
6. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	344
7. Bordnetzsteuergerät	345
8. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Tankdeckelverriegelung	346
9. Lichtdreheschalter, Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	347
10. Kontaktschalter für Frontklappe. Hochtonhorn. Tieftonhorn. Bordnetzsteuergerät. Lampe für	348

Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Verbindung (Doppeltonhorn) im Leitungsstrang Motorraum	
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	349
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	350
13. Warnblinklichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	351
14. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten	352
15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	353
16. Schalter für Handschuhfachleuchte, Regensensor, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	354
17. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	355
18. Innenspiegel, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	356
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	357
20. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe, Kofferraumleuchte	358
21. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts	359
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	360
23. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Antennenverstärker, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	361
24. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	362
044 - Datenbusvernetzung	363-374
1. Datenbusvernetzung	363
2. Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	364
3. Regensensor, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät	365
4. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Allradantrieb	366
5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	367
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	368
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	369
8. Heizung-/Klimabedienung, Druckschalter für Klimaanlage, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heckklappe	370
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	371
10. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite	372
11. Steuergerät für Airbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät	373
12. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	374
801 - - Einbauorte: Massepunkte - 3	375-387
1. Massepunkte	375-387
1.1 Übersicht der Massepunkte	375-387
802 - - Einbauorte: Sicherungen - 3	388-415
1. Sicherungen	388-415
1.1 Übersicht der Sicherungen	388
1.2 Sicherungshalter A -SA-	389
1.2.1 Sicherungen im Sicherungshalter A -SA-, ab November 2022	390
1.3 Sicherungshalter B -SB-	390-399
1.3.1 Sicherungen im Sicherungshalter B -SB-, ab November 2022	391-392
1.3.2 Sicherungen im Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2023	393-396
1.3.3 Sicherungen im Sicherungshalter B -SB-, ab November 2023	397-399
1.4 Sicherungshalter C -SC-	400
1.5 Sicherungshalter C -SC-	401-411
1.5.1 Sicherungen im Sicherungshalter C -SC-, ab November 2022	402-404
1.5.2 Sicherungen im Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2023	405-407
1.5.3 Sicherungen im Sicherungshalter C -SC-, ab November 2023	408-411
1.6 Individuelle Sicherungen	412-415
1.6.1 Einbauort Einzelsicherungen. Linkslenker	412

1.6.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker	413
1.6.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, ab November 2022	414-415
803 - - Einbauorte: Relais - 3	416-421
1. Relais	416-421
1.1 Übersicht der Relais	416
1.2 Relaisplatzbelegung im Wasserkasten	416
1.3 -SB- Relaisplatzbelegung in der E-Box: Version 1	417
1.4 -SB- Relaisplatzbelegung in der E-Box: Version 2	418
1.5 -SC- Relaisbelegung unter der Schalttafel, nur für Linkslenker-Fahrzeuge	419
1.6 -SC- Relaisbelegung unter der Schalttafel, nur für Rechtslenker-Fahrzeuge	420-421
804 - - Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	422-429
1. Steuergeräte im vorderer Teil des Fahrzeugs	422-429
1.1 Übersicht der Steuergeräte	422
1.2 Steuergerät für ABS -J104-	423
1.3 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	424
1.4 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	425
1.5 Motorsteuergerät -J623- (MotorkennbuchstabenDNFC) (196 fach)	426
1.6 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe DSG -J743-	427
1.7 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	427
1.8 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	428-429
805 - - Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	430-456
1. Steuergeräte im mittlerer Teil des Fahrzeugs	430-456
1.1 Übersicht der Steuergeräte	430-431
1.2 Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts -J1111-	432
1.3 Steuergerät für Sitzverstellung vorn links -J1112-	433
1.4 Steuergerät für Schiebedach -J245-	434
1.5 Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-	435
1.6 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	436
1.7 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	437
1.8 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	438
1.9 Steuergerät für Climatronic -J255-	439
1.10 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	440
1.11 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	441
1.12 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	442
1.13 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	443
1.14 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	444
1.15 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	445
1.16 Bordnetzsteuergerät -J519-	446
1.17 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	447
1.18 Steuergerät für Airbag -J234-	448
1.19 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	449
1.20 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- ETHERNET	450
1.21 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	451
1.22 Multimediasystem -RX7-	452-453
1.22.1 Multimediasystem -RX7-	452
1.22.2 Sistema multimedia -RX7-, -8AR-	453
1.23	454
1.24 Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem -Y22-	454
1.25 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	455-456
806 - - Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	457-469
1. Steuergeräte im hinterer Teil des Fahrzeugs	457-469
1.1 Übersicht der Steuergeräte	457
1.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	458
1.3 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	459
1.4 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	460
1.5 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-	461
1.6 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	462
1.7 Steuergerät für Heckklappe -J605-	463
1.8 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	464
1.9 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	465
1.10 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	466
1.11 Abgasklappensteuereinheit -J883-	467
1.12 Abgasklappensteuereinheit 2 -J945-	468-469
807 - - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen der Kabelstränge - 3	470-486
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen der Kabelstränge	470-486
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen	470-471

1.2 Kupplungsstation im Leitungsstrang Motorverkabelung	472
1.3 Kupplungsstation an der A-Säule rechts	473
1.4 Kupplungsstation in der Beifahrertür	474
1.5 Kupplungsstation im Beifahrersitz	475
1.6 Kupplungsstation in der Beifahrertür, hinten	476
1.7 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte	477
1.8 Kupplungsstation, im Stoßfänger hinten	478
1.9 Kupplungsstation in der Fahrertür, hinten	479
1.10 Kupplungsstation im Fahrersitz	480
1.11 Kupplungsstation in der Fahrertür	481
1.12 Kupplungsstation an der A-Säule links	482
1.13 Kupplungsstation, am Drehstromgenerator	483
1.14 Kupplungsstation Kühlerlüfter	484
1.15 Kupplungsstation, im Stoßfänger vorn	485
1.16 Kupplungsstation - unter dem Rücksitz links	486