001 - Sicherungsbelegung 1-27
1. Sicherungsbelegung 1
2. Batterie, Sicherungshalter A 2
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Laderelais für Zweitbatterie, Sicherungshalter H 3
4. Zweitbatterie, Sicherungshalter F 4
5. Sicherungshalter C 5
6. Sicherungshalter C 6
7. Sicherungshalter C 7
8. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C 8
9. Sicherungshalter C 9
10. Sicherungshalter C 10
11. Sicherungshalter C 11
12. Sicherungshalter C 12
13. Sicherungshalter C 13
14. Sicherungshalter C 14
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter C 15
16. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, elektrische Klemmleiste für externe Nutzung 16
17. Sicherungshalter B 17
18. Sicherungshalter B 18
19. Sicherungshalter B 19
20. Sicherungshalter B 20
21. Sicherungshalter B 21
22. Sicherungshalter B 22
23. Sicherungshalter B 23
24. Sicherungshalter B 24
25. Sicherungshalter B 25
26. Sicherungshalter D 26
27. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe 27
002 - Datenbusvernetzung 28-40
1. Datenbusvernetzung 28
2. Diagnose-Interface für Datenbus 29
3. Diagnose-Interface für Datenbus 30
4. Sicherungshalter B, Anschluss für Diagnose 31
5. Heizung-/Klimabedienung, Fahrtenschreiber, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 32
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik 33
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz 34
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Informationselektronik 1 35
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Kamera für Anhängerrangierassistent 36
10. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Motorsteuergerät, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V 37
11. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme 38
12. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Lenkhilfe 39
13. 40
003 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7),(1D8) 41-43
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7),(1D8) 41
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter B 42
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 43
004 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3) 44-45
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3) 44
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter B 45
005 - Elektronisches Fahrtenbuch, Lesegerät für Chipkarte , (9ND),(9NE),(9NZ) 46-48
1. Elektronisches Fahrtenbuch, Lesegerät für Chipkarte , (9ND),(9NE),(9NZ) 46
2. Fahrtenschreiber, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 47
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber 48
006 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme 49-50
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme 49
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent 50
007 - Grundausstattung 51-75
1. Grundausstattung 51

2. Batterie, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 52
3. Sicherungshalter C 53
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C 54
5. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 55
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 56
7. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät 57
8. Warnblinklichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät 58
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links 59
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts 60
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte 61
12. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite 62
13. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät 63
14. Kontaktschalter für Frontklappe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät 64
15. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links 65
16. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links 66
17. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts 67
18. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 68
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Positionsleuchte vorn links, Positionsleuchte vorn rechts 69
20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 70
21. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus 71
22. Motorsteuergerät 72
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 73
24. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz 74
25. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz 75
008 - 2,0-l-Dieselmotor , DAVA 76-96
1. 2,0-l-Dieselmotor , DAVA 76
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter B, Sicherungshalter H 77
3. Sicherungshalter C 78
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät 79
5. Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 80
6. Motordrehzahlgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Turbinenumschaltung 81
7. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ladedruckgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 82
8. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät 83
9. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 84
10. Abgasrückführungsventil 1, Geber für Schaltsaugrohrposition, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 85
11. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 86
12. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 87
13. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Partikelsensor, Motorsteuergerät 88
14. Steuergerät 2 für NOx-Geber, NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 89
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck 90
16. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Heizungsunterstützungspumpe 91
17. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Reduktionsmitteltank, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 92

18. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) 93
19. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Kühlerlüfter 94
20. Bremslichtschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 95
21. Motorsteuergerät 96
009 - 2,0-l-Dieselmotor , DAUA,DAUB 97-117
1. 2,0-l-Dieselmotor , DAUA,DAUB 97
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter H 98
3. Sicherungshalter C 99
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät 100
5. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 101
6. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Kraftstofftemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät 102
7. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 103
8. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät 104
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Geber für Wasserabscheider, Klopfsensor 2, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 105
10. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 106
11. Motordrehzahlgeber, Steuergerät für NOx-Geber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 107
12. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 108
13. Modul für Luftmassenmessung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 109
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck 110
15. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung, Heizungsunterstützungspumpe 111
16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Einspritzventil für Reduktionsmittel 112
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Reduktionsmitteltank 113
18. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) 114
19. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 115
20. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 116
21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 117
010 - Notrufmodul 118-121
1. Notrufmodul 118
2. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C 119
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul 120
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon vorn links 121
011 - Komfortsystem 122-142
1. Komfortsystem 122
2. Sicherungshalter C 123
3. Türsteuergerät Fahrerseite 124
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrertür 125
5. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite 126
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite 127
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite 128
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Beifahrertür 129
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite 130
10. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Schiebetür hinten links 131
11. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts 132
12. Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät 133

13. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links, Schließeinheit Tür hinten rechts 134
14. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 135
15. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Schalter für Innenbeleuchtung, Relais für Innenbeleuchtung 136
16. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 137
17. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts 138
18. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts 139
19. Schalter für Innenraumüberwachung, Sensor für Innenraumüberwachung 140
20. Kontaktschalter für Frontklappe, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn 141
21. Diagnose-Interface für Datenbus 142
012 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 143-147
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 143
2. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 144
3. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 145
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS 146
5. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 147
013 - Airbag-Systeme , (L0L) 148-156
1. Airbag-Systeme , (L0L) 148
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter E 149
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Airbag Fahrerseite 150
4. Crashsensor für Frontairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag 151
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 152
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 153
7. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Mitte, 1. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Mitte, 1. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag 154
8. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag 155
9. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag 156
014 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2),(8A8) 157-162
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2),(8A8) 157
2. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Einparkhilfe 158
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe 159
4. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe 160
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe 161
6. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe 162
015 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (9X0),(9X1),(9X2),(9X3) 163-169
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (9X0),(9X1),(9X2),(9X3) 163
2. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Einparkhilfe 164
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe 165
4. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Geber 2 für Einparkhilfe hinten rechts Seite, Geber 2 für Einparkhilfe hinten links Seite, Steuergerät für Einparkhilfe 166
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe 167
6. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe 168
7. Geber 2 für Einparkhilfe vorn rechts Seite, Geber 2 für Einparkhilfe vorn links Seite, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe 169
016 - Spurwechselassistent 170-172
1. Spurwechselassistent 170
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel links, 171

Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel rechts
3. Steuergerät für Totwinkelerkennung 172
017 - Rückfahrwarner 173-174
1. Rückfahrwarner 173
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Abschaltung des Rückfahrwarners, Rückfahrwarner, Steuergerät für Rückfahrwarner 174
018 - Positions- und Schlussleuchten 175-180
1. Positions- und Schlussleuchten 175
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Lampe für Umrissleuchte links, Positionsleuchte vorn links 176
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Lampe für Umrissleuchte rechts, Positionsleuchte vorn rechts 177
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 178
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 179
6. Bordnetzsteuergerät 180
019 - LED-Scheinwerfer 181-186
1. LED-Scheinwerfer 181
2. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links 182
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts 183
4. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät 184
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Bordnetzsteuergerät 185
6. 186
020 - Rückfahrkamera (Rear Assist) 187-190
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) 187
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera 188
3. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Einparkhilfe, Kamera für Anhängerrangierassistent 189
4. Außenspiegelverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Schalttafeleinsatz 190
021 - Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem , (KA8) 191-192
1. Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem , (KA8) 191
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C 192
022 - Reifendruckkontrolle 193-194
1. Reifendruckkontrolle 193
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle 194
023 - Heizung und Belüftung für Fahrgastraum 195-199
1. Heizung und Belüftung für Fahrgastraum 195
2. Heizung-/Klimabedienung, Relais für Magnetkupplung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse 196
3. Heizung-/Klimabedienung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe 197
4. Heizung-/Klimabedienung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilerklappe 198
5. Heizung-/Klimabedienung, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Zusatzgebläse zur Klimatisierung, Zusatzgebläse für Klimatisierung 199
024 - Klimaanlage 200-208
1. Klimaanlage 200
2. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter E 201
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse 202
4. Heizung-/Klimabedienung, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Temperaturfühler für Verdampfer hinten 203
5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Expansionsventil für Kältemittel, Klimaanlage 204
6. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe 205
7. Heizung-/Klimabedienung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilerklappe 206
8. Steuergerät für Zusatzgebläse zur Klimatisierung, Steuergerät für Zusatzgebläse 2 zur Klimatisierung, Zusatzgebläse für Klimatisierung 207
9. Steuergerät für Warmluftgebläse, Steuergerät für Zusatzgebläse 2 zur Klimatisierung, Warmluftgebläse hinten, Zusatzgebläse 2 für Klimatisierung 208
025 - Climatronic 209-220
1. Climatronic 209

2. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter E 210
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse 211
4. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Warmluftgebläse, Warmluftgebläse hinten 212
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Temperaturfühler für Verdampfer hinten, Expansionsventil für Kältemittel, Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe links 213
6. Heizung-/Klimabedienung, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe 214
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn 215
8. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten 216
9. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Zusatzgebläse zur Klimatisierung, Steuergerät für Zusatzgebläse 2 zur Klimatisierung, Zusatzgebläse für Klimatisierung, Zusatzgebläse 2 für Klimatisierung 217
10. Heizung-/Klimabedienung, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Fotosensor für Sonneneinstrahlung 218
11. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor 219
12. 220
026 - Zusatzluftheizung (PTC) 221-222
1. Zusatzluftheizung (PTC) 221
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter H, Heizelement für Luftzusatzheizung 222
027 - Standheizung , (9M4),(7VF),(7VM) 223-226
1. Standheizung , (9M4),(7VF),(7VM) 223
2. Temperaturfühler am Dach für Lufteintritt der Luftzusatzheizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Dosierpumpe 2, Stellmotor 2 für Luftverteilerklappe 224
3. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum, Plusverbindung 3 (30a) im Leitungsstrang Innenraum 225
4. Relais für Umwälzpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe, Umwälzpumpe 226
028 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion , (7VL),(7VF),(9M4),(9M5) 227-230
1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion , (7VL),(7VF),(9M4),(9M5) 227
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe 228
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung 229
4. Relais für Umwälzpumpe, Umwälzpumpe 230
029 - Dachlüfter 231-233
1. Dachlüfter 231
2. Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Dachlüfter 232
3. Schaltermodul Schalttafel links, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumbelüftung, Schalter für Dachlüfter zur Laderaumentlüftung, Umschaltrelais 2 für Dachlüfter 233
030 - Sitzheizung , (4A1),(4A3) 234-237
1. Sitzheizung , (4A1),(4A3) 234
2. beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Sitz vorn links 235
3. beheizbare Beifahrersitzlehne, beheizbarer Sitz vorn rechts 236
4. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts 237
031 - Programmierbare Sonderfunktionen , (IS1),(IS2),(IS3),(IS4),(IS5),(IS6) 238-244
1. Programmierbare Sonderfunktionen , (IS1),(IS2),(IS3),(IS4),(IS5),(IS6) 238
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 239
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Ventil für Nebenabtrieb 240
4. Schalter für Nebenabtrieb, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Taster für Motordurchlauf, Taster für Motorfernstart, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 241
5. Zweitbatterie, Drehstromgenerator 2 mit Spannungsregler, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Laderelais für Zweitbatterie, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung 242
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge 243
7. LTE-Antenne 1, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge, Außenspiegel Beifahrerseite 244
032 - Schnittstelle für externe Nutzung 245-246
1. Schnittstelle für externe Nutzung 245
2. Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, elektrische Klemmleiste für externe Nutzung 246
033 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper 247-250
1. Vorbereitung für Dreiseitenkipper 247
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge 248
3. Schaltermodul Schalttafel links, Taster für Kippvorrichtung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 249
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge 250
034 - Vorbereitung für Ladebordwand 251-255

1. Vorbereitung für Ladebordwand 251
2. Koppelstelle 1 für Ladebordwand 252
3. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schalter für Ladebordwand, Relais für Ladebordwand 253
4. Relais für Ladebordwand, Koppelstelle 3 für Ladebordwand 254
5. Koppelstelle 2 für Ladebordwand 255
035 - Rundumkennleuchten (gelb) , (9LN),(9LP) 256-258
1. Rundumkennleuchten (gelb) , (9LN),(9LP) 256
2. Lichtdrehschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schalter für Rundumkennleuchte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Rundumkennleuchte, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 257
3. Steuergerät für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte vorn links, Lampe für Rundumkennleuchte hinten rechts 258
036 - Rundumkennleuchte , (9LX) 259-261
1. Rundumkennleuchte , (9LX) 259
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Rundumkennleuchte, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 260
3. Lichtdrehschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Relais für Rundumkennleuchte, Steuergerät für Rundumkennleuchte 261
037 - Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage 262-266
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage 262
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage 263
3. Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät 264
4. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts 265
5. Schalter für Scheibenwischer, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 266
038 - Frontscheibenheizung 267-268
1. Frontscheibenheizung 267
2. Schalter für beheizbare Frontscheibe, Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe 268
039 - Programmierbare Sonderfunktionen , (IS7),(IS8) 269-276
1. Programmierbare Sonderfunktionen , (IS7),(IS8) 269
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 270
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Ventil für Nebenabtrieb 271
4. Taster für Motordurchlauf, Taster für Motorfernstart, Taster für drahtlose Datenübertragung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 272
5. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Schalter für Nebenabtrieb, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 273
6. Zweitbatterie, Drehstromgenerator 2 mit Spannungsregler, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Laderelais für Zweitbatterie, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung 274
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge 275
8. Fahrtenschreiber, LTE-Antenne 1, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge, Außenspiegel Beifahrerseite 276
040 - Innensteckdose, 230 V, 110 V und 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder , (EU1),(EU4),(7B3),(7B5),(7B6),(7B7) 277-281
1. Innensteckdose, 230 V, 110 V und 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder , (EU1),(EU4),(7B3),(7B5),(7B6),(7B7) 277
2. 12-V-Steckdose 278
3. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3 279
4. 12-V-Steckdose 4, 12-V-Steckdose 5, 12-V-Steckdose 6 280
5. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V 281
041 - 230-V-Steckdose , (9Z3) 282-283
1. 230-V-Steckdose , (9Z3) 282
2. Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V 283
042 - Multifunktionslenkrad , (2ZA),(2ZW) 284-287
1. Multifunktionslenkrad , (2ZA),(2ZW) 284
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad 285
3. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 286
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Taster für Lenkradheizung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad 287
043 - Kühlerlüfter 288-290
1. Kühlerlüfter 288
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter H, Kühlerlüfter 289
3. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 290
044 - Verteilergetriebe (Mittensperre, Allradantrieb), Differenzialsperre (Quersperre, hinterer 291-293

Achsantrieb) , (1Y4)
1. Verteilergetriebe (Mittensperre, Allradantrieb), Differenzialsperre (Quersperre, hinterer Achsantrieb) , (1Y4) 291
2. Schalter für Differenzialsperre hinten, Steuergerät für Differenzialsperre 292
3. Hallgeber 1 für Quersperre, Steuergerät für Differenzialsperre, Pumpe für Allradkupplung 293
045 - Allradantrieb , (1X1) 294-296
1. Allradantrieb , (1X1) 294
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung 295
3. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Steuergerät für Allradantrieb 296
046 - Elektromechanische Lenkung 297-299
1. Elektromechanische Lenkung 297
2. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung 298
3. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe 299
047 - Radio-Navigationssystem , (7UF),(I8E),(7UT) 300-309
1. Radio-Navigationssystem , (7UF),(I8E),(7UT) 300
2. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1 301
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 302
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 303
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1 304
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 305
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 306
8. Steuergerät für Informationselektronik 1 307
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Innenmikrofon, Außenspiegel Fahrerseite 308
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, GPS-Antenne 309
048 - Radioanlage , (I7D) 310-313
1. Radioanlage , (I7D) 310
2. Steuergerät für Informationselektronik 1 311
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 312
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antenne, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 313
049 - Mobiltelefonsysteme , (9ZX) 314-315
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZX) 314
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenmikrofon 315
050 - Sicherungsbelegung 316-342
1. Sicherungsbelegung 316
2. Batterie, Sicherungshalter A 317
3. Laderelais für Zweitbatterie, Sicherungshalter H 318
4. Zweitbatterie, Sicherungshalter F 319
5. Sicherungshalter C 320
6. Sicherungshalter C 321
7. Sicherungshalter C 322
8. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C 323
9. Sicherungshalter C 324
10. Sicherungshalter C 325
11. Sicherungshalter C 326
12. Sicherungshalter C 327
13. Sicherungshalter C 328
14. Sicherungshalter C 329
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter C 330
16. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, elektrische Klemmleiste für externe Nutzung 331
17. Sicherungshalter B 332
18. Sicherungshalter B 333
19. Sicherungshalter B 334
20. Sicherungshalter B 335
21. Sicherungshalter B 336
22. Sicherungshalter B 337
23. Sicherungshalter B 338
24. Sicherungshalter B 339
25. Sicherungshalter B 340
26. Sicherungshalter D 341
27. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter D 342

051 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7),(1D8) 343-345
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7),(1D8) 343
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter B 344
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 345
052 - Grundausstattung 346-370
1. Grundausstattung 346
2. Batterie, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 347
3. Sicherungshalter C 348
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C 349
5. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 350
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 351
7. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät 352
8. Warnblinklichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät 353
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links 354
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts 355
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte 356
12. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite 357
13. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät 358
14. Kontaktschalter für Frontklappe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät 359
15. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 360
16. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links 361
17. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts 362
18. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 363
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Positionsleuchte vorn links, Positionsleuchte vorn rechts 364
20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 365
21. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus 366
22. Motorsteuergerät 367
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 368
24. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz 369
25. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz 370
053 - 2,0-l-Dieselmotor , DAVA 371-392
1. 2,0-l-Dieselmotor , DAVA 371
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter B, Sicherungshalter H 372
3. Sicherungshalter C 373
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät 374
5. Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 375
6. Motordrehzahlgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Turbinenumschaltung 376
7. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ladedruckgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 377
8. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät 378
9. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 379
10. Abgasrückführungsventil 1, Abgastemperaturgeber 2, Geber für Schaltsaugrohrposition, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 380
11. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 381
12. Gaspedalmodul, Modul für Luftmassenmessung, Motorsteuergerät 382
13. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 383
14. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät 384
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 385

16. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Regelventil für Kraftstoffdruck 386
17. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Heizungsunterstützungspumpe 387
18. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Reduktionsmitteltank, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 388
19. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) 389
20. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Kühlerlüfter 390
21. Bremslichtschalter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 391
22. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät 392
054 - 2,0-l-Dieselmotor , DAUA,DAUB 393-413
1. 2,0-l-Dieselmotor , DAUA,DAUB 393
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter H 394
3. Sicherungshalter C 395
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät 396
5. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 397
6. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Kraftstofftemperaturgeber, Geber für Schaltsaugrohrposition, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 398
7. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 399
8. Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät 400
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Geber für Wasserabscheider, Klopfsensor 2, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 401
10. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 402
11. Motordrehzahlgeber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät 403
12. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 404
13. Modul für Luftmassenmessung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 405
14. Öldruckschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck 406
15. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung, Heizungsunterstützungspumpe 407
16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Einspritzventil für Reduktionsmittel 408
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Reduktionsmitteltank 409
18. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) 410
19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 411
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 412
21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 413
055 - 2,0-l-Dieselmotor , DAWA 414-434
1. 2,0-l-Dieselmotor , DAWA 414
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter H 415
3. Sicherungshalter C 416
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät 417
5. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 418
6. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Kraftstofftemperaturgeber, Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Turbinenumschaltung 419
7. Drosselklappensteuereinheit, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 420
8. Abgasrückführungsventil 1, Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät 421
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Abgastemperaturgeber 1, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät 422
10. Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 423

11. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 424
12. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät 425
13. Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2 426
14. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 427
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Heizungsunterstützungspumpe 428
16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 429
17. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Reduktionsmitteltank 430
18. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) 431
19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 432
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 433
21. Modul für Luftmassenmessung, Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 434

056 - 2,0-l-Dieselmotor , DASA,DASB,DASC 435-455
1. 2,0-l-Dieselmotor , DASA,DASB,DASC 435
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter H 436
3. Sicherungshalter C 437
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät 438
5. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 439
6. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Kraftstofftemperaturgeber, Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Turbinenumschaltung 440
7. Drosselklappensteuereinheit, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 441
8. Abgasrückführungsventil 1, Saugrohrgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 442
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät 443
10. Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 444
11. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Motorsteuergerät 445
12. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät 446
13. Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 447
14. Gaspedalmodul, Modul für Luftmassenmessung, Motorsteuergerät 448
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Heizungsunterstützungspumpe 449
16. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 450
17. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kraftstoffdosierung, Reduktionsmitteltank 451
18. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) 452
19. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 453
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 454
21. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 455

057 - Komfortsystem 456-477
1. Komfortsystem 456
2. Sicherungshalter C 457
3. Türsteuergerät Fahrerseite 458
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrertür 459
5. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuergerät 460

Fahrerseite
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite 461
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite 462
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Beifahrertür 463
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite 464
10. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Schiebetür hinten links 465
11. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts 466
12. Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät 467
13. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links, Schließeinheit Tür hinten rechts 468
14. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 469
15. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Schalter für Innenbeleuchtung, Relais für Innenbeleuchtung 470
16. Relais für Innenbeleuchtung 471
17. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 472
18. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts 473
19. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts 474
20. Schalter für Innenraumüberwachung, Sensor für Innenraumüberwachung 475
21. Kontaktschalter für Frontklappe, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn 476
22. Diagnose-Interface für Datenbus 477
058 - Positions- und Schlussleuchten 478-483
1. Positions- und Schlussleuchten 478
2. Schlussleuchte links, Lampe für Umrissleuchte links, Positionsleuchte vorn links 479
3. Schlussleuchte rechts, Lampe für Umrissleuchte rechts 480
4. Positionsleuchte vorn rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 481
5. Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 482
6. Koppelstelle für Zusatzblinkleuchte links, Koppelstelle für Zusatzblinkleuchte rechts 483
059 - Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem , (9CP),(KA5) 484-485
1. Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem , (9CP),(KA5) 484
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter B, Sicherung 12 auf Sicherungshalter B 485
060 - Programmierbare Sonderfunktionen , (IS1),(IS2),(IS3),(IS4),(IS5),(IS6) 486-492
1. Programmierbare Sonderfunktionen , (IS1),(IS2),(IS3),(IS4),(IS5),(IS6) 486
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 487
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Ventil für Nebenabtrieb 488
4. Schalter für Nebenabtrieb, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Taster für Motordurchlauf, Taster für Motorfernstart, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 489
5. Zweitbatterie, Drehstromgenerator 2 mit Spannungsregler, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Laderelais für Zweitbatterie, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung 490
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge 491
7. LTE-Antenne 1, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge, Außenspiegel Beifahrerseite 492
061 - Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage 493-497
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage 493
2. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage 494
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät 495
4. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts 496
5. Schalter für Scheibenwischer, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 497
062 - Programmierbare Sonderfunktionen , (IS7),(IS8) 498-505
1. Programmierbare Sonderfunktionen , (IS7),(IS8) 498
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 499
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Ventil für Nebenabtrieb 500
4. Taster für Motordurchlauf, Taster für Motorfernstart, Taster für drahtlose Datenübertragung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 501
5. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Schalter für Nebenabtrieb, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 502
6. Zweitbatterie, Drehstromgenerator 2 mit Spannungsregler, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Laderelais für Zweitbatterie, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung 503
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge 504

8. Fahrtenschreiber, LTE-Antenne 1, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge, Außenspiegel Beifahrerseite 505
063 - Kühlerlüfter 506-508
1. Kühlerlüfter 506
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter H, Kühlerlüfter 507
3. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 508
064 - Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (3TF),(3TC), (3TP) 509-510
1. Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (3TF),(3TC),(3TP) 509
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Sicherungshalter C, Lendenwirbelstütze Fahrersitz 510
065 - Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung , (3TK),(3SK) 511-515
1. Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung , (3TK),(3SK) 511
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Sicherungshalter B 512
3. Steuergerät für Massagesitz vorn links, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes 513
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts 514
5. Geber für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrerseite, Geber für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrerseite, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes 515
066 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0DR , (G1F@1X2) 516-519
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0DR , (G1F@1X2) 516
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 517
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik 518
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählhebel-Positionsanzeige 519
067 - 8-Gang-Automatikgetriebe 09Q , (G1F@1X0@G1G@1X1) 520-525
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 09Q , (G1F@1X0@G1G@1X1) 520
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 521
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Getriebe 522
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe 523
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe 524
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe 525
068 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper , (Henschel) 526-527
1. Vorbereitung für Dreiseitenkipper , (Henschel) 526
2. Hauptschalter für Hydrauliksystem, Schalter mit Annäherungsfunktion für Nullstellung der Kippvorrichtung, Begrenzungsschalter für Kippvorrichtung, Warnsummer für Hydrauliksystem, Hydrauliksystem, Hydraulikpumpe für Kippvorrichtung 527
069 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper , (Schoon) 528-529
1. Vorbereitung für Dreiseitenkipper , (Schoon) 528
2. Schalter mit Annäherungsfunktion für Nullstellung der Kippvorrichtung, Begrenzungsschalter für Kippvorrichtung, Sperrdiode, Sperrdiode 2, Hydrauliksystem 529
070 - Kofferaufbau , (9CP),(KA5),(Schmitz Cargobull) 530-532
1. Kofferaufbau , (9CP),(KA5),(Schmitz Cargobull) 530
2. Rückfahrkamera 531
3. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung, Lampe für Umrissleuchte links, Lampe für Umrissleuchte rechts, Positionsleuchte vorn links, Positionsleuchte vorn rechts 532
071 - Kofferaufbau , (Junge) 533-535
1. Kofferaufbau , (Junge) 533
2. Schlussleuchte links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung 534
3. Schlussleuchte rechts, Lampe für Umrissleuchte links, Lampe für Umrissleuchte rechts 535
072 - Kofferaufbau , (Spi) 536-539
1. Kofferaufbau , (Spi) 536
2. Schlussleuchte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Umrissleuchte links 537
3. Schlussleuchte rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts, Lampe für Umrissleuchte rechts 538
4. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung 539
073 - Ladebordwand , (Bär) 540-544
1. Ladebordwand , (Bär) 540

2. Steuergerät für Ladebordwand, Ventil 1 für Hydrauliksystem, Sicherung 1 im Sicherungshalter, Koppelstelle 3 für Ladebordwand 541
3. Druckschalter für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand, Relais für Hydraulikmotor, Magnetventil für Hubzylinder, Magnetventil für Schließzylinder, Hydraulikmotor für Ladebordwand 542
4. Bedienungseinheit für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand 543
5. Fußschalter 1 für Ladebordwand, Fußschalter 2 für Ladebordwand, Fußschaltereinheit für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand, Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts 544
074 - Ladebordwand , (Sörensen) 545-549
1. Ladebordwand , (Sörensen) 545
2. Druckschalter für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand, Magnetventil für Hubzylinder, Magnetventil für Schließzylinder, Sicherung 1 im Sicherungshalter, Sicherung 2 im Sicherungshalter, Koppelstelle 3 für Ladebordwand 546
3. Steuergerät für Ladebordwand, Relais für Hydraulikmotor, Ventil 1 für Hydrauliksystem, Hydraulikmotor für Ladebordwand 547
4. Bedienungseinheit für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand 548
5. Fußschalter 1 für Ladebordwand, Fußschalter 2 für Ladebordwand, Fußschaltereinheit für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand, Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts 549
075 - Ladebordwand , (Dautel) 550-554
1. Ladebordwand , (Dautel) 550
2. Steuergerät für Ladebordwand, Ventil 2 für Hydrauliksystem, Ventil 4 für Hydrauliksystem, Magnetventil für Hubzylinder, Magnetventil für Schließzylinder, Sicherung 1 im Sicherungshalter, Sicherung 2 im Sicherungshalter, Koppelstelle 3 für Ladebordwand 551
3. Steuergerät für Ladebordwand, Relais für Hydraulikmotor, Ventil 1 für Hydrauliksystem, Sicherung 3 im Sicherungshalter, Hydraulikmotor für Ladebordwand 552
4. Bedienungseinheit für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand 553
5. Schalter für Ladebordwand, Fußschalter 1 für Ladebordwand, Fußschalter 2 für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand, Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts 554
076 - Ladebordwand , (Palfinger) 555-559
1. Ladebordwand , (Palfinger) 555
2. Steuergerät für Ladebordwand, Ventil 2 für Hydrauliksystem, Ventil 4 für Hydrauliksystem, Magnetventil für Hubzylinder, Magnetventil für Schließzylinder, Koppelstelle 3 für Ladebordwand 556
3. Steuergerät für Ladebordwand, Relais für Hydraulikmotor, Ventil 1 für Hydrauliksystem, Sicherung 1 im Sicherungshalter, Sicherung 2 im Sicherungshalter, Hydraulikmotor für Ladebordwand 557
4. Bedienungseinheit für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand 558
5. Schalter für Ladebordwand, Fußschalter 1 für Ladebordwand, Fußschalter 2 für Ladebordwand, Druckschalter für Ladebordwand, Steuergerät für Ladebordwand, Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts 559
077 - Hochvoltbatteriesystem 560-581
1. Hochvoltbatteriesystem 560
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Wartungsstecker für Hochvoltsystem 561
3. Steuergerät für Airbag 562
4. Hochvoltbatterie 1, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Elektroantrieb, Sicherung 3 für Hochvoltsystem 563
5. Hochvoltbatterie 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung 564
6. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie 565
7. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie 566
8. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie 567
9. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Ladeschütz 1 für Gleichstrom, Ladeschütz 2 für Gleichstrom, Schaltkasten der Hochvoltbatterie 568
10. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Vorladeschütz der Hochvoltbatterie, Leistungsschütz 1 der Hochvoltbatterie, Schutzwiderstand für Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie 569
11. Hochvoltbatterie 1, Stromsensor der Hochvoltbatterie, Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien, Leistungsschütz 2 der Hochvoltbatterie, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Sicherung 1 für Hochvoltsystem 570
12. Hochvoltbatterie 1 571
13. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Batteriemodul 0 572
14. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 2, Batteriemodul 3, Batteriemodul 4, Batteriemodul 5, Batteriemodul 6, Batteriemodul 0 573
15. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Batteriemodul 6, Batteriemodul 7, Batteriemodul 8 574
16. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 5, Batteriemodul 8, Batteriemodul 9, Batteriemodul 10, Batteriemodul 11 575

17. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 9, Batteriemodul 11, Batteriemodul 12, Batteriemodul 13, Batteriemodul 14 576
18. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 12, Batteriemodul 14, Batteriemodul 15, Batteriemodul 16 577
19. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 15, Batteriemodul 16, Batteriemodul 17, Batteriemodul 18, Batteriemodul 19 578
20. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 18, Batteriemodul 19, Batteriemodul 20, Batteriemodul 21, Batteriemodul 22 579
21. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 21, Batteriemodul 22 580
22. Hochvoltbatterie 1, Batteriemodul 24, Batteriemodul 25 581
078 - Pilotlinie für Hochvoltsystem 582-584
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem 582
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Wartungsstecker für Hochvoltsystem, Drehstromantrieb 583
3. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Batterieregelung 584
079 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES7) 585-589
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES7) 585
2. Tastermodul für Batterieladung, Taster für Sofortladen, Steuergerät für Ladespannung der Hochvoltbatterie, Sicherungshalter B 586
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Steuergerät für Ladespannung der Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung 587
4. Bordladegerät, Steuergerät für Ladespannung der Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung 588
5. Hochvoltbatterie 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung 589
080 - Elektrisches Antriebssystem , EBHA 590-604
1. Elektrisches Antriebssystem , EBHA 590
2. Relais für Unterdruckpumpe, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe 591
3. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C 592
4. Bremslichtschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät 593
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Thermomanagement 594
6. Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät 595
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturgeber nach Wärmetauscher für Hochvoltbatterie, Temperaturgeber nach Wärmetauscher, Temperaturgeber nach Fahrmotor für Elektroantrieb, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Hochvoltheizung (PTC) 596
8. Hochvoltbatterie 1, Spannungswandler, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Elektroantrieb, Sicherung 3 für Hochvoltsystem 597
9. Wechselrichter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb, Fahrmotor für Elektroantrieb 598
10. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Hochvolt-Batterieladegerät 599
11. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Bordladegerät, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, elektrischer Klimakompressor 600
12. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC) 601
13. Steuergerät für ABS, Koppelstelle im Motorraum links, Wartungsstecker für Hochvoltsystem 602
14. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik 603
15. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählhebel-Positionsanzeige 604
081 - Motorgeräuscherzeugung 605-606
1. Motorgeräuscherzeugung 605
2. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B 606
082 - Wärmepumpe 607-614
1. Wärmepumpe 607
2. Relais 1 für Absperrventil, Steuergerät für Thermomanagement, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 608
3. Kühlmitteltemperaturgeber für Klimaanlage, Steuergerät für Thermomanagement, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Hochvoltheizung (PTC) 609
4. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Thermomanagement 610
5. Expansionsventil 1 für Kältemittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Expansionsventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 1 für Kältemittel 611
6. Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel 612
7. Geber 3 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 4 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 5 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 6 für 613

Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur
8. Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, elektrischer Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC) 614
083 - Massekonzept 615-649
1. Massekonzept 615
2. Steuergerät für NOx-Geber, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Anhaltesignalgeber vorn, Scheinwerfer vorn rechts, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts 616
3. Kontaktschalter für Frontklappe, Steuergerät für Abstandsregelung, Motorsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Koppelstelle für Blitzleuchten vorn im Sonderfahrzeug, Scheibenwischermotor 617
4. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 618
5. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Getriebe, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe 619
6. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Alarmhorn, Steuergerät für automatisches Getriebe, Laderelais für Zweitbatterie 620
7. Batterie, Zweitbatterie, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Kühlerlüfter 621
8. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Ventil für Nebenabtrieb, Dosierpumpe, Umwälzpumpe, Dosierpumpe 2 622
9. Steuergerät 1 für Partikelsensor, Reduktionsmitteltank, Innenleuchte vorn, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) 623
10. Sensor für Innenraumüberwachung, Lampe für Rundumkennleuchte vorn links, Lampe für Rundumkennleuchte hinten rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten 624
11. Lampe für Dachblinklicht rechts 625
12. Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts, Rückfahrkamera, 12-V-Steckdose 4, 12-V-Steckdose 5, 12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge 626
13. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Positionsleuchte vorn links, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge 627
14. Relais 2 für Wischermotor, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür 628
15. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, 12-V-Steckdose 629
16. Lichtdrehschalter, Schaltermodul Schalttafel links, Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 630
17. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anschluss für Diagnose 631
18. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 auf der Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Multimediasystem, Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Koppelstelle am Dach links 632
19. Fahrtenschreiber 633
20. Steuergerät für Frischluftgebläse, 12-V-Steckdose 3 634
21. Kupplungspositionsgeber, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Funkempfänger für Standheizung, Außenspiegel Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür 635
22. Alarmdrehzugschalter, Relais für Umwälzpumpe, Umschaltrelais 1 für Dachlüfter, Umschaltrelais 2 für Dachlüfter, Relais für Rundumkennleuchte, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Innenbeleuchtung, Steuergerät für Rundumkennleuchte, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge, Leseleuchte Beifahrerseite, Heizelement für Luftzusatzheizung 636
23. Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Ladebordwand, Steuergerät für Rückfahrwarner, Steuergerät für Zusatzgebläse 2 zur Klimatisierung, Koppelstelle für Rückfahrkamera, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Schließeinheit für Schiebetür hinten links 637
24. Steuergerät für Zusatzgebläse zur Klimatisierung, Expansionsventil für Kältemittel, Klimaanlage 638
25. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für Massagesitz vorn rechts, beheizbarer Sitz vorn rechts 639
26. Warnblinklichtschalter, Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts 640
27. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Schalter für beheizbare Frontscheibe, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 641
28. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Handschuhfachleuchte 642
29. Schlussleuchte rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für 643

Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts
30. Schalter für Innenbeleuchtung, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Steuergerät für Massagesitz vorn links, Schlussleuchte links, beheizbarer Sitz vorn links 644
31. Kamera für Anhängerrangierassistent, 12-V-Steckdose 6, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links 645
32. Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 646
33. Rückfahrwarner, Steuergerät für Differenzialsperre, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Koppelstelle 2 für Ladebordwand, Koppelstelle 3 für Ladebordwand 647
34. Anhaltesignalgeber hinten, Lampe für Rundumkennleuchte hinten rechts, LED-Modul für Zusatzleseleuchte, Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 für Dreiseitenkipper, 12-V-Steckdose 4 für Sonderfahrzeuge, Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts, Leuchte für Klapptisch, Leuchte 2 für Klapptisch 648
35. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Unfalldatenspeicher, Relais- und Sicherungsträger 7, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle an der B-Säule rechts für Sonderfahrzeuge, Ladestation für Handfunkgerät 649
084 - Sicherungsbelegung 650-681
1. Sicherungsbelegung 650
2. Batterie, Sicherungshalter A 651
3. Laderelais für Zweitbatterie, Sicherungshalter H 652
4. Zweitbatterie, Sicherungshalter F 653
5. Sicherungshalter C 654
6. Sicherungshalter C 655
7. Sicherungshalter C 656
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C 657
9. Sicherungshalter C 658
10. Sicherungshalter C 659
11. Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1 660
12. Sicherungshalter C 661
13. Sicherungshalter C 662
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherungshalter C 663
15. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter C 664
16. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, elektrische Klemmleiste für externe Nutzung 665
17. Sicherungshalter B 666
18. Sicherungshalter B 667
19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Sicherungshalter B 668
20. Sicherungshalter B 669
21. Sicherungshalter B 670
22. Sicherungshalter B 671
23. Sicherungshalter B 672
24. Sicherungshalter B 673
25. Sicherungshalter B 674
26. Sicherungshalter B 675
27. Sicherungshalter D 676
28. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter D 677
29. Koppelstelle im Motorraum links 678
30. Sicherungshalter J 679
31. Sicherungshalter J, Sicherungshalter K 680
32. Sicherungshalter K 681
085 - Climatronic , EBHA 682-688
1. Climatronic , EBHA 682
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse 683
3. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts 684
4. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe 685
5. Heizung-/Klimabedienung, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts 686
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimakompressor, 687

Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn
7. Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Thermomanagement 688
086 - Standheizung , (7VF),(7VM),(9M4) 689-693
1. Standheizung , (7VF),(7VM),(9M4) 689
2. Temperaturfühler am Dach für Lufteintritt der Luftzusatzheizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Dosierpumpe 2, Stellmotor 2 für Luftverteilerklappe 690
3. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Plusverbindung 3 (30a) im Leitungsstrang Innenraum 691
4. Relais für Umwälzpumpe, Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe, Umwälzpumpe 692
5. 693
087 - Grundausstattung 694-718
1. Grundausstattung 694
2. Batterie, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 695
3. Sicherungshalter C 696
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C 697
5. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 698
6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 699
7. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät 700
8. Warnblinklichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät 701
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links 702
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts 703
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte 704
12. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite 705
13. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät 706
14. Kontaktschalter für Frontklappe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät 707
15. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 708
16. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links 709
17. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts 710
18. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 711
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Positionsleuchte vorn links, Positionsleuchte vorn rechts 712
20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links 713
21. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 714
22. Motorsteuergerät 715
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 716
24. Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz 717
25. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz 718
088 - Komfortsystem 719-741
1. Komfortsystem 719
2. Sicherungshalter C 720
3. Türsteuergerät Fahrerseite 721
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrertür 722
5. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite 723
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite 724
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite 725
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Beifahrertür 726
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite 727
10. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Schiebetür hinten links 728
11. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts 729

12. Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät 730
13. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links 731
14. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts 732
15. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 733
16. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Schalter für Innenbeleuchtung, Relais für Innenbeleuchtung 734
17. Relais für Innenbeleuchtung 735
18. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 736
19. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts 737
20. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts 738
21. Schalter für Innenraumüberwachung, Sensor für Innenraumüberwachung 739
22. Kontaktschalter für Frontklappe, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn 740
23. Diagnose-Interface für Datenbus 741
089 - Programmierbare Sonderfunktionen , (IS1),(IS2),(IS3),(IS4),(IS5),(IS6),(9HA),(9HC) 742-750
1. Programmierbare Sonderfunktionen , (IS1),(IS2),(IS3),(IS4),(IS5),(IS6),(9HA),(9HC) 742
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 743
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Ventil für Nebenabtrieb 744
4. Schalter für Nebenabtrieb, Schalter für Arbeitsdrehzahlregelung, Taster für Motordurchlauf, Taster für Motorfernstart, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 745
5. Zündanlassschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 746
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2, Sperrdiode 3 747
7. Zweitbatterie, Drehstromgenerator 2 mit Spannungsregler, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Laderelais für Zweitbatterie, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung 748
8. Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge 749
9. LTE-Antenne 1, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge, Außenspiegel Beifahrerseite 750
090 - Programmierbare Sonderfunktionen , (IS7),(IS8),(9HA),(9HC) 751-759
1. Programmierbare Sonderfunktionen , (IS7),(IS8),(9HA),(9HC) 751
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 752
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Ventil für Nebenabtrieb 753
4. Taster für Motordurchlauf, Taster für Motorfernstart, Taster für drahtlose Datenübertragung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 754
5. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Schalter für Nebenabtrieb, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 755
6. Zündanlassschalter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2, Sperrdiode 3 756
7. Zweitbatterie, Drehstromgenerator 2 mit Spannungsregler, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Laderelais für Zweitbatterie, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung 757
8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge 758
9. Fahrtenschreiber, LTE-Antenne 1, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge, Außenspiegel Beifahrerseite 759
091 - Kühlerlüfter 760-763
1. Kühlerlüfter 760
2. Sicherungshalter C, Sicherungshalter H, Kühlerlüfter 761
3. Kühlerlüfter 2 762
4. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 763
092 - Kühlerlüfter , EBHA 764-765
1. Kühlerlüfter , EBHA 764
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C, Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter 765
093 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0DR , (1X2),(1X4),(G1F) 766-769
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0DR , (1X2),(1X4),(G1F) 766
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 767
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik 768
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählhebel-Positionsanzeige 769
094 - 8-Gang-Automatikgetriebe 09Q , (G1F),(1X0),(G1G),(1X1) 770-775
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 09Q , (G1F),(1X0),(G1G),(1X1) 770
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 771
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Getriebe 772
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe 773
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe 774
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe 775
095 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper , (Henschel) 776-777
1. Vorbereitung für Dreiseitenkipper , (Henschel) 776
2. Hauptschalter für Hydrauliksystem, Schalter mit Annäherungsfunktion für Nullstellung der Kippvorrichtung, Begrenzungsschalter für Kippvorrichtung, Warnsummer für Hydrauliksystem, Sicherung 777

für Kippvorrichtung, Hydrauliksystem, Hydraulikpumpe für Kippvo richtung
096 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper , (Schoon) 778-779
1. Vorbereitung für Dreiseitenkipper , (Schoon) 778
2. Schalter mit Annäherungsfunktion für Nullstellung der Kippvorrichtung, Begrenzungsschalter für Kippvorrichtung, Sperrdiode, Sperrdiode 2, Relais für Hydraulikmotor, Hydrauliksystem 779
097 - Lenksäulenelektronik , EBHA 780-782
1. Lenksäulenelektronik , EBHA 780
2. Elektronisches Zündschloss, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Sicherungshalter C 781
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik 782
098 - Multifunktionslenkrad , EBHA 783-785
1. Multifunktionslenkrad , EBHA 783
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, beheizbares Lenkrad 784
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 785
099 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , EBHA 786-787
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , EBHA 786
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera 787
100 - Sonderausstattung, Polizei , (F4G),(IS9) 788-810
1. Sonderausstattung, Polizei , (F4G),(IS9) 788
2. Sicherungshalter J, Sicherungshalter K 789
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 790
4. Zweitbatterie, Drehstromgenerator 2 mit Spannungsregler, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Laderelais für Zweitbatterie, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherungshalter F 791
5. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 auf der Schalttafel Mitte, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 792
6. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2, Sperrdiode 3 793
7. Taster für Unfalldatenspeicher, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher 794
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 795
9. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Heck-Zusatzbeleuchtung am Sonderfahrzeug, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite 796
10. Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten links, Leuchte für Klapptisch, Leuchte 2 für Klapptisch 797
11. LED-Modul für Zusatzleseleuchte, Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge, Innenleuchte hinten rechts 798
12. Mikrofon für Funkgerät, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug 799
13. Lautsprecher für Funkgerät, Lautsprecher 2 für Funkgerät, Lautsprecher 3 für Funkgerät, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug 800
14. Alarmdrehzugschalter, Lautsprecher 4 für Funkgerät, Lautsprecher 5 für Funkgerät, Lautsprecher 6 für Funkgerät, Koppelstelle in der Sitzkiste links 801
15. Alarmdrehzugschalter 802
16. Koppelstelle für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 für Sonderfahrzeuge 803
17. Relais für Rundumkennleuchte, Relais für Zusatzverbraucher der Sondersignalanlage, Lampe für Rundumkennleuchte hinten rechts, Koppelstelle 3 für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 an der B-Säule rechts für Sonderfahrzeuge 804
18. Koppelstelle an der B-Säule rechts für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 an der B-Säule rechts für Sonderfahrzeuge 805
19. Koppelstelle 3 an der B-Säule rechts für Sonderfahrzeuge 806
20. Koppelstelle für Blitzleuchten vorn im Sonderfahrzeug 807
21. Anhaltesignalgeber vorn, Anhaltesignalgeber hinten, Relais für Blitzleuchten, Koppelstelle für Blitzleuchten vorn im Sonderfahrzeug 808
22. Koppelstelle für Kontrollleuchten im Sonderfahrzeug, Ladestation für Handfunkgerät 809
23. 12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 4 für Sonderfahrzeuge 810
101 - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung , (5GB),(9CJ),(9CX) 811-813
1. Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung , (5GB),(9CJ),(9CX) 811
2. Taster für Innenleuchte hinten, Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Sicherungshalter C 812
3. Relais für Innenbeleuchtung, Koppelstelle am Dach, Koppelstelle in der Sitzkiste links 813
102 - Grundausstattung 814-839
1. Grundausstattung 814
2. Batterie, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 815
3. Sicherungshalter C 816
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C 817
5. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik 818

6. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 819
7. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät 820
8. Warnblinklichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät 821
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links 822
10. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts 823
11. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte 824
12. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite 825
13. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät 826
14. Kontaktschalter für Frontklappe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät 827
15. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 828
16. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links 829
17. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts 830
18. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 831
19. Bordnetzsteuergerät, Positionsleuchte vorn links, Positionsleuchte vorn rechts 832
20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts 833
21. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links 834
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 835
23. Motorsteuergerät 836
24. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz 837
25. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Schalttafeleinsatz 838
26. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz 839
103 - Campingausrüstung 840-867
1. Campingausrüstung 840
2. Zweitbatterie, Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Batteriehauptschalter und Trennschalter, Steuergerät für Solarbetrieb, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Sicherungshalter L, Sicherungsträger 3 841
3. Sicherungshalter L 842
4. Relais für Abschaltung bei Crash, Sicherungshalter L 843
5. Steuergerät für Ambientebeleuchtung 844
6. Spannungswandler, 24 V/12 V, Steuergerät für Ambientebeleuchtung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, 12-V-Steckdose 5 845
7. Relais für Lichtsteuerung 846
8. Stellelement für Serviceklappe im Heck, Relais zur Steuerung der Serviceklappe, Leseleuchte hinten rechts 847
9. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte für Ausziehtisch, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links, Leuchte 1 für Küche, Innenleuchte für Stauraum 848
10. Relais für Verbraucherabschaltung, USB-Ladesteckdose 2, Einstiegsleuchte hinten rechts, Leseleuchte hinten Mitte, Leseleuchte vorn links 849
11. Innenleuchte Mitte, Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten rechts 850
12. 220-V-Personenschutzautomat, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2, Leitungsverteiler 3, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, Innensteckdose 3, 230 V, 110 V, Innensteckdose 4, 230 V, 110 V, Heiz- und Klimagerät 2 851
13. Steuergerät für Internetzugang, Zentralsteuergerät für Datenbuskommunikation 852
14. digitaler Satelliten-TV-Verstärker, Satellitenantenne, 12-V-Steckdose mit Antennenanschluss 853
15. Taster für Innenverriegelung hinten rechts, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, USB-Ladesteckdose 3, USB-Ladesteckdose 4 854
16. Verstärker 855
17. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker 856
18. Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts, Verstärker, Mitteltieftonlautsprecher Mitte links, Mitteltieftonlautsprecher Mitte rechts, Subwoofer hinten links 857
19. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Temperaturfühler, Temperaturfühler 2 für Außentemperatur 858

20. Funktionswahlschalter, Schalter für Ausstellfenster links, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Dosierpumpe 3, Dosierpumpe 4, Zusatzheizung 859
21. Schalter für Wasserpumpe, Dusche, Schalter für Toilettenspülung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Schalter 1 für Wasserpumpe mit Frischwasser 860
22. Schalter für Innenleuchte hinten, Schalter für Toilettenspülung, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber, Wasserpumpe 861
23. Schalter für Innenbeleuchtung, Schalter für Innenraumbeleuchtung, Schalter 2 für Wasserpumpe mit Frischwasser, Kühlschrank, 12-V-Steckdose 2 mit Antennenanschluss, Innensteckdose, 230 V, 110 V, USB-Ladesteckdose 1 862
24. Kondensator für Anlage der Hochspannungs-Kondensatorzündung, Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 2 mit Antennenanschluss, Motor für Trittstufe 863
25. Steuergerät für Sonderfahrzeuge 864
26. Steuergerät für Sonderfahrzeuge 865
27. Steuergerät für Sonderfahrzeuge 866
28. Steuergerät für Sonderfahrzeuge 867
104 - Multifunktionslenkrad , (2ZW) 868-871
1. Multifunktionslenkrad , (2ZW) 868
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad 869
3. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 870
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Taster für Lenkradheizung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad 871
105 - Elektronisches Fahrtenbuch, Lesegerät für Chipkarte , (9NI),(9NP),(9NW) 872-875
1. Elektronisches Fahrtenbuch, Lesegerät für Chipkarte , (9NI),(9NP),(9NW) 872
2. Fahrtenschreiber, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 873
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber, Koppelstelle im Innenraum 874
4. Fahrtenschreiber, Antennenmodul für Fahrtenschreiber 875
106 - Vorbereitung für Radio-Navigationssystem , (8YZ) 876-879
1. Vorbereitung für Radio-Navigationssystem , (8YZ) 876
2. Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Koppelstelle für Tür vorn rechts 877
3. Dachantenne, Antenne, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 878
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit 879
107 - Zweitbatterie , (8FB),(8FD),(8FE),(8FG),(8FH),(8FK),(#FF) 880-882
1. Zweitbatterie , (8FB),(8FD),(8FE),(8FG),(8FH),(8FK),(#FF) 880
2. Zweitbatterie, Sicherungshalter F 881
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Laderelais für Zweitbatterie, Sicherungshalter D, Sicherungshalter H, Sicherungshalter J, Sicherungshalter K 882
108 - Vorbereitung für elektrischen Fahrtenschreiber , (9ND),(9NF),(9NW) 883-885
1. Vorbereitung für elektrischen Fahrtenschreiber , (9ND),(9NF),(9NW) 883
2. Fahrtenschreiber, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 884
3. Fahrtenschreiber, Antennenmodul für Fahrtenschreiber, Koppelstelle im Innenraum 885
109 - 2,0-l-Dieselmotor , DMZB 886-916
1. 2,0-l-Dieselmotor , DMZB 886
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter H 887
3. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter B 888
4. Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2 889
5. Sicherungshalter C 890
6. Sicherungshalter C 891
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 892
8. Motorsteuergerät 893
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 894
10. Bremslichtschalter, Modul für Luftmassenmessung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 895
11. Zündanlassschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel 896
12. Motorsteuergerät, Getriebe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe 897
13. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 898
14. Mischventil für Kühlmittelregelung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 899
15. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät 900
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3) 901
17. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 902
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät 903

19. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel 904
20. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 905
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 906
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Ventil für Turbinenumschaltung 907
23. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät 908
24. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Kraftstoffdruckgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät, Heizelement für Ladedruckgeber 909
25. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung 910
26. Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät 911
27. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 912
28. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät 913
29. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 3, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 914
30. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3 915
31. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Einspritzventil für Zylinder 4 916

110 - 2,0-l-Dieselmotor , DNAD,DNAE 917-947
1. 2,0-l-Dieselmotor , DNAD,DNAE 917
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter H 918
3. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter B 919
4. Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2 920
5. Sicherungshalter C 921
6. Sicherungshalter C 922
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 923
8. Motorsteuergerät 924
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 925
10. Bremslichtschalter, Modul für Luftmassenmessung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 926
11. Zündanlassschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel 927
12. Motorsteuergerät, Getriebe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe 928
13. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 929
14. Mischventil für Kühlmittelregelung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 930
15. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät 931
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3) 932
17. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 933
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät 934
19. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel 935
20. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 936
21. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 937
22. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf 938
23. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät 939
24. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 940
25. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät 941
26. Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät 942
27. Modul für Ladedruckregelung, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 943
28. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät 944
29. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 3, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung 945
30. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, 946

Einspritzventil für Zylinder 3
31. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Einspritzventil für Zylinder 4 947
111 - Radio-Navigationssystem , (8AR) 948-955
1. Radio-Navigationssystem , (8AR) 948
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite 949
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 950
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Innenmikrofon, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 951
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1 952
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, GPS-Antenne, Rückfahrkamera 953
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für Diagnose 954
8. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1 955
112 - Vorbereitung für hochgesetzte Bremsleuchte , (8R2),(8R6) 956-957
1. Vorbereitung für hochgesetzte Bremsleuchte , (8R2),(8R6) 956
2. Bordnetzsteuergerät, Steckverbindung, 2-fach 957
113 - Notrufmodul 958-962
1. Notrufmodul 958
2. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C 959
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon vorn links 960
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit 961
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 2 962
114 - Mobiltelefonsysteme , (9ZX) 963-964
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZX) 963
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenmikrofon 964
115 - Schnittstelle für externe Nutzung 965-966
1. Schnittstelle für externe Nutzung 965
2. Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, elektrische Klemmleiste für externe Nutzung 966
116 - Mobiltelefonsysteme , (9ZX) 967-968
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZX) 967
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenmikrofon 968
117 - Multifunktionslenkrad , (2ZA) 969-972
1. Multifunktionslenkrad , (2ZA) 969
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik 970
3. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite 971
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Taster für Lenkradheizung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad 972
118 - 2,0-l-Dieselmotor , DMZD,DMZE 973-1002
1. 2,0-l-Dieselmotor , DMZD,DMZE 973
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter H 974
3. Sicherungshalter B 975
4. Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2 976
5. Sicherungshalter C 977
6. Sicherungshalter C 978
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 979
8. Motorsteuergerät 980
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 981
10. Bremslichtschalter, Modul für Luftmassenmessung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 982
11. Zündanlassschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel 983
12. Motorsteuergerät, Getriebe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe 984
13. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 985
14. Mischventil für Kühlmittelregelung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 986
15. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät 987
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3) 988
17. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 989

18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät 990
19. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel 991
20. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 992
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 993
22. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Ventil für Turbinenumschaltung 994
23. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber 2, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Heizelement für Ladedruckgeber 995
24. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 996
25. Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät 997
26. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung 998
27. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät 999
28. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 3, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 1000
29. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 1001
30. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz 1002
119 - 2,0-l-Dieselmotor , DREB,DREC 1003-1031
1. 2,0-l-Dieselmotor , DREB,DREC 1003
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter H 1004
3. Sicherungshalter B 1005
4. Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 1006
5. Sicherungshalter C 1007
6. Sicherungshalter C 1008
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 1009
8. Motorsteuergerät 1010
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 1011
10. Bremslichtschalter, Modul für Luftmassenmessung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 1012
11. Zündanlassschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel 1013
12. Motorsteuergerät, Getriebe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe 1014
13. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 1015
14. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät 1016
15. Mischventil für Kühlmittelregelung, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 1017
16. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 1018
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät 1019
18. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3) 1020
19. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 1021
20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 1022
21. Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Ventil für Turbinenumschaltung 1023
22. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladedruckgeber 2, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät 1024
23. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 1025
24. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät 1026
25. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 1027
26. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung 1028

27. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 3, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 1029
28. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 1030
29. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz 1031
120 - Klimaanlage 1032-1040
1. Klimaanlage 1032
2. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter E 1033
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse 1034
4. Heizung-/Klimabedienung, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Temperaturfühler für Verdampfer hinten 1035
5. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Expansionsventil für Kältemittel, Klimaanlage 1036
6. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe 1037
7. Heizung-/Klimabedienung, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilerklappe 1038
8. Steuergerät für Zusatzgebläse zur Klimatisierung, Steuergerät für Zusatzgebläse 2 zur Klimatisierung, Zusatzgebläse für Klimatisierung 1039
9. Steuergerät für Warmluftgebläse, Steuergerät für Zusatzgebläse 2 zur Klimatisierung, Warmluftgebläse hinten, Zusatzgebläse 2 für Klimatisierung 1040
121 - Climatronic 1041-1052
1. Climatronic 1041
2. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter E 1042
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse 1043
4. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Warmluftgebläse, Warmluftgebläse hinten 1044
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Temperaturfühler für Verdampfer hinten, Expansionsventil für Kältemittel, Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe links 1045
6. Heizung-/Klimabedienung, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe 1046
7. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn 1047
8. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber hinten, Stellmotor der Temperaturklappe hinten 1048
9. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Zusatzgebläse zur Klimatisierung, Steuergerät für Zusatzgebläse 2 zur Klimatisierung, Zusatzgebläse für Klimatisierung, Zusatzgebläse 2 für Klimatisierung 1049
10. Heizung-/Klimabedienung, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Fotosensor für Sonneneinstrahlung 1050
11. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor 1051
12. 1052
122 - Zweitbatterie , (8FB),(8FD),(8FE),(8FG),(8FH),(8FK) 1053-1055
1. Zweitbatterie , (8FB),(8FD),(8FE),(8FG),(8FH),(8FK) 1053
2. Zweitbatterie, Sicherungshalter F 1054
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Laderelais für Zweitbatterie, Sicherungshalter D, Sicherungshalter H, Sicherungshalter J, Sicherungshalter K 1055
123 - Airbag-Systeme , (L0R) 1056-1064
1. Airbag-Systeme , (L0R) 1056
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter E 1057
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Airbag Fahrerseite 1058
4. Crashsensor für Frontairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag 1059
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 1060
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 1061
7. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Mitte, 1. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Mitte, 1. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag 1062
8. Gurtschalter hinten Mitte. Gurtschalter Mitte links. 2. Sitzreihe. Gurtschalter Mitte rechts. 2. 1063

Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag
9. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag 1064
124 - Airbag-Systeme , (L0L) 1065-1073
1. Airbag-Systeme , (L0L) 1065
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter E 1066
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Airbag Fahrerseite 1067
4. Crashsensor für Frontairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag 1068
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 1069
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 1070
7. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Mitte, 1. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Mitte, 1. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag 1071
8. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag, Koppelstelle für Sitz hinten Mitte 1072
9. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag 1073
125 - Airbag-Systeme , (L0R) 1074-1082
1. Airbag-Systeme , (L0R) 1074
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter E 1075
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Airbag Fahrerseite 1076
4. Crashsensor für Frontairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag 1077
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 1078
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 1079
7. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Mitte, 1. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Mitte, 1. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag 1080
8. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag, Koppelstelle für Sitz hinten Mitte 1081
9. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag 1082
126 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme 1083-1084
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme 1083
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent 1084
127 - Automatische Distanzregelung , (8J3) 1085-1086
1. Automatische Distanzregelung , (8J3) 1085
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C 1086
128 - Airbag-Systeme , (L0L) 1087-1095
1. Airbag-Systeme , (L0L) 1087
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C 1088
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Airbag Fahrerseite 1089
4. Crashsensor für Frontairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag 1090
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 1091
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 1092
7. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Mitte, 1. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Mitte, 1. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag 1093
8. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag, Koppelstelle für Sitz hinten Mitte 1094
9. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag 1095

129 - Airbag-Systeme , (L0R) 1096-1104
1. Airbag-Systeme , (L0R) 1096
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C 1097
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Airbag Fahrerseite 1098
4. Crashsensor für Frontairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag 1099
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 1100
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 1101
7. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter Mitte, 1. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Mitte, 1. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag 1102
8. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag, Koppelstelle für Sitz hinten Mitte 1103
9. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag 1104
130 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2),(7X5),(8A9) 1105-1110
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2),(7X5),(8A9) 1105
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus 1106
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Steuergerät für Einparkhilfe 1107
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe 1108
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe 1109
6. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe 1110
131 - Datenbusvernetzung 1111-1134
1. Datenbusvernetzung 1111
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 1112
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Koppelstelle für Diagnose 1113
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Funkempfänger für Standheizung, Interface für Navigationssystem 1114
5. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Umfeld-Kamera hinten 1115
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus 1116
7. Relais für Rundumkennleuchte, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent 1117
8. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus 1118
9. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Steuergerät 1 für Verdampfergebläse hinten, Steuergerät 2 für Verdampfergebläse hinten, Heizelement für Luftzusatzheizung 1119
10. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus 1120
11. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker 1121
12. Fahrtenschreiber, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Stellglied für Lenksäulenverriegelung 1122
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge 1123
14. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Drehstromgenerator 2 mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V 1124
15. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus 1125
16. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Innenraumüberwachung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Innenleuchte vorn 1126
17. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts 1127
18. Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 1128
19. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1129

1 für Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme 1130
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme 1131
22. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts 1132
23. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung Seite links 1133
24. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung Seite rechts 1134
132 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1135-1143
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1135
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 1136
3. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 1137
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 1138
5. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker 1139
6. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker 1140
7. Diagnose-Interface für Datenbus 1141
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz 1142
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Bordnetzsteuergerät 1143
133 - Radioanlage , (I8I) 1144-1150
1. Radioanlage , (I8I) 1144
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite 1145
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 1146
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Innenmikrofon, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 1147
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1 1148
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Rückfahrkamera 1149
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für Diagnose 1150
134 - Spurwechselassistent , (7Y1) 1151-1154
1. Spurwechselassistent , (7Y1) 1151
2. Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter B 1152
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent 1153
4. Diagnose-Interface für Datenbus 1154
135 - Reifendruckkontrolle 1155-1156
1. Reifendruckkontrolle 1155
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C 1156
136 - Rückfahrwarner 1157-1159
1. Rückfahrwarner 1157
2. Rückfahrwarner, Steuergerät für Rückfahrwarner 1158
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Abschaltung des Rückfahrwarners, Steuergerät für Rückfahrwarner 1159
137 - Allradantrieb , (1X1) 1160-1161
1. Allradantrieb , (1X1) 1160
2. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Pumpe für Allradkupplung 1161
138 - LED-Scheinwerfer 1162-1165
1. LED-Scheinwerfer 1162
2. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C 1163
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links 1164
4. Scheinwerfer vorn rechts 1165
139 - 8-Gang-Automatikgetriebe 09Q , (G1F),(1X0),(G1G),(1X1) 1166-1170
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 09Q , (G1F),(1X0),(G1G),(1X1) 1166
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Sicherungshalter C 1167
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe 1168
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe 1169
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe 1170
140 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2) 1171-1173
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2) 1171
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Umfeld-Kamera hinten 1172
3. Umfeld-Kamera hinten 1173
141 - Lichtschalter 1174-1175
1. Lichtschalter 1174
2. Warnblinklichtschalter, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Schalter für Rückfahrleuchten, 1175

Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C
142 - Assistenzsysteme , (8J3),(BR3),(BR4),(BR5) 1176-1182
1. Assistenzsysteme , (8J3),(BR3),(BR4),(BR5) 1176
2. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts, Sicherungshalter C 1177
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Koppelstelle am Motor unten links 1178
4. Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung Seite links 1179
5. Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung Seite rechts 1180
6. Diagnose-Interface für Datenbus 1181
7. Diagnose-Interface für Datenbus 1182
143 - Komfortsystem 1183-1205
1. Komfortsystem 1183
2. Sicherungshalter C 1184
3. Türsteuergerät Fahrerseite 1185
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrertür 1186
5. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite 1187
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite 1188
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite 1189
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Beifahrertür 1190
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite 1191
10. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Schiebetür hinten links 1192
11. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts 1193
12. Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät 1194
13. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links 1195
14. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts 1196
15. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 1197
16. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Schalter für Innenbeleuchtung, Relais für Innenbeleuchtung 1198
17. Relais für Innenbeleuchtung 1199
18. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts 1200
19. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts 1201
20. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts 1202
21. Schalter für Innenraumüberwachung, Sensor für Innenraumüberwachung 1203
22. Kontaktschalter für Frontklappe, Sensor 3 für Innenraumüberwachung, Alarmhorn 1204
23. Diagnose-Interface für Datenbus 1205
144 - Komfortsystem 1206-1225
1. Komfortsystem 1206
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 6 1207
3. Türsteuergerät Fahrerseite 1208
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrertür 1209
5. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Zentralverriegelung, Taster für Fensterheber vorn Fahrerseite, Taster für Fensterheber Beifahrerseite, in der Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite 1210
6. Außenspiegelverstellung, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite 1211
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür 1212
8. Schaltermodul 2 neben Schalttafeleinsatz, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fensterheber rechts 1213
9. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Schiebetür hinten links 1214
10. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts 1215
11. Bordnetzsteuergerät 1216
12. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links 1217
13. Bordnetzsteuergerät 1218
14. Schalter für Heckklappenentriegelung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät 1219

15. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Relais für Innenbeleuchtung 1220
16. Relais für Innenbeleuchtung 1221
17. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten 1222
18. Innenleuchte links, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts 1223
19. Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage, Ultraschallsensor rechts für Diebstahlwarnanlage, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Innenraumüberwachung 1224
20. Kontaktschalter für Frontklappe, Alarmhorn, Diagnose-Interface für Datenbus 1225
145 - 2,0-l-Dieselmotor , DMZB 1226-1256
1. 2,0-l-Dieselmotor , DMZB 1226
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter H 1227
3. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter B 1228
4. Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2 1229
5. Sicherungshalter C 1230
6. Sicherungshalter C 1231
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 1232
8. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät 1233
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 1234
10. Modul für Luftmassenmessung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 1235
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel 1236
12. Motorsteuergerät, Getriebe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe 1237
13. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 1238
14. Mischventil für Kühlmittelregelung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 1239
15. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät 1240
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3) 1241
17. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 1242
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät 1243
19. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel 1244
20. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 1245
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 1246
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Ventil für Turbinenumschaltung 1247
23. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät 1248
24. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Kraftstoffdruckgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät, Heizelement für Ladedruckgeber 1249
25. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung 1250
26. Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät 1251
27. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 1252
28. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät 1253
29. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 3, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 1254
30. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3 1255
31. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Einspritzventil für Zylinder 4 1256
146 - 2,0-l-Dieselmotor , DNAE 1257-1287
1. 2,0-l-Dieselmotor , DNAE 1257
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter H 1258
3. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter B 1259
4. Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2 1260
5. Sicherungshalter C 1261
6. Sicherungshalter C 1262
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 1263
8. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät 1264

9. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 1265
10. Modul für Luftmassenmessung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 1266
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel 1267
12. Motorsteuergerät, Getriebe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe 1268
13. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 1269
14. Mischventil für Kühlmittelregelung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 1270
15. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät 1271
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3) 1272
17. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 1273
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät 1274
19. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel 1275
20. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 1276
21. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 1277
22. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf 1278
23. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät 1279
24. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 1280
25. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät 1281
26. Kühlmitteltemperaturgeber, Ladeluftemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladeluftemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät 1282
27. Modul für Ladedruckregelung, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 1283
28. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät 1284
29. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 3, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung 1285
30. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3 1286
31. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Einspritzventil für Zylinder 4 1287
147 - 2,0-l-Dieselmotor , DMZD,DMZE 1288-1317
1. 2,0-l-Dieselmotor , DMZD,DMZE 1288
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter H 1289
3. Sicherungshalter B 1290
4. Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Starterrelais 1, Starterrelais 2 1291
5. Sicherungshalter C 1292
6. Sicherungshalter C 1293
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 1294
8. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät 1295
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 1296
10. Modul für Luftmassenmessung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 1297
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel 1298
12. Motorsteuergerät, Getriebe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe 1299
13. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 1300
14. Mischventil für Kühlmittelregelung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 1301
15. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät 1302
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3) 1303
17. Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 1304
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät 1305
19. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 4, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel 1306
20. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 1307
21. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 1308
22. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Ventil für Turbinenumschaltung 1309

23. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Ladedruckgeber 2, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Heizelement für Ladedruckgeber 1310
24. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 1311
25. Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät 1312
26. Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung 1313
27. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät 1314
28. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 3, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 1315
29. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 1316
30. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz 1317
148 - 2,0-l-Dieselmotor , DREC 1318-1346
1. 2,0-l-Dieselmotor , DREC 1318
2. Batterie, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieregelung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter H 1319
3. Sicherungshalter B 1320
4. Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 1321
5. Sicherungshalter C 1322
6. Sicherungshalter C 1323
7. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät 1324
8. Motorsteuergerät 1325
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 1326
10. Bremslichtschalter, Modul für Luftmassenmessung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 1327
11. Zündanlassschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil für Reduktionsmittel 1328
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Getriebe, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe 1329
13. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter 1330
14. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät 1331
15. Mischventil für Kühlmittelregelung, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät 1332
16. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Motorsteuergerät 1333
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät 1334
18. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3) 1335
19. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung 1336
20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 1337
21. Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Ventil für Turbinenumschaltung 1338
22. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladedruckgeber 2, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät 1339
23. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät 1340
24. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Kühlmitteltemperaturgeber 3, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät 1341
25. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät 1342
26. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung 1343
27. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 3, Positionsgeber 2 für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 1344
28. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 1345
29. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz 1346
149 - Positions- und Schlussleuchten 1347-1352
1. Positions- und Schlussleuchten 1347
2. Schlussleuchte links, Lampe für Umrissleuchte links 1348

3. Schlussleuchte rechts, Lampe für Umrissleuchte rechts 1349
4. Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links 1350
5. Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts 1351
6. Koppelstelle für Zusatzblinkleuchte links, Koppelstelle für Zusatzblinkleuchte rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 1352
150 - Elektromechanische Lenkung 1353-1355
1. Elektromechanische Lenkung 1353
2. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung 1354
3. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus 1355
152 - Heizung und Belüftung für Fahrgastraum , (9AC) 1356-1361
1. Heizung und Belüftung für Fahrgastraum , (9AC) 1356
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frischluftgebläse, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts 1357
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe 1358
4. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilerklappe 1359
5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Steuergerät 1 für Verdampfergebläse hinten, Steuergerät 2 für Verdampfergebläse hinten, Zusatzgebläse für Klimatisierung, Zusatzgebläse 2 für Klimatisierung 1360
6. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Koppelstelle an der Schalttafel 1361
153 - Klimaanlage , (KH6) 1362-1371
1. Klimaanlage , (KH6) 1362
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 1363
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frischluftgebläse, Heizwiderstand für Spritzdüse links 1364
4. Temperaturfühler für Verdampfer hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 1365
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Expansionsventil für Kältemittel, Klimaanlage, Koppelstelle an der Schalttafel 1366
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe 1367
7. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor für Luftverteilerklappe 1368
8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Umwälzpumpe, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts 1369
9. Steuergerät 1 für Verdampfergebläse hinten, Steuergerät 2 für Verdampfergebläse hinten, Zusatzgebläse für Klimatisierung, Zusatzgebläse 2 für Klimatisierung 1370
10. Steuergerät für Warmluftgebläse, Warmluftgebläse hinten 1371
154 - Climatronic , (9AK) 1372-1383
1. Climatronic , (9AK) 1372
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungs- und Relaisträger 1373
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frischluftgebläse, Heizwiderstand für Spritzdüse links 1374
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Warmluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Warmluftgebläse hinten 1375
5. Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Temperaturfühler für Verdampfer hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Expansionsventil für Kältemittel, Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe links 1376
6. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe 1377
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn 1378
8. Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe hinten 1379
9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Steuergerät 1 für Verdampfergebläse hinten, Steuergerät 2 für Verdampfergebläse hinten, Zusatzgebläse für Klimatisierung, Zusatzgebläse 2 für Klimatisierung 1380
10. Temperaturfühler für Verdampfer, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Koppelstelle im Motorraum links, Umwälzpumpe 1381
11. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbarer Sitz vorn rechts 1382
12. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Koppelstelle an der Schalttafel 1383
155 - Zusatzluftheizung (PTC) 1384-1385
1. Zusatzluftheizung (PTC) 1384

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung 1385
156 - Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion , (7VF),(7VL),(9M4),(9M5) 1386-1389
1. Zusatzwasserheizung, Zuheizer, Zuheizer mit Standheizfunktion , (7VF),(7VL),(9M4),(9M5) 1386
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Sicherungshalter B, Koppelstelle 1 für Standheizung, Dosierpumpe 1387
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung 1388
4. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Umwälzpumpe 1389
157 - Standheizung , (7VB),(7VC),(7VL),(9M5) 1390-1393
1. Standheizung , (7VB),(7VC),(7VL),(9M5) 1390
2. Temperaturfühler am Dach für Lufteintritt der Luftzusatzheizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Dosierpumpe 2, Stellmotor 2 für Luftverteilerklappe 1391
3. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Funkempfänger für Standheizung, Umwälzpumpe, Plusverbindung 3 (30a) im Leitungsstrang Innenraum 1392
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Koppelstelle 1 für Standheizung, Dosierpumpe 1393
158 - Zweitbatterie , (8FB),(8FD),(8FE),(8FG),(8FH),(8FK) 1394-1396
1. Zweitbatterie , (8FB),(8FD),(8FE),(8FG),(8FH),(8FK) 1394
2. Zweitbatterie, Sicherungshalter F 1395
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Laderelais für Zweitbatterie, Sicherungshalter D, Sicherungshalter H, Sicherungshalter J, Sicherungshalter K 1396
159 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7),(1D8) 1397-1399
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2),(1D7),(1D8) 1397
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter B 1398
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb 1399
160 - Sicherungsbelegung 1400-1431
1. Sicherungsbelegung 1400
2. Sicherungshalter A 1401
3. Sicherungshalter B 1402
4. Sicherungshalter B 1403
5. Sicherungshalter B 1404
6. Sicherungshalter B 1405
7. Sicherungshalter B 1406
8. Sicherungshalter B 1407
9. Sicherungshalter B 1408
10. Sicherungshalter B 1409
11. Sicherungshalter B 1410
12. Sicherungshalter B 1411
13. Sicherungshalter B 1412
14. Sicherungshalter C 1413
15. Sicherungshalter C 1414
16. Sicherungshalter C 1415
17. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C 1416
18. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C 1417
19. Sicherungshalter C 1418
20. Sicherungshalter C 1419
21. Sicherungshalter C 1420
22. Sicherungshalter C 1421
23. Sicherungshalter C 1422
24. Sicherungshalter C 1423
25. Sicherungshalter C 1424
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C 1425
27. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter C 1426
28. Sicherungshalter C 1427
29. 1428
30. 1429
31. 1430
32. Sicherungshalter H 1431
161 - Massekonzept 1432-1458
1. Massekonzept 1432
2. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät 1 für Partikelsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Scheinwerfer vorn rechts, Koppelstelle im Motorraum links, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3) 1433
3. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung Seite links, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts 1434

4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Anhängererkennung, Lampe für Umrissleuchte rechts, Funkempfänger für Standheizung, Heizelement für Ladedruckgeber 1435
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung Seite rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Schließeinheit Beifahrertür 1436
6. Fahrtenschreiber, Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne 1437
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul Schalttafel links, Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Startanlage, Schalttafeleinsatz, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Dosierpumpe 1438
8. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Getriebe, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 1439
9. Batterie, Zweitbatterie, Kontaktschalter für Frontklappe, Anschluss für Diagnose, Kühlerlüfter 1440
10. Steuergerät für ABS, Lampe für Dachblinklicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, 12-V-Steckdose 6, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts 1441
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schlussleuchte rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Bremskraftverstärker, Koppelstelle für Rückfahrkamera, Innenleuchte links 1442
12. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Geber für Parksperre, Interface für Zugang und Startsystem, Lampe für Umrissleuchte links, beheizbarer Sitz vorn rechts 1443
13. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, 12-V-Steckdose 2, beheizbarer Sitz vorn links 1444
14. Hallgeber 1 für Quersperre, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Expansionsventil für Kältemittel, Klimaanlage, Handschuhfachleuchte 1445
15. Warnblinklichtschalter, Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Umfeld-Kamera hinten, Relais- und Sicherungsträger 2, Heizelement für Luftzusatzheizung 1446
16. Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Lampe für Rundumkennleuchte vorn links, Lampe für Rundumkennleuchte hinten rechts, 12-V-Steckdose 4, 12-V-Steckdose 5, USB-Ladesteckdose im Dachhimmel, Innenleuchte rechts 1447
17. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Innenraumüberwachung, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten 1448
18. Rückfahrwarner, Steuergerät für Allradantrieb, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts 1449
19. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Schlussleuchte links, Steckdose für Anhängerbetrieb 1450
20. Lampe für Dachblinklicht links, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 1451
21. Bedienungseinheit für Ladebordwand 1452
22. Schaltermodul für Taxifunktionen, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1 1453
23. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Relais 1 für Wischermotor, Schließeinheit Tür hinten rechts 1454
24. Kontaktleiste in der B-Säule links, Relais für Rundumkennleuchte, Relais für Innenbeleuchtung, Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Relais für Ladebordwand, Steuergerät für Rückfahrwarner, Steuergerät für Rundumkennleuchte, Relais für Schiebetür links, Relais für Schiebetür rechts, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Schließeinheit Tür hinten links 1455
25. Tieftonhorn, Pumpe für Ladeluftkühlung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf 1456
26. Scheinwerfer vorn links, Scheibenwischermotor 1457
27. Alarmhorn, Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung 1458

162 - Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage 1459-1464
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage 1459
2. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts 1460
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage 1461
4. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät 1462
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts 1463
6. Schalter für Scheibenwischer, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für 1464

Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus
163 - Frontscheibenheizung 1465-1466
1. Frontscheibenheizung 1465
2. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe 1466
164 - Sitzheizung , (4A1),(4A3) 1467-1470
1. Sitzheizung , (4A1),(4A3) 1467
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Koppelstelle für Sitz vorn links, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Sitz vorn links 1468
3. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Koppelstelle für Sitz vorn rechts, beheizbare Beifahrersitzlehne, beheizbarer Sitz vorn rechts 1469
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage 1470
165 - Programmierbare Sonderfunktionen , (9HA),(9HC),(IS1),(IS2),(IS3),(IS4),(IS5),(IS6) 1471-1487
1. Programmierbare Sonderfunktionen , (9HA),(9HC),(IS1),(IS2),(IS3),(IS4),(IS5),(IS6) 1471
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 1472
3. Sperrdiode, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2 1473
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1474
5. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1475
6. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Ladebordwand 1476
7. Schaltermodul 2 neben Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1477
8. Schaltermodul Schalttafel links, Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1478
9. Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad, Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1479
10. Hallgeber 1 für Quersperre, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Ventil für Nebenabtrieb 1480
11. Fahrtenschreiber, Mauterfassungsgeber, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1481
12. Drehstromgenerator 2 mit Spannungsregler, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Sicherungshalter F, Sicherungshalter H 1482
13. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 5 in der Sitzkiste rechts 1483
14. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 5 in der Sitzkiste rechts 1484
15. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 4 in der Sitzkiste rechts 1485
16. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Interface für Navigationssystem, LTE-Antenne 1, Koppelstelle 3 für Dreiseitenkipper, Koppelstelle 4 in der Sitzkiste rechts 1486
17. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle im Innenraum unten rechts 1487
166 - Fahrtenschreiber , (9NC),(9ND),(9NF),(9NI),(9NL),(9NW) 1488-1493
1. Fahrtenschreiber , (9NC),(9ND),(9NF),(9NI),(9NL),(9NW) 1488
2. Fahrtenschreiber, Mauterfassungsgeber 1489
3. Fahrtenschreiber, Geber für Fahrtenschreiber 1490
4. Fahrtenschreiber, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1491
5. Fahrtenschreiber, Koppelstelle im Innenraum unten 1492
6. Antenne für Bluetooth-Kommunikation 1493
167 - Notrufmodul 1494-1497
1. Notrufmodul 1494
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn 1495
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit 1496
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 2 1497
168 - Mobiltelefonsysteme , (9ZX) 1498-1499
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZX) 1498
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, LTE-Antenne 2, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Verbindung im Leitungsstrang 1499
169 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7) 1500-1502
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7) 1500
2. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem 1501
3. Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem 1502
170 - Schnittstelle für externe Nutzung 1503-1504
1. Schnittstelle für externe Nutzung 1503
2. Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, elektrische Klemmleiste für externe Nutzung 1504
171 - Innensteckdose, 230 V, 110 V und 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder , (7B3),(7B5),(7B6),(7B7), 1505-1511

(EU1),(EU4)
1. Innensteckdose, 230 V, 110 V und 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder , (7B3),(7B5),(7B6),(7B7), (EU1),(EU4) 1505
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 1506
3. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose 4, 12-V-Steckdose 5, 12-V-Steckdose 6 1507
4. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge, USB-Ladesteckdose im Dachhimmel 1508
5. USB-Anschluss 1 1509
6. USB-Ladesteckdose 1 1510
7. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V, Innensteckdose, 230 V, 110 V 1511
172 - Grundausstattung 1512-1546
1. Grundausstattung 1512
2. Batterie, Anlasser, Kupplungspositionsgeber, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter H 1513
3. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 1514
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C 1515
5. Geber für Parksperre, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät 1516
6. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät 1517
7. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links 1518
8. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts 1519
9. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links 1520
10. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts 1521
11. Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts 1522
12. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät 1523
13. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte links, Innenleuchte hinten 1524
14. Steuergerät für ABS, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Getriebe 1525
15. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät 1526
16. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Fahrtenschreiber, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1 1527
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul Schalttafel links, Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose 4, 12-V-Steckdose 5, 12-V-Steckdose 6 1528
18. Schaltermodul 2 neben Schalttafeleinsatz, Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät 1529
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy 1530
20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage 1531
21. Schalter für Innenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte rechts, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite 1532
22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Laderelais für Zweitbatterie, Scheibenwaschpumpe, Handschuhfachleuchte 1533
23. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus 1534
24. Bordnetzsteuergerät, Umfeld-Kamera hinten, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links, Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts, Motor für Zentralverriegelung in Heckflügeltür 1535
25. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Relais für Ladebordwand, Steuergerät für Rückfahrwarner, Steuergerät für Rundumkennleuchte 1536
26. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem 1537
27. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Umrissleuchte links, Lampe für Umrissleuchte rechts, Bremskraftverstärker 1538
28. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn 1539
29. Kontaktleiste in der B-Säule links, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät 1540
30. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Dachblinklicht links, Lampe für Dachblinklicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte 1541
31. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Relais für Schiebetür links, Relais für Schiebetür rechts 1542
32. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2, Koppelstelle in der Sitzkiste rechts 1543
33. Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle am Motor unten links, Koppelstelle in der Tür hinten links 1544
34. Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle in der Tür hinten rechts 1545

35. Kraftstoffördereinheit, Schalttafeleinsatz 1546
173 - Vorbereitung für Dreiseitenkipper 1547-1551
1. Vorbereitung für Dreiseitenkipper 1547
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Sicherungshalter F, Koppelstelle 1 für Dreiseitenkipper 1548
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1549
4. Schaltermodul Schalttafel links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1550
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 für Dreiseitenkipper, Koppelstelle 3 für Dreiseitenkipper 1551
174 - Vorbereitung für Ladebordwand 1552-1554
1. Vorbereitung für Ladebordwand 1552
2. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schalter für Ladebordwand, Bordnetzsteuergerät, Relais für Ladebordwand, Sicherungshalter B, Sicherungshalter F, Koppelstelle 1 für Ladebordwand 1553
3. Relais für Ladebordwand, Koppelstelle 2 für Ladebordwand, Koppelstelle 3 für Ladebordwand 1554
175 - Rundumkennleuchten (gelb) , (9LN),(9LP) 1555-1557
1. Rundumkennleuchten (gelb) , (9LN),(9LP) 1555
2. Steuergerät für Rundumkennleuchte, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 1556
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Rundumkennleuchte, Lampe für Rundumkennleuchte vorn links, Lampe für Rundumkennleuchte hinten rechts, Koppelstelle am Dach 1557
176 - Rundumkennleuchte , (9LX) 1558-1560
1. Rundumkennleuchte , (9LX) 1558
2. Steuergerät für Rundumkennleuchte, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 1559
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schalter für Rundumkennleuchte, Relais für Rundumkennleuchte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Rundumkennleuchte, Koppelstelle am Dach 1560
177 - Multimediasystem 1561-1570
1. Multimediasystem 1561
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C 1562
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1 1563
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1 1564
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Innenleuchte vorn 1565
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1 1566
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links 1567
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts 1568
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts, Außenspiegel Beifahrerseite 1569
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antenne, GPS-Antenne, Digitalradio-Antenne 1570
178 - Verteilergetriebe (Mittensperre, Allradantrieb), Differenzialsperre (Quersperre, hinterer Achsantrieb) , (1Y4) 1571-1575
1. Verteilergetriebe (Mittensperre, Allradantrieb), Differenzialsperre (Quersperre, hinterer Achsantrieb) , (1Y4) 1571
2. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter B 1572
3. Schaltermodul 2 neben Schalttafeleinsatz, Schalter für Differenzialsperre hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1573
4. Hallgeber 1 für Quersperre, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1574
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge 1575
179 - Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FE),(2FM),(2FT) 1576-1580
1. Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FE),(2FM),(2FT) 1576
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C 1577
3. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Airbag Fahrerseite 1578
4. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Taster für Lenkradheizung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad 1579
5. Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad 1580
180 - Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung , (9CJ),(9CX) 1581-1583
1. Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung , (9CJ),(9CX) 1581
2. Relais für Innenbeleuchtung, Sicherungshalter C 1582
3. Taster für Innenleuchte hinten, Relais für Innenbeleuchtung, Koppelstelle am Dach 1583
181 - Campingausrüstung 1584-1612
1. Campingausrüstung 1584

2. Sicherungshalter L 1585
3. Zweitbatterie, Batteriehauptschalter und Trennschalter 1586
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung, Steuereinheit für Satellitenantennenausrichtung 1587
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung, Taster für Duschzellenbeleuchtung 1588
6. Schalter für Wasserpumpe, Dusche, Schalter 1 für Wasserpumpe mit Frischwasser, Wasserstandsgeber, Abwasserstandsgeber 1589
7. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte für Ausziehtisch, Innenleuchte für Stauraum 1590
8. Leseleuchte hinten rechts, Leuchte 1 für Küche, Leseleuchte vorn links 1591
9. Innenleuchte links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Leseleuchte hinten Mitte, Leuchte für Duschzellenbeleuchtung, Leuchte 2 für Duschzellenbeleuchtung 1592
10. Innenleuchte Mitte, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten rechts 1593
11. Schalter für Innenleuchte hinten, Wasserpumpe 1594
12. Relais- und Sicherungsträger 7, Motor für Trittstufe 1595
13. Kondensator für Anlage der Hochspannungs-Kondensatorzündung, Schalter für Innenbeleuchtung, USB-Ladesteckdose 1 1596
14. digitaler Satelliten-TV-Verstärker, Satellitenantenne, 12-V-Steckdose mit Antennenanschluss, 12-V-Steckdose 2 mit Antennenanschluss 1597
15. Steuergerät für Ambientebeleuchtung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Heiz- und Klimagerät 2 1598
16. Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V, Steuergerät für Ambientebeleuchtung 1599
17. Taster für Innenverriegelung hinten rechts, 220-V-Personenschutzautomat, Außensteckdose, 230 V, 110 V 1600
18. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Dosierpumpe 3, Zusatzheizung 1601
19. Relais für Abschaltung bei Crash, Relais für Kompressor des Kühlschranks, Kühlschrank 1602
20. Schalter für Innenraumbeleuchtung, Schalter 2 für Wasserpumpe mit Frischwasser, Stellelement für Serviceklappe im Heck, Innensteckdose, 230 V, 110 V 1603
21. Innensteckdose 2, 230 V, 110 V, 12-V-Steckdose 5, Innensteckdose 4, 230 V, 110 V, Innensteckdose 5, 230 V, 110 V 1604
22. USB-Ladesteckdose 2, USB-Ladesteckdose 1 für Sonderfahrzeuge, USB-Ladesteckdose 3, USB-Ladesteckdose 4 1605
23. Schalter für Toilettenspülung, Koppelstelle für Küchenzeile, Innensteckdose 3, 230 V, 110 V 1606
24. Koppelstelle für Küchenzeile 1607
25. Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte, Taster für Laderaumverriegelung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle des Steuergeräts für Multifunktionseinheit 1608
26. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle des Steuergeräts für Multifunktionseinheit, Außenspiegel rechts 1609
27. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 3 des Steuergeräts für Multifunktionseinheit 1610
28. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 des Steuergeräts für Multifunktionseinheit 1611
29. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 des Steuergeräts für Multifunktionseinheit 1612
182 - Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem , (KA8) 1613-1614
1. Vorbereitung für Rückfahrkamerasystem , (KA8) 1613
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Umfeld-Kamera hinten, Koppelstelle für Rückfahrkamera 1614
183 - Automatikgetriebe , (09V),(1X2),(1X3),(1X4),(G1F) 1615-1620
1. Automatikgetriebe , (09V),(1X2),(1X3),(1X4),(G1F) 1615
2. Steuergerät für automatisches Getriebe 1616
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Koppelstelle im Motorraum 1617
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Koppelstelle im Motorraum 1618
5. Multifunktionsschalter, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Koppelstelle im Motorraum 1619
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Aktuator für Parksperre 1620
801 - Einbauorte: Massepunkte - 3 1621-1637
1. Massepunkte 1621-1637
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs 1623-1624
1.1.1 Front von links 1623
1.1.2 Front von rechts 1624
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs 1625-1631
1.2.1 Innenraum vorn links 1626
1.2.2 Innenraum vorn rechts 1627
1.2.3 Innenraum vorn Mitte 1627
1.2.4 Tür vorn links 1628
1.2.5 Dach vorn 1629
1.2.6 B-Säule links 1630
1.2.7 B-Säule rechts 1631
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs 1632-1633
1.3.1 Laderaum links 1633

1.3.2 Laderaum rechts 1633
1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs 1634-1637
1.4.1 Unterboden vorn 1635
1.4.2 Unterboden hinten 1636-1637
802 - Einbauorte: Sicherungen - 3 1638-1728
1. Sicherungen 1638-1728
1.1 Sicherungshalter A -SA-, ab August2016 1642-1644
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab August 2016 1642-1643
1.1.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab August 2016 1644
1.2 Sicherungshalter A -SA-, ab Juli2018 1645-1647
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2018 1645-1646
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2018 1647
1.3 Sicherungshalter A -SA-, ab Juni2021 1648-1650
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab Juni 2021 1648-1649
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juni 2021 1650
1.4 Sicherungshalter A -SA-, ab Juni2024 1651-1652
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab Juni 2024 1651-1652
1.4.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juni 2024 1653
1.5 Sicherungshalter B -SB-, ab August2016 1653-1657
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab August 2016 1653
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab August 2016 1654-1657
1.6 Sicherungshalter B -SB-, ab Mai2017 1658-1662
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2017 1658
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2017 1659-1662
1.7 Sicherungshalter B -SB-, ab Juli2018 1663-1668
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018 1663
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018 1664-1668
1.8 Sicherungshalter B -SB-, ab Juni2021 1669-1673
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2021 1669
1.8.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2021 1670-1673
1.9 Sicherungshalter B -SB-, ab Juni2024 1674-1678
1.9.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2024 1674
1.9.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2024 1675-1678
1.10 Sicherungshalter C -SC-, ab August2016 1679-1684
1.10.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2016 1680
1.10.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2016 1680-1681
1.10.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab August 2016 1682-1684
1.11 Sicherungshalter C -SC-, ab Mai2017 1685-1690
1.11.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Mai 2017 1685
1.11.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Mai 2017 1686
1.11.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2017 1687-1690
1.12 Sicherungshalter C -SC-, ab Juli2018 1691-1696
1.12.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juli 2018 1691
1.12.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juli 2018 1692
1.12.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018 1693-1696
1.13 Sicherungshalter C -SC-, ab Juni2024 1697-1703
1.13.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juni 2024 1698
1.13.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juni 2024 1698
1.13.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2024 1699-1703
1.14 Sicherungshalter D -SD-, ab August2016 1704-1705
1.14.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, ab August 2016 1704-1705
1.14.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab August 2016 1706
1.15 Sicherungshalter D -SD-, ab Juni2024 1706-1707
1.15.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, ab Juni 2024 1707
1.15.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab Juni 2024 1708
1.16 Sicherungshalter E -SE-, ab Juni2021 1708-1709
1.16.1 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, ab Juni 2021 1709
1.16.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter E -SE-, ab Juni 2021 1710
1.17 Sicherungshalter E -SE-, ab Juni2021 1710-1711
1.17.1 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, ab Juni 2021 1710
1.17.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter E -SE-, ab Juni 2021 1711
1.18 Sicherungshalter F -SF-, ab August2016 1712-1713
1.18.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, ab August 2016 1712
1.18.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-, ab August 2016 1713
1.19 Sicherungshalter F -SF-, ab August2022 1714-1715
1.19.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, ab August 2022 1714

1.19.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-, ab August 2022 1715
1.20 Sicherungshalter F -SF-, ab Juni2024 1716-1717
1.20.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, ab Juni 2024 1716
1.20.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-, ab Juni 2024 1717
1.21 Sicherungshalter H -SH-, ab August2016 1718-1719
1.21.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-, ab August 2016 1718-1719
1.21.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, ab August 2016 1720
1.22 Sicherungshalter H -SH-, ab Juli2018 1720-1721
1.22.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-, ab Juli 2018 1720-1721
1.22.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, ab Juli 2018 1722
1.23 Sicherungshalter H -SH-, ab Juni2021 1722-1723
1.23.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-, ab Juni 2021 1722-1723
1.23.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, ab Juni 2021 1724
1.24 Sicherungshalter H -SH-, ab Juni2024 1724-1725
1.24.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-, ab Juni 2024 1724-1725
1.24.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, ab Juni 2024 1726
1.25 Sicherungs- und Relaisträger -SR-, ab Juni 2024 1726-1728
1.25.1 Einbauort Sicherungs- und Relaisträger -SR-, ab Juni 2024 1726-1727
1.25.2 Sicherungsbelegung Sicherungs- und Relaisträger -SR-, ab Juni 2024 1728
803 - Einbauorte: Relais - 3 1729-1750
1. Relais 1729-1750
1.1 Relais im Motorraum links, ab September 2016 1733
1.2 Relais im mittleren Teil des Fahrzeugs 1734-1750
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab September 2016 1735
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab September 2016 1736-1737
1.2.3 Relaisträger unter der Schalttafel, am Bordnetzsteuergerät,Linkslenker, ab September 2016 1738
1.2.4 Relaisträger unter der Schalttafel, am Bordnetzsteuergerät,Rechtslenker, ab September 2016 1739
1.2.5 Relaisträger 1 unter dem Sitz vorne links, ab September 2016 1740
1.2.6 Relaisträger 1 unter dem Sitz vorne links, ab Juli 2018 1740
1.2.7 Relaisträger 1 unter dem Sitz vorne links, ab September 2020 1741
1.2.8 Relaisträger 1 unter dem Sitz vorne links, ab Juni 2022 1742
1.2.9 Relaisträger 1 unter dem Sitz vorne links, ab Juni 2024 1743
1.2.10 Relaisträger 2 unter dem Sitz vorne links, ab September 2016 1744
1.2.11 Relaisträger 2 unter dem Sitz vorne links, ab Juli 2018 1745
1.2.12 Relaisträger 2 unter dem Sitz vorne links, ab September 2020 1746
1.2.13 Relaisträger 2 unter dem Sitz vorne links, ab März 2021 1747
1.2.14 Relaisträger 2 unter dem Sitz vorne links, ab Juni 2022 1748
1.2.15 Relaisträger 2 unter dem Sitz vorne links, ab Juni 2024 1749-1750
804 - Einbauorte: Vorderer Teil des Fahrzeugs - 3 1751-1781
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs 1751-1781
1.1 Front, Ansicht von vorn 1761
1.2 Front, Ansicht von links 1762-1763
1.3 Front, Ansicht von rechts 1764-1765
1.4 2,0-l-Dieselmotor, DASA, DASB, DASC, DAUA, DAUB, DAVA, DAWA 1766-1769
1.4.1 2,0-l-Dieselmotor, DASA, DASB, DASC, DAUA, DAUB, DAVA, DAWA,von vorn 1766
1.4.2 2,0-l-Dieselmotor, DASA, DASB, DASC, DAUA, DAUB, DAVA, DAWA,von oben 1767
1.4.3 2,0-l-Dieselmotor, DASA, DASB, DASC, DAUA, DAUB, DAVA, DAWA,von hinten 1768
1.4.4 2,0-l-Dieselmotor, DASA, DASB, DASC, DAUA, DAUB, DAVA, DAWA,von rechts 1769
1.5 2,0-l-Dieselmotor, DNAD, DNAE DMZB, DMZD, DMZE, DREB, DREC 1770-1773
1.5.1 2,0-l-Dieselmotor, DNAD, DNAE DMZB, DMZD, DMZE, DREB, DREC,von vorn 1771
1.5.2 2,0-l-Dieselmotor, DNAD, DNAE DMZB, DMZD, DMZE, DREB, DREC,von oben 1771
1.5.3 2,0-l-Dieselmotor, DNAD, DNAE DMZB, DMZD, DMZE, DREB, DREC,von hinten 1772
1.5.4 2,0-l-Dieselmotor, DNAD, DNAE DMZB, DMZD, DMZE, DREB, DREC,von rechts 1773
1.6 Automatikgetriebe, 0DR 1774
1.7 Automatikgetriebe, 09V 1775
1.8 Automatikgetriebe, 09Q 1776
1.9 Schaltgetriebe, 0AX 1777
1.10 Schaltgetriebe, 0F6 1778
1.11 Schaltgetriebe Nebenantrieb, 0F6 1779
1.12 Differenzialsperre hinten, 1Y4 1780-1781
805 - Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3 1782-1867
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs 1782-1867
1.1 Innenraum vorn 1807-1851
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker 1809
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker 1810-1811
1.1.3 Fußraum vorn links, Linkslenker, ab September 2016 1812-1813

1.1.4 Fußraum vorn links, Linkslenker, ab Juni 2024 1814-1815
1.1.5 Fußraum rechts, Rechtslenker, ab September 2016 1816-1817
1.1.6 Fußraum rechts, Rechtslenker, ab Juni 2024 1818-1819
1.1.7 Innenraum vorn rechts, Linkslenker, ab September 2016 1820-1821
1.1.8 Innenraum vorn rechts, Linkslenker, ab Juni 2024 1822-1823
1.1.9 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker, ab September 2016 1824-1825
1.1.10 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker, ab Juni 2024 1826
1.1.11 Schalttafel, Linkslenker, ab September 2016 1827-1828
1.1.12 Schalttafel, Linkslenker, ab Juni 2024 1829-1830
1.1.13 Schalttafel, Rechtslenker, ab September 2016 1831-1832
1.1.14 Schalttafel, Rechtslenker, ab Juni 2024 1833
1.1.15 Lenkrad, ab September 2016 1834
1.1.16 Lenkrad, ab Juni 2024 1835-1836
1.1.17 Lenksäule, ab September 2016 1837-1838
1.1.18 Lenksäule, ab Juni 2024 1839-1840
1.1.19 Mittelkonsole vorn, Linkslenker, ab September 2016 1841
1.1.20 Mittelkonsole vorn, Linkslenker, ab Juni 2024 1842
1.1.21 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker, ab September 2016 1843
1.1.22 Mittelkonsole vorn, Rechtslenke, ab Juni 2024 1844
1.1.23 Vordersitz links 1845-1846
1.1.24 Vordersitz rechts, Einzelsitz 1847-1848
1.1.25 Vordersitz rechts, Doppelsitz 1849-1850
1.1.26 hintere Sitzreihe 1851
1.2 Dach 1852-1853
1.2.1 Dach, Teil 1 1853
1.2.2 Dach, Teil 2 1853
1.3 Türen 1854-1861
1.3.1 Fahrertür 1855-1856
1.3.2 Beifahrertür 1857
1.3.3 Tür hinten links, Doppelkabine 1858
1.3.4 Tür hinten rechts, Doppelkabine 1859
1.3.5 Schiebetür links, Kasten/Kombi 1860
1.3.6 Schiebetür rechts, Kasten/Kombi 1861
1.4 Heiz- und Klimagerät 1862-1867
1.4.1 Klimaanlage, Teil 1 1863
1.4.2 Klimaanlage, Teil 2 1864
1.4.3 Climatronic, Teil 1 1864
1.4.4 Climatronic, Teil 2 1865
1.4.5 Klimaanlage Dach 1866-1867
806 - Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3 1868-1876
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs 1868-1876
1.1 Hecktür links 1871
1.2 Hecktür rechts 1872
1.3 Stoßfänger hinten, Kasten/Kombi 1872
1.4 Abschlussblech hinten, Pritsche/Doppelkabine 1873
1.5 Heckseite, Ansicht von links, Kasten/Kombi 1874
1.6 Heckseite, Ansicht von rechts Kasten/Kombi 1875-1876
807 - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3 1877-1886
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs 1877-1886
1.1 Unterboden vorn Diesel, Querverbau 1881-1882
1.2 Unterboden vorn Diesel, Längsverbau 1883
1.3 Unterboden hinten, Kasten/Kombil 1884
1.4 Unterboden hinten Pritsche/Doppelkabine 1885-1886
808 - Einbauorte: Sonderfahrzeuge - 3 1887-1917
1. Einbauorte Sonderfahrzeuge 1887-1917
1.1 Campingausstattung 1893-1917
1.1.1 Sicherungshalter und Relaisträger ab April 2019 1894-1896
1.1.2 Sicherungshalter und Relaisträger ab Juni 2022 1897-1899
1.1.3 Sicherungshalter und Relaisträger ab Oktober 2024 1900-1902
1.1.4 Küche 1903
1.1.5 Nasszelle 1903
1.1.6 Mitte links 1904
1.1.7 Beleuchtung 1905
1.1.8 Mitte rechts 1906
1.1.9 Ansicht von unten bis März 2021 1907
1.1.10 Ansicht von unten ab März 2021 1908

1.1.11 Fahrzeug von außen kurzer Radstand 1909
1.1.12 Fahrzeug von außen langer Radstand 1910
1.1.13 Ansicht von hinten 1911
1.1.14 Steuergeräte unter dem Beifahrersitz 1912
1.1.15 Technikschrank 1913
1.1.16 Massebolzen rechte Seite 1914
1.1.17 Massebolzen linke Seite kurzer Radstand 1915
1.1.18 Massebolzen linke Seite langer Radstand 1916-1917
830 - Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3 1918-1923
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D 1918-1923
1.1 Ladegerät, 230 V oder 110 V/12 V -A10- 1918
1.1.1 Steckverbindung, 6-fach -T6db- 1918
1.2 Anlasser -B- 1919
1.2.1 Steckverbindung, 1-fach -T1afm- 1919
1.3 Solarzellen -C20- 1919
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yg- 1919
1.4 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1- 1920
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ky- 1920
1.5 Drehstromgenerator 2 mit Spannungsregler -CX2- 1921
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kz- 1921
1.6 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2- 1922-1923
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nj- 1922-1923
831 - Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3 1924-1970
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E 1924-1970
1.1 Gurtschalter Fahrerseite -E24- 1925
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qd- 1925
1.2 Gurtschalter Beifahrerseite -E25- 1926
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ah- 1926
1.3 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26- 1927
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nx- 1927
1.4 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- 1928
1.4.1 Steckverbindung, 7-fach -T7x- 1928
1.5 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- 1929
1.5.1 Steckverbindung, 4-fach -T4hj- 1929
1.6 Schalter für Wasserpumpe, Dusche -E134- 1930
1.6.1 Steckverbindung, 4-fach -T4js- 1930
1.7 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Campingausrüstung -E153- 1931
1.7.1 Steckverbindung, 12-fach -T12aa- 1931
1.8 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desFahrersitzes -E176- 1932
1.8.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cr- 1932
1.9 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desBeifahrersitzes -E177- 1933
1.9.1 Steckverbindung, 6-fach -T6dp- 1933
1.10 Schalter für Innenraumüberwachung -E183- 1934
1.10.1 Steckverbindung, 4-fach -T4en- 1934
1.11 Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür -E189- 1935
1.11.1 Steckverbindung, 4-fach -T4hg- 1935
1.12 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224- 1936
1.12.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bz- 1936
1.13 Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm -E256- 1937
1.13.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cl- 1937
1.14 Taster für Innenverriegelung hinten rechts -E311- 1938
1.14.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ds- 1938
1.15 Schalter für Innenbeleuchtung -E317- 1939
1.15.1 Steckverbindung, 4-fach -T4fq- 1939
1.16 Bedienungseinheit für Multimediasystem -E380- 1940-1941
1.16.1 Steckverbindung, 5-fach -T5az- 1940
1.16.2 Steckverbindung, 12-fach -T12k- 1941
1.17 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Zusatzheizung -E407- 1942
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2zd- 1942
1.18 Taster für Unfalldatenspeicher -E497- 1943
1.18.1 Steckverbindung, 5-fach -T5m- 1943
1.19 Alarmdrehzugschalter -E500- 1943
1.19.1 Steckverbindung, 10-fach -T10bk- 1943
1.20 Taster für Zentralverriegelung -E600- 1944
1.20.1 Steckverbindung, 4-fach -T4hf- 1944
1.21 Taster für Massagefunktion Fahrerseite -E670- 1945

1.21.1 Steckverbindung, 4-fach -T4gx- 1945
1.22 Taster für Massagefunktion Beifahrerseite -E671- 1946
1.22.1 Steckverbindung, 4-fach -T4jj- 1946
1.23 Tastenmodul für Telematik -E734- 1947
1.23.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bh- 1947
1.24 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vornlinks -E752- 1948
1.24.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cq- 1948
1.25 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vornrechts -E753- 1949
1.25.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cs- 1949
1.26 Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1 -E857- 1950
1.26.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bi- 1950
1.27 Gurtschalter Mitte, 1. Sitzreihe -E953- 1951
1.27.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ai- 1951
1.28 Schalter 1 für Wasserpumpe mit Frischwasser -E962- 1952
1.28.1 Steckverbindung, 2-fach -T2zf- 1952
1.29 Schalter 2 für Wasserpumpe mit Frischwasser -E963- 1953
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2zk- 1953
1.30 Lichtdrehschalter -EX1- 1954
1.30.1 Steckverbindung, 10-fach -T10aa- 1954
1.31 Warnblinklichtschalter -EX3- 1955
1.31.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ck- 1955
1.32 Außenspiegelverstellung -EX11- 1956
1.32.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cv- 1956
1.33 Heizung-/Klimabedienung -EX21- 1957-1958
1.33.1 Steckverbindung, 16-fach -T16o- 1957
1.33.2 Steckverbindung, 16-fach -T16p- 1958
1.33.3 Steckverbindung, 20-fach -T20j- 1959
1.34 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22- 1959
1.34.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ag- 1960
1.35 Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte -EX35- 1960-1961
1.35.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ad- 1960
1.35.2 Steckverbindung, 10-fach -T10ai- 1961
1.36 Schaltermodul Schalttafel links -EX41- 1962
1.36.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ah- 1962
1.37 Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad -EX43- 1963
1.37.1 Steckverbindung, 10-fach -T10am- 1963
1.38 Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad -EX44- 1963
1.38.1 Steckverbindung, 10-fach -T10an- 1963
1.39 Schaltermodul 3 Schalttafel Mitte -EX48- 1964-1965
1.39.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ac- 1964
1.39.2 Steckverbindung, 10-fach -T10ao- 1965
1.40 Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte -EX49- 1966-1968
1.40.1 Steckverbindung, 10-fach -T10af- 1966
1.40.2 Steckverbindung, 10-fach -T10ak- 1967
1.40.3 Steckverbindung, 10-fach -T10bn- 1967
1.40.4 Steckverbindung, 10-fach -T10bp- 1968
1.41 Schaltermodul 1 auf der Schalttafel Mitte -EX50- 1969-1970
1.41.1 Steckverbindung, 10-fach -T10bo- 1969
1.41.2 Steckverbindung, 10-fach -T10br- 1970
832 - Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3 1971-1982
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F 1971-1982
1.1 Bremslichtschalter -F- 1971
1.1.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ei- 1971
1.2 Öldruckschalter -F1- 1972
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jn- 1972
1.3 Schalter für Rückfahrleuchten -F4- 1973
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kw- 1973
1.4 Schalter für Handbremskontrolle -F9- 1973
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ma- 1973
1.5 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34- 1974
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lg- 1974
1.6 Kontaktleiste in Schiebetür rechts -F352- 1975-1976
1.6.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bn- 1975
1.6.2 Steckverbindung, 6-fach -T6cp- 1976
1.7 Kontaktleiste in Schiebetür links -F353- 1977
1.7.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bq- 1977

1.7.2 Steckverbindung, 6-fach -T6co- 1978
1.8 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378- 1978
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jd- 1978
1.9 Kontaktschalter für Frontklappe -F387- 1979
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qv- 1979
1.10 Stellelement für Serviceklappe im Heck -F597- 1980
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yi- 1980
1.11 digitaler Satelliten-TV-Verstärker -F598- 1981-1982
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yx- 1981-1982
833 - Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3 1983-2086
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G 1983-2086
1.1 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17- 1986
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qx- 1986
1.2 Fahrtenschreiber -G24- 1987-1989
1.2.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ct- 1987
1.2.2 Steckverbindung, 8-fach -T8cu- 1988
1.2.3 Steckverbindung, 8-fach -T8cv- 1989
1.2.4 Steckverbindung, 8-fach -T8ei- 1989
1.3 Motordrehzahlgeber -G28- 1990
1.3.1 Steckverbindung, 3-fach -T3gt- 1990
1.4 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32- 1991
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lj- 1991
1.5 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33- 1992
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2oa- 1992
1.6 Hallgeber -G40- 1993
1.6.1 Steckverbindung, 3-fach -T3gp- 1993
1.7 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35- 1994
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2oq- 1994
1.8 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links -G36- 1995
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ou- 1995
1.9 Drehzahlfühler hinten rechts -G44- 1996
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2pb- 1996
1.10 Drehzahlfühler vorn rechts -G45- 1997
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2or- 1997
1.11 Drehzahlfühler hinten links -G46- 1998
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ot- 1998
1.12 Drehzahlfühler vorn links -G47- 1999
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2os- 1999
1.13 Klopfsensor 1 -G61- 2000
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ji- 2000
1.14 Kühlmitteltemperaturgeber -G62- 2001
1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2je- 2001
1.15 Geber für Wasserabscheider -G63- 2002
1.15.1 Steckverbindung, 3-fach -T3jo- 2002
1.16 Klopfsensor 2 -G66- 2003
1.16.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jj- 2003
1.17 Geber für Fahrtenschreiber -G75- 2004
1.17.1 Steckverbindung, 4-fach -T4gu- 2004
1.18 Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts -G77- 2005
1.18.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ed- 2005
1.19 Kraftstofftemperaturgeber -G81- 2006
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qa- 2006
1.20 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83- 2007-2008
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2la- 2007
1.20.2 Steckverbindung, 2-fach -T2rq- 2008
1.21 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98- 2009
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2rs- 2009
1.22 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107- 2010
1.22.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ca- 2010
1.23 Wasserstandsgeber -G120- 2010
1.23.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ph- 2010
1.24 Abwasserstandsgeber -G126- 2011
1.24.1 Steckverbindung, 3-fach -T3pi- 2011
1.25 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128- 2012
1.25.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aj- 2012
1.26 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174- 2013

1.26.1 Steckverbindung, 2-fach -T2mf- 2013
1.27 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179- 2014
1.27.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qh- 2014
1.28 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180- 2015
1.28.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qj- 2015
1.29 Crashsensor für Frontairbag -G190- 2016
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qw- 2016
1.30 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192- 2017
1.30.1 Steckverbindung, 2-fach -T2vf- 2017
1.31 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203- 2018
1.31.1 Steckverbindung, 3-fach -T3hd- 2018
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204- 2019
1.32.1 Steckverbindung, 3-fach -T3he- 2019
1.33 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205- 2020
1.33.1 Steckverbindung, 3-fach -T3hf- 2020
1.34 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206- 2021
1.34.1 Steckverbindung, 3-fach -T3hg- 2021
1.35 Abgastemperaturgeber 1 -G235- 2022
1.35.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jr- 2022
1.36 Sensor für Luftgüte -G238- 2023
1.36.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ju- 2023
1.37 Kraftstoffdruckgeber -G247- 2024-2025
1.37.1 Steckverbindung, 3-fach -T3gz- 2024
1.37.2 Steckverbindung, 3-fach -T3gw- 2025
1.38 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252- 2026
1.38.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mt- 2026
1.39 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253- 2027
1.39.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mr- 2027
1.40 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254- 2027
1.40.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mq- 2027
1.41 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255- 2028
1.41.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ms- 2028
1.42 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256- 2029
1.42.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lx- 2029
1.43 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257- 2030
1.43.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ly- 2030
1.44 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266- 2031
1.44.1 Steckverbindung, 3-fach -T3jv- 2031
1.45 Sensor für Innenraumüberwachung -G273- 2032
1.45.1 Steckverbindung, 4-fach -T4el- 2032
1.46 Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284- 2033
1.46.1 Steckverbindung, 2-fach -T2rp- 2033
1.47 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289- 2034
1.47.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ee- 2034
1.48 Temperaturfühler für Verdampfer -G308- 2035
1.48.1 Steckverbindung, 2-fach -T2vc- 2035
1.49 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links -G385- 2036
1.49.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nm- 2036
1.50 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386- 2037
1.50.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nn- 2037
1.51 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410- 2038
1.51.1 Steckverbindung, 4-fach -T4gp- 2038
1.52 Ladedruckgeber 2 -G447- 2039
1.52.1 Steckverbindung, 3-fach -T3gu- 2039
1.53 Abgastemperaturgeber 2 -G448- 2040
1.53.1 Steckverbindung, 2-fach -T2le- 2040
1.54 Hallgeber 1 für Quersperre -G460- 2041
1.54.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bd- 2041
1.55 Temperaturfühler für Verdampfer hinten -G464- 2042
1.55.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ns- 2042
1.56 Kupplungspositionsgeber -G476- 2043
1.56.1 Steckverbindung, 5-fach -T5bi- 2043
1.57 Abgastemperaturgeber 3 -G495- 2044
1.57.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lf- 2044
1.58 Differenzdruckgeber -G505- 2045
1.58.1 Steckverbindung, 3-fach -T3gq- 2045

1.59 Geber für Schaltsaugrohrposition -G513- 2046
1.59.1 Steckverbindung, 3-fach -T3gr- 2046
1.60 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568- 2047
1.60.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mu- 2047
1.61 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569- 2048
1.61.1 Steckverbindung, 3-fach -T3qa- 2048
1.62 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581- 2049-2050
1.62.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ha- 2049
1.62.2 Steckverbindung, 3-fach -T3gv- 2050
1.63 Sensor 3 für Innenraumüberwachung -G593- 2051
1.63.1 Steckverbindung, 4-fach -T4fa- 2051
1.64 Unterdruckgeber -G608- 2052
1.64.1 Steckverbindung, 3-fach -T3jw- 2052
1.65 Öltemperaturgeber 2 -G664- 2052
1.65.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ao- 2052
1.66 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690- 2053-2054
1.66.1 Steckverbindung, 2-fach -T2px- 2053
1.66.2 Steckverbindung, 2-fach -T2zu- 2054
1.67 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701- 2055
1.67.1 Steckverbindung, 3-fach -T3nb- 2055
1.68 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716- 2056
1.68.1 Steckverbindung, 3-fach -T3hc- 2056
1.69 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717- 2056
1.69.1 Steckverbindung, 3-fach -T3hh- 2056
1.70 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805- 2057
1.70.1 Steckverbindung, 3-fach -T3jt- 2057
1.71 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810- 2058
1.71.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jh- 2058
1.72 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811- 2059
1.72.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jt- 2059
1.73 Kühlmitteltemperaturgeber 3 -G812- 2060
1.73.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lm- 2060
1.74 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823- 2061
1.74.1 Steckverbindung, 3-fach -T3jx- 2061
1.75 Sensor für Reduktionsmittelqualität -G849- 2062
1.75.1 Steckverbindung, 3-fach -T3md- 2062
1.76 Temperaturfühler 3 für Abgasrückführung -G949- 2063
1.76.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jm- 2063
1.77 Anhaltesignalgeber vorn -G954- 2064
1.77.1 Steckverbindung, 4-fach -T4o- 2064
1.78 Anhaltesignalgeber hinten -G955- 2065
1.78.1 Steckverbindung, 4-fach -T4p- 2065
1.79 Geber 2 für Einparkhilfe vorn rechts Seite -G956- 2066
1.79.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mp- 2066
1.80 Geber 2 für Einparkhilfe vorn links Seite -G957- 2067
1.80.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mn- 2067
1.81 Geber 2 für Einparkhilfe hinten rechts Seite -G958- 2068
1.81.1 Steckverbindung, 3-fach -T3oj- 2068
1.82 Geber 2 für Einparkhilfe hinten links Seite -G959- 2069
1.82.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mf- 2069
1.83 Temperaturfühler am Dach für Lufteintritt der Luftzusatzheizung -G967- 2070
1.83.1 Steckverbindung, 2-fach -T2mx- 2070
1.84 Sitzbelegungssensor Mitte, 1. Sitzreihe -G1108- 2071
1.84.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ak- 2071
1.85 Kraftstofffördereinheit -GX1- 2072-2073
1.85.1 Steckverbindung, 5-fach -T5bs- 2072
1.85.2 Steckverbindung, 5-fach -T5bj- 2073
1.86 Gaspedalmodul -GX2- 2074
1.86.1 Steckverbindung, 6-fach -T6by- 2074
1.87 Drosselklappensteuereinheit -GX3- 2075
1.87.1 Steckverbindung, 5-fach -T5af- 2075
1.88 Abgasrückführungsventil 1 -GX5- 2075
1.88.1 Steckverbindung, 6-fach -T6dv- 2075
1.89 Saugrohrgeber -GX9- 2076
1.89.1 Steckverbindung, 4-fach -T4dw- 2076
1.90 Lambdasonde 1 vor Katalvsator -GX10- 2077

1.90.1 Steckverbindung, 6-fach -T6be- 2077
1.91 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19- 2078-2079
1.91.1 Steckverbindung, 4-fach -T4gm- 2078
1.91.2 Steckverbindung, 5-fach -T5bg- 2079
1.92 Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck -GX20- 2080
1.92.1 Steckverbindung, 4-fach -T4jx- 2080
1.92.2 Steckverbindung, 4-fach -T4jz- 2081
1.93 Steuergerät für NOx-Geber -GX30- 2081
1.93.1 Steckverbindung, 5-fach -T5ai- 2081
1.94 Modul für Luftmassenmessung -GX35- 2082-2083
1.94.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ej- 2082
1.94.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ek- 2083
1.95 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46- 2084
1.95.1 Steckverbindung, 5-fach -T5ak- 2084
1.96 Abgasrückführungsventil 3 -GX48- 2085
1.96.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bb- 2085
1.97 Steuergerät 1 für Partikelsensor -GX52- 2085-2086
1.97.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ev- 2085-2086
834 - Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3 2087-2092
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I 2087-2092
1.1 Hochtonhorn -H2- 2087
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ku- 2087
1.2 Tieftonhorn -H7- 2088
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kv- 2088
1.3 Alarmhorn -H12- 2088
1.3.1 Steckverbindung, 3-fach -T3js- 2088
1.4 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15- 2089
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2md- 2089
1.5 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22- 2090
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nh- 2090
1.6 Rückfahrwarner -H29- 2091-2092
1.6.1 Steckverbindung, 3-fach -T3hi- 2091-2092
835 - Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3 2093-2164
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J 2093-2164
1.1 Steuergerät für ABS -J104- 2094
1.1.1 Steckverbindung, 38-fach -T38b- 2094
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- 2095-2096
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2uy- 2095
1.2.2 Steckverbindung, 4-fach -T4fj- 2096
1.3 Steuergerät für Differenzialsperre -J187- 2097
1.3.1 Steckverbindung, 8-fach -T8by- 2097
1.3.2 Steckverbindung, 8-fach -T8bz- 2098
1.4 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- 2098-2099
1.4.1 Steckverbindung, 16-fach -T16f- 2098
1.4.2 Steckverbindung, 81-fach -T81b- 2099
1.5 Steuergerät für Airbag -J234- 2100
1.5.1 Steckverbindung, 90-fach -T90f- 2100
1.6 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- 2101
1.6.1 Steckverbindung, 4-fach -T4eg- 2101
1.7 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 2101-2102
1.7.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bk- 2101
1.7.2 Steckverbindung, 10-fach -T10y- 2102
1.7.3 Steckverbindung, 24-fach -T24e- 2103
1.8 Steuergerät für Warmluftgebläse -J350- 2103-2104
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2vh- 2104
1.8.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ep- 2104
1.9 Steuergerät für Zusatzheizung -J364- 2105-2106
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2me- 2105
1.9.2 Steckverbindung, 6-fach -T6bm- 2106
1.10 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367- 2107
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lw- 2107
1.11 Türsteuergerät Fahrerseite -J386- 2108-2109
1.11.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cu- 2108
1.11.2 Steckverbindung, 16-fach -T16k- 2108
1.11.3 Steckverbindung, 20-fach -T20k- 2109
1.11.4 Steckverbindung, 32-fach -T32q- 2110

1.12 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- 2110-2112
1.12.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cw- 2111
1.12.2 Steckverbindung, 16-fach -T16n- 2111
1.12.3 Steckverbindung, 20-fach -T20l- 2112
1.12.4 Steckverbindung, 32-fach -T32i- 2113
1.13 Türsteuergerät hinten rechts -J389- 2113
1.13.1 Steckverbindung, 20-fach -T20g- 2114
1.14 Steuergerät für Abstandsregelung -J428- 2114
1.14.1 Steckverbindung, 7-fach -T7aj- 2114
1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 2115-2116
1.15.1 Steckverbindung, 18-fach -T18d- 2115
1.15.2 Steckverbindung, 26-fach -T26c- 2116
1.16 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453- 2117
1.16.1 Steckverbindung, 5-fach -T5bt- 2117
1.17 Steuergerät für Allradantrieb -J492- 2118
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2wc- 2118
1.17.2 Steckverbindung, 8-fach -T8bx- 2118
1.18 Steuergerät für Lenkhilfe -J500- 2119-2120
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qy- 2119
1.18.2 Steckverbindung, 6-fach -T6cz- 2120
1.19 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502- 2121
1.19.1 Steckverbindung, 4-fach -T4eo- 2121
1.20 Bordnetzsteuergerät -J519- 2122-2123
1.20.1 Steckverbindung, 46-fach -T46b- 2122
1.20.2 Steckverbindung, 73-fach -T73a- 2122
1.20.3 Steckverbindung, 73-fach -T73c- 2123
1.21 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527- 2124-2126
1.21.1 Steckverbindung, 4-fach -T4fk- 2124
1.21.2 Steckverbindung, 12-fach -T12u- 2125
1.21.3 Steckverbindung, 14-fach -T14bk- 2125
1.21.4 Steckverbindung, 16-fach -T16h- 2126
1.22 Diagnose-Interface für Datenbus -J533- 2127
1.22.1 Steckverbindung, 20-fach -T20h- 2127
1.23 Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587- 2128
1.23.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ab- 2128
1.23.2 Steckverbindung, 10-fach -T10as- 2128
1.24 Steuergerät für Luftzusatzheizung -J604- 2129
1.24.1 Steckverbindung, 10-fach -T10z- 2129
1.25 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608- 2130-2132
1.25.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cb- 2130
1.25.2 Steckverbindung, 12-fach -T12o- 2131
1.25.3 Steckverbindung, 20-fach -T20i- 2132
1.25.4 Steckverbindung, 40-fach -T40b- 2132
1.26 Motorsteuergerät -J623- 2133-2135
1.26.1 Steckverbindung, 60-fach -T60e- 2133
1.26.2 Steckverbindung, 94-fach -T94b- 2134
1.26.3 Steckverbindung, 91-fach -T91a- 2135
1.26.4 Steckverbindung, 105-fach -T105a- 2135
1.27 Kühlschrank -J699- 2136
1.27.1 Steckverbindung, 2-fach -T2zg- 2136
1.28 Laderelais für Zweitbatterie -J713- 2137
1.28.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lk- 2137
1.29 Unfalldatenspeicher -J754- 2138
1.29.1 Steckverbindung, 32-fach -T32d- 2138
1.30 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- 2139-2148
1.30.1 Steckverbindung, 2-fach -T2pl- 2140
1.30.2 Steckverbindung, 2-fach -T2pn- 2140
1.30.3 Steckverbindung, 2-fach -T2pr- 2141
1.30.4 Steckverbindung, 4-fach -T4gk- 2142
1.30.5 Steckverbindung, 5-fach -T5ay- 2142
1.30.6 Steckverbindung, 5-fach -T5bf- 2143
1.30.7 Steckverbindung, 8-fach -T8df- 2144
1.30.8 Steckverbindung, 8-fach -T8dh- 2144
1.30.9 Steckverbindung, 8-fach -T8ex- 2145
1.30.10 Steckverbindung, 12-fach -T12l- 2146
1.30.11 Steckverbindung, 12-fach -T12m- 2146

1.30.12 Steckverbindung, 12-fach -T12n- 2147
1.30.13 Steckverbindung, 12-fach -T12r- 2148
1.30.14 Steckverbindung, 12-fach -T12t- 2148
1.31 Steuergerät für Massagesitz vorn links -J803- 2149-2150
1.31.1 Steckverbindung, 12-fach -T12w- 2149
1.31.2 Steckverbindung, 16-fach -T16q- 2150
1.32 Steuergerät für Massagesitz vorn rechts -J804- 2151
1.32.1 Steckverbindung, 12-fach -T12y- 2151
1.32.2 Steckverbindung, 16-fach -T16r- 2152
1.33 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891- 2152-2153
1.33.1 Steckverbindung, 4-fach -T4gn- 2152
1.33.2 Steckverbindung, 5-fach -T5bh- 2153
1.34 Steuergerät 2 für Batterieüberwachung -J934- 2154
1.34.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kt- 2154
1.35 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949- 2155
1.35.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bx- 2155
1.35.2 Steckverbindung, 26-fach -T26d- 2155
1.36 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086- 2156
1.36.1 Steckverbindung, 8-fach -T8cb- 2156
1.37 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087- 2157
1.37.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ca- 2157
1.38 Steuergerät für Rückfahrwarner -J1113- 2158
1.38.1 Steckverbindung, 9-fach -T9h- 2158
1.39 Steuergerät für Rundumkennleuchte -J1114- 2159
1.39.1 Steckverbindung, 9-fach -T9g- 2159
1.40 Steuergerät für Zusatzgebläse zur Klimatisierung -J1144- 2160-2161
1.40.1 Steckverbindung, 2-fach -T2vb- 2160
1.40.2 Steckverbindung, 4-fach -T4es- 2161
1.41 Steuergerät für Zusatzgebläse 2 zur Klimatisierung -J1145- 2162
1.41.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ve- 2162
1.41.2 Steckverbindung, 4-fach -T4er- 2163
1.42 Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146- 2163-2164
1.42.1 Steckverbindung, 6-fach -T6dr- 2163-2164
836 - Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3 2165-2189
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M 2165-2189
1.1 Schalttafeleinsatz -K- 2165
1.1.1 Steckverbindung, 18-fach -T18c- 2165
1.2 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133- 2166
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qg- 2166
1.3 Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus -K145- 2167
1.3.1 Steckverbindung, 4-fach -T4em- 2167
1.4 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22- 2168
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qu- 2168
1.5 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23- 2169
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qt- 2169
1.6 Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links -L181- 2170
1.6.1 Steckverbindung, 4-fach -T4jo- 2170
1.7 Lampe für Rundumkennleuchte vorn links -L271- 2171
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2vv- 2171
1.8 Lampe für Rundumkennleuchte hinten rechts -L272- 2172-2173
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2vw- 2172
1.8.2 Steckverbindung, 3-fach -T3k- 2173
1.9 LED-Modul für Zusatzleseleuchte, Sonderfahrzeuge -L347- 2174
1.9.1 Steckverbindung, 5-fach -T5n- 2174
1.10 Lampe für Dachblinklicht links -M23- 2175
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2rt- 2175
1.11 Lampe für Dachblinklicht rechts -M24- 2175
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ru- 2175
1.12 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25- 2176
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2mh- 2176
1.13 Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links -M33- 2177
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qi- 2177
1.14 Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts -M34- 2178
1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qo- 2178
1.15 Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links -M37- 2179-2180
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2iw- 2179

1.15.2 Steckverbindung, 2-fach -T2rg- 2180
1.16 Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts -M38- 2181
1.16.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jx- 2181
1.16.2 Steckverbindung, 2-fach -T2rh- 2182
1.17 Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte links -M39- 2182
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jz- 2182
1.18 Lampe für Seitenmarkierungsleuchte Mitte rechts -M40- 2183
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jy- 2183
1.19 Scheinwerfer vorn links -MX1- 2184-2185
1.19.1 Steckverbindung, 10-fach -T10v- 2184
1.19.2 Steckverbindung, 14-fach -T14am- 2185
1.20 Scheinwerfer vorn rechts -MX2- 2186
1.20.1 Steckverbindung, 10-fach -T10x- 2186
1.20.2 Steckverbindung, 14-fach -T14an- 2187
1.21 Schlussleuchte links -MX3- 2187
1.21.1 Steckverbindung, 8-fach -T8db- 2187
1.22 Schlussleuchte rechts -MX4- 2188-2189
1.22.1 Steckverbindung, 8-fach -T8da- 2188-2189
837 - Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3 2190-2217
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N 2190-2217
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30- 2191
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ja- 2191
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31- 2191
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jb- 2191
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32- 2192
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2iz- 2192
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33- 2193
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2iy- 2193
1.5 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75- 2194
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2oe- 2194
1.6 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79- 2195
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ll- 2195
1.7 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95- 2196
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2tc- 2196
1.8 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153- 2197
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2mb- 2197
1.9 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154- 2198
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2mc- 2198
1.10 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199- 2199
1.10.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mj- 2199
1.11 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200- 2200
1.11.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mg- 2200
1.12 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251- 2201
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lr- 2201
1.13 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252- 2202
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lp- 2202
1.14 Ventil für Nebenabtrieb -N254- 2203
1.14.1 Steckverbindung, 4-fach -T4eq- 2203
1.15 Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274- 2204
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2og- 2204
1.16 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276- 2205
1.16.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jc- 2205
1.17 Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279- 2206
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ks- 2206
1.18 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280- 2207
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kx- 2207
1.19 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290- 2208-2209
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jo- 2208
1.19.2 Steckverbindung, 2-fach -T2jq- 2209
1.20 Ventil für Saugrohrklappe -N316- 2210
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2od- 2210
1.21 Magnet für Zündschlüsselabzugssperre -N376- 2211
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aq- 2211
1.22 Ventil für Öldruckregelung -N428- 2211
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jf- 2211
1.23 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474- 2212

1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2pz- 2212
1.24 Ventil für Turbinenumschaltung -N529- 2213
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2of- 2213
1.25 Expansionsventil für Kältemittel, Klimaanlage -N697- 2214
1.25.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nu- 2214
1.26 Getriebe -NX1- 2215-2216
1.26.1 Steckverbindung, 10-fach -T10w- 2215
1.26.2 Steckverbindung, 28-fach -T28d- 2216
1.27 Beifahrerairbag-Einheit -NX3- 2217
1.27.1 Steckverbindung, 3-fach -T3kz- 2217
838 - Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3 2218-2224
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q 2218-2224
1.1 Glühkerze 1 -Q10- 2218
1.1.1 Steckverbindung, 1-fach -T1yn- 2218
1.1.2 Steckverbindung, 1-fach -T1ba- 2218
1.2 Glühkerze 2 -Q11- 2219-2220
1.2.1 Steckverbindung, 1-fach -T1yl- 2219
1.2.2 Steckverbindung, 1-fach -T1bb- 2220
1.3 Glühkerze 3 -Q12- 2221
1.3.1 Steckverbindung, 1-fach -T1aqf- 2221
1.3.2 Steckverbindung, 4-fach -T4dx- 2221
1.4 Glühkerze 4 -Q13- 2222-2224
1.4.1 Steckverbindung, 1-fach -T1ym- 2222
1.4.2 Steckverbindung, 1-fach -T1bc- 2223-2224
839 - Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3 2225-2259
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R 2225-2259
1.1 Hochtonlautsprecher vorn links -R20- 2226
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ls- 2226
1.2 Tieftonlautsprecher vorn links -R21- 2226
1.2.1 Steckverbindung, 4-fach -T4hi- 2226
1.3 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22- 2227
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lq- 2227
1.4 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23- 2228
1.4.1 Steckverbindung, 4-fach -T4hl- 2228
1.5 Lautsprecher für Funkgerät -R25- 2229
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2as- 2229
1.6 GPS-Antenne -R50- 2230
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2vy- 2230
1.7 Funkempfänger für Standheizung -R64- 2231
1.7.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bf- 2231
1.8 Mitteltonlautsprecher vorn links -R103- 2232
1.8.1 Steckverbindung, 4-fach -T4hh- 2232
1.9 Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104- 2233
1.9.1 Steckverbindung, 4-fach -T4hk- 2233
1.10 Mikrofon für Funkgerät -R122- 2234
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ag- 2234
1.11 Mikrofon vorn links -R140-/Mikrofon vorn rechts -R141- 2235-2236
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lu- 2235
1.11.2 Steckverbindung, 2-fach -T2lv- 2236
1.12 Mitteltieftonlautsprecher hinten links -R159- 2237
1.12.1 Steckverbindung, 4-fach -T4in- 2237
1.13 Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts -R160- 2238
1.13.1 Steckverbindung, 4-fach -T4il- 2238
1.14 Satellitenantenne -R170- 2238
1.14.1 Steckverbindung, 3-fach -T3pg- 2238
1.15 Rückfahrkamera -R189- 2239-2240
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2oh- 2239
1.15.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ez- 2240
1.16 Anschluss für externe Audioquellen -R199- 2241-2242
1.16.1 Steckverbindung, 4-fach -T4fm- 2241
1.16.2 Steckverbindung, 4-fach -T4fp- 2242
1.16.3 Steckverbindung, 7-fach -T7ai- 2242
1.17 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242- 2243
1.17.1 Steckverbindung, 12-fach -T12q- 2243
1.18 Radioantenne -R248- 2244
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qm- 2244

1.19 Lautsprecher 2 für Funkgerät -R261- 2245
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2at- 2245
1.20 Lautsprecher 3 für Funkgerät -R262- 2246
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2au- 2246
1.21 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265- 2247
1.21.1 Steckverbindung, 4-fach -T4fn- 2247
1.22 LTE-Antenne 1 -R297- 2248
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2vx- 2248
1.23 Lautsprecher für Notrufmodul -R335- 2249
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2np- 2249
1.24 Kamera für Anhängerrangierassistent -R368- 2250
1.24.1 Steckverbindung, 8-fach -T8dn- 2250
1.25 Lautsprecher 4 für Funkgerät -R369- 2251
1.25.1 Steckverbindung, 2-fach -T2av- 2251
1.26 Lautsprecher 5 für Funkgerät -R378- 2252
1.26.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aw- 2252
1.27 Lautsprecher 6 für Funkgerät -R379- 2253
1.27.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ax- 2253
1.28 Antennenmodul für Fahrtenschreiber -R393- 2254
1.28.1 Steckverbindung, 4-fach -T4jn- 2254
1.29 Dachantenne -RX5- 2255-2259
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2pm- 2255
1.29.2 Steckverbindung, 2-fach -T2pp- 2256
1.29.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ps- 2257
1.29.4 Steckverbindung, 2-fach -T2pt- 2257
1.29.5 Steckverbindung, 2-fach -T2pv- 2258-2259
840 - Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3 2260-2364
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U 2260-2364
1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2- 2262-2263
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2st- 2262
1.1.2 Steckverbindung, 2-fach -T2su- 2263
1.2 Koppelstelle für Anhängerleitungsstrang -TAHLS- 2264
1.2.1 Steckverbindung, 14-fach -T14ar- 2264
1.2.2 Steckverbindung, 14-fach -T14aw- 2265
1.3 Koppelstelle an der A-Säule links für Sonderfahrzeuge -TASLSF- 2265
1.3.1 Steckverbindung, 6-fach -T6i- 2265
1.4 Koppelstelle 2 an der A-Säule links für Sonderfahrzeuge -TASLSF2- 2266
1.4.1 Steckverbindung, 6-fach -T6g- 2266
1.5 Koppelstelle für Blitzleuchten vorn im Sonderfahrzeug -TBLSFV- 2267
1.5.1 Steckverbindung, 8-fach -T8o- 2267
1.6 Koppelstelle 1 für Dreiseitenkipper -TDSK1- 2268-2269
1.6.1 Steckverbindung, 1-fach -T1akx- 2268
1.6.2 Steckverbindung, 1-fach -T1akz- 2269
1.7 Koppelstelle 2 für Dreiseitenkipper -TDSK2- 2270
1.7.1 Steckverbindung, 1-fach -T1alc- 2270
1.8 Koppelstelle 3 für Dreiseitenkipper -TDSK3- 2271
1.8.1 Steckverbindung, 7-fach -T7ag- 2271
1.9 Koppelstelle am Dach -TH- 2271-2272
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2mv- 2271
1.9.2 Steckverbindung, 2-fach -T2na- 2272
1.9.3 Steckverbindung, 2-fach -T2vu- 2273
1.10 Koppelstelle am Dach links -THL- 2273
1.10.1 Steckverbindung, 4-fach -T4fh- 2274
1.11 Koppelstelle im Heckraum links -THRL- 2274-2275
1.11.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bu- 2274
1.11.2 Steckverbindung, 6-fach -T6bw- 2275
1.11.3 Steckverbindung, 6-fach -T6cn- 2276
1.12 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR- 2276-2278
1.12.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bv- 2277
1.12.2 Steckverbindung, 6-fach -T6bx- 2277
1.12.3 Steckverbindung, 6-fach -T6dd- 2278
1.13 Koppelstelle im Innenraum -TI- 2279
1.13.1 Steckverbindung, 12-fach -T12p- 2279
1.14 Koppelstelle im Innenraum rechts -TIR- 2280-2281
1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2zh- 2280
1.14.2 Steckverbindung, 2-fach -T2zi- 2280

1.14.3 Steckverbindung, 10-fach -T10bu- 2281
1.14.4 Steckverbindung, 10-fach -T10bv- 2282
1.15 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL- 2282-2284
1.15.1 Steckverbindung, 4-fach -T4gg- 2283
1.15.2 Steckverbindung, 4-fach -T4gz- 2283
1.15.3 Steckverbindung, 8-fach -T8dr- 2284
1.15.4 Steckverbindung, 8-fach -T8ds- 2285
1.16 Koppelstelle im Innenraum unten -TIU- 2285-2286
1.16.1 Steckverbindung, 4-fach -T4fo- 2286
1.16.2 Steckverbindung, 4-fach -T4iq- 2286
1.17 Koppelstelle im Innenraum unten Mitte -TIUM- 2287-2288
1.17.1 Steckverbindung, 5-fach -T5ag- 2287
1.17.2 Steckverbindung, 5-fach -T5bk- 2288
1.17.3 Steckverbindung, 5-fach -T5br- 2289
1.18 Koppelstelle für Rückfahrkamera -TKAM1- 2289-2290
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2oo- 2290
1.18.2 Steckverbindung, 8-fach -T8es- 2290
1.19 Koppelstelle 1 für Ladebordwand -TLBW1- 2291
1.19.1 Steckverbindung, 1-fach -T1alf- 2291
1.20 Koppelstelle 2 für Ladebordwand -TLBW2- 2292
1.20.1 Steckverbindung, 1-fach -T1alk- 2292
1.21 Koppelstelle 3 für Ladebordwand -TLBW3- 2293
1.21.1 Steckverbindung, 7-fach -T7ab- 2293
1.22 Koppelstelle 1 für Lautsprecher hinten -TLSH1- 2294-2295
1.22.1 Steckverbindung, 12-fach -T12z- 2294
1.22.2 Steckverbindung, 12-fach -T12ab- 2295
1.23 Koppelstelle im Motorraum links -TML- 2296-2302
1.23.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ma- 2296
1.23.2 Steckverbindung, 4-fach -T4eh- 2297
1.23.3 Steckverbindung, 4-fach -T4gs- 2298
1.23.4 Steckverbindung, 5-fach -T5cc- 2298
1.23.5 Steckverbindung, 5-fach -T5cd- 2299
1.23.6 Steckverbindung, 8-fach -T8eb- 2300
1.23.7 Steckverbindung, 8-fach -T8eo- 2300
1.23.8 Steckverbindung, 8-fach -T8er- 2301
1.23.9 Steckverbindung, 14-fach -T14ag- 2302
1.23.10 Steckverbindung, 14-fach -T14ak- 2302
1.24 Koppelstelle am Motor unten links -TMUL- 2303-2306
1.24.1 Steckverbindung, 8-fach -T8cs- 2303
1.24.2 Steckverbindung, 8-fach -T8dx- 2304
1.24.3 Steckverbindung, 14-fach -T14ai- 2305
1.24.4 Steckverbindung, 14-fach -T14aj- 2305
1.24.5 Steckverbindung, 14-fach -T14al- 2306
1.24.6 Steckverbindung, 14-fach -T14av- 2307
1.25 Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem -TRMD- 2307-2308
1.25.1 Steckverbindung, 14-fach -T14ab- 2308
1.25.2 Steckverbindung, 14-fach -T14ao- 2308
1.26 Koppelstelle für Funklautsprecher im Sonderfahrzeug -TS13- 2309-2310
1.26.1 Steckverbindung, 4-fach -T4s- 2309
1.26.2 Steckverbindung, 4-fach -T4t- 2310
1.27 Koppelstelle für Funklautsprecher 2 im Sonderfahrzeug -TS14- 2311
1.27.1 Steckverbindung, 4-fach -T4u- 2311
1.27.2 Steckverbindung, 4-fach -T4v- 2312
1.28 Koppelstelle für Kontrollleuchten im Sonderfahrzeug -TS22- 2312
1.28.1 Steckverbindung, 8-fach -T8p- 2312
1.29 Koppelstelle 3 an der B-Säule rechts für Sonderfahrzeuge -TS25- 2313
1.29.1 Steckverbindung, 12-fach -T12g- 2313
1.30 Koppelstelle des Steuergeräts für Multifunktionseinheit -TS58- 2314-2315
1.30.1 Steckverbindung, 17-fach -T17ag- 2314
1.30.2 Steckverbindung, 17-fach -T17ah- 2315
1.31 Koppelstelle 2 des Steuergeräts für Multifunktionseinheit -TS59- 2316
1.31.1 Steckverbindung, 17-fach -T17ai- 2316
1.31.2 Steckverbindung, 17-fach -T17aj- 2317
1.32 Koppelstelle 3 des Steuergeräts für Multifunktionseinheit -TS60- 2317-2318
1.32.1 Steckverbindung, 10-fach -T10bw- 2317
1.32.2 Steckverbindung, 10-fach -T10bx- 2318

1.33 Koppelstelle für Seitenairbag vorn Beifahrerseite -TSAB1- 2319
1.33.1 Steckverbindung, 3-fach -T3lc- 2319
1.33.2 Steckverbindung, 3-fach -T3mh- 2320
1.34 Koppelstelle für Seitenairbag vorn links -TSABVL- 2320-2321
1.34.1 Steckverbindung, 3-fach -T3lb- 2320
1.34.2 Steckverbindung, 3-fach -T3mk- 2321
1.35 Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite -TSB- 2322
1.35.1 Steckverbindung, 8-fach -T8et- 2322
1.35.2 Steckverbindung, 8-fach -T8eu- 2323
1.36 Koppelstelle für Sonderfahrzeuge -TSF1- 2323-2325
1.36.1 Steckverbindung, 2-fach -T2zz- 2323
1.36.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ij- 2324
1.36.3 Steckverbindung, 10-fach -T10bm- 2325
1.36.4 Steckverbindung, 12-fach -T12s- 2325
1.37 Koppelstelle 2 für Sonderfahrzeuge -TSF2- 2326-2327
1.37.1 Steckverbindung, 2-fach -T2zy- 2326
1.37.2 Steckverbindung, 10-fach -T10bs- 2327
1.38 Koppelstelle 3 für Sonderfahrzeuge -TSF3- 2328
1.38.1 Steckverbindung, 10-fach -T10bt- 2328
1.39 Koppelstelle in der Sitzkiste links -TSKVL- 2329
1.39.1 Steckverbindung, 2-fach -T2az- 2329
1.40 Koppelstelle in der Sitzkiste rechts -TSKVR- 2329
1.40.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ba- 2329
1.41 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL- 2330-2331
1.41.1 Steckverbindung, 17-fach -T17ad- 2330
1.41.2 Steckverbindung, 17-fach -T17y- 2331
1.42 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR- 2332
1.42.1 Steckverbindung, 17-fach -T17ae- 2332
1.42.2 Steckverbindung, 17-fach -T17z- 2333
1.43 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL- 2333-2334
1.43.1 Steckverbindung, 17-fach -T17aa- 2333
1.43.2 Steckverbindung, 17-fach -T17s- 2334
1.43.3 Steckverbindung, 17-fach -T17v- 2335
1.44 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR- 2335-2336
1.44.1 Steckverbindung, 17-fach -T17ab- 2336
1.44.2 Steckverbindung, 17-fach -T17u- 2336
1.45 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL- 2337-2338
1.45.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bp- 2337
1.45.2 Steckverbindung, 6-fach -T6cx- 2338
1.46 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR- 2339
1.46.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bo- 2339
1.46.2 Steckverbindung, 6-fach -T6cy- 2340
1.47 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL- 2340-2341
1.47.1 Steckverbindung, 28-fach -T28f- 2340
1.47.2 Steckverbindung, 28-fach -T28b- 2341
1.48 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR- 2342
1.48.1 Steckverbindung, 28-fach -T28g- 2342
1.48.2 Steckverbindung, 28-fach -T28c- 2343
1.49 elektrische Klemmleiste für externe Nutzung -TV65- 2343
1.49.1 Steckverbindung, 8-fach -T8dj- 2343
1.50 Koppelstelle für Heck-Zusatzbeleuchtung am Sonderfahrzeug -TZBHSF- 2344
1.50.1 Steckverbindung, 4-fach -T4q- 2344
1.51 12-V-Steckdose -U5- 2345
1.51.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mx- 2345
1.52 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10- 2346
1.52.1 Steckverbindung, 13-fach -T13b- 2346
1.53 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13- 2347-2348
1.53.1 Steckverbindung, 3-fach -T3lz- 2347
1.53.2 Steckverbindung, 10-fach -T10aq- 2348
1.54 12-V-Steckdose 2 -U18- 2349
1.54.1 Steckverbindung, 3-fach -T3la- 2349
1.55 12-V-Steckdose 3 -U19- 2350
1.55.1 Steckverbindung, 3-fach -T3my- 2350
1.56 12-V-Steckdose 4 -U20- 2350
1.56.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ob- 2350
1.57 Ladestation für Handfunkgerät -U24- 2351

1.57.1 Steckverbindung, 2-fach -T2al- 2351
1.58 12-V-Steckdose 5 -U26- 2352-2353
1.58.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yh- 2352
1.58.2 Steckverbindung, 3-fach -T3nx- 2353
1.59 Anschluss für Diagnose -U31- 2354
1.59.1 Steckverbindung, 16-fach -T16b- 2354
1.60 12-V-Steckdose 6 -U33- 2355
1.60.1 Steckverbindung, 3-fach -T3oc- 2355
1.61 USB-Ladesteckdose 1 -U37- 2355-2356
1.61.1 Steckverbindung, 2-fach -T2zj- 2355
1.61.2 Steckverbindung, 4-fach -T4jq- 2356
1.62 USB-Anschluss 1 -U41- 2357
1.62.1 Steckverbindung, 4-fach -T4kd- 2357
1.62.2 Steckverbindung, 5-fach -T5bb- 2358
1.63 USB-Anschluss 2 -U42- 2358
1.63.1 Steckverbindung, 5-fach -T5bd- 2358
1.64 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge -U83- 2359
1.64.1 Steckverbindung, 3-fach -T3c- 2359
1.65 12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge -U85- 2360
1.65.1 Steckverbindung, 3-fach -T3i- 2360
1.66 12-V-Steckdose 4 für Sonderfahrzeuge -U86- 2361
1.66.1 Steckverbindung, 3-fach -T3j- 2361
1.67 USB-Ladesteckdose 4 -U124- 2362
1.67.1 Steckverbindung, 4-fach -T4jp- 2362
1.68 12-V-Steckdose -UX3- 2363-2364
1.68.1 Steckverbindung, 3-fach -T3jy- 2363-2364
841 - Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 1 2365-2406
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V 2365-2406
1.1 Scheibenwischermotor -V- 2366
1.1.1 Steckverbindung, 4-fach -T4fu- 2366
1.2 Frischluftgebläse -V2- 2367
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2uz- 2367
1.3 Dachlüfter -V3- 2368
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2my- 2368
1.4 Scheibenwaschpumpe -V5- 2368
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ld- 2368
1.5 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11- 2369
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lc- 2369
1.6 Motor für Fensterheber links -V14- 2370
1.6.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mm- 2370
1.7 Motor für Fensterheber rechts -V15- 2371
1.7.1 Steckverbindung, 3-fach -T3mo- 2371
1.8 Wasserpumpe -V36- 2372
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2zb- 2372
1.9 Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe -V53- 2373
1.9.1 Steckverbindung, 8-fach -T8do- 2373
1.10 Dosierpumpe -V54- 2374
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ob- 2374
1.11 Umwälzpumpe -V55- 2375
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2mg- 2375
1.12 Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür links -V92- 2376
1.12.1 Steckverbindung, 4-fach -T4gq- 2376
1.13 Motor für Heckscheibenwischer in Flügeltür rechts -V93- 2377
1.13.1 Steckverbindung, 4-fach -T4gr- 2377
1.14 Stellmotor der Defrostklappe -V107- 2378-2379
1.14.1 Steckverbindung, 6-fach -T6dg- 2378
1.14.2 Steckverbindung, 6-fach -T6di- 2379
1.15 Stellmotor der Temperaturklappe hinten -V137- 2380
1.15.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bl- 2380
1.16 Stellmotor der Temperaturklappe links -V158- 2381
1.16.1 Steckverbindung, 6-fach -T6de- 2381
1.16.2 Steckverbindung, 6-fach -T6dj- 2381
1.17 Stellmotor der Temperaturklappe rechts -V159- 2382
1.17.1 Steckverbindung, 6-fach -T6dk- 2382
1.18 Kühlerlüfter 2 -V177- 2383
1.18.1 Steckverbindung, 4-fach -T4id- 2383

1.19 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188- 2384
1.19.1 Steckverbindung, 3-fach -T3jp- 2384
1.20 Motor für Trittstufe -V322- 2385
1.20.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ju- 2385
1.21 Dosierpumpe 2 -V386- 2386
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lz- 2386
1.22 Pumpe für Kühler der Abgasrückführung -V400- 2387-2388
1.22.1 Steckverbindung, 3-fach -T3jr- 2387
1.22.2 Steckverbindung, 3-fach -T3oe- 2388
1.23 Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe -V425- 2389
1.23.1 Steckverbindung, 6-fach -T6df- 2389
1.23.2 Steckverbindung, 6-fach -T6dh- 2390
1.24 Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn -V426- 2390
1.24.1 Steckverbindung, 6-fach -T6dl- 2390
1.25 Heizungsunterstützungspumpe -V488- 2391
1.25.1 Steckverbindung, 3-fach -T3gs- 2391
1.26 Stellmotor 2 für Luftverteilerklappe -V667- 2392
1.26.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nt- 2392
1.27 Lendenwirbelstütze Fahrersitz -VX2- 2393-2394
1.27.1 Steckverbindung, 4-fach -T4jb- 2393
1.27.2 Steckverbindung, 4-fach -T4jc- 2394
1.28 Lendenwirbelstütze Beifahrersitz -VX3- 2395
1.28.1 Steckverbindung, 4-fach -T4jk- 2395
1.28.2 Steckverbindung, 4-fach -T4jl- 2396
1.29 Außenspiegel Fahrerseite -VX4- 2396
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2uw- 2396
1.30 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5- 2397
1.30.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ux- 2397
1.31 Schließeinheit Fahrertür -VX21- 2398
1.31.1 Steckverbindung, 8-fach -T8dt- 2398
1.32 Schließeinheit Beifahrertür -VX22- 2399
1.32.1 Steckverbindung, 8-fach -T8dw- 2399
1.33 Schließeinheit Tür hinten links -VX23- 2400
1.33.1 Steckverbindung, 8-fach -T8dy- 2400
1.34 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24- 2401
1.34.1 Steckverbindung, 8-fach -T8dz- 2401
1.35 Kühlerlüfter -VX57- 2402-2403
1.35.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ef- 2402
1.35.2 Steckverbindung, 4-fach -T4fv- 2403
1.35.3 Steckverbindung, 4-fach -T4ic- 2404
1.36 Schließeinheit für Schiebetür hinten links -VX107- 2404
1.36.1 Steckverbindung, 8-fach -T8dp- 2405
1.37 Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts -VX108- 2405-2406
1.37.1 Steckverbindung, 8-fach -T8dq- 2405-2406
842 - Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3 2407-2446
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z 2407-2446
1.1 Innenleuchte vorn -W1- 2408
1.1.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bg- 2408
1.2 Handschuhfachleuchte -W6- 2409
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nl- 2409
1.3 Innenleuchte Mitte -W7- 2409
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yr- 2409
1.4 Leseleuchte hinten rechts -W12- 2410
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yj- 2410
1.5 Leseleuchte Beifahrerseite -W13- 2411
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2an- 2411
1.6 Innenleuchte links -W16- 2412-2414
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yq- 2412
1.6.2 Steckverbindung, 3-fach -T3kk- 2413
1.6.3 Steckverbindung, 3-fach -T3kn- 2414
1.6.4 Steckverbindung, 3-fach -T3ld- 2414
1.7 Innenleuchte rechts -W17- 2415-2417
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yp- 2415
1.7.2 Steckverbindung, 3-fach -T3kb- 2416
1.7.3 Steckverbindung, 3-fach -T3km- 2417
1.7.4 Steckverbindung, 3-fach -T3li- 2417

1.8 Leseleuchte Fahrerseite -W19- 2418
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2am- 2418
1.9 Leseleuchte für Ausziehtisch -W24- 2419
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ym- 2419
1.10 Einstiegsleuchte hinten rechts -W34- 2420
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yo- 2420
1.11 Innenleuchte hinten -W43- 2421-2422
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ys- 2421
1.11.2 Steckverbindung, 3-fach -T3ky- 2422
1.11.3 Steckverbindung, 3-fach -T3f- 2423
1.12 Leseleuchte hinten Mitte -W44- 2423
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yn- 2424
1.13 Innenleuchte hinten links -W47- 2424-2425
1.13.1 Steckverbindung, 3-fach -T3g- 2424
1.13.2 Steckverbindung, 3-fach -T3kp- 2425
1.13.3 Steckverbindung, 3-fach -T3lp- 2426
1.14 Innenleuchte hinten rechts -W48- 2426-2428
1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yt- 2427
1.14.2 Steckverbindung, 3-fach -T3ko- 2427
1.14.3 Steckverbindung, 3-fach -T3lv- 2428
1.14.4 Steckverbindung, 3-fach -T3h- 2429
1.15 beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links -W49- 2429
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yl- 2430
1.16 Leuchte 1 für Küche -W57- 2430
1.16.1 Steckverbindung, 2-fach -T2yk- 2430
1.17 Leuchte für Klapptisch -W60- 2431
1.17.1 Steckverbindung, 3-fach -T3d- 2431
1.18 Einstiegsleuchte Fahrerseite -W92- 2432
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nw- 2432
1.19 Einstiegsleuchte Beifahrerseite -W93- 2433
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2nk- 2433
1.20 Leuchte 2 für Klapptisch -W106- 2434
1.20.1 Steckverbindung, 3-fach -T3e- 2434
1.21 Innenleuchte für Stauraum -W135- 2435
1.21.1 Steckverbindung, 3-fach -T3pf- 2435
1.22 Kennzeichenleuchte links -X4- 2436
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qb- 2436
1.23 Kennzeichenleuchte rechts -X5- 2436
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2qc- 2436
1.24 beheizbare Frontscheibe -Z2- 2437-2438
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ny- 2437
1.24.2 Steckverbindung, 2-fach -T2nz- 2438
1.25 beheizbarer Fahrersitz -Z6- 2439
1.25.1 Steckverbindung, 2-fach -T2vq- 2439
1.25.2 Steckverbindung, 4-fach -T4gw- 2440
1.26 beheizbarer Beifahrersitz -Z8- 2440-2441
1.26.1 Steckverbindung, 2-fach -T2vs- 2440
1.26.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ha- 2441
1.27 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20- 2442
1.27.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lh- 2442
1.28 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21- 2443
1.28.1 Steckverbindung, 2-fach -T2li- 2443
1.29 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35- 2443-2444
1.29.1 Steckverbindung, 1-fach -T1aig- 2443
1.29.2 Steckverbindung, 2-fach -T2no- 2444
1.30 Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent -Z67- 2445
1.30.1 Steckverbindung, 2-fach -T2lt- 2445
1.31 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104- 2446
1.31.1 Steckverbindung, 2-fach -T2pw- 2446